

# 过程设备机械设计基础

----拉伸与压缩

主讲:付尧

电话: 64252096

email: fuyao@ecust.edu.cn

学习资料及论坛: www.chenjj.org

### 主要内容

- ★ 材料力学的基本概念
- ★ 拉伸和压缩
- → 材料的力学性能
- → 力学性能测试
- →交变应力下的强度问题
- ★ 应力集中

#### • 静力学与材料力学的区别



• 材料在力学角度需满足的基本要求

强度要求

• 构件抵抗破坏的能力。


刚度要求

• 构件抵抗变形的能力。


稳定性要求

• 构件保持其原有平衡状态的能力。

Q: 材料力学需要解决什么问题呢?







#### 变形固体的四个基本假设:

#### 连续性假设

• 认为整个物体体积内毫无空隙地充满物质

#### 均匀性假设

• 认为物体内的任何部分, 其力学性能相同


#### 各向同性假设:


• 认为在物体内各个不同方向的力学性能相同

#### 小变形假设

• 认为受力后形状和尺寸的改变可忽略不计

● 构件变形的基本形式:拉压、剪切、扭转、弯曲






## ##

拉压变形

剪切变形





扭转变形

弯曲变形

#### 外力

发

按 体积力:是连续分布于物体内部各点的力

外 如物体的自重

作

加油缸内壁的压力,水坝受用 **分布力:**到的水压力等均为分布力

的 面积力: 集中力: 若外力作用面积远小于物体

**集中力**: 若外力作用面积远小于物体表面的尺寸, 可作为作用于一点

的集中力。如火车轮对钢轨的

压力等

按 **静载**: 缓慢加载 (a≈0)


时二十十

间 动载: 快速加载 (a≠0), 或冲击加载


● 内力:外力作用引起构件内部的附加相互作用力。

#### 求内力的方法一一截面法


- 1、切
- 2、留
- 3、代
- 4、平



• 例1: 求直杆的内力



• 例2:



















#### 二次大战期间,400余艘全焊接舰船断裂







**2005.4.25**, 上午**9**: **20**, 日本兵库县尼崎市列车脱轨: 死亡106人, 伤400人





1998.6.3, 德国埃舍德小镇, 高速列车 脱轨: 101人死亡, 200人受伤, 88人重 伤













上海 东方明珠电视塔高300m 球径45m


承受轴向拉压载荷的构件:




吊构、机架、联结螺栓、支腿、千斤顶的螺杆

●直杆轴向拉压时横截面上的应力







#### 什么是应力?

单位面积上内力的大小,衡量杆件受力的强弱程度。

$$\sigma = \frac{N}{A}$$


- 外力:大小相等,方向相反,作用在直杆 两端,作用线与轴线重合。
- 内力: 轴力; 平面截面假设;
- 规定: 拉应力为正, 压应力为负
- 单位: 帕, N/m<sup>2</sup>;

 $1N / mm^2 = 10^6 Pa = 1MPa$ 


教材P41:例3-2,计算搅拌釜轴的应力

## 正应力和剪应力

- 应力方向与截面垂直为正应力σ
- 应力方向与截面平行为剪应力(切应力)τ



#### ●直杆轴向拉压时斜面上的应力




横截面上的正应力: 
$$\sigma = \frac{F}{A}$$

截面k-k的面积为
$$A_{\alpha}$$
:  $A_{\alpha} = \frac{A}{\cos \alpha}$   $f_{\alpha} = \frac{F}{A}\cos \alpha$ 

$$\begin{cases} \sigma_{\alpha} = f_{\alpha} \cos \alpha = \sigma \cos^{2} \alpha \\ \tau_{\alpha} = f_{\alpha} \sin \alpha = \sigma \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha \end{cases}$$

## 斜截面上应力的特点



 $(1) \alpha = 0$ 时,斜截面k-k垂直于轴线, $\sigma_{\alpha}$ 达到最大值,而 $\tau_{\alpha} = 0$ 

(2)  $\alpha = 45^{\circ}$ 时,  $\tau_{\alpha}$ 达到最大值,  $\tau_{\alpha} = \sigma/2$ 

(3)  $\alpha = 90$ °时,  $\sigma_{\alpha} = \tau_{\alpha} = 0$ 

●直杆受轴向拉(压)时的强度条件


$$\bigstar$$
 许用应力:  $[\sigma]$   $\longrightarrow$   $[\sigma] = \frac{\sigma^0}{n}$ ,  $n$ 为安全系数

构件的实际工作应力 
$$\sigma = \frac{N}{A} \leq [\sigma]$$

根据强度条件可完成三项工作:

- 1) 强度校核: σ<sub>max</sub><[σ]
- 2) 截面设计: A>N/[σ]
- 3) 确定许可工作载荷: N<[σ]•A

例 管道吊杆直径d=8mm,材料为Q235, [σ]=125MPa,管道重量P=10000N,校核杆件强度**。** 



解: N=P

 $\sigma = N/A$ 

 $= P/(\pi d^2/4)$ 

= 199MPa >  $[\sigma]$ 


强度不够,不安全

$$\sigma_{\max} = \frac{P}{\pi d^2/4} \leq [\sigma]$$

$$d \ge \sqrt{\frac{P}{\pi[\sigma]/4}} = \frac{10000}{\pi \times 125/4} = 10.1 mm$$


圆整后取吊杆直径d=12mm。

例 已知 G=5KN, BC杆d=20mm, 材料Q235, [σ]=120MPa, 求[Q]



解: 以B铰为研究对象,受力如图。 列出平衡方程:  $\Sigma$ Fy =0,  $N_{BC}$ •sin  $\alpha$ –(G+Q)=0 则  $N_{BC}$ =(G+Q)/ sin  $\alpha$ , 由强度条件 $\sigma$  =  $N_{BC}$ /( $\pi$ d²/4)  $\leq$  [ $\sigma$ ],解得: [Q]  $\leq$ 11.85KN

气缸盖用根径为20mm的8个螺栓与气缸体联接,如图所示。螺栓材料的许用应力[ $\sigma$ ]= 100Mpa,气缸体内径 $D_i$ =600mm,试求气缸内允许的最大压力p(不考虑螺栓的预紧力)



每个螺栓横截面积为: 
$$a = \frac{\pi d_1^2}{4} = \frac{\pi \times 0.02^2}{4} = 3.14 \times 10^{-4} \text{m}^2$$
  
每个螺栓的许可轴力为:  $F \leq [\sigma]a = 100 \times 10^6 \times 3.14 \times 10^{-4}$ 

每个螺栓的许可轴力为:  $F \leq [\sigma]a = 100 \times 10^6 \times 3.14 \times 10^{-4}$  $= 3.14 \times 10^4 \text{ N}$ 

8个螺栓所承受的总载荷为:  $F_{max} = 8F = 8 \times 3.14 \times 10^4$  =  $2.512 \times 10^5$  N


#### 即气缸盖所受最大载荷为2.512×10<sup>5</sup>N

气缸盖的受力面积为: 
$$A = \frac{\pi D_i^2}{4} = \frac{\pi \times 0.6^2}{4} = 0.2826 \text{ m}^2$$

因此, 缸内最大允许的压力为:

$$p = \frac{F_{max}}{A} = \frac{2.512 \times 10^5}{0.2826} = 8.889 \times 10^5 \text{ Pa}$$

●直杆受轴向拉(压)时的变形



怕松比: 
$$\mu = \left| \frac{\varepsilon'}{\varepsilon} \right|$$

弹性范围内,材料固有的弹性常数


物理中  $F = K\Delta x$ 

将上式两边除以截面积A,则:

$$\frac{F}{A} = \frac{K\Delta l}{A} = \frac{Kl}{A} \cdot \frac{\Delta l}{l}$$
 因为  $\sigma = \frac{F}{A}$   $\epsilon = \frac{\Delta l}{l}$ 

$$\Leftrightarrow E = \frac{Kl}{A} \implies \sigma = E\epsilon$$

E 称为材料的弹性模量,表示材料抵抗弹性变形的能力。



m


# 虎克定理(Hooke's Law)

### 2. 拉伸和压缩

● 虎克定律: 载荷和变形间的关系

$$\sigma = E\varepsilon$$

	材料	拉(压)弹性模量E X10 <sup>5</sup> (MPa)	剪切弹性模量G X10 <sup>5</sup> (MPa)	泊松比μ
ſ	碳钢	1.96~2.16	0.795~0.835	0.24~0.28
	合金钢	$1.86 \sim 2.06$	0.795	$0.24 \sim 0.33$
	灰铸铁	$0.79 \sim 1.57$	0.441	$0.23 \sim 0.27$
	铜及其合金	$0.73 \sim 1.57$	0.39~0.45	$0.31 \sim 0.42$
L	铝合金	0.71	$0.26 \sim 0.27$	0.33
_	混凝土	0.14~0.35	-	0.16~0.18
	橡胶	0.00078	-	0.47



材料的力学性能:材料在外力作用下表现出来的 各种性能。





#### 一. 标准:

GB228.1-2010 《金属材料 室温拉伸试验方法》


#### 二、试样

圆截面试样: L=10d或L=5d





拉伸时载荷与伸长量曲线



拉伸时应力与应变曲线

•弹性变形

•基本符合虎克定理

弹性变形阶段

屈服阶段

- •屈服极限
- •弹性变形向塑 性变形转变


•塑性变形

•强度极限

强化阶段

颈缩断裂阶段

- •局部变形
- •断裂




断面收缩率:

$$\varphi = \frac{\left(A - A_1\right)}{A} \times 100\%$$


延伸率:

$$\delta = \frac{L_1 - L}{L} \times 100\%$$


● 其他金属材料拉伸时的力学性能



塑性材料拉伸应力应变曲线




脆性材料拉伸应力应变曲线





不同材料的应力应变曲线对比

●压缩时的应力应变曲线



塑性材料压缩时的应力-应变曲线






脆性材料压缩时的应力-应变曲线


● 温度对材料力学性能的影响

总趋势:


温度升高, E、 $\sigma_S$ 、 $\sigma_b$ 下降;  $\delta$ 、 $\psi$ 增大。

但在260°以前随温度的升高, $\sigma_b$ 反而增大,同时 $\delta$ 、 $\psi$ 却减小。但象低碳钢这种在260°以前的特征,并非所有的钢材都具有。






#### 高温/低温下的材料性能




50




在服役温度(35-70%熔点)下,即使 应力远低于屈服强度时,结构/材料 长度(变形)随时间增长而增加,卸 载后变形无回复;破坏时无明显颈缩



蠕变过程及失效机理





#### □ 拉伸:

屈服强度、抗拉强度、断面收缩率、延 伸率.....

#### 口冲击:

冲击韧度:金属材料抵抗冲击载荷而不 破坏的能力。

以材料受冲击破坏时单位面积上所消耗 的能量来表示。


单位: N·m (J)

#### □ 硬度:

常用的硬度测定法:压入法

硬度的表示方法:布氏硬度,洛氏硬度。


## 材料的其它力学性能指标 - 冲击




国标《GB/T 229-2007夏比摆锤冲击试验方法》

• 布氏硬度: 瑞典工程师 T.A.Brinell 于1900年提出

$$HB = \frac{F}{A} = \frac{F}{\frac{\pi D}{2} \left( D - \sqrt{D^2 - d^2} \right)}$$



• 洛氏硬度: 美国人Rockwell 于1919年提出




- 对于A、C级:  $HRA(C) = 100 \frac{h h_o}{0.002}$
- 对于B级:  $HRB = 130 \frac{h h_o}{0.002}$

• 维氏硬度: 由英国科学家维克斯首先提出

以一定的负荷,将相对面夹角为136°的方锥形金刚石压入材料表面,保持规定时间后,用测量压痕对角线长度,再按公式来计算硬度的大小。它适用于较大工件和较深表面层的硬度测定

$$HV = \frac{0.204Fsin(136^{\circ}/2)}{d^2} = \frac{0.1891F}{d^2}$$




硬度是包含了材料的弹性、塑性、硬化特性、强度和韧性等的综合影响。



在某点或某些点承受扰动应力,且在足够多的循环扰动作用之后形成裂纹或完全断裂的材料中所发生的局部永久结构变化的发展过程,称为疲劳。


扰动应力(交变应力),是指随时间变化的应力。也可更一般地称为交变载荷(载荷可以是力、应力、应变、位移等)




材料或构件在长期交变载荷持续作用下产生裂纹,直至失效或断裂的现象叫做疲劳破坏。

疲劳强度决定于:

- 1. 交变应力的最大值S<sub>max</sub>
- 2. 循环次数, N
- 3. 交变应力的特征,应力比





平均应力: S<sub>m</sub>=(S<sub>max</sub>+S<sub>min</sub>)/2


应力幅 : S<sub>a</sub>=(S<sub>max</sub>-S<sub>min</sub>)/2


应力范围: ΔS=S<sub>max</sub>-S<sub>min</sub>


应力比:R=S<sub>min</sub>/S<sub>max</sub>


### 应力比R


应力比R=?疲劳极限最小?













加载波形



• 疲劳极限: S-N曲线



疲劳破坏的应力低于 屈服极限



某些部位的应力集中,造成局部应力应变高




局部循环变形不可逆


疲劳破坏!

### 6. 应力集中的概念

应力集中:因构件外形、承载等突然改变, 导致构件局部应力急剧增大的现象。

• 应力集中系数:  $k = \frac{\sigma_{\text{max}}}{\sigma}$ 





Maximum principal stress (a) and maximum principal strain (b) of 1001

### 总结

#### 本章主要内容:

- □ 截面法求内力
- 📖 拉压变形的外力、内力、应力
- □ 拉压变形的强度条件
- □ 虎克定律及拉伸和压缩的变形
- □ 材料的机械性能:强度、塑性、硬度、冲击韧性

作业: 3-2, 3-4, 3-6

# 谢谢大家!