

第三章

高分子的溶液性质













第一节聚合物的溶解



小分子物质的溶解








高分子溶液

是人们在生产实践和科学研究中经常碰到的对象,如涂料、油漆、纺丝液等。









高分子溶液的概念


高聚物以分子水平分散在溶剂中形成的均相 混合物,热力学上稳定的二元或多元体系

传统: 高分子+溶剂

- (1) 未硫化NR+汽油,苯,甲苯
- (2) HDPE+四氢萘,加热 T_m=135 ℃
- (3) 聚乙烯醇+水, 乙醇

广义: 高分子+高分子


- (1) PVC+PMMA
- (2) PA+PET



高分子稀溶液理论研究


稀溶液理论研究比较成熟,具有重要理论意义,主要用于对结构、结构与性能基本规律的认识。

- (1) 热力学性质的研究 (ΔS_{m} 、 ΔH_{m} 、 ΔG_{m})
- (2) 动力学性质的研究 (溶液的沉降,扩散,粘度等)
- (3)研究高分子在溶液中的形态尺寸(柔顺性,支化情况等)与相互作用(包括高分子链段间,链段与溶剂分子间的相互作用)
- (4)测量分子量及其分布,测定内聚能密度,计算硫化胶的交联密度等。



聚合物溶解的特点

1、聚合物溶解的过程




溶解分两个阶段进行



聚合物溶解的特点

2、影响聚合物溶解的因素(聚合物)




身高体重 分子量

相貌 分子结构

生活方式 聚集态结构

人品 化学成分 (δ)




溶解度与分子量有关:

(同一聚合物)

分子量大的溶解度小


分子量小的溶解度大





溶解性与聚合物的结构有关

- □ 线形和支化聚合物可以溶解
- □ 交联聚合物只能溶胀,不能溶解

交联度大的溶胀度小, 交联度小的溶胀度大







溶解速度与聚集态结构有关

非晶态聚合物


溶剂分子容易渗入高聚物内部使之 溶胀和溶解


晶态聚合物

溶解困难

(非极性)加热到熔点附近才能溶解

(极性) 如形成氢键,则在室温下也可溶解









PA (聚酰胺) 室温可溶于60%的甲酸、4%的H₂SO₄、间甲苯酚、苯酚-冰醋酸混合液中PET可溶于邻氯苯酚、苯酚-四氯乙烷混合液

HDPE $(T_m = 135^{\circ}C)$ 在四氢萘中加热到 $120^{\circ}C$ 才能溶解有规PP $(T_m = 134^{\circ}C)$;全同PP, $T_m = 180^{\circ}C$)在四氢萘中加热到 $130^{\circ}C$ 以上才能很好地溶解





二、聚合物溶解过程的热力学


1、溶度参数

内聚能密度的平方根,用 δ 表示

$$\delta = \left(\frac{\Delta E}{V}\right)^{\frac{1}{2}}$$

 δ 的量纲: (cal/cm³) 或 (J/m³)

注意要与△E和V的量纲匹配



[二、聚合物溶解过程的热力学

2、溶解过程的热力学解释

溶解过程的自由能变化:


$$\Delta G_m = \Delta H_m - T\Delta S_m$$

 $\Delta G_m < 0$ 溶解自发进行

 $\Delta G_m > 0$ 不能溶解

在溶解过程中,分子的排列趋于紊乱,故 $\Delta S_{\rm m}>0$

溶解与否取决于ΔHm的大小与符号



二、聚合物溶解过程的热力学

lacktriangle 极性聚合物溶于极性溶剂 a 高分子与溶剂分子间的相互作用很强烈溶解时放热 $\Delta H_m < 0$

 $\Delta G_m < 0$ 溶解能够进行

 $lacksymbol{\square}$ 非极性聚合物的溶解 溶解过程一般吸热 $\Delta H_m>0$

只有当 $\Delta H_m < T \Delta S_m$ 时, 溶解才能自发进行

 \Longrightarrow 升高温度或减小 $\Delta H_{\rm m}$ 能使 $\Delta G_m < 0$,有利于溶解



二、聚合物溶解过程的热力学

混合热ΔHm的计算

小分子 Hildebrand溶度公式 (假定混合过程没有体积变化)

$$\Delta H_m = V_m \phi_1 \phi_2 \left(\delta_1 - \delta_2\right)^2$$

 V_m 混合后溶液的总体积

 ϕ_r 体积分数 (x=1, 2, 分别表示溶剂和溶质)。



只要当聚合物与溶剂的溶度参数 相差足够小时,才能溶解

一般说来,如果

$$|\delta_1 - \delta_2| < 3.5 \left(J/cm^3\right)^{1/2}$$

或

$$|\delta_1 - \delta_2| < 1.7 (cal/cm^3)^{1/2}$$

则聚合物可溶



Hildebrand公式只适用于非极性的溶质和溶剂的混合,它是"相似相溶"经验规律的定量化

对于稍有极性的高聚物:

$$\Delta H_m = V_m \phi_1 \phi_2 \left[(\omega_1 - \omega_2)^2 + (\Omega_1 - \Omega_2)^2 \right]$$

W: 极性部分的溶度参数

○: 非极性部分的溶度参数

《高分子物理》


δ 单位: (cal/cm³)^{-1/2}

天然橡胶(
$$\delta$$
=7.9)

甲苯(δ =8.9),四氯化碳(δ =8.6)

可溶





$$PAN(\delta = 12.7 \sim 15.4)$$


乙醇(δ =12.7)、甲醇(δ =14.5)

不溶

PAN极性很强,而乙醇、甲醇等 溶剂极性太弱了

可溶于二甲基甲酰胺(δ = 12.0)

《高分子物理》






可溶: 甲苯(8.9)、苯(9.15)、氯仿(9.3)

不溶: 丙酮(δ =10.0)

因为PS弱极性,而丙酮强极性




二、聚合物溶解过程的热力学

3、溶度参数的测定方法

对高聚物来说,如果能找到某种溶剂:

- □ 与高聚物能以任何比例互溶
- □ 互相不发生缔和或反应
- □ 溶解过程没有体积和焓的变化 $(\Delta H_m = 0, \Delta V_m = 0)$

该溶剂的δ值就可以作为该聚合物的溶度参数



(1) 稀溶液粘度法




溶剂与高分子的溶度参数越接近,则ΔH_m越小,自发溶解的倾向越大,这时不仅可以使高分子一个一个地分散在溶剂中,而且每个分子链还能充分伸展。

使流体力学体积增大, 导致溶液粘度增大

高分子稀溶液的粘度:


可用极限粘数(特性粘度)表征



(1) 稀溶液粘度法

- □ 用若干种溶度参数不同的液体作为溶剂
- □ 分别测定高聚物各溶剂中的极限粘数
- □ 从极限粘数与溶剂的溶度参数关系中可 找到极限粘数极大值所对应的溶度参数, 可以将此值看作高聚物的溶度参数





(2) 平衡溶胀度法


溶胀度

交联聚合物溶胀后的体积与溶胀前的体积之比

平衡溶胀度

达到溶胀平衡时的溶胀度


交联聚合物的溶度参数与溶剂的溶度参 数愈接近, 交联聚合物的溶胀度愈大



(2) 平衡溶胀度法



- □ 用若干种溶度参数不同的液体作为溶剂
- □ 分别测定交联聚合物的溶度参数在不同溶度 参数的溶剂中的溶胀度
- □ 从中找出最大溶胀度所对应的溶度参数,此 溶剂的溶度参数可作为该聚合物的溶度参数



(3) 摩尔引力常数法

由重复单元中各个基团的摩尔吸引常数F计算得到


$$\delta = \frac{\sum F_i}{\hat{V}} = \rho \cdot \frac{\sum F_i}{M_0}$$

ρ : 聚合物的密度

 \hat{V} : 重复单元的摩尔体积

 M_0 : 重复单元的分子量

F: 重复单元中某基团的摩尔吸引常数 单位为(Jcm³)^{1/2}/mol, 它可以从手册中查到




$$F_i (\mathrm{J cm}^3)^{1/2}/\mathrm{mol}$$
 \tilde{I}_i (cm³/mol)

$$\delta = \frac{\sum n_i F_i}{\sum n_i \tilde{l}_i}$$

$$= \frac{4 \times 272 + 2 \times 438 + 190 + 634}{4 \times 16.45 + 2 \times 22.80 + 4.75 + 24.00}$$

$$= 19.9 (Jcm^3)^{\frac{1}{2}}$$




$$-CH_2$$
 F=269.0

 $-CH$ F=176.0

 $-Cl$ F=419.6

$$M_0 = 62.5$$
 $\rho = 1.4$

$$\delta = \frac{\rho \sum n_i F_i}{M_0} = \frac{1.4 \times (269.0 + 176.0 + 419.6)}{62.5} = 19.4 (\text{J/cm}^3)^{1/2}$$



三、溶剂的选择



总原则

"极性相近""相似相溶"

- 1、非晶聚合物
 - (1) 非极性:选择溶度参数相近的溶剂,"相似相溶"
 - (2) 极性: 溶度参数与极性都要与聚合物相近

《高分子物理》

2、晶态聚合物

(1) 非极性结晶聚合物 结晶部分的熔融, 吸热 高分子与溶剂的混合, 吸热



(2) 极性结晶聚合物

如能生成氢键, 室温下就能溶解

3、混合溶剂

混合溶剂的溶度参数大致可以按下式进行计算


$$\delta_m = \phi_1 \delta_1 + \phi_2 \delta_2$$

 ϕ_1,ϕ_2 : 两种纯溶剂的体积分数

 δ_1,δ_2 : 两种纯溶剂的溶度参数



除了单独使用某种溶剂外,还可选择两种或多种溶剂混合使用。有时在单一溶剂中不能溶解的聚合物可在混合溶剂中发生溶解。



苯与二甲苯的δ大致相同, 哪个是全同PP更好的溶剂?



全同PP是非极性结晶聚合物,溶解包括晶区熔融、与溶剂混合2个吸热过程, ΔH_m 较大,在较高温度下才满足 $\Delta H_m < 7\Delta S_m$ 。二甲苯的沸点(138.4°C)高于苯的沸点(80.1°C),因此更适合做全同PP的溶剂。

PVC: $\delta = 9.7 \text{ (cal/cm3)1/2}$, 环己酮: $\delta = 9.9$; 二

氯甲烷: $\delta = 9.7$ 。 两种小分子液体都是溶剂吗?

PVC是极性聚合物,除溶度参数相近外,还要求极性相近。二氯甲烷为非极性,环己酮极性与PVC更接近,且能与PVC形成氢键相互作用,满足溶剂化原则,所以,PVC能很好地溶解于环己酮。


PTFE为什么没有合适的溶剂(塑料之王)?

PTFE是结晶性聚合物,溶度参数小 $(6.2 \text{ cal}^{1/2}/\text{cm}^{3/2})$,熔点高 $(327^{\circ}C)$,目前还没找到溶度参数与PTFE相近而又有高沸点的溶剂。

从热力学上,PTFE溶解包括结晶熔融和高分子与溶剂相混合两个吸热过程, ΔH_m 较大,因此即使 δ 与PTFE相近的溶剂也很难满足 ΔH_m < $T\Delta S_m$ 的条件,所以PTFE难以找到合适的溶剂溶解。

用聚乙酸乙酯醇解制聚乙烯醇时,为何只有适当醇解度的聚乙烯醇的水溶性最好?

聚乙酸乙酯的醇解是将酯基变为羟基,极性增大,可形成氢键。醇解度太高,羟基含量太大,分子间氢键密度大,链间相互作用大,水溶性降低;醇解度太低,酯基含量太高,链与水的相互作用弱,水溶性也差。只有当醇解度适当,使高分子链间相互作用小于与水分子的相互作用时,水溶性最好。




第二节 高分子溶液的热力学性质

一、理想溶液

1、理想溶液的定义

理想溶液模型是最简单的溶液模型

- □ 组成溶液的各种分子间的内聚能完全相同 (溶质间、溶剂间及溶质/溶剂的相互作用能完全相同)
- □在溶解过程中没有焓的变化
- □ 溶剂分子与溶质分子的摩尔体积相同
- □在溶解过程中也没有体积变化



二、理想溶液

溶解过程中:
$$\Delta H_m^i = 0$$

$$\Delta V_m^i = 0$$

$$\hat{V}_1 = \hat{V}_2$$

2. 理想溶液的热力学参数

(1)
$$\Delta H_{\rm m}^i \quad \Delta H_m^i = 0$$




(2)
$$\Delta S_{m}^{i}$$
 $S = k \ln \Omega$

混合前:
$$\Omega_1 = 1$$
 $\Omega_2 = 1$ $S_1 = 0$ $S_2 = 0$

混合后:
$$S = k \ln \frac{(N_1 + N_2)!}{N_1! N_2!}$$

$$\Delta S = S - S_1 - S_2 = k \ln \frac{(N_1 + N_2)!}{N_1! N_2!}$$

当N很大时:
$$\ln N! = N \ln N - N$$




(3)
$$\Delta G_{m}^{i}$$

$$\Delta G_m^i = \Delta H_m^i - T\Delta S_m^i$$
$$= kT \left(N_1 \ln x_1 + N_2 \ln x_2 \right)$$



$$k = \frac{R}{N_A} = 1.381 \times 10^{-23} J/K$$



二、实际溶液的分类

实际上,理想溶液并不存在,只有当溶剂分子和溶质分子极为相似,才可算做理想溶液。理想溶液可作为实际溶液的参比。实际溶液与理想溶液在热力学性质上存在差别。根据不同的偏差情况,实际溶液可归纳为四类

1、理想溶液

$$\Delta H_m = \Delta H_m^i = 0 \qquad \Delta S_m = \Delta S_m^i$$



2、无热溶液

$$\Delta H_m = \Delta H_m^i = 0$$
 $\Delta S_m \neq \Delta S_m^i$

$$\Delta S_m \neq \Delta S_m^i$$

3、规则溶液

$$\Delta H_m \neq \Delta H_m^i$$

$$\Delta S_m = \Delta S_m^i$$

4、不规则溶液 一般溶液

$$\Delta H_m \neq \Delta H_m^i$$

$$\Delta S_m \neq \Delta S_m^i$$