



第三章 理想间歇反应器与典型 化学反应的特征

Chemical Reaction Engineering

- 1. 反应速率方程有哪些形式,浓度与温度的影响是否独立?
- 2. 速率常数中指前因子为何叫频率因子?
- 3. 活化能的大小说明什么?
- 4. 反应级数大小说明什么?
- 5. 大多数反应的活化能与反应级数为多少?
- 6. 从反应速率方程计算的反应速率与通过物料衡算得到的 反应速率为何有时会不一致?
- 7. 煤气燃烧能作为均相反应处理吗?

重点内容

- · 理想与实际反应器的区别和联系
- · 间歇反应器物料衡算方程
- · 间歇反应器0、1、2级反应的反应特征
- · 自催化反应的反应特征



一、理想化学反应器

定义: 一处于理想混合/流动状态的反应器


类型: *间歇搅拌釜式反应器 (BR)

(Batch Reactor)

*管式流动反应器 (PFR)

(Plug Flow Reactor)

...



反应器设计

基本方程:

• 物料衡算方程式 (对任一组分)

流入摩尔(速率)-流出摩尔(速率)+反应生成摩尔(速率)

- =积累摩尔 (速率)
- 热量衡算方程式

流入能量(速率)-流出能量(速率)+反应生成能量(速率)

=积累能量 (速率)


辅助方程:

·反应动力学方程,传递速率方程,热力学方程

二、理想间歇反应器中的简单反应

衡算方程:流入-流出+生成=积累

$$0-0+r_{A}V=\frac{dn_{A}}{dt}$$






对A:

$$n_A = VC_A$$

$$r_A = \frac{1}{V} \frac{dn_A}{dt} = \frac{1}{V} \frac{d(V \cdot C_A)}{dt}$$

$$\Rightarrow r_A = \frac{dC_A}{dt}$$





$$0 - 0 + r_A V = \frac{dn_A}{dt}$$

$$n_A = n_{A0}(1-x_A)$$



$$r_A = \frac{1}{V} \frac{dn_A}{dt} = -\frac{n_{A0}}{V} \frac{dx_A}{dt}$$

恒容时: $V = V_0$

$$r_A = -C_{A0} \frac{dx_A}{dt}$$
 $\Rightarrow t = C_{A0} \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)}$

$$A \xrightarrow{k} P$$

简单反应:
$$A \xrightarrow{k} P \quad (-r_A) = kC_A^n$$

解法: (1)解析解 (2)图解法

(1) 解析解

$$t = C_{A0} \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)} \qquad t = -\int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \frac{dC_A}{(-r_A)}$$

$$t = -\int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \frac{dC_A}{(-r_A)}$$

$$(-r_A) = kC_A$$

$$t = C_{A0} \int_0^{x_{Af}} \frac{dx_A}{kC_{A0}(1 - x_A)} = \frac{1}{k} \ln \frac{1}{1 - x_{Af}}$$

$$kt = \ln \frac{C_{A0}}{C_{Af}} \qquad C_{Af} = C_{A0}e^{-kt}$$



理想间歇反应器中简单级数的反应结果表达式

反应级数	反应速率式	残余浓度式	转化率式	
零级	$(-r_A)=k$	$kt = C_{A0} - C_A$ 或 $C_A = C_{A0} - kt$	$kt = C_{A0} x_A$ 或 $x_A = \frac{kt}{C_{A0}}$	
一级	$(-r_A) = kC_A$	$kt = \ln \frac{C_{A0}}{C_A}$ 或 $C_A = C_{A0}e^{-kt}$	$kt = \ln \frac{1}{1 - x_A}$ $\mathbf{z} x_A = 1 - e^{-kt}$	
二级	$(-r_A) = kC_A^2$	$kt = \frac{1}{C_A} - \frac{1}{C_{A0}}$ 或 $C_A = \frac{C_{A0}}{1 + C_{A0}kt}$	$C_{A0}kt = \frac{x_A}{1 - x_A}$ $\mathbf{\vec{x}}_A = \frac{C_{A0}kt}{1 + C_{A0}kt}$	
n 级 n≠1	$(-r_A) = kC_A^n$	$kt = \frac{1}{n-1} (C_A^{1-n} - C_{A0}^{1-n})$	$(1-x_A)^{1-n} = 1 + (n-1)C_{A0}^{n-1}kt$	




理想间歇反应器中简单级数的反应结果表达式

反应级数	反应速率式	残余浓度式	转化率式			
零级	$(-r_A)=k$	$kt = C_{A0} - C_A$ 浓 或 $C_A = C_{A0} - kt$	1-t - C → 度之差 反应时间主要取决于 初始浓度 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
一级	$(-r_A) = kC_A$	$kt = \ln C_{A0} - \ln C_A$ 或 $C_A = C_{A0}e^{-kt}$	对数			
二级	$(-r_A) = kC_A^2$	$kt = \frac{1}{C} - \frac{1}{C}$	C let = XA 倒数 反应时间主要取决于			
n 级 n≠1	$(-r_A) = kC_A^n$		$(1-x_A)^{1-n} = 1 + (n-1)C_{A0}^{n-1}kt$			



一个反应器预选装有反应物料;从反应开始直到结束反应,没有进料和出料; 反应在恒温下进行。



假定反应器内的初始物料浓度 是1,对不同的反应级数0,1, 2的初始速率都是1


假定反应器内的初始物料浓度 是2,对不同的反应级数0,1, 2的初始速率是1,2,4


反应级数越高,达到高转化率越困难!

(2) 图解法 (重要)

$$t = C_{A0} \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)}$$

$$t = -\int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \frac{dC_A}{(-r_A)}$$







双组分反应
$$A + B \rightarrow P$$

$$(-r_A) = kC_A C_B$$

若B大大过量,即

$$C_{B0} >> C_{A0}$$

则

$$(-r_A) = k'C_A$$

称为拟一级反应,

$$k' = kC_{B0}$$

例:

$$C_{A0}=1; C_{B0}=100; \implies C_{A}=0.1;$$



$$C_{\Delta} = 0.1;$$

$$C_B = 99.1;$$

90%

0.9%



双组分反应

$$A + B \rightarrow P$$

$$M = \frac{C_{B0} - C_{A0}}{C_{A0}}$$

$$C_B = C_{B0} - (C_{A0} - C_A) = C_A + MC_{A0}$$

动力学方程:
$$(-r_A) = kC_A C_B = kC_A (C_A + MC_{A0})$$

$$C_{A0}kt = \frac{1}{M} \ln \frac{(MC_{A0} + C_A)}{(1+M)C_A} = \frac{1}{M} \ln \frac{(1+M) - X_A}{(1+M)(1-X_A)}$$

$$C_{B0}kt = \frac{M+1}{M} \ln \frac{(1+M)-x_A}{(1+M)(1-x_A)}$$

双组分反应

$$A + B \rightarrow P$$

二级反应
$$(-r_A) = kC_A C_B$$

$$C_{B0}kt = \frac{M+1}{M} \ln \frac{(1+M)-x_A}{(1+M)(1-x_A)}$$

拟一级反应
$$(-r_A) = kC_A C_B = k'C_A$$
 $k' = kC_{B0}$ $k't = C_{B0}kt = \ln \frac{1}{1-x_A}$



简单反应特性分析

1、kt 分析

$$(-r_A) = -\frac{dC_A}{dt} = kf(C_A)$$



$$(-r_A) = -\frac{dC_A}{dt} = kf(C_A) \qquad \qquad \qquad \int_0^t k dt = -\int_{C_{A0}}^{C_A} \frac{dC_A}{f(C_A)}$$

 $kt = -\int_{C_{A0}}^{C_A} \frac{dC_A}{f(C_A)}$

等温(k不随反应时间变化)条件下

分段等温

$$k_1 t_1 = - \int_{C_{A0}}^{C_{A1}} \frac{dC_A}{f(C_A)}$$

$$k_2 t_2 = - \int_{C_{A1}}^{C_{A2}} \frac{dC_A}{f(C_A)}$$

$$k_2 t_2 = - \int_{C_{A0}}^{C_{A1}} \frac{dC_A}{f(C_A)}$$

$$k_1 t_1 = - \int_{C_{A1}}^{C_{A2}} \frac{dC_A}{f(C_A)}$$

反应结果由每段的k*t之和决定

$$\sum_{i=1}^{N} k_i t_i = -\int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \frac{dC_A}{f(C_A)}$$

只要k*t之和相同,反应结果相同

2、CAO 与反应时间 t

一定的残余浓度CAf下,

$$n=0$$
 $C_{Af}=C_{A0}-kt$ $C_{A0}\uparrow$,则t↑;

二级反应重要特征

$$n=1$$

3、转化率x 与反应时间 t

$$t = C_{A0} \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{kC_{A0}^n \cdot (1 - x_A)^n} \qquad \therefore C_{A0}^{n-1} kt \Rightarrow x_A$$

$\cdot n=1$,转化率x与 C_{A0} 无关— 一级反应的重要特征判据

C _{A0}	1	0.1	0.01	
X (分段计算)	0.9		0.9	
х	0.9+0.09=0.99			
t	10		10	


n=2,转化率与CAO有关

C _{A0}	1	0.1	0.01	0.001
X (分段计算)	0.9		0.9	
x	0.9+0.09=0.99			
t	10		100	1000

高级数时,反应时间消耗在反应后期 — 二级重要特征

4、C_{A0}, x, (-r_A), t 的关系

n=0



特性分析

(1)间歇反应器中进行二级反应, CAO=2.0mol/I,

C_{Af}=0.1mol/l。若C_{Ao}变为3.0mol/l,

问: 所需反应时间如何变化?

(2)在间歇反应器中进行简单反应,初始浓度相同,

分别进行两次实验:

a.70℃下反应10min,再降温到50℃下反应20min。

b.50℃下反应20min,再升温到70℃下反应10min。

问:两次实验最终转化率有何区别?



5、间歇反应器体积计算

设计要求:生产能力要求——单位时间产量Wh(mol/h)

每批转化率XA,每批产量Wb(mol/batch)

每批操作时间t_T=反应时间t+辅助时间t_d

$$t_T = t + t_d$$

$$W_h = \frac{W_b}{t + t_d} \qquad W_b = W_h(t + t_d)$$

$$W_b = V_R C_{A0} X_A(t) \qquad V_R = \frac{W_h(t + t_d)}{C_{A0} X_A(t)}$$

t 和x_Δ(t)由反应动力学计算

若搅拌釜的装料系数φ (一般为0.5-0.85)

则:反应器实际体积
$$V_{
m sph} = V_R / \phi$$

产物浓度随反应时间的变化C_P(t)


辅助操作时间 (downtime) t_d

反应器单位时间产量:
$$\dot{W}(t) = \frac{V_R C_P}{t+t}$$

$$\frac{d\dot{W}(t)}{dt} = \frac{V_R((t+t_d)\frac{dC_P}{dt} - C_P)}{(t+t_d)^2}$$

$$\frac{d\dot{W}(t)}{dt} = 0$$

$$\frac{dC_p}{dt} = \frac{C_p}{t_f + t_d}$$





$$-\frac{dC_A}{dt} = kC_A$$




$$t = \frac{1}{k} \ln \frac{C_{A0}}{C_{\Delta}}$$
 小时



$$-\frac{dC_A}{dt} = kC_A \qquad \Rightarrow \qquad t = \frac{1}{k} \ln \frac{C_{A0}}{C_A} \text{ 小时} \qquad \Rightarrow \qquad \text{每天批数} \quad n = \frac{24}{t + t_d} \Rightarrow$$



每天产率
$$y = V_R(C_{A0} - C_A)n = \frac{24V_R(C_{A0} - C_A)}{\frac{1}{k}\ln\frac{C_{A0}}{C_A} + t_d} = \frac{24kV_RC_{A0}X_A}{\ln\frac{1}{1 - X_A} + kt_d}$$



不考虑分离成本(如产物为气体),辅助时间

短: 最优转化低-批次数量重要

长: 最优转化高-单批次产量重要




四、自催化反应

$$A + P \rightarrow P + P$$
$$(-r_A) = kC_A C_P$$

特征:

- (1) 反应存在启动过程—产物的催化作用
- (2) 存在最大速率

$$(C_A)_{opt} = \frac{C_{T0}}{2} = \frac{C_{A0} + C_{P0}}{2}$$




计算:


解析解


$\frac{dC_A}{dt} = r_A$ $(-r_A) = kC_AC_P = kC_A(C_{T0} - C_A)$ $t = 0, C_A = C_{A0}$ $C_{T0}kt = \ln \frac{C_{A0}(C_{T0} - C_A)}{C_A(C_{T0} - C_{A0})} = \ln \frac{C_{A0}}{C_{P0}}$

图解法











选取衡算对象

质量(摩尔),能量,动量 不是PVTρ!

所有的组分!







 V_R

 C_{i}

T


 r_i


控制体: 所有的反应物料 (V_R)

衡算方程: *流进速率-流出速率 + 生成速率 = 累积速率*

对象: i=A,P







 V_R

流进速率: 0

mol/s

 C_{i}

流出速率: 0

mol/s

T

生成速率: V_Rr_i


mol/s

 r_i

累积速率: 控制体中总量 (摩尔) 的变化速率!

mol/s





 $egin{array}{c} V_R \ C_i \ T \ \end{array}$

$$r_i \cdot V_R = \frac{d(V_R \cdot C_i)}{dt}$$
 守恒方程
$$\frac{dC_i}{dt} = r_i$$

$$i = A, P$$

$$\frac{dC_A}{dt} = r_A$$

$$\frac{dC_P}{dt} = r$$

补充初始条件



 r_i

守恒方程

$$\frac{dC_A}{dt} = r_A$$

$$\frac{dC_P}{dt} = r_P$$

初始条件
$$t=0, C_A=C_{A0}; C_P=C_{P0}$$

反 应 器 数学 模 型



求解数学模型

确定模型参数: k

确定求解算法

$$\frac{dC_A}{dt} = r_A$$

$$\frac{dC_P}{dt} = r_P$$

$$t = 0, C_A = C_{A0}; C_P = C_{P0}$$


$$-r_A = kC_A$$

$$r_P = kC_A$$

常微分方程的初值问题

作为特例(简单反应:只有一个反应),有解析解。





 $A+B\rightarrow R$ $-r_{A1}=k_1C_AC_B$ mol/min/L k=2

B 溶液浓度 2mol/L

A 初始浓度 1 mol/L


B 加料速率 0.5 L/min

A 初始体积10L

假定: 等温操作; 混合和反应不引起密度变化

问题:反应器中R浓度何时最高?





流进速率–流出速率+生成速率=累积速率


衡算方程

$$v_i \times C_{i_in}$$

$$v_i \times C_{i_i}$$
 0 $V_R r_i$ $\frac{d(V_R \times C_i)}{dt}$

$A+B\rightarrow R$

$$r_{A} = -kC_{A}C_{B}$$



衡算方程

流进速率-流出速率+生成速率=累积速率

$$v_i \times C_{i_im}$$

0

B
$$v_{\scriptscriptstyle B} \times C_{\scriptscriptstyle Bin}$$

0

 $V_R r_i \qquad \frac{d(V_R \times C_i)}{dt}$

$$r_{A} = -kC_{A}C_{B}$$

$$r_{\scriptscriptstyle B} = -kC_{\scriptscriptstyle A}C_{\scriptscriptstyle B}$$

$$r_R = kC_A C_B$$



$$\begin{cases} \frac{d(V_R \times C_A)}{dt} = -kC_A C_B \cdot V_R \\ \frac{d(V_R \times C_B)}{dt} = (-kC_A C_B)V_R + v_B C_{Bin} \\ \frac{dV_R}{dt} = v_B \end{cases}$$



$$\frac{d(V_R \times C_i)}{dt} = C_i \frac{dV_R}{dt} + V_R \frac{dC_i}{dt}$$

$$= v_B C_i + V_R \frac{dC_i}{dt}$$

$$\begin{cases} \frac{dC_A}{dt} = -kC_A C_B - v_B C_A / V_R \\ \frac{dC_B}{dt} = -kC_A C_B + v_B (C_{Bin} - C_B) / V_R \\ \frac{dV_R}{dt} = F v_B \end{cases}$$

$$C_R = C_{A0} - C_A$$
 ?

$$t = 0, C_A = C_{A0}, C_B = 0; V_R = V_{R0}$$



$$\begin{cases} \frac{d(V_R \times C_A)}{dt} = -kC_A C_B \cdot V_R \\ \frac{d(V_R \times C_B)}{dt} = (-kC_A C_B)V_R + v_B C_{Bin} \\ \frac{dV_R}{dt} = v_B \end{cases}$$



$$\frac{d(V_R \times C_i)}{dt} = C_i \frac{dV_R}{dt} + V_R \frac{dC_i}{dt}$$

$$= v_B C_i + V_R \frac{dC_i}{dt}$$

$$\begin{cases} \frac{dC_A}{dt} = -kC_A C_B - v_B C_A / V_R \\ \frac{dC_B}{dt} = -kC_A C_B + v_B (C_{Bin} - C_B) / V_R \\ \frac{dV_R}{dt} = F v_B \end{cases}$$

$$C_{R} = C_{A0} - C_{A} \quad \mathbf{X}$$

$$C_{\rm R} = \frac{V_{\rm R0}C_{\rm A0} - V_{\rm R}C_{\rm A}}{V_{\rm R}} \label{eq:cross}$$


 $t = 0, C_A = C_{A0}, C_R = 0; V_R = V_{R0}$

浓度不守恒,摩尔一定守恒



模型求解

```
function semi_batch_simple
clc;clear;
global k vB CBin
k=2; vB=0.5; CBin=2; CA0=1; CB0=0; VR0=10;
v0=[CA0 CB0 VR0]; tspan=[0 25];
[t,y]=ode45(@semibatch,tspan,y0);
R=(CA0*VR0-y(:,1).*y(:,3))./y(:,3);
plot(t,y(:,1),t,y(:,2),t,R,'LineWidth', 2)
set(gca,'FontSize',20);
xlabel('time, min', 'FontSize', 20), ylabel('C_i,
mol/L','FontSize',20);
h=legend('A','B','R'); set(h, 'Box', 'off');
function dydt=semibatch(t,y)
global k vB CBin
dydt(1)=-k*y(1)*y(2)-y(1)*vB/y(5);
dydt(2)=-k*y(1)*y(2)+(CBin-y(2))*vB/y(5);
dydt(3)=vB;
dydt=dydt';
```





给定任意反应速率方程,间歇反应器的转化率与反应时间关系 你能写出来吗?

间歇反应器中进行A与B反应,动力学已知。B一次性加入反应釜,而A以一定的速率慢慢滴加。如何计算反应一段时间后的转化率?

如何测量和计算间歇反应器某一反应时刻的反应速率?

如果A+B为常数,A*B的最大值是多少?这是与自催化反应相 关的一个问题。



