



萃取技术应用

- 炼油和石化工业中石油馏分的分离和精制,如烷烃和 芳烃的分离、润滑油精制等;
- > 食用色拉油生产中,用有机溶剂提取食用油;
- 湿法冶金, 铀、钍、钚等放射性元素、稀土、铜等有 色金属、金等贵金属的分离和提取;
- 磷和硼等无机资源的提取和净化;
- > 锂盐提取;
- 医药工业中多种抗生素和生物碱的分离提取;
- 食品工业中有机酸等的分离和净化;
- 环保处理中有害物质的脱除等。

(I) 萃取剂 物理萃取:溶剂本身对要分离的组分有较高溶解能力,萃取 剂与溶质间不发生化学反应。 化学萃取: 萃取剂与溶质间通过选择性化学反应, 生成复合 分子而实现萃取。萃取剂往往粘度大,需要溶解在煤油等低 粘度的稀释剂中。 萃取性能 物性参数 ▶ 高选择性; > 密度差较大; ▶ 高萃取容量; ▶ 界面张力适中; ▶ 与原溶剂互溶低。 ▶ 粘度较低。 其他因素: 稳定性好, 对设备无腐蚀; 易于回收; 毒性小; 环境污染性小



2. 萃取过程的严格计算


平衡级分离过程的严格算法,用于 精馏、吸收和萃取过程,无本质差异

M — mass balance

E — equilibrium relations

S — summation equations

H — enthalpy balance





MESH方程


M方程 $M_{ij} = L_{j-1} x_{i,j-1} + V_{j+1} y_{i,j+1} + F_j z_{i,j} - (L_j + U_j) x_{i,j} - (V_j + W_j) y_{i,j} = 0$


E方程 $E_{ii} = y_{i,i} - K_{ii}x_{i,i} = 0$


S方程 $Sy_{ij} = \sum_{i=1}^{C} y_{i,j} - 1 = 0$


 $Sx_{ij} = \sum_{i=1}^{C} x_{i,j} - 1 = 0$


M方程 $H_j = L_{j-1}h_{j-1}^L + V_{j+1}h_{j+1}^V + F_jh_j^F - (L_j + U_j)h_j^L - (V_j + W_j)h_j^V - Q_j = 0$





































5. 萃取设备

根据操作形式和结构特点

- > 混合澄清槽
- > 萃取塔
- 非机械搅拌:

喷淋塔、填料塔、筛板塔

机械搅拌:

- 旋转: 转盘塔、带搅拌筛板塔
- 振动: 振动筛板塔
- 脉冲:脉冲填料塔、脉冲筛板塔
- > 离心萃取机

根据传质方式

- > 分级接触
 - 混和澄清槽
 - ◆ 板式塔
 - 单级或多级离心萃取机

> 微分接触


- ◆ 萃取塔
- 离心萃取机


25





1. 萃取设备的选择

- → 不同的萃取体系的物性(粘度、密度差和界面张力等)的变化范围很广,分离要求也不同。
- → 类似于汽液接触设备萃取塔如喷淋塔、填料塔、筛板 塔等,通常只能用在物系粘度很小、密度差较大、界 面张力适中以及分离要求不是很高的场合。
- σ较大、Δρ较小、μ较大的物系,单靠重力不足于使一个液相很好地分散到另一个液相中,产生足够的传质相界面和湍动,需外加机械能促进分散(机械搅拌)或两相分离(离心)。












澄清槽

澄清效果对萃取过程影响至关重要

- 澄清效果不好时,萃余相中夹带有机溶剂(萃取液)微滴,使目标产物受到损失,且增加了溶剂损耗和溶剂回收成本;
- → 澄清分相效果不好,可能造成萃取相中夹带萃余液, 给后处理操作带来困难。
- □ 足够的停留时间,是两相充分澄清分相的前提。

31





混合澄清槽 — 应用场合

- ➡ 萃取级数很少时,如单级操作,简单易行。
- → 级数很多时,几十甚至几百级,分离要求很精细,要求保证稳定的级效率。

缺点:

- □ 占地面积大;
- □ 动力消耗大 (电机传动阻力);
- □ 密闭性差: 萃取剂挥发损失, 污染环境



