第三节 聚合物的粘弹性

一. 基本概念

聚合物分子运动单元的多重性使其力学响应同时表现出明显 的弹性和粘性特征,即粘弹性。

应力的大小既依赖于应变又依赖于应变速率, 应变既包含可回复的弹性形变又包含不可回复的永久形变。

如果应力与应变关系可由服从虎克定律的弹性行为和服从牛顿定律的粘性行为的线性组合来描述,则称之为线性粘弹性。


2017/5/7

2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛


3. 粘弹性

高分子材料的形变性质与时间有关,这种关系介于理想弹性体和理想粘性体之间,应变和应变速率同时与应力有关,因此高分子材料常被称为粘弹性材料。




两类粘弹响应

粘弹性 I: 伴随粘性的弹性响应 运动单元: 网链



粘弹性 II: 伴随弹性的粘性响应 运动单元: 整链



两类粘弹材料

粘弹性固体: 交联高聚物


与理想固体的区别? 结构单元的运动有无内阻

粘弹性液体:线性高聚物

与理想液体的区别? 结构单元有无弹性

1. 理想弹性

受到外力后,平衡形变瞬时达到,与时间无关,应力与应变 服从虎克定律。外力除去后,形变立刻回复为零。



① 储能性:能量储存为应变能,无能量损耗(无内阻)

② 瞬时性:不依赖时间

2017/5/7 高分

高分子课程教学 授课: 陈涛

交联高聚物






固体?液体?弹性?粘性?

无阻力:理想弹性体 $\varepsilon = \frac{\sigma}{G}$

有阻力: 粘弹性固体 $\varepsilon = \frac{\sigma}{G} + \frac{\sigma}{n}t$



2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛


两类粘弹性的共性:

- (1) 能量部分储为应变能, 部分损耗于克服内摩擦
- (2) 形变与回复均依赖时间

共同的应变公式:

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{G} + \frac{\sigma}{\eta} t$$


两类粘弹性的差异: 相同时间、相同应力,第II 类粘弹性的形变大于第I类



2017/5/7 高分子课程教学 授课: 陈涛

2.理想粘性

受到外力后,形变随时间线性发展。应力与应变速率服从牛顿流动定律,外力除去后,形变不能回复,产生永久形变。



① 耗能性:能量全部用于克服内阻,无储存

② 依时性: 形变随时间发展

2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

线性高聚物






固体?液体?弹性?粘性?

流动单元无弹性:理想粘流体 $\varepsilon = \frac{\sigma}{\eta}t$

流动单元有弹性: 粘弹性流体 $\varepsilon = \frac{\sigma}{C} + \frac{\sigma}{n}$



2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

4. 力学松弛

高聚物的力学性质随时间的变化统称为力学松弛, 粘弹性是一种力学松弛行为。

根据高分子材料受外部作用情况的不同,力学松弛表现出不同 的现象,最基本的有





在交变应力或交变应 变作用下材料的力学 行为,也称动态力学

行为或动态力学松弛

应力恒定或应变恒定, 研究相应

的应变或应力与时间的关系

2017/5/7 高分子课程教学 授课: 陈涛

2017/5/7 高分子课程教学 授课: 陈涛

二. 基本的力学松弛现象

A. 静态粘弹性

1. 蠕变

(1) 定义

指在一定温度和较小恒定外力作用下,材 料形变随时间增加而逐渐增大的现象。



描述蠕变现象的应变一时间关系曲线

(3) 回复曲线

若一定时间后除去应力, 应变随时间逐渐缩小的过程称为蠕变 回复。描述蠕变回复现象的应变一时间关系曲线为回复曲线。

2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

2017/5/7

10

高分子课程教学 授课: 陈涛


从分子运动和变化的角度看,蠕变过程包括下面三种形变;


(4) 聚合物蠕变过程中的形变分析

普弹形变、高弹形变、粘性流动

14

普弹形变: 当高分子材料受到外力作用时, 分子链内部的 键长和键角立刻发生变化,这种形变量是很小的,瞬间响应,








外力除去后, 普弹形变可以立刻回复。可逆形变


2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

高弹形变: 是分子链通过链段运动逐渐伸展的过程, 形变 量比普弹性变大得多,形变 ε 与时间成指数关系, τ 。时启动。







r是分子链从一个松弛的平衡态构象变到一个紧张的平衡态构 象所需的时间——松弛时间,与链段运动的粘度n和高弹模 量E,有关。


外力除去后, 高弹形变是逐渐回复的。可逆形变

2017/5/7

高分子课程教学 授课, 陈涛

13

粘性流动: 分子间没有化学交联的线形高分子, 则还会产 生分子间的相对滑移,称为粘性流动,用 ε ,表示; τ 0时启动。 它与时间成线性关系,外力除去后,粘性形变不能恢复,是 不可逆形变




2017/5/7

高分子课程教学 授课, 陈洁

高聚物受到外力作用时,三种形变是一起发生的,材料总形

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = \frac{\sigma_0}{E_1} + \frac{\sigma_0}{E_2} (1 - e^{-t/\tau}) + \frac{\sigma_0}{\eta_3} t$$



- •加力瞬间,键长、键角立即产 生形变,形变直线上升
- •通过链段运动,构象变化,使 形变增大
- 分子链之间发生质心位移
- •撤力瞬间,键长、键角等次级运动立即回复,形变直线下降

√温度过低,外力太小,蠕变很小而且很慢,在短时间内

✓温度过高、外力过大,形变发展过快,也感觉不出蠕变

✓通常在高聚物的 T_a 以上不远,链段在外力下可以运动,但

运动时受到的内摩擦力又较大,只能缓慢运动,则可观

- •通过构象变化, 使熵变造成的形变回复
- •分子链间质心位移是永久形变,不能回复

(7) 影响蠕变的外界因素

察到明显的蠕变现象。

不易觉察:


蠕变与温度高低和外力大小有关:

(5) 外力作用时间

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = \frac{\sigma_0}{E_1} + \frac{\sigma_0}{E_2} (1 - e^{-t/\tau}) + \frac{\sigma_0}{\eta_3} t$$

作用时间短 $(t \cdot h)$,

第二、三项趋于零



说明什么问题?

作用时间长(t大), 第二、三项 大于第一项,当 $t\to\infty$,第二 项 $\sigma_0/E_2 <<$ 第三项($\sigma_0 t/\eta$)

(6) 温度的影响

 $T < T_a$, 链段运动的松弛时间很长(τ 很大), 所以 ε 。很小, 分子之间的内摩擦力很大(η_3), 所以 ε_3 也很小, 主要是 ε_1 , 所以形变量 ε 很小

 $T>T_{\rho}$, τ 随温度的升高而变小,所以 ε_2 相当大,主要是 ε_1 和 ε_2 , 而 ε_3 比较小

 $T>T_f$, 此时不但 τ 变小, 而且体系的粘度也减小, ε_l 、 ε_2 和&都比较显著。

高分子课程教学 授课, 陈洁

高分子课程教学 授课, 陈涛

高分子课程教学 授课, 陈洁

2017/5/7

2017/5/7

17

2017/5/7

(8) 不同种类高聚物蠕变行为不同

蠕变性能反映了材料的尺寸稳定性和长期负载的能力。

线形非晶态高聚物

如果 $<< T_a$ 时试验,只能看到蠕变的起始部分,要观察到全部 曲线要几个月甚至几年

如果 $>>T_g$ 时实验,只能看到蠕变的最后部分 在 T_{o} 附近试验可在较短的时间内观察到全部曲线

交联高聚物

由于分子链间化学键的键合,分子链不能相对滑移,在外力 作用下不产生粘性流动,可以减小不可逆形变。

2017/5/7

高分子课程教学 授课:陈涛

19

2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

形变随时间增加而增大, 形变随时间增加而增大, 趋于某

交联聚合物

一值,蠕变可以完全回复


2. 应力松弛

(1) 概念

在温度和应变恒定的条件下,高 聚物内部的应力随时间增加而逐 渐衰减的现象。

应力与时间成指数关系:





2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

 $T << T_s$,如常温下的塑料,虽然链段受到很大的应力,但 由于内摩擦力很大, 链段运动能力很小, 所以应力松弛极 慢,也就不易觉察到

因此温度接近 T_{s} (附近几十度), 应力松弛可以较明显地 被观察到

(如软PVC丝,用它来缚物,开始扎得很紧,后来就会慢慢变松)

如果 $T>T_f$,整个分子链可以运动,受到的内摩擦力很小, 分子很快顺着外力方向调整,内应力很快消失(松弛了),甚 至可以快到觉察不到的程度

(2) 机理


线形和交联聚合物的蠕变全过程

线形聚合物

蠕变不能完全回复


当高聚物一开始被拉长时,其中分子处于不平衡的构象,要 逐渐过渡到平衡的构象,也就是链段顺着外力的方向运动以 减少或消除内部应力。

本质是链段运动所导致的分子链间相对位置的变化。



结构

高分子链的构象重排和分子链滑移是导致材料蠕变和应力 松弛的根本原因。



(9) 防止蠕变

蠕变的本质:分子链的质心位移

①增强链间作用力

微晶体可起到类似交联的作用,因此,结晶往往有助于减小材料的蠕

②交联

橡胶采用硫化交联的办法来防止由蠕变产生分子间滑移造成不可逆的 形变。

③降低链柔顺性


聚合物链的刚性越大, 抗蠕变性能越好; 主链含芳杂环的刚性链高聚 物,具有较好的抗蠕变性能,

2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

21

(3) 影响因素



2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛



2017/5/7

27

2017/5/7

高分子课程教学 授课, 陈涛

2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

- 1.什么是蠕变现象? 什么是蠕变曲线?
- 2.试分析蠕变过程中各种形变的类型及机理。
- 3.画出线性聚合物、交联聚合物、理想弹性体和理想粘性体 的蠕变和回复曲线。
- 4.简述温度对蠕变过程各种形变的影响。
- 5.简述影响蠕变的外界因素。

2017/5/7

高分子课程教学 授课:陈涛

28

高分子课程教学 授课: 陈涛


29


32

1. 滞后现象

(1) 现象

汽车行驶时轮胎将





若汽车行驶速度60km/h. 轮胎直径为1m. 周长则为3.14×1. 速度为1000 m/min=1000/3.14=300 r/min, 相当于在轮胎某 处受到每分钟300次的周期性外力的作用。

把轮胎的应力和形变随时间的变化记录下来, 可以得到两条 波形曲线:

2017/5/7

高分子课程教学 授课, 陈涛

(3)影响滞后的因素



高聚物的滞后现象与其本身的化学结构有关, 一般刚性分子 滞后现象小,柔性分子的滞后现象严重。



如果外力作用的频率低,链段来得及运动,滞后现象很小; 外力作用频率很高,链段根本来不及运动,聚合物好象一块 硬的材料,滞后现象就小;只有外力作用的频率不太高时, 链段可以运动, 但又跟不大上, 才出现较明显的滞后现象。

B.动态粘弹性

动态粘弹性现象(力学松弛)对"高聚物结构"比较敏感 利用动态粘弹性可研究:

- * 高聚物的玻璃化转变
- * 高聚物的支化、结晶和交联
- * 高聚物的次级松弛等

动态粘弹性的应用

轮胎、传送皮带、齿轮、消振器等、它们都是在交变力作用 的场合使用的

2017/5/7

 $\sigma(t)$ $\sigma(t) = \sigma \sin \varphi$ 外力变化的角频率 $\varepsilon(t)$ $\varepsilon(t) = \varepsilon \cdot \sin(\omega t - \omega t)$ 应变发展落后于应力的 相位差。一般聚合物。 在 0~π/2之间。 $\rightarrow \omega(t)$

交变应力作用下, 高聚物形变落后于应力变化的现象称为滞后。

2017/5/7

31

高分子课程教学 授课, 陈洁

在外力频率不变的情况下,提高温度,会使链段运动加快(τ 减小), 当温度很高时, τ 很小, 形变几乎不滞后于应力的变 化:温度很低时, τ 很大,链段运动速度很慢,在应力增长 的时间内形变来不及发展,因而也无所谓滞后;只在某一温 度,约 T_{o} 上下几十度的范围内,链段充分运动,但又跟不上, 所以滞后现象严重。

因此

- ▶增加频率与降低温度对滞后有相同的影响
- ▶降低频率与升高温度对滞后有相同的影响


2017/5/7

高分子课程教学 授课, 陈洁

理想弹性体

 $\sigma = \sigma_0 \sin \omega t$ $\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{\sigma_0}{E} \sin \omega t$

 ε 与 σ 完全同步,应变具有瞬时 响应性:




理想粘性体

$$\begin{array}{c} \sigma = \sigma_0 \sin \omega t \\ \sigma = \eta \frac{d\varepsilon}{dt} \end{array} \} \Longrightarrow \eta \frac{d\varepsilon}{dt} = \sigma_0 \sin \omega t \quad \mathbf{g}$$

$$\Rightarrow \frac{\eta}{\sigma_0} d\varepsilon = \sin \omega t dt \Rightarrow \frac{\eta}{\sigma_0} \varepsilon = -\frac{\cos \omega t}{\omega}$$

$$\Longrightarrow \varepsilon = \frac{\sigma_0}{\eta \omega} \sin(\omega t \left(-\frac{\pi}{2}\right)) \stackrel{?}{\not=}$$



2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

(2)机理

受到外力时,由于链段运动要受到内摩擦力的作用,链段通 过热运动达到新平衡需要时间, 当外力变化时, 链段运动还 跟不上外力的变化,所以形变落后于应力,有一个相位差 δ 。 *ò*越大,说明内摩擦阻力越大,链段运动愈困难,愈是跟不 上外力的变化。

2017/5/7

高分子课程教学 授课, 陈洁

2. 力学损耗

(1) 现象

轮胎在高速行驶相当长时间后, 立即检查温度, 为什么达到烫 手的程度?

高聚物受到交变力作用时会产生滞后现象, 上一次受到外力后 发生形变在外力去除后还来不及恢复,下一次应力又施加了, 以致总有部分弹性储能没有释放出来。这样不断循环,未释放 的弹性储能都被消耗在体系的自摩擦上,并转化成热量放出。

这种由于力学滞后而使机械功转换成不可逆的热能而消失的现 象, 称为力学损耗或内耗。

2017/5/7 高分子课程教学 授课, 陈洁


2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

34

35

(2) 损耗功




拉伸时外界对体系所做的功以位能形式全部储存起来,继而又释放出来变成动能,使材料回复到起始状态。因此,拉伸时外界对体系所做的功等于回缩时体系对外界所做的功,拉伸与回缩过程的能量损耗为零。

2017/5/7 高分子课程教学 授课: 陈涛

拉伸和回缩时,外力对橡胶所做的功和橡胶对外力所做的回缩功分别等于拉伸曲线和回缩曲线下所包围的面积,于是一个拉伸-回缩循环中所损耗的能量与这两块面积之差相当。

橡胶的拉伸-压缩循环的应力应变闭合曲线常称为"滞后圈"



滞后圈的大小为单位体积的橡 胶在每一个拉伸-压缩循环中所 损耗的功。圈越大,力学损耗 越大。

2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛


②与温度有关:

 T_g 以下,运动单元运动很慢,基本不运动, δ 很小,摩擦消耗的能量小,内耗小。

温度升高向高弹态过渡时,运动单元可以运动但跟不上应力变化,高弹形变显著落后于应力的变化, δ 较大,内耗也大。

温度进一步升高,链段运动较自由,单元运动快,应变能跟上应力变化, δ 变小,内耗也小。

(2) 损耗功



发生滞后现象时,拉伸曲线上的应变达不到与其应力相对应的平衡应变值,而回缩时,情况正相反,回缩曲线上的应变大于与其应力相对应的平衡应变值,图中任一应力 σ , σ 0、 σ 1、 σ 2、 σ 2、 σ 3

2017/5/7 高分子课程

高分子课程教学 授课: 陈涛

38

(3) 影响内耗的因素

①内耗的大小因高聚物的结构而异:

侧基的大小、数量影响橡胶的内耗:

- ▶ 分子链上没有取代基团, 其内耗较小;
- ▶ 体积较大的侧基、侧甲基数目较多,则内耗较大。
- ▶ 橡胶的内耗越大,吸收冲击能量越大,但是回弹性较差。

40

37

高分子课程教学 授课,陈洁

41

2017/5/7


2017/5/7

因此在玻璃化转变区域出现内耗 峰,与链段运动有关。

向粘流态过渡时,由于分子之间 相互滑移,因而内耗急剧增加, 出现与分子链运动有关的内耗峰。

内耗峰值出现的温度按照运动单 元的大小次序排列为:

分子链运动的内耗峰>链段运动 的内耗峰>基团运动的内耗峰。



对于防震材料,要求在常温附近 有较大的力学损耗(吸收振动能 并转化为热能)

SII I

拉伸时外界对高聚物体系做的功,一方面用以改变分子链的构象,另一方面用以提供链段运动时克服分子间内摩擦所需要的能量,所以应变达不到与其应力相对应的平衡应变值。

回缩时,一方面伸展的分子链重新蜷曲,回复到起始状态, 高聚物体系对外做功,另一方面用来克服链段间的内摩擦阻 力,所以应变大于与其应力相对应的平衡应变值。

这样,一个拉伸回缩循环中,拉伸时外界对体系所做的功要 大于回缩时体系对外界所做的功,过程中一部分功被损耗掉, 转化为热。内摩擦阻力越大,滞后现象越严重,内耗也越大。

2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

39

用作轮胎的橡胶,则希望有最小的力学损耗

顺丁胶:结构简单,无侧基,链段运

动的内摩擦较小, 内耗小

 CH_2 CH_2

丁苯胶:含有较大刚性的苯基,链段


运动的内摩擦较大,内耗大

丁腈胶:含有极性较强的氰基,链段

运动的内摩擦较大,内耗大

丁基胶:侧基数目多,链段运动的内

摩擦更大,内耗最大



2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

42

45

③与交变应力的作用频率有关

频率很低时,分子运动时间很充分,链段运动完全跟得上外力的变化,内耗很小,高聚物表现出橡胶的高弹性;

频率很高时,链段运动 完全跟不上外力的变化, 内耗也很小,高聚物显 得刚性,表现出玻璃态 的力学性质:

2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

2017/5/7


高分子课程教学 授课: 陈涛

4

43

高分子课程教学 授课: 陈涛

只有在频率适中的范围内, 链 段既能运动又跟不上外力的变 化,滞后现象较明显,内耗在 一定的频率范围将出现一个极 大值,这个区域中材料的粘弹 性表现得很明显。



对于隔音材料和吸音材料,要求在音 频范围内有较大的力学损耗(当然也 不能内耗太大, 否则发热过多, 材料 易于热态化)

2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

46

49


47

50

则应力的表达式变成: $\sigma(t) = \varepsilon_0 E' \sin \omega t + \varepsilon_0 E'' \cos \omega t$

实部E'表示物体在形变过程中由于弹性 形变而储存的能量, 叫储能模量, 反映 材料形变时的回弹能力 (弹性)

虚部E"表示形变过程中以热的形式损 耗的能量, 叫损耗模量, 反映材料形变 时内耗的程度(粘性)。



通常E"<<E',所以常常直接用E'作为材料的动态模量。

F1用的是热熔胎,只有在达到工作温度后才能产生抓地力。如

果轮胎太冷或太热都会失去抓地力,变得容易打滑。因此发车

高分子课程教学 授课: 陈涛 2017/5/7


2017/5/7 硬胎:

> 抓地力差,湿滑性严重,油耗低,损耗小 $(\tan\delta$ 小),升温慢, 达到工作温度也慢, 耐磨

或换胎前,轮胎必须用加热毯加温,以尽量保持工作温度。



抓地性强,滚动阻力大,油耗大,损 耗大 $(tan\delta t)$, 升温快, 能更快的达 到工作温度,磨损快,留在赛道上的 时间短







3. 动态模量

应变 $s(t)=\varepsilon_0\sin\omega t$ 时,因应力变化比应变领先一个相位角 δ ,

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t + \delta)$$

$$= \sigma_0 \sin \omega t \cos \delta + \sigma_0 \cos \omega t \sin \delta$$

$$= \sigma_0 \cos \delta \sin \omega t + \sigma_0 \sin \delta \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

与应变同相位的. 幅值 为 $\sigma_0\cos\delta$,是弹性形变 的动力, 体现普弹性

与应变相差90°角、幅值 为 $\sigma_0 \sin \delta$,消耗于克服摩 擦阻力, 体现粘性。

2017/5/7 高分子课程教学 授课: 陈涛

 $\sin \delta$ 恒定应变下,E"直接描述了损耗的大小。

滞后的相角 δ 决定内耗大小:

 δ =0, 所有能量都以弹性能量的形式存储起来, 无热耗散; *≥*-90°, 所有能量都耗散掉了;

故 δ 又称为力学损耗角,常用 $\tan\delta$ 表示内耗的大小。

$$\tan \delta = \frac{E''}{E'}$$

力学损耗角正切/力学损耗因子


高分子课程教学 授课,陈洁

适合高速、弯少,路面粗糙的地方,如意大利蒙扎



2017/5/7 高分子课程教学 授课,陈洁 根据模量的定义:

如果定义E'为同相位的应力和应变的比值,而E"为相差90° 的应力和应变的振幅的比值,即:



2017/5/7 高分子课程教学 授课: 陈涛

黑霉。

F1为什么没车或换胎前要加热较胎? 为什么要有几种不同的 鈴門? 为何期份憂郁用软胎?



2017/5/7 高分子课程教学 授课: 陈涛

因为胎越软, 到达工作温度快快, 抓地力越强, 极限的单圈速 度也越快, 因此排位赛时为冲杆位都会换上软胎而不会选硬胎, 但磨耗也快, 在极限的排位赛速度下, 软胎的寿命往往只有一 圈,冲两次杆位的时候,后一次都会换上一套新的软胎。 正赛中往往会发生软胎过快衰竭但是又不愿进站换胎, 结果被 耐磨性更好的硬胎追上超越的事情发生。

干地胎的最佳工作温度90℃-110℃。潮湿的赛道表面温度较低, 雨胎的使用温度低于干地胎,通常是30℃~50℃。

天气冷, 软胎表现较好; 天气炎热, 硬胎是更好的选择。

2017/5/7 高分子课程教学 授课, 陈洁

为何雨天比赛好看?

雨战中轮胎的选择是至关重要的一环。

雨胎比干胎软,全雨胎最软,最佳工作温度在 30℃~50℃,而干地条件轮胎可以升温到100 度以上,使雨胎迅速磨损衰竭。



由于干胎无沟槽,与地面接触面大,极限单圈速度远胜雨胎。 为赢得比赛,总有车队在小雨或雨刚停后赌博式地使用干胎, 或大雨时以半雨胎代替全雨胎,但因赛道温度低,使轮胎温度 上不去,且胎面排水不畅,导致抓地力降低,滑出赛道。


有时雨下下停停,会出现干胎,半雨胎及全雨胎都出现在一条 赛道上,考验车队智慧,胜负难料。

2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛


55

高聚物的粘弹性可以通过弹簧和粘壶的各种组合得到描述, 两者串联为麦克斯韦模型,两者并联为伏伊特模型。



(2)Maxwell 单元的应力松弛

应力松弛过程中材料瞬时应变并维持恒定, $\frac{d\varepsilon}{dt} = 0$




三. 粘弹性的力学模型

1. 模型的基本元件

(1) 理想弹簧

服从虎克定律,应力和应变与时间无关 $\sigma = E\varepsilon = \frac{1}{D}\varepsilon$



2. Maxwell模型(串联模型)

(1) 运动方程

Maxwell模型由一个理想弹簧和一个理想粘壶串联而成。

模型受力时,弹簧和粘壶受到的应力是与 总应力相等的,




而总应变等于两个元件的应变之和

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

总应变速率






2017/5/7 高分子课程教学 授课: 陈涛 59


$\ln \sigma_{t} - \ln \sigma_{0} = -\frac{E}{\eta}t$ $\frac{d\sigma}{dt} = -\frac{E}{\tau}dt$ $T = \frac{\eta}{E}$ $T = \frac{\eta}{E}$

(2) 理想粘壶

容器内装有牛顿流体,应力和应变与时间有关

$$\sigma = \eta \frac{d\varepsilon}{dt}$$
 $\vec{\mathbf{x}} : \varepsilon = \frac{\sigma}{\eta} \cdot \vec{\mathbf{r}}$






适用于任何运动状态

- 1) 恒定应变 $\frac{d\varepsilon}{dt} = 0$
- 2) 恒定应变速率 $\frac{d\varepsilon}{dt} = 0$
- 3) 变化应变速率 $\frac{d\varepsilon}{dt} = f(\varepsilon)$

2017/5/7 高分子课程教学 授课: 陈涛



应力松弛时间越短,松弛进行得越快;即


τ越小, 越接近理想粘性; τ越大, 越接近理想弹性。

2017/5/7 高分子课程教学 授课: 陈涛

所需的时间。

(3) 适用范围


应力随时间延长而减小,当 $t\to\infty$ 时, $\sigma\to 0$, $E\to 0$,适于模拟 线形聚合物应力松弛 过程。



高分子课程教学 授课: 陈涛

2017/5/7

(1) Voigt模型的蠕变



高分子课程教学 授课: 陈涛 2017/5/7


(4) 适用范围

Voigt模型模拟的蠕变过程不存在永久变形,不适用于模拟发 生永久形变的线型高聚物的蠕变过程, 特别适合于模拟交联 高聚物的蠕变过程。

也可以用来模拟动态力学行为, D'和D''曲线的形状是对的, tano的形状不对。

不能用来模拟应力松弛过程: 因为当保持应变不变的时候, 弹簧的应力也是一定的,不随时间发生变化,无所谓松弛。


不能模拟蠕变过程和交联高聚物的应力松弛过程。




Maxwell模型模拟的蠕变相当于牛顿流体的粘性流动。

2017/5/7 高分子课程教学 授课: 陈涛

回复过程




Maxwell和Voigt模型比较



3. Voigt (Kelvin) 模型 (并联模型)

是由一个理想弹簧和一个理想粘壶并联而成的,应力是由弹 簧和粘壶共同分担,尽管随时间的延续,应力在弹簧和粘壶 上分布情况不断变化,但始终满足总应力等于弹簧和粘壶受 到的应力之和, 弹簧和粘壶的应变相等, 并等于总应变。



2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

(3) Voigt单元的应力松弛

要使Voigt单元瞬间应变,需要无穷大的力,故Voigt不能描 述高分子的应力松弛现象

假定可产生瞬时应变

$$\sigma = E\varepsilon + \eta \frac{d\varepsilon}{dt}$$

$$\varepsilon \equiv \varepsilon_0 \int \frac{d\varepsilon}{dt} = 0$$

$$\sigma_t = E\varepsilon_0 \longrightarrow \mathcal{E}$$
无应力松弛

即描述的是理想弹性体的应力松弛响应

2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

四. 时温等效原理

1.概念

在依时过程中欲观察到同一 力学响应或力学松弛现象

低温下长时间观察

高温下短时间观察

升高温度与延长时间能够达到同一个结果—— 时温等效

较高温度下短时间内的粘 弹性能等同于较低温度下 ← 长时间内的粘弹性能

两种条件下对应的是同 - 一种分子运动机理,只

是松弛时间不同

对于交变力的情况下,降低 频率等效于延长观察时间。



高分子课程教学 授课: 陈涛

2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛


64

67

2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

71




2017/5/7

2017/5/7

3.时温等效原理的应用—叠合曲线的绘制

利用时温等效原理,可以对不同温度或不同频率下测得的高 聚物力学性质进行比较或换算,从而得到一些实际上无法直 接测量的结果。

高分子课程教学 授课: 陈涛



- (1) 选定一个参考温度
- (2) 参考温度下测得的曲线在叠 合曲线上的时间坐标上没有 移动

73

76

- (3) 高于和低于参考温度下测得 的曲线,则分别向右和向左 移动
- (4) 使各曲线彼此叠合,连接成 光滑曲线,就成叠合曲线

7 高分子课程教学 授课: 陈涛

- 1.什么是动态粘弹性?
- 2.简述滞后现象及其影响因素。
- 3.简述内耗及其影响因素。
- 4.什么是储存模量、损耗模量?物理意义是什么?
- 5.什么是Maxwell模型? 其适用范围是什么?
- 6.描述Maxwell模型模拟线型聚合物应力松弛的过程。
- 7.什么是Voigt模型? 其适用范围是什么?
- 8.描述Voigt模型模拟交联聚合物蠕变的过程。
- 9.什么是时温等效原理? 有什么科学意义?

不同温度下时间的关系 $\frac{t_1}{\tau_1} = \frac{t_2}{\tau_2}$ \Longrightarrow $\frac{t_1}{t_0} = \frac{\tau_1}{\tau_0} = \frac{\eta_1}{\eta_0}$

下标0、1、2代表参考温度 T_0 、 T_1 、 T_2 。引入平移因子 α_{T_1} 将在某一温度下的力学数据,变成另一温度下的力学数据。

$$\Pi \alpha_{T} = \ln t_{1} - \ln t_{0} = \ln \frac{t_{1}}{t_{0}} = \ln \frac{\tau_{1}}{\tau_{0}} = \ln \frac{\eta_{1}}{\eta_{0}}$$

$$\alpha_{T} = \frac{\tau_{1}}{\tau_{0}} = \frac{\eta_{1}}{\eta_{0}}$$


$$\alpha_{T} = \frac{\tau_{1}}{\tau_{0}} = \frac{\eta_{1}}{\eta_{0}}$$

$$\alpha_{T} = \frac{\tau_{1}}{\tau_{0}} = \frac{\eta_{1}}{\eta_{0}}$$

交变作用下频率的平移量称 作频率平移因子

$$\lg \alpha_T = \lg \frac{\omega_0}{\omega} = \lg \omega_0 - \lg \omega$$

温度高,对应时间短、频率高




74

2017/5/7 高分子课程教学 授课: 陈涛

$$\log \alpha_T = \frac{C_1(T - T_s)}{C_2 + (T - T_s)}$$

 $T = T_S$ 时, $t = t_s$, $\alpha_T = 1$, $\log \alpha_T = 0$ $T > T_S$ 时, $t < t_s$, $\alpha_T < 1$, $\log \alpha_T < 0$ 右移

 $T < T_S$ 时, $t > t_s$, $\alpha_T > 1$, $\log \alpha_T > 0$ 左移



2017/5/7 高分子课程教学 授课: 陈涛 77

2. 平移/转化因子 α_T 与WLF方程

移动因子与温度和参考温度有关,由WLF方程确定。

以 T_g 为参考温度:

$$\log \alpha_T = \frac{-17.44(T - T_g)}{51.6 + (T - T_g)}$$

 $T_{p} < T_{p} < T_{p} + 100 ^{\circ}$ C

75

若取 $T_s = T_s + 50$ K为参考温度,则:

$$\log \alpha_T = \frac{-8.86(T - T_s)}{101.6 + (T - T_s)}$$

2017/5/7 高分子课程教学 授课: 陈涛

保堂讨论



2017/5/7 78

2017/5/7

高分子课程教学 授课: 陈涛

.0