




德国马普学会过程强化技术伙伴研究团队 化学工程联合国家重点实验室 华东理工大学

zwai@ecust.edu.cn









### 1. 塔顶和塔底温度

- (1) 压力的影响:  $P^{\uparrow}$ , 则 $T_D^{\uparrow}$ ,  $T_B^{\uparrow}$ ;
- (2) 压力下限取决于塔顶冷凝温度 当冷凝器用循环冷却水冷凝时,7,7不能小于40℃ *T<sub>D</sub>* > 40°C → 泡点压力*P<sub>D</sub>* → *P<sub>min</sub>*
- (3) 压力上限取决于再沸器加热介质温度 当再沸器用水蒸汽加热时,一般蒸汽温度**不超过180℃** T<sub>B</sub> < 180℃ → 泡点压力P<sub>B</sub> → P<sub>max</sub>

#### 塔釜温度的确定,还需要考虑以下因素:

- (1) 物料的分解、聚合和结垢;
- (2) 高压水蒸气对锅炉的要求(或加热蒸汽来源)。
- P = 0.1~1 MPa, 常压或加压, 优先考虑的压力范围
- P > 1MPa, 高压精馏,成本高,需降低冷源成本时可用
- P < 0.1MPa (绝压),减压精馏,成本高,处理高沸点和 热敏性组分
- 加压和高压精馏只在特殊情况下使用(如含低沸点组分、 处理量增加, 塔径不够等)

例: 若按上述原则计算塔顶、塔釜的压力为  $P_{\rm D} = 0.06 \, \text{MPa}, P_{\rm B} = 0.2 \, \text{MPa},$ 则  $P_{\text{opt}} = 0.1 \text{ MPa}$ 

1

#### 2. 对组分间相对挥发度的影响

 $P^{\uparrow}$ ,则  $\alpha \downarrow$ ,  $N^{\uparrow}$  (负压下对  $\alpha$  影响更大) 压力的改变有时会影响恒沸物的组成 → 变压精馏

## 3. 对塔的造价和操作费用的影响

① 设备成本

ρ<sub>V</sub> ∝ P → V 一定时, P↑, V<sub>a</sub>↓, D<sub>↑</sub>↓, \$<sub>设备</sub>↓ P>0.7Mpa, 壁厚d↑,\$<sub>设备</sub>↑

② 操作成本

*P*↑, α↓, *N*↑, \$<sub>设备</sub>↑;

同时 $\alpha \downarrow$ ,  $R_{\rm m}\uparrow$ ,  $\$_{\rm he}\uparrow$  (加热能耗+冷却剂)

\$ = (冷却剂,加热剂,真空和加压设备投资与运行)



## 4. 精馏塔板效率与操作压力


板式塔:


(P≥0.1MPa)对板效率影响可忽略


P < 0.1 MPa,压力降低板效率下降 选用压降低、效率高塔板

填料塔:  $P\downarrow$ , 则 $\rho_{V}\downarrow$ ,  $V\uparrow$ ,  $D_{\tau}\uparrow$ , 喷淋密度 $\downarrow$ ,  $E_{A}\downarrow$ 

真空精馏操作压力影响大,对填料或塔板要求高







> 完全筛选,工作量太大,需要规则的指导。



- 首选能量分离剂分离方法,如精馏。
- 其次考虑质量分离剂方法,如吸收,萃取,特殊精馏。

#### 原因如下:

- (1)精馏流程简单,设备较少,不污染产品。用质量分离剂 时,必须增加质量分离剂的回收设备。
- (2) 精馏技术最成熟。

各分离单元的技术难度:

离心/过滤→蒸发→精馏→吸收→萃取→吸附→膜分离

## 二、与组分性质相关的经验规则

- 1、原料中热稳定性差、腐蚀性、产生化学反应的组分先
- 2、先易后难-最容易分离的组分先分离,最难分离的一 对组分放到最后分离。

$$V_{\min} = (R_m + 1)D = \sum \frac{\alpha_i d_i}{\alpha_i - \theta} \ge \sum_{i=1}^{2} \frac{\alpha_{L,H} d_L}{\alpha_{L,H} - \theta}$$

当轻重组分存在, 塔内汽相流率增加, 能耗增加

## 三、设计方面的经验规则

- 1、选择产品数最少的流程。
- 2、按各组分挥发度递减的顺序,依次从塔顶蒸出最经济。



## 四、与组成和经济性有关的规则

## 1、选用料液 (近似) 对半分开的分离

即 
$$D \approx B$$
,避免类似  $D = 10\%$ ,  $B = 90\%$ 

以
$$q=1$$
进料状态  $\frac{L}{V} = \frac{R}{R+1}$ 

当 
$$D << B$$
时,  $R$ 很大,且  $\frac{L}{V} = \frac{R}{R+1} \rightarrow 1$ 

精馏段操作线接近对角线,板上传质推动力很大, 不可逆程度很大,有效能损失也就大。



## 2、将高纯度、高回收率的组分放在最后分离

因为高纯度,要求 $N\uparrow$ ,可以通过 $R\uparrow$ 使 $N\uparrow$ 。 当R一定时, $N\uparrow$ ,若此时还有L、H组分,则 $D_{T}\uparrow$ 。 因此,放在最后分离有利于减少设备尺寸。

#### 3、原料中含量最多的首先分离

避免含量多的组分在后继塔中多次蒸发、冷凝, 减小后继塔的负荷。



#### 例: 某混合物有5个组分, 试确定最佳分离流程。

组 分		$F_i(\text{mol/h})$	$a_{i,\mathrm{E}}$	$T_{\rm b}(^{\circ}{\rm C})$	
C3	A	5	8.1	- 42	
iC4	В	15	4.3	- 11.7	
nC4	C	25	3.1	-0.5	
iC5	D	20	1.25	27.8	
nC5	E	35	1.00	36.1	

#### 分析:

- ▶ 全部可排列的流程数15
- ▶ 相对挥发度最大的相邻组分 C与D 最容易分离
- ➤ 需加压的组分先分离 (避免后续的加压操作)

#### 解: 相邻组分的相对挥发度分别为

 $\alpha_{AB}$ 

 $a_{BC}$   $a_{CD}$ 

 $\alpha_{DE}$ 

要点: (1) 7。低于室温, 组分A先分离

(2) 相对挥发度最大的组分C、D先分离

(3) 塔顶和塔底的摩尔流率相近



## 例: 一烃类混合物用精馏分离, 各组分的流率为:

组分	C <sub>3</sub> <sup>0</sup>	$iC_4$	nC <sub>4</sub>	nC <sub>5</sub>	nC <sub>6</sub>	nC <sub>n</sub>
$T_{b}/K$	231.1	261.3	272.2	309.2	341.9	
Kmol/h	10	10	10	10	10	10

#### 要求产品的浓度为:

C<sub>3</sub>0馏分: 含C<sub>3</sub>0 94% C₄馏分: 含C₄ 94% 94% 含iC₄ iC<sub>4</sub>馏分:

· 馏分是混合物

分析:

・ iC<sub>4</sub>和nC<sub>4</sub>沸点差最小,难分离 · C₅以上组分一起出料

含C5以上 94% C₅馏分:

确定相对合理的精馏顺序。


解: (1) 混合物被分成4个馏分,需要3个塔,流程方案数为:


$$S = \frac{[2(c-1)]!}{c!(c-1)!} = 5$$

(2) 根据原则"<mark>最难分离的放在最后</mark>",则iC<sub>4</sub>与nC<sub>4</sub>的 分离放在最后,即第三塔分离。考虑的方案只有两种:

#### 流程1:

流程2:





(3) 比较顶底流率,按照原则"摩尔数尽量相等", 流程2比流程1更合理:

第1塔B/D接近1; 第2塔B/D与流程1相当。

		第1塔		第2塔	
		D	В	D	В
流 F 1	$ \begin{array}{c} iC_4, nC_4 \\ 2 \\ \rightarrow nC_5 + \end{array} $	10.4	49.6	18.4	31.2
流 C <sub>3</sub> 程 F C <sub>4</sub> nC <sub>4</sub> 1 2	$ \begin{array}{c}                                     $	28.8	31.2	10.4	18.4



# 2.2 塔型的选择

## 考虑的主要因素:

- ❖ 物料性质
- ❖ 操作条件
- ❖ 塔设备的性能
- ❖ 塔设备的制造、安装、维修等



### 1. 与物性有关的规则

(1)易起泡物系 选择填料塔为宜,因为填料能使泡沫破裂。

(2)腐蚀性介质 选用填料塔。如必须用板式塔,宜选用结构 简单、造价便宜的筛板塔、穿流式塔盘或舌

形塔盘。

(3)粘度大物系 选用大尺寸填料;板式塔的传质效率太差。

(4)含悬浮物 选择液流通道大的塔型,以板式塔为宜。

(5)热效应大 用板式塔为宜。因塔盘上有液层,可在其中 安放换热管。



## 2. 与操作条件有关的规则

(1)传质阻力 汽相阻力大宜采用填料塔,因汽相呈湍流,液相为膜状流。受液相控制的宜采用板式塔。

(2)液体负荷 高液体负荷宜选用填料塔,低液体负荷一般采 用板式塔或网体填料。因为填料塔要求一定的


喷淋密度。


(3)真空度 真空度高应选用压降小的规整填料塔、湿壁塔等;真空度较低时,宜用筛板塔和浮阀塔。


(4)液汽比 液汽比波动较大的宜用板式塔。


(5)操作弹性 板式塔较填料塔大, 其中以浮阀塔为最大。


24


































## 本课习题

- 2-19. 精馏塔的操作压力的上、下限各由什么因素 决定? 增大操作压力对分离效果和能耗有何影响?
- 2-21. 多元精馏确定流程的定性原则有哪几条?如果三元料液中有一个组分含量甚少,只要求其余两个组分的产品高纯度,试问能否用一个塔将它们分开?如能,请画出流程。

提高题: 自选一个无共沸点的三元体系, 计算RCM图, 并设计精馏流程(可自编程序或使用软件)。



解: (1) 混合物被分成4个馏分,需要3个塔,流程方案数为:


$$S = \frac{[2(c-1)]!}{c!(c-1)!} = 5$$

(2) 根据原则 "最难分离的放在最后",则i $C_4$ 与 $nC_4$ 的分离放在最后,即第三塔分离。考虑的方案只有两种:

流程1:







思考: (1) 如何确定哪个最优?

(2) 采用非清晰分割法如何确定各股物流流率?