


#### 手势签到



#### 期中练习情况



| 分数段    | 人数 | 比例/% |
|--------|----|------|
| 100-90 | 14 | 24   |
| 90-80  | 21 | 36   |
| 80-70  | 9  | 16   |
| 70-60  | 5  | 9    |
| <60    | 9  | 16   |



## 第13章 热质同时传递的过程

#### 13.1概述

- (1) 过程目的:
  - ①传热,伴有传质 如热水在空气中冷却
  - ②传质,伴有传热 如气体增湿过程
- (2) 原理: 温度差、分压差
- (3) 实施方法: 气液直接接触
- (4)操作费用:热量(汽化、冷凝)输送机械能

#### 问题1


如何理解热质同时传递的过程:

- ①传热方向或传质方向可能发生逆转
- ②  $\theta=t, p_{\text{水汽}}=p_e$ 不代表极限状况


## (5) 过程新特点:

- ①传热方向或传质方向可能发生逆转
- ②  $\theta=t, p_{\text{水汽}}=p_e$ 不代表极限状况

#### 热气体直接水冷




## 热气体直接水冷过程分析



**塔下部**,  $t>\theta$ , 气体 $\xrightarrow{\varrho}$  液体  $p_e(x)$  的饱和蒸汽压)  $> p_{x,x}$  (气相中水汽分压), 液相 $\xrightarrow{x}$  气相

凉水塔



塔下部, 热质反向进行。

空气干燥, 水发生较为剧烈汽化

 $p_e > p_{$ 水汽

液相汽化转向气相

热水汽化所需潜热使得θ↓


 $\Theta$ <t,气 $\xrightarrow{\varrho_{a,h}}$ 液

不足以补充水分汽化带走的潜热,**θ继续**↓

传热方向或传质方向可能发生逆转

## 传递方向会逆转的原因:

气相双组分,有两个独立变量  $t, p_{\chi}$  液相单组分,只有一个独立变量  $p_e = f(\theta)$ 



传热传质相互牵制,


一个过程的继续可打破另一过程的平衡

## 问题2

湿空气状态的描述有哪几个参数?

请在空气-水系统的I-H图(总100kPa)中表示这些参数。

#### 空气-水系统的I-H图(总压100kPa)



#### 13.2 湿空气状态的描述

- 一. 湿空气的性质
  - 1. 湿空气中水蒸气含量的表示方法
  - (1) 湿度 又称湿含量 kg 水/kg 干空气

$$H = \frac{湿气的质量}{绝干空气的质量}$$

$$= \frac{\text{水气的摩尔数}}{\text{绝干空气的摩尔数}} \times \frac{M_{v}}{M_{a}} = \frac{p}{P-p} \times \frac{18}{29} \quad \frac{\text{水蒸汽}}{\text{空气}}$$

$$H=0.622 \frac{p}{P-p}$$
 p为空气 P为总压

H=0.622 p 为空气中的水汽分压

饱和湿度 
$$H_s = 0.622 \frac{p_s}{P - p_s}$$
  $p_s$ 为 t 下的水的饱和蒸汽压

## (2)相对湿度

p 为空气中的水汽分压, $p_s$  为 t 下的水的饱和蒸汽压

$$\varphi = \frac{p}{p_s} \times 100\%$$

φ值愈小,

表示空气的吸湿能力越大

$$H = 0.622 \frac{p}{P-p} = 0.622 \frac{\varphi p_s}{P-\varphi p_s}$$

## 2. 湿比容υ<sub>H</sub>

单位为m³湿空气/kg干空气

湿气体比体积 $\nu_H$ : 1kg 干气及其所带的H kg 湿汽所占的总体积

#### 居室里舒适的气象条件是:

室温达25℃时,相对湿度控制在40%—50%为宜; 室温达18℃时,相对湿度应 控制在30%—40%。

$$v_H = \frac{1kg + \text{PPP} + \text{PPP} + \text{PPP} + \text{PPP}}{1kg + \text{PPP}}$$

常压下温度为t°C、湿度为H的湿气比容为

$$v_H = \frac{22.4}{M_{\text{m}}} \times \frac{t + 273}{273} + H \times \frac{22.4}{M_{\text{m}}} \times \frac{t + 273}{273}$$

#### 对空气-水系统的湿比容

$$v_H = (2.83 \times 10^{-3} + 4.56 \times 10^{-3} \, H) \times (t + 273)$$

## 3. 湿比热c<sub>H</sub>

比热——表示物体吸热或散热能力。比热容越大,物体的吸热或散热能力越强。

c<sub>v</sub>——干空气的比热,kJ/(kg • K) ≈1.01kJ/(kg • K) c<sub>v</sub>—水气的比热,kJ/(kg • K) ≈1.88kJ/(kg • K)

$$c_H = c_g + c_v H = 1.01 + 1.88 H$$

# 4. 湿空气的焓(表示能量)I<sub>H</sub> kJ/kg 干气 焓----kJ/kg

湿气体的焓I:每kg干气及所带Hkg湿汽所具有的焓,kJ/kg干气。

$$I = c_g t + H(c_v t + r_0) = (c_g + c_V H)t + r_0 H$$

基准:干气——0℃气,湿汽——0℃液。

式中: C<sub>g</sub>——干气比热, 1.01kJ/kg•K;

C<sub>v</sub>——湿汽比热, 1.881.01kJ/kg•K;

 $r_0$ —0°C时湿分的汽化热,2500kJ/kg。

#### 对空气-水系统

$$I = (1.01 + 1.88 H)t + 2500 H$$

## 问题3

- $1、湿球温度<math>t_w$ 与绝热饱和温度 $t_{as}$ 的异同
- $2 \times \varphi = 1$ 和 $\varphi < 1$ 两种情况比较:  $t \times t_w \times t_{as} \times t_d$ 关系
- 3、测量湿汽含量的简易方法是什么?为什么?
- 4、如何测空气中的水汽分压?

# 5. 干球温度t和湿球温度 $t_w$

# 干球温度简称温度,是指空气的真实温度

大量流动的空气(空气的流速应大于 5m/s)与少量水接触,达到稳定时(动态平衡),湿球温度计所指示的温度就称为湿球温度,用 tw表示。

空气以对流方式传给水的热量速率


= 水分气化所需的潜热速率

$$\alpha A(t-t_w) = k_H A(H_w - H)r_w$$

传热速率

汽化潜热  $k_H$ 为传质系数

$$t_{w} = t - \frac{k_{H}r_{w}}{\alpha} (H_{w} - H)$$




湿球温度计

$$t_{w} = t - \frac{k_{H}}{\alpha} r_{w} (H_{w} - H)$$

式中:  $k_H$ ,  $\alpha$ ——分别为气相的传质系与给热系数;

 $H_{w},r_{w}$ ——分别为湿球温度下的湿度与 汽化热



湿球温度的测量

对空气-水系统: 当温度不太高,流速>5m/s

 $\alpha/k_H \approx 1.09 \text{kJ/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$ 


$$t_{w} = t - \frac{r_{w}}{1.09} (H_{w} - H)$$

$$t_{w} = f(t, H),$$
  
而与水的初始状态无关

**k**<sub>H</sub>、α主要与空气流速有关, 但比值 却几乎与流速无关。

#### 思考

• tw与t差距越大,表明空气中水分含 量越多还是越少?空气干燥还是湿 润?



湿球温度的测量

- 相对湿度 $\varphi=1$ 时, $t_w$ 和t关系?
- 如何用干湿球温度计测定空气中的 湿度?

①少, 干燥 ②
$$t_w = t$$
  $t_w = t - \frac{r_w}{1.09}(H_w - H)$ 

3 测量干湿球温度是 测量湿汽含量的简易方法

# 6. 绝热饱和温度t<sub>as</sub>

在与外界绝热情况下,空气与 大量水经过无限长时间接触

当空气温度与水温相等,称这 一稳定的温度为湿空气的绝热 饱和温度,用tas表示。

#### 湿空气为等焓变化 $I_1 = I_{as}$


$$I_1 = I_{as}$$

$$Vc_H(t-t_{as}) = V(H_{as}-H)r_{as}$$

气温下降放热 气体增湿带热


湿空气发生降温增湿过程, 直至湿空气饱和

#### 大量水 少量空气



绝热饱和塔示意图

#### 绝热饱和温度的过程实质



总压一定,湿气体绝 热降温增湿至饱和状态的 温度。

过程实质:液体温度不变,气体放出的显热以潜热的形式返还气体。绝热饱和温度是气体状态函数。

$$Vc_H(t-t_{as}) = V(H_{as}-H)r_{as}$$

#### Lewis 规则:


对于空气—水体系, $\frac{\alpha}{k_H} \approx c_H$ , $r_0 \approx r_{as}$ ,

$$t_{as} = t - \frac{r_0}{c_H} (H_{as} - H) \quad t_{as} = f(t, H)$$

 $t_{as}$ 是湿空气的性质,而与 水的状态无关

$$c_H = c_g + c_v H = 1.01 + 1.88 H$$

饱和湿度  $H_s = 0.622 \frac{p_s}{P - p_s}$ 



绝热饱和塔示意图

# 湿球温度tw与绝热饱和温度tas的异同:

#### 相同之处:

- 1、湿空气均为等焓变化、
- 2、均为空气状态(t、H)的函数
- 3、对于空气—水体系, $\frac{\alpha}{k_H}$ ≈ $\mathbf{c}_{\mathrm{H}}$


(称为 Lewis 规则), $r_0 \approx r_w$ , 因此,  $t_w \approx t_{as}$  (数值上)

但对其它体系,例如空气—甲苯

系统,
$$\frac{\alpha}{k_H}$$
=1.8 $c_H$ ,这时  $t_W \neq t_{as}$ 。

$$t_{w} = t - \frac{k_{H}r_{w}}{\alpha} (H_{w} - H)$$

$$t_{as} = t - \frac{r_0}{c_H} (H_{as} - H)$$




绝热饱和塔示意图

# 湿球温度tw与绝热饱和温度tas的异同:

#### 不同之处:

湿球温度tw:大量空气与少量水接触后空气与少量水接触后的未温,空气的水温,空气的状态(t, H)不变。

绝热饱和温度tas: 少量空气与大量水经 过接触后达到的稳定 温度,空气增湿、降 温,水的状态不变。



# 7. 露点t<sub>d</sub>

在总压不变的条件下,将不饱和湿空气冷却,直至冷凝出水珠为止,此时,湿空气的温度称为露点,用t<sub>d</sub>表示。

#### 露点td:

等压降温至饱和时对 应的温度。是测量湿 气分压p常用的方法, P=P<sub>s</sub>(t<sub>d</sub>)

特点: 
$$p = p_s$$

$$H = H_s$$

$$\varphi_d = 100\%$$

$$H_s = 0.622 \frac{p_s}{P - p_s}$$

$$\varphi_d = \frac{p}{p_s} \times 100\% = 1$$

湿空气性质

$$H = 0.622 \frac{p}{P - p} = 0.622 \frac{\varphi p_s}{P - \varphi p_s}$$

$$\varphi = \frac{p}{p_s} \times 100\%$$

$$v_H = (0.773 + 1.244H) \times \frac{273 + t}{273} \times \frac{1.013 \times 10^5}{P}$$

$$c_H = 1.01 + 1.88H$$

$$I_H = (1.01 + 1.88H)t + 2500H$$


$$t_{w} = t - \frac{k_{H}r_{w}}{\alpha} (H_{w} - H)$$


$$t_{as} = t - \frac{r_0}{c_H} (H_{as} - H)$$

 $t_d$ 

# 两个参数决 定空气状态

#### 空气-水系统的I-H图(总压100kPa)





湿度 H/(kg/kg 干气)→

例: 己知: 100kPa, t=50°C, p<sub>水汽</sub>=4kPa

求:  $\varphi,H,I,t_d$  (查表50°C,  $p_S$ =12.4kPa)

计算:  $\varphi = \frac{p_{\text{水汽}}}{p_S} = \frac{4}{12.4} = 32.3\%$ 


 $H = 0.622 \frac{p_{\text{th}}}{p - p_{\text{th}}} = 0.622 \times \frac{4}{100 - 4}$ 

=0.026kg水/kg干气

I = (1.01 + 1.88H)t + 2500H = 118kJ/kg干气查表 $p_{\chi \chi} = 4kPa$ 的饱和温度29°C

$$t_d$$
=29°C

查图




湿度 H/(kg/kg 干气)→

#### 查图

例: 已知:  $t_d$ =20°C,  $\varphi$ =30%

查: H, t, p, I



## 问题4


在焓湿图(I-H)中表示加热、冷却和绝热增湿过程。

#### 13.3湿空气状态变化过程图示

• (1) 加热与冷却过程 不计阻力,湿空气经间壁加 热或冷却过程属等压过程。

#### • 加热:


• t升高p不变,p不变,H不变, $\phi$ 减小,表明湿空气接纳水汽的能力增强。




#### 13.3 湿空气状态变化过程图示

#### 冷却:

• 若t<sub>2</sub>高于露点,则为等湿过程; 若t<sub>2</sub>低于露点,则必有部分水 汽凝结出来,湿度降低。



(2)绝热增湿过程(等焓过程)




- $C_p\theta << r$
- $..\Delta I << I$ ,可忽略 $\Delta I$

则 $t_1$ ,  $H_1$ 与t, H之间视为等焓,  $I=I_1$ 

$$(1.01+1.88H)t+2500H=(1.01+1.88H_1)t_1+2500H_1$$

$$H_1 = \frac{(1.01+1.88H)t+2500H-1.01t_1}{1.88t_1+2500}$$

$$t_1 = \frac{(1.01+1.88H)t+2500(H-H_1)}{1.01+1.88H_1}$$



达到气相中水分饱和时,则


$$Vc_{pH}(t-t_{as})=V(H_{as}-H)r_{as}$$

$$t_{as} = t - \frac{r_{as}}{c_{pH}} (H_{as} - H)$$

查等焓线至 $\varphi$ =100%

#### 问题5


通过I-H图,解下列问题: t=80°C,H=0.03kg水/kg干气等焓增湿至55°C, $H_1=$ ? 此空气的 $t_{as}=$ ?



## 问题6

通过I-H图,解下列问题

 $t_W$ =30°C, t=45°C, H=?




#### 湿空气性质小结

(1) 当总压一定时,表征空气状态只有两个独立参数。即已知两个相互独立的参数即可(在I-H图上)确定一个湿空气状态点,其他参数也可以或确定。

(2) t、 $t_w$ 、 $t_{as}$ 、 $t_d$ 关系( $\varphi$ =1, $\varphi$ <1)  $\varphi$ =1,t= $t_w$ = $t_{as}$ = $t_d$   $\varphi$ <1,t> $t_w$ = $t_{as}$ > $t_d$ 

图示t、 $t_w$ 、 $t_{as}$ 、 $t_d$ 




 $\varphi$ =1, $\varphi$ <1, 四个温度的关系?

$$\varphi=1$$
,  $t=t_w=t_{as}=t_d$ 

$$\varphi < 1$$
,  $t > t_w = t_{as} > t_d$ 



在1atm下,不饱和湿空气 的温度为295K,相对湿 度为60%, 当加热到 373K时,该空气下列状 态参数将如何变化?湿度  $\mathbf{H}$  ,相对湿度 $\mathbf{\Phi}$  , 湿球温度  $t_w$ \_\_\_,露点 t<sub>d</sub>\_\_\_\_。 (升高,降低,不变,不 确定)



不变 降低 升高 不变 升高

本次习题:

第13章 1, 2, 3, 4, 5