第8章 流体力学的实验研究方法


本章任务:熟悉<u>两个流动现象相似的条件</u>,介绍流体力学中常用的<u>相似准则数</u>,掌握利用量 纲分析法</u>获得准则方程以及模化计算。

第一节 流动相似原理

第二节 相似准则与量纲分析

「第三节 工程模型研究 | 「第四节 流场测试技术」 流体力学的研究方法

第一堂课提到流体力学的三个研究方法, 也是现 代科学的三大基本方法。具体到流体力学中:



流体力学的实验研究方法

实验研究 方法分类 实物实验: 用仪器实测原型系统参数 比拟实验:利用电场或磁场模拟流场 (应用极少)

相似的两个流动现象之间,虽然尺度等具体参数不同,但却可以由一个流动现象(模型, model)的测量结果换算出另一个流动现象(原型, proto/真正关心的对象)的结果。


什么是模型实验?



模型实验以<u>相似原理</u>为基础,按一定的规则改变流动参数(如流体介质、流动速度与流场尺寸)来设计模型实验,然后整理模型实验获得的数据,找出其规律,并利用相似原理将实验结果应用于所有与模型相似的实际(原型)流动。

5

3



学习研究相似理论的目的

如何将"相似"量化?如何保证相似?

相似理论必须回答的三个问题

- 1) 应在什么条件下进行实验?如何选择模型尺寸、 来流条件等参数以及流动工质等,以保证模型与 原型流动相似?
- 2) 实验时应测量哪些量?
- 3)如何整理实验数据(归类处理模型的测量数据)? 实验结果放大并还原应用到实际系统(是否需要 修正及如何修正)?

7

8.1 流动相似原理

相似

初中几何课就学过"相似三角形"

流动相似

在两个几何相似的空间中的流动 系统中,若对应点的同名物理量 (运动/受力)之间有一定的比例关 系,则这两个流动相似。


流动相似包括三个方面

【几何相似 【运动相似 动力相似

8

8.1.1 几何相似

模型流动与原型流动的边界形状相似。




长度比例常数(长度比尺) C_t 为:




8.1.2 运动相似

几何相似的两个流动系统中,如果对应的流线 形状也相似,则两个流动的运动相似。

运动相似意味着几何相似,反之则不然。




激波与马赫锥




涡喷发动机vs. 冲压发动机¹³

"流线形状也相似": 意味着两个系统中对应点在对应时刻的速度向量(和加速度分别)互相平行,且比值为常数。

速度比例常数(速度比尺):






定义时间比尺:

 $C_t = \Delta t_p / \Delta t_m$

则有: $C_v C_t / C_t = 1$


两相似系统之间, 速度, 长度与时间的比尺三者, 一旦选定其中的任两个, 则另外一个比尺也就确定了, 不能再选。

注:加速度 $\bar{a}\left[=\lim_{\lambda\to 0}\left(\Delta\bar{v}/\Delta t\right)\right]$ 如果速度比尺和时间比尺都一定,则加速度也成比例且比值一定。



8.1.3 动力相似

是指两个几何相似、运动相似的流动系统中,对应点处作用相同性质的力F,其方向相同,大小成一定比例,且比例常数对两个流场中任意对应点都不变。即:



相似原理小结

- 1 两种流动相似,必须为同类现象,因此控制方程须相同。
- 2 两种流动相似,所有单值性条件相似。单值性条件包括流动空间几何形状、流动速度、流体物性、壁面条件、初始条件等等。
- 3 两种流动相似,那么单值性条件中某些物理量组成的 相似准则数(无量纲数)对应相等。

14

8.2 相似准则及其分析方法

问题提出:如何保证模型系统中的流动与原型流动相似?

困难所在: 原型流动的详情是未知的, 因此并不能实际

验证 "两个系统中对应点在对应时刻"的

四个比尺是否为常数。

解决方法:建立相似准则 (例如:"雷诺数相等")

相似准则是流动相似的充分且必要的条件

建立相似准则的途径:

- 对已建立微分方程描述的问题,根据方程和相似条件 建立相似准则;
- 对未建立微分方程的问题,根据影响流动过程的物理 参数,通过量纲分析导出相似准则。

8.2.1 微分方程分析法

粘性不可压流体流动的相似准则

(1) N-S方程的相似分析

从粘性不可压缩流动的控制方程导出流动的相似准则

实际系统
(原型p)
$$\frac{\partial v_{pz}}{\partial t_p} + v_{px} \frac{\partial v_{pz}}{\partial x_p} + v_{py} \frac{\partial v_{pz}}{\partial y_p} + v_{pz} \frac{\partial v_{pz}}{\partial z_p} = -g_p - \frac{1}{\rho_p} \frac{\partial p_p}{\partial z_p} + \frac{\mu_p}{\rho_p} \left(\frac{\partial^2 v_{pz}}{\partial x_p^2} + \frac{\partial^2 v_{pz}}{\partial y_p^2} + \frac{\partial^2 v_{pz}}{\partial z_p^2} \right)$$

模型系统
$$\frac{\partial v_{mz}}{\partial t_m} + v_{mx} \frac{\partial v_{mz}}{\partial x_m} + v_{my} \frac{\partial v_{mz}}{\partial y_m} + v_{mz} \frac{\partial v_{mz}}{\partial z_m} = -g_m - \frac{1}{\rho_m} \frac{\partial p_m}{\partial z_m} + \frac{\mu_m}{\rho_m} \left(\frac{\partial^2 v_{mz}}{\partial x_m^2} + \frac{\partial^2 v_{mz}}{\partial y_m^2} + \frac{\partial^2 v_{mz}}{\partial z_m^2} \right)$$
16

根据流动相似的条件:

几何相似: $x_p = C_l x_m, y_p = C_l y_m, z_p = C_l z_m$

运动相似: $v_{px} = C_v v_{mx}, v_{py} = C_v v_{my}, v_{pz} = C_v v_{mz}$


动力相似: $p_p = C_p p_m, g_p = C_g g_m$

其他物理量相似: $\rho_p = C_\rho \rho_m, \mu_p = C_\mu \mu_m$

代入原型系统的流动微分方程并整理 □



二〉如果:



原型方程 与模型方程 完全相同


如果: 边界条件也相同 由模型方程的 解即可获得原 型方程的解

相似准则的导出:

用 C_{ν}^{2}/C_{ν} 除以上述等式各项, 得出:

$$\frac{C_l C_v C_\rho}{C_\mu} = \frac{C_p}{C_v^2 C_\rho} = \frac{C_v^2}{C_g C_l} = \frac{C_l}{C_l C_v} = 1$$
可得以下相
似准数:
18

相似准数导出如下:



如果两流动相似,上述四个参数须对应相等。 19

(2) 相似准数的物理意义

用于分析黏性力不可忽略的流动,又称黏性阻力相似数。两个几何相似的流动在黏滞阻力作用下达到动力相似,则雷诺数相等。反之,如果两个流动的雷诺数相等,则这两个流动一定在黏滞阻力作用下动力相似。

常见黏性流动的分析都必须考虑雷诺数。 书P170末行 缺 "黏"字 20

$$Eu = \frac{\mathbb{E} \mathbf{j}}{\mathbf{gth}} = \frac{p/L}{\rho v^2/L} = \frac{p}{\rho v^2}$$

欧拉数 Euler

欧拉数:压力相似数,压力和惯性力的比值。 常用于压力对速度影响较大的流动,如水击,空泡流。

$$Fr = \frac{\text{惯性力}}{\text{重力}} = \frac{\rho v^2 / L}{\rho g} = \frac{v^2}{gL}$$
 或 $Fr = \frac{v}{\sqrt{gL}}$ Froude

弗劳德数:重力相似数。惯性力和重力的比;动能与 重力势能的比值。

常用于描述有自由表面的流动,如水力学中水面波动。

$$St = \frac{ 惯性力t}{ 惯性力v} = \frac{\rho v/t}{\rho v^2/L} = \frac{L}{vt}$$

斯特劳哈尔数 Strouhal

斯特劳哈尔数:时间相似数,速度随时间变化引起的力与惯性力之比。局部加速度与迁移加速度之比。 常用于非定常流动的分析,稳态流动中不考虑。

小结:


上述粘性不可压缩流动的N-S方程相似分析,导出了相关流动相似的四个相似准则数,Re, Eu, Fr, St。理论上模型实验如果要与原型相似,则两者4个相似数都须相等。

实际中做到很困难(?),只能选择性地保证关键的 相似数相等。


【例8-1】雷诺相似准则的应用, P172

又如冯·卡门大力提倡的"风洞吹风试验"

22



NASA Langley Research Center的Full Scale实验风洞



美国Albany State University的翼型风洞实验台

8.2.2 量纲分析法

对微分方程未建立(或不知道)的问题,根据影响流动过程的物理参数,通过量纲分析导出相似准则。

(1) 量纲及其性质

量纲:指量度的性质,是物理量单位的共同属性。例如米,分米,纳米,是长度量纲的度量单位

基本物理量的量纲:长度:[L];质量:[M]; 时间:[T];热力学温度[Θ];

量纲的特点:与量的特性有关,与读数大小无关

23

量纲和谐原理: 只有量纲相同的物理量才能进行加减运算; 所以对一个物理方程, 各项的量纲必须相同, 等式两边的量纲也必然相同。

量纲和谐的方程式(量纲齐次式),不会因单位制的不同而影响计算结果(?)。一个正确的方程式,必须做到量纲和谐。

24

(2) 量纲分析法

包括瑞利(Rayleigh)方法和白金汉姆(Buckingham) 方法,后者也叫π定理方法。

<u>瑞利方法</u>: 应用的前提条件是**,影响流动现象的** 变量之间的函数关系是幂函数乘积形式。

具体步骤:

- ① 确定影响流动的重要物理参数,假定它们之间的关系 为幂函数乘积形式;
- ② 根据量纲和谐原理, 建立各物理参数指数的联立方程组
- ③ 求解方程组得各物理参数的指数值,代入所假定的函数关系,得无量纲数之间的函数关系;
- ④ 通过模型实验确定待定系数。例题 8-4, P174.

白金汉姆方法(π定理方法)

π定理的基本原理: 若某一物理过程需要n个物理参数来描述,且这些物理参数涉及到r个基本量纲,则此物理过程可用n-r个无量纲数来描述,数学表达式为:

 $f(\pi_1, \pi_2, ..., \pi_{n-r}) = 0$

 π_1 , π_2 , ... π_{n-r} : 由方程中的物理量所构成的无量纲数.

- ① r个基本物理参数必须包含r个基本量纲;
- ② 所选择的物理参数至少应包含一个几何特征参数, 一个质量特征参数,一个流动特征参数;
- ③ 非独立变量不能作为基本物理参数。

注: π 定理只能求出影响流动的无量纲参数,不能确定无量纲参数之间的函数关系,必须通过模型实验才能确定. 例题 8-5, P175.

8.3 工程模型研究(自学)

模型研究方法的实质:在相似理论的指导下,建立与 实际问题相似的模型,并对模型进行实验研究,把所 得的结论推广到实际问题。

模拟相似条件: 几何相似 物理相似 定解条件相似

8.4 流场测试技术:接触法~非接触法(自学)


测速: 三孔 、五孔、热线、LDV、UDV、PIV

测压: 水排、压力传感器、麦克风、压敏漆

测温: 温度计、热电偶、温敏漆

湍流量(湍流动能 雷诺应力): 一般是测速基础上间接测式

压敏漆测压系统: 光源、压敏漆和CCD探测器



本章作业: P186 思考题 8-1~8-5