
化工原理(下)

精馏

2022-4-6



精馏段操作方程

$$y_{n+1} = \frac{L}{V}x_n + \frac{D}{V}x_D \qquad \begin{cases} L = RD \\ V = (R+1)D \end{cases}$$

$$\begin{cases}
L = RD \\
V = (R+1)D
\end{cases}$$

相平衡方程

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1}x_n + \frac{x_D}{R+1}$$

$$y_n = \frac{\alpha x_n}{1 + (\alpha - 1)x_n}$$


提馏段操作方程

$$y_{n+1} = \frac{\overline{L}}{\overline{V}} x_n + \frac{Dx_D - Fx_F}{\overline{V}} \qquad \overline{V} = V - (1 - q)F$$

$$\overline{L} = L + qF$$

$$\overline{V} = V - (1 - q)F$$

$$= \frac{RD + qF}{(R+1)D - (1-q)F} x_n - \frac{Wx_w}{(R+1)D - (1-q)F}$$



操作线图示

精馏段操作线


$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$

$$x_n = x_D \Rightarrow y_{n+1} = x_D$$

a点: (x_D, x_D)

斜率: $\frac{L}{V} = \frac{R}{R+1} \le 1$

截距: *x_D/(R+1)≥0*





增大斜率,分离 有利OR不利?

斜率越大,越远 离平衡线,精馏 段内塔板的分离 能力高。

4

操作线图示

提馏段操作线

$$y_{n+1} = \frac{\overline{L}}{\overline{V}} x_n + \frac{Dx_D - Fx_F}{\overline{V}}$$


$$y_{n+1} = \frac{\overline{L}}{\overline{V}} x_n - \frac{W x_W}{\overline{V}}$$

$$\overline{L} = \overline{V} + W$$

$$x_n = x_w \Rightarrow y_{n+1} = x_w$$

b点: (x_W, x_W)


斜率: $\overline{L}/\overline{V} = (\overline{V} + W)/\overline{V} \ge 1$



问题

减小斜率, 分离有利OR 不利?

斜率越小,越 远离平衡线, 提馏段内塔板 的分离能力高。



q线方程

$$\begin{aligned}
 Vy_{n+1} &= Lx_n + Dx_D \\
 \overline{V}y_{n+1} &= \overline{L}x_n - Wx_W
\end{aligned}$$

$$y_{q} = \frac{q}{q-1} x_{q} - \frac{x_{f}}{q-1}$$

----q 线方程




$$(\overline{V}-V)y_{n+1} = (\overline{L}-L)x_n - (Dx_D + Wx_W)$$

又
$$\left\{ \overline{L} = L + qF \right\}$$
,故

f点: (x_F, x_F)


斜率: $\frac{q}{q-1}$



$$y_{q} = \frac{q}{q-1} x_{q} - \frac{x_{f}}{q-1}$$

$$x_q = x_f \Rightarrow y_q = x_f$$

q 线为过点 $f(x_F, x_F)$ 的直线



q代表进料状态


$$q = 1 \Rightarrow$$

$$x_q = x_f, y_q = 0$$

$$q = 0 \Rightarrow$$

$$y_q = x_f, x_q = 0$$





$$y = \frac{q}{q-1}x - \frac{x_F}{q-1}$$


-----q线方程

q=1到q>1,图中

哪些线改变?

哪些线没有改变?

q线为两操作线交点的轨迹方程。



$$y = \frac{q}{q-1}x - \frac{x_F}{q-1}$$
-----q线方程

进料状况q的影响:

改变q线方程


改变提馏段操作线

不改变精馏段操作线

不改变平衡线

操作线方程的实际作法

- (1) 由 x_D 和R确定精馏段操作线;
- (2) 由 x_F 和q确定q线;
- (3) q线与精馏段操作线的交点为两操作线的交点d,仅需将此点与对角线上的点 $c(x=x_W, y=x_W)$ 联结,即得提馏段操作线。




练习1



(1)回流比等于 ____;

(2) 操作线斜率等于____。

 $A 0 B 1 C \infty$






$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1}x_n + \frac{x_D}{R+1}$$


答案: C, B



2、精馏操作线方程,斜率增大,对分离 (),提馏操作线方程,斜率增大,对分离 ()

A 有利, B 不利, C 不确定








答案: A, B

理论板的增浓度

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$

$$y_n = \frac{\alpha x_n}{1 + (\alpha - 1)x_n}$$



BC为气相轻组分增浓度, AB为液相重组分增浓度

设计型计算的命题


已知: F, x_F

规定: 分离要求 $\begin{cases} ① D, x_{D} (W, x_{W}) \\ ② x_{D}, x_{W} \\ ③ x_{D}, \eta_{A} (x_{W}, \eta_{B}) \end{cases}$

规定一种,其余随之而定。

选择条件:操作压强p,加料位置m,回流比R,进料热状态q

求取:理论板数 N_T



计算理论板数的方法

- 1)方程组联立求解法 (计算机迭代做)
- 2)逐板计算法
- 3)图解法
- 4)捷算法(估算)(自学)



介绍一下精馏设计型的逐板计算法

1.逐板计算法

计算方程

总物料衡算方程: F = D + W

轻组分衡算方程: $Fx_F = Dx_D + Wx_W$

精馏段操作方程: $y_{n+1} = \frac{L}{V}x_n + \frac{Dx_D}{V} = \frac{R}{R+1}x_n + \frac{x_D}{R+1}$

提馏段操作方程: $y_{n+1} = \frac{\overline{L}}{\overline{V}} x_n - \frac{Wx_w}{\overline{V}} = \frac{RD + qF}{(R+1)D - (1-q)F} x_n - \frac{F - D}{(R+1)D - (1-q)F} x_w$

党 文章 文章 $y_q = \frac{q}{q-1}x_q - \frac{x_F}{q-1}$

相平衡方程: $y_n = \frac{\alpha x_n}{1 + (\alpha - 1)x_n}$

1.逐板计算法

一般xp已知

以连续精馏, 塔顶设全凝器, 泡点回流为例:

计算步骤


①物料衡算: $y_1 = x_D$


②相平衡方程: $x_1 = \frac{(y_1)}{1 - (\alpha - 1)y_1}$

③操作线方程: $y_2 = \frac{R}{R+1} (x_1) + \frac{x_D}{R+1}$

交替使用相平衡方程和操作方程,至 $x_m \leq x_q$ 时,改换 提馏段操作方程,至 $x_N \leq x_W$ 止。

理论板数N块(包括再沸器),加料板为第m块板,精馏段塔板数为m-1,提馏段塔板数为N-m+1。





逐板计 算例题

例 精馏塔塔釜饱和液体状态进料。已知

泡点回流, α 为3, $x_f = 0.52$, $x_D = 0.8$, D/F = 0.5, R = 3


塔顶全凝器。求: N_T 。

解: 塔釜加料, 只有精馏段。

$$\frac{D}{F} = \frac{x_f - x_w}{x_D - x_w} = 0.5 \qquad x_W = 0.24$$

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1}x_n + \frac{x_D}{R+1} = 0.75x_n + 0.2$$

$$x_n = \frac{y_n}{3 - 2y_n}$$



$$y_2 = 0.75x_1 + 0.2 = 0.628$$
 $x_2 = \frac{y_2}{3 - 2y_2} = 0.36$


$$y_3 = 0.47$$
 $x_3 = 0.228 < 0.24$

$$N_T = 3$$

2. 图解法

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$


过点 $a(x_D, x_D)$ 、斜率R/(R+1)的直线——精馏段操作线



$$y_{n+1} = \frac{\overline{L}}{\overline{V}} x_n - \frac{W x_W}{\overline{V}} \qquad q=1$$

得到c点


c点和b点的连线,提馏段操作线




图解步骤

 $N_T=4$

第二块板加料





最佳进料位置





问题 N_T=? 第几块加料?

N_T=10, 第5块板加料

用 x_5 求 y_6 时换操作线

 $\mathbf{y}_{\mathbf{n}-1}$






n

非最佳位置进料与最佳进料的比较:

进料口下移或者上移, 塔板数增加。



3. 回流比

常压精馏,加料组成及进料状态一定,规定 x_D x_W

 R^{\uparrow} , V^{\uparrow} , 能耗 \uparrow 。


精馏段斜率 L/V=R/(R+1) = 1/1/R

R增大,则操作线斜率如何变化?

R增大, 塔板数如何变化?

R增大,精馏操作线斜率增大,塔板数减小。

什么情况下*R*最大? 什么情况下*R*最小?





什么是全回流? 研究全回流有什么意义?

全回流与最少理论板数

常压精馏,分离任务x_D x_W

什么是全回流?
$$R = \frac{L}{D} \rightarrow \infty$$

特点: ①操作线与对角线重合,


精、提操作线均为: $y_{n+1} = x_n$;


②理论板数最少 N_{min}

$$y_{n+1} = \frac{L}{V}x_n + \frac{D}{V}x_D = x_n$$

$$y_{m+1} = \frac{\overline{L}}{\overline{V}} x_m - \frac{W x_W}{\overline{V}} = x_m$$


全回流是操作回流比的极限, 只在设备开工、调试时采用。





练习3

3、全回流时,精馏段操作线方程为 $y_{n+1}=x_n$ (对,错); 提馏段操作线方程为 $y_{n+1}=x_n$ (对,错)。





答案: 对,对

R减小, 塔板数如何变?

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$


$$R \downarrow \Rightarrow \frac{L}{V} = \frac{R}{R+1} = \frac{1}{1+1/R} \downarrow$$

$$y_{m+1} = \frac{\overline{L}}{\overline{V}} x_m - \frac{W x_W}{\overline{V}}$$

$$\frac{\overline{L}}{\overline{V}} = \frac{\overline{V} + W}{\overline{V}} = 1 + \frac{W}{\overline{V}}$$

$$= 1 + \frac{W}{(R \downarrow + 1)D - (1 - q)F} \uparrow$$








什么是最小回流比? 当操作中选用的回流比比设计时的最小回流比还要小时, 塔能否操作? 将出现什么现象?

最小回流比 R_{min}

常压精馏,分离任务 $x_D x_W$ 不变

为完成某一分离要求, 所需的理论塔板数为 无穷多时的回流比称 为最小回流比。

特点:两条操作线、q线与 平衡线相交,出现恒浓区




最小回流比操作情况的分析

最小回流比 R_{min}求解

$$\frac{R_{\min}}{R_{\min}+1} = \frac{x_D - y_e}{x_D - x_e}$$

$$R_{\min} = \frac{x_D - y_e}{y_e - x_e}$$

$$y_e = \frac{\alpha x_e}{1 + (\alpha - 1)x_e}$$



R_{min}与相平衡性质 和分离要求有关



当操作中选用的回流比比设计时的最小回流比还要小时, 塔能否操作? 将出现什么现象?

$$R_{\min} = \frac{x_D - y_e}{y_e - x_e}$$


 R_m 是设计型问题,与相平衡和分离要求 x_D, x_w 有关。

 $R < R_m$,则达不到分离要求。

$$x_D \downarrow, x_w \uparrow$$

 x_e, y_e 与 x_q, y_q 的区别?

 x_e, y_e 是四线相交, x_q, y_q 三线相交



最小回流比操作情况的分析

R_{min}求取

试求: 最小回流比

解:

$$\therefore q = 1 \ \therefore x_e = x_f = 0.2$$

$$y_e = \frac{\alpha x_e}{1 + (\alpha - 1)x_e} = \frac{3 \times 0.2}{1 + 2 \times 0.2} = \frac{0.6}{1.4} = 0.429$$

$$\frac{R_{\min}}{R_{\min}+1} = \frac{y_D - y_e}{x_D - x_e}$$

$$\therefore R_{\min} = \frac{y_D - y_e}{y_e - x_e} = \frac{0.6 - 0.429}{0.429 - 0.2} = 0.747$$

饱和蒸汽 进料如何?

已知xf不同的q状态Rm的求解

$$\frac{R_m}{R_m+1} = \frac{x_D - y_e}{x_D - x_e}$$

$$\frac{R_{m}}{R_{m}+1} = \frac{x_{D}-y_{e}}{x_{D}-x_{e}} \qquad y_{e} = \frac{\alpha x_{e}}{1+(\alpha-1)x_{e}}$$


$$q = 0$$
 .

$$y_e = x_f$$

$$q = 0$$
 $y_e = x_f$ $x_e = \frac{y_e}{\alpha - (\alpha - 1)y_e}$

$$q=1$$
 $x_e=3$

$$q = 1 x_e = x_f y_e = \frac{\alpha x_e}{1 + (\alpha - 1)x_e}$$



$$q=\frac{4}{1+4}=0.8$$

$$y_e = \frac{q}{q-1} x_e - \frac{x_f}{q-1}$$

$$0 < q < 1 \quad \text{ if: } \text{ if } = 1:4 \qquad q = \frac{4}{1+4} = 0.8$$

$$y_e = \frac{q}{q-1} x_e - \frac{x_f}{q-1} \quad \begin{cases} y = \frac{q}{q-1} x - \frac{x_f}{q-1} \\ y = \frac{\alpha x}{1+(\alpha-1)x} \end{cases} \implies \begin{cases} x = x_e \\ y = y_e \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = x_e \\ y = y_e \end{cases}$$

2、某精馏塔用于分离苯-甲苯混合液,进料量F=30kmol/h,其中苯的摩尔分率 $x_F=0.5$ 。进料为汽液混合物,汽液比为 2: 3,要求塔顶、塔底产品中苯的摩尔分率分别为 $x_D=0.95$, $x_W=0.10$,相对挥发度 $\alpha=2.45$ 。

试求:最小回流比R_{min};

解: $q = \frac{3}{5} = 0.6$ q线方程: $y = \frac{q}{q-1}x - \frac{x_f}{q-1} = -1.5x + 1.25$

相平衡方程: $y = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x} = \frac{2.45x}{1 + 1.45x}$


$$x_e = 0.412$$
 $y_e = 0.6319$


$$\frac{R_{\min}}{R_{\min}+1} = \frac{x_D - y_e}{x_D - x_e} = \frac{0.95 - 0.6319}{0.95 - 0.412} = 0.5913$$

$$R_{\min} = 1.45$$

9.5 双组分精馏的设计型计算

最适宜回流比的选取





一般选取:

 $R_{opt} = (1.2 - 2)R_{min}$

 $R = R_{min}$, $N_T = \infty$, 设备费过大,操作费小,总费用很大。 $R = \infty$, $N_T = N_{min}$,设备费偏大,操作费大,总费用偏大。 $R = R_{opt}$, N_T 合适,设备费、操作费合适,总费用最小。



如何理解工程观点:冷量尽可能塔顶加入,热量尽可能塔釜加入。

9.5 双组分精馏的设计型计算

4、加料热状态选择


- (1) R一定(冷却量固定)
- q值不影响精馏操作线位置,

改变了提馏段操作线的位置。

 $q\downarrow$ (预热原料), $\overline{V}\downarrow$, $\overline{\overline{L}}\uparrow$

提馏操作线靠近平衡线,推动力↓

 \rightarrow N_T



热量尽可能施于塔底!!

9.5 双组分精馏的设计型计算

- (2) \overline{V} 一定(塔釜加热量固定)
- q↑ (预冷原料)

V 一定(加热量一定)


qf(预冷原料), q从汽液两相到饱和液体

→
$$\mathbf{R} \downarrow \left(\frac{L}{V}\right) \downarrow$$
 传质推动力↓


 \rightarrow N_T

冷量尽可能施于塔顶!!

$$\frac{L}{V} = \frac{R}{R+1} = \frac{1}{1+1/R} \downarrow$$



违背冷在塔顶、热在塔底的原则时汽液组成图



重要工程观点

精馏塔塔内热量守恒

塔釜提供热量, 塔顶提供冷量

塔釜热量恒定时, 冷量尽可能塔顶加入

塔顶冷量恒定时, 热量尽可能塔釜加入

思考

精馏塔设计时,若F、 x_F 、 x_D 、 x_w 、V均为定值,将进料热状态从q=1变为q>1,则设计所需理论板数。

(A) 变大

(B) 变小

(C)不变

(D) 不确定

加料热状态的选择问题

精馏塔设计时,若F、 x_F 、 x_D 、 x_w 、V均为定值,将进料 热状态从q=1变为q>1,则设计所需理论板数。

- (A) 变大 (B) 变小

选 B

- (C)不变 (D)不确定

分析: F、x_F、 x_D、 x_w不变→ D、W一定


$$\begin{cases} F = D + W \\ Fx_F = Dx_D + Wx_W \end{cases}$$

V=(R+1) D, R一定,精馏 段操作线斜率不变。

q>1(蓝线)提馏段操作线如红线。v


操作线远离平衡线。

 \rightarrow $N_{\tau} \downarrow$



- 4、某精馏塔的设计任务为:原料为F、 x_f ,塔顶为 x_D ,塔底为 x_W ,若塔釜 ◎ 上升蒸汽量 不变,加料热状态由原来的饱和蒸汽改为饱和液体,则所需理 论板N_T?
 - (1) 增加

- (2) 减少 (3) 不变 (4) 不确定






练习4

- 4、某精馏塔的设计任务为:原料为F、 x_f ,塔顶为 x_D ,塔底为 x_W ,若塔釜 🎱 上升蒸汽量不变,加料热状态由原来的饱和蒸汽改为饱和液体,则所需理 论板N_T?
 - (1) 增加

- (2) 减少 (3) 不变 (4) 不确定





$$V = \overline{V} + (1 - q)F$$


上升蒸汽量不变

$$\mathbf{q}\uparrow$$
, $\mathbf{V}\downarrow$

$$\begin{cases} F = D + W \\ Fx_F = Dx_D + Wx_W \end{cases}$$
 $\mathbf{V} = (R+1)D$



5、某精馏的设计任务: 原料为 F, x_f, 要求分离为 x_d和 x_w, 设计时加料热状态 q 已选定,若回流比 R 增大,则板数 N____,精馏段的 L____, V____, L / V____。(增加,减少,不变,不确定)





答案 减少,增加,增加,增加。

回流比 R 增大, 操作线远离平衡线

L=RD ↑

 $V=(R+1)D\uparrow$

$$(\frac{L}{V})$$

设计型 例题

例 一连续常压精馏塔用于分离双组分混合物。原料 液 x_F =0.40(摩尔分率,下同),进料状况为汽液混合物,其摩尔比为汽/液=3/2,塔顶 x_D =0.97,塔釜 x_W =0.02,若该物系的相对挥发度 α =2,操作时采用的回流比 R=1.6R_{min},试计算:

- (1)易挥发组分的回收率和难挥发组分回收率;
- (2)最小回流比R_{min};
- (3)提馏段操作线的数值方程;

∴
$$x^2+3x-1=0$$

 $4x_e=0.303$, $y_e=0.465$

$$R_{\min} = \frac{x_D - y_e}{y_e - x_e} = \frac{0.97 - 0.465}{0.465 - 0.303} = 3.12$$

(3) $R=1.6R_{min}=1.6\times3.12=5.0$

提馏段
$$\overline{L} = RD + qF = 5 \times 0.4F + 0.4F = 2.4F$$

$$\overline{V} = \overline{L} + D - F = (2.4 + 0.4 - 1)F = 1.8F$$

$$y = \frac{\overline{L}}{\overline{V}}x - \frac{Wx_W}{\overline{V}} = \frac{2.4}{1.8}x - \frac{0.6 \times 0.02}{1.8} = 1.33x - 0.0067$$

作业: 第九章 10、12、14, 16



介绍一下精馏塔的板效率



直接蒸气加热和间接蒸气加热的区别?

第一组

混合加料有利还是不利? 当多股进料时, 如何确定最小回流比?

第二组

回收塔有什么特点? 最高馏出液浓度如何求?