

理想管式反应器

Ideal Tubular Reactor

主要内容

· 平推流反应器衡算方程

· 反应前后分子数变化


• 空时、空速、停留时间

• 膨胀因子、膨胀率



管式反应器: 乙烯裂解










管式反应器: 乙烯聚合






管式反应器:油藻培养






管式反应器: 固定床反应器







乙烯氧化、正丁烷氧化、丙烯氧化、醋酸乙烯合成...




管道中流体流动

过渡流




管道中流体流动






管道中流体流动





理想管式反应器特点


平推流:流动状况在径向方向上一致



进一步假定: 等温!



反应器分析第一步: 建立守恒方程



放之四海而 皆准!

流进 -流出 + 生成 = 累积

微分形式

流进速率-流出速率 + 生成速率=累积速率

在某一特定时刻

积分形式

流进量-流出量 +生成量=累积量

在某一特定时段



控制体选择

任意封闭空间都可做控制体。

选取控制体

实用的控制体选取原则:


第一:必须保证其内部不存在浓度、温度等差异;


第二:在保证第一原则下,尽可能大。

如变量在空间上有连续分布,如何选取? 为保证其内部不存在浓度、温度等差异,控制体

必须无穷小。

$$A \rightarrow P$$








衡算方程: 微分形式

$$A \rightarrow P$$



对微元作物料 (摩尔) 衡算(微分形式):

流入速率 - 流出速率 + 生成速率 = 累积速率

$$F_{A} - (F_{A} + \Delta F_{A}) + r_{A}(S * \Delta l) = \frac{d(S * \Delta l * C_{A})}{dt}$$

$$-\Delta F_{A} + r_{A}(S * \Delta l) = S * \Delta l * \frac{dC_{A}}{dt}$$

$$\Delta V_{R} \rightarrow S\Delta l$$

$$-\frac{\Delta F_{A}}{\Delta V_{R}} + r_{A} = \frac{dC_{A}}{dt}$$


$$\Delta V_{R} \rightarrow 0$$

$$-\frac{\partial F_{A}}{\partial V_{R}} + r_{A} = \frac{\partial C_{A}}{\partial t}$$



衡算方程: 积分形式


$$A \rightarrow P$$



对微元作物料 (摩尔) 衡算(积分形式):

流入量 - 流出量 + 生成量 = 累积量

$$F_A * \Delta t - (F_A + \Delta F_A) * \Delta t + r_A (S * \Delta l) * \Delta t = \Delta (S * \Delta l * C_A)$$




$$-\frac{\partial F_{A}}{\partial V_{R}} + r_{A} = \frac{\partial C_{A}}{\partial t}$$



PFR物料衡算方程

$$l = 0$$





好消息:

- (1)用软件 (如MatLab) 可以轻松求解;
- (2) 进行反应器设计时一般只要考虑定态情况,即

$$\frac{\partial C_A}{\partial t} = 0$$

$$-\frac{\partial F_A}{\partial V_R} + r_A = \frac{\partial C_A}{\partial t}$$



$$\frac{dF_A}{dV_P} = r_A$$

对简单反应可直接积分求解



PFR物料衡算方程

定义
$$\tau = \frac{V_R}{v_0} \qquad \tau_p = \frac{V_{Rf}}{v_0}$$

$$\frac{dF_A}{dV_R} = r_A \qquad dF_A = r_A dV_R = r_A v_0 d\tau \qquad d\tau = \frac{1}{r_A v_0} dF_A$$

$$\int_{0}^{\tau_{p}} d\tau = \frac{1}{v_{0}} \int_{F_{A0}}^{F_{Af}} \frac{1}{r_{A}} dF_{A} \qquad \tau_{p} = \frac{1}{v_{0}} \int_{F_{A0}}^{F_{Af}} \frac{1}{r_{A}} dF_{A}$$

$$F_A = F_{A0}(1 - X_A)$$

$$\tau_{p} = \frac{1}{v_{0}} \int_{0}^{X_{Af}} \frac{1}{r_{A}} d(F_{A0}(1 - X_{A}))$$

$$= \frac{F_{A0}}{v_{0}} \int_{0}^{X_{Af}} \frac{1}{-r_{A}} dX_{A}$$

$$\tau_{p} = C_{A0} \int_{0}^{X_{Af}} \frac{1}{(-r_{A})} dX_{A}$$



PFR物料衡算方程

定义
$$\tau = \frac{V_R}{v_0} \qquad \tau_p = \frac{V_{Rf}}{v_0}$$

$$\frac{dF_A}{dV_R} = r_A$$

$$\frac{dF_A}{dV_R} = r_A \qquad dF_A = r_A dV_R = r_A v_0 d\tau \qquad d\tau = \frac{1}{r_A v_0} dF_A$$

$$d\tau = \frac{1}{r_A v_0} dF_A$$

$$\int_{0}^{\tau_{p}} d\tau = \frac{1}{v_{0}} \int_{F_{A0}}^{F_{Af}} \frac{1}{r_{A}} dF_{A} \qquad \tau_{p} = \frac{1}{v_{0}} \int_{F_{A0}}^{F_{Af}} \frac{1}{r_{A}} dF_{A}$$

$$\tau_{p} = \frac{1}{v_{0}} \int_{F_{A0}}^{F_{Af}} \frac{1}{r_{A}} dF_{A}$$

$$F_A = vC_A$$

已知
$$F_A = vC_A \qquad \tau_p = \frac{1}{v_0} \int_0^{X_{Af}} \frac{1}{r_A} d(vC_A)$$

如果

$$v = v_0$$


$$\tau_p = -\int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \frac{1}{(-r_A)} dC_A$$




图解法: 任意动力学方程

$$\tau_{p} = \frac{V_{R}}{v_{0}} = C_{A0} \int_{0}^{x_{Af}} \frac{dX_{A}}{(-r_{A})}$$

$$\tau_{p} = \frac{V_{R}}{v_{0}} = -\int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \frac{dC_{A}}{(-r_{A})}$$







与间歇反应器对比





Chemical Reaction Engineering

(2) 图解法 (重要)

恒容时:
$$t = C_{A0} \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)}$$

$$t = -\int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \frac{dC_A}{(-r_A)}$$







解析解:简单动力学方程

$$-r_{A} = kC_{A}^{n} \quad \tau_{P} = \frac{V_{R}}{V_{0}} = C_{A0} \int_{0}^{x_{Af}} \frac{dX_{A}}{(-r_{A})} \qquad \tau_{P} = \frac{V_{R}}{V_{0}} = -\int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \frac{dC_{A}}{(-r_{A})}$$

$$\tau_{p} = \frac{V_{R}}{v_{0}} = -\int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \frac{dC_{A}}{(-r_{A})}$$

$$v = v_0$$

$$(-r_{A}) = k \qquad k\tau_{p} = C_{A0} - C_{A} \qquad k\tau_{p} = C_{A0}x_{A}$$

$$(-r_{A}) = kC_{A} \qquad k\tau_{p} = \ln\frac{C_{A0}}{C_{A}} \qquad k\tau_{p} = \ln\frac{1}{1 - x_{A}}$$

$$(-r_{A}) = kC_{A} \qquad k\tau_{p} = \frac{1}{C_{A}} - \frac{1}{C_{A0}} \qquad k\tau_{p} = \frac{x_{A}}{C_{A0}(1 - x_{A})}$$

自催化反应、可逆反应、平行反应、串联反应



变体积 (流率) 问题

$$-r_A = kC_A^n$$

如果 $v \neq v_0$

$$\tau_{p} = \frac{V_{R}}{v_{0}} = C_{A0} \int_{0}^{x_{Af}} \frac{dX_{A}}{(-r_{A})}$$

$$\tau_{p} = \frac{V_{R}}{v_{0}} = C_{A0} \int_{0}^{x_{Af}} \frac{dX_{A}}{(-r_{A})} \qquad \tau_{p} = \frac{V_{R}}{v_{0}} - \int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \frac{dC_{A}}{(-r_{A})}$$

$$au_p = rac{V_R}{v_0} = C_{A0} \int_0^{x_{Af}} rac{1}{kC_A^n} dX_A$$
 两个变量,需要去掉一个

$$X_A \sim C_A$$
 ?



空时、空速和停留时间

空时 Space-time

$$\tau = \frac{V_R}{V_0} = \frac{反应器体积}{进料体积流率}$$

处理与反应器等体积的物料 所需要的时间,hr

空速 Space-velocity

$$SV = \frac{1}{\tau} = \frac{V_0}{V_P}$$

单位时间能处理的物料体积 与反应器体积之比,1/hr


停留时间 Residence -time

$$t = \int_0^{V_R} \frac{dV_R}{V} = \frac{反应器体积}{反应器中物料的体积流率}$$

物料在反应器中的 实际停留时间,hr




爆米花反应器





爆米花反应器



时间

$$t_{R1} = \frac{1 \, \text{升}}{1 \, \text{升/分}} = 1 \, \text{分}$$

$$t_{R1} = \frac{1 \text{ 升}}{1 \text{ 升/分}} = 1 \text{ 分}$$
 $t_{R2} = \frac{1 \text{ 升}}{28 \text{ 升/分}} \approx 0.2 \text{ 分}$

$$t_{R3} = 0.2 \sim 1$$
 分



体积流率变化原因

$$PV = nRT$$



理想气体
$$PV = nRT$$
 $\bigvee V = \frac{nT}{P}R$

摩尔(流率)、温度和压力的变化必然引起体积(流率)

等温等压

体积(流率)与摩尔(流率)成正比

等温等压下,摩尔流率为何会变化?

变分子反应

例1 裂解反应 (对A) $A \rightarrow B + C$

$$C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 + H_2$$

A B C

 $n_{A0} \quad n_{B0} \quad n_{C0} \quad n_{T0} = n_{A0} + n_{B0} + n_{C0}$
 $n_{A0}(1-x_A) \quad n_{B0} + n_{A0}x_A \quad n_{C0} + n_{A0}x_A \quad n_T = n_{T0} + n_{A0}x_A$

变分子反应

例2 合成氨 (对B) $A+B \rightarrow C$

$$\frac{1}{3}N_2 + H_2 \rightarrow \frac{2}{3}NH_3$$
A B C

$$n_{A0}$$
 n_{B0} n_{C0} $n_{T0} = n_{A0} + n_{B0} + n_{C0}$

$$n_{A0} - \frac{1}{3}n_{B0}x_B$$
 $n_{B0}(1-x_B)$ $n_{C0} + \frac{2}{3}n_{B0}x_B$ $n_T = n_{T0} - \frac{2}{3}n_{B0}x_B$



膨胀因子: 针对某一化学反应

$$aA + bB \rightarrow pP + sS$$

对A:
$$\delta_A = \frac{(p+s)-(a+b)}{a}$$

对P:
$$\delta_p = \frac{(p+s)-(a+b)}{p}$$

$$\delta_{\scriptscriptstyle A}$$
 每转化1molA时,系统总mol数的变化

A的转化量: $n_{A0}X_A$

总摩尔数变化:
$$n_T = n_{T0} + \delta_A [n_{A0} x_A]$$

膨胀因子: 针对某一化学反应

例1. 裂解反应
$$C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 + H_2$$

$$\delta_A = 1$$

$$\delta_A = 1 \qquad n_T = n_{T0} + n_{A0} X_A$$

例2. 合成氨
$$\frac{1}{3}N_2 + H_2 \rightarrow \frac{2}{3}NH_3$$

$$\delta_{B}=-rac{2}{3}$$

$$\delta_B = -\frac{2}{3}$$
 $n_T = n_{T0} - \frac{2}{3}n_{B0}x_B$

膨胀率: 针对某一进料组成

某一反应物完全转化后物料体积的相对变化 (等温等压)

$$V = V_0 (1 + \varepsilon_A X_A)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 (\mathbf{1} + \varepsilon_A \mathbf{x}_A)$$
 含义:
$$\varepsilon_A = \frac{\mathbf{v}_{x_A=1} - \mathbf{v}_{x_A=0}}{\mathbf{v}_{x_A=0}}$$

例: A→3P

a.纯原料,则

$$\varepsilon_A = \frac{3-1}{1} = 2$$

b.原料中含 50%A和 50%惰性气体,则

$$\varepsilon_A = \frac{(3+1)-(1+1)}{(1+1)} = 1$$



膨胀率与膨胀因子的关系

$$V = V_0 (1 + \varepsilon_A X_A)$$

$$n_T = n_{T0} + \delta_A n_{A0} x_A$$

等温等压
$$\frac{V}{V_0} = \frac{n_T}{n_{T0}} = (1 + \delta_A \frac{n_{A0}}{n_{T0}} X_A)$$



$$\delta_{A} y_{A0} = \varepsilon_{A}$$

膨胀率定义
$$\frac{V}{V_0} = (1 + \varepsilon_A X_A)$$



膨胀率变化

例: A
$$\rightarrow$$
3P $\delta_A = \frac{3-1}{1} = 2$

a. 纯原料,则
$$y_{A0}=1$$
 $\varepsilon_A=1\times 2=2$

$$n_{T} = n_{T0}(1 + \delta_{A}y_{A0}x_{A})$$

$$= n_{T0}(1 + \varepsilon_{A}x_{A})$$

$$= n_{T0}(1 + 2x_{A})$$

b. 原料中含 50%A和 50%惰性气体,则 $y_{A0}=0.5$ $\varepsilon_A=\mathbf{2}\times\mathbf{1}=\mathbf{1}$

$$n_{T} = n_{T0}(1 + \delta_{A}y_{A0}x_{A}) = n_{T0}(1 + \varepsilon_{A}x_{A})$$

$$= n_{T0}(1 + \varepsilon_{A}x_{A})$$

增加惰性气体可以降低体积膨胀率



变分子反应浓度与转化率关系

$$V = V_0(1 + \delta_A y_{A0} x_A) = V_0(1 + \varepsilon_A x_A)$$

$$n_A = n_{A0}(1 - x_A)$$

$$C_A = \frac{n_A}{V} = \frac{n_{A0}(1 - X_A)}{V_0(1 + \varepsilon_A X_A)} = C_{A0} \frac{1 - X_A}{1 + \varepsilon_A X_A}$$

所以变容时 $C_A \neq C_{A0}(1-X_A)$



PFR变分子反应的计算

积分式
$$V_R = F_{A0} \int_0^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)}$$

$$\tau_P = \frac{V_R}{V_0} = \frac{V_R}{F_{A0} / C_{A0}}$$

$$(-r_{A}) = kC_{A}^{n} = kC_{A0}^{n} \left(\frac{1 - x_{A}}{1 + \varepsilon_{A}x_{A}}\right)^{n} = kC_{A0}^{n} \left(\frac{1 - x_{A}}{1 + \delta_{A}y_{A0}x_{A}}\right)^{n}$$

如
$$n=1$$
 $\tau_p = \frac{1}{k}[-(1+\varepsilon_A)\ln(1-x_A)-\varepsilon_A x_A]$

$$V_R = \frac{F_{A0}}{kC_{A0}} [-(1 + \varepsilon_A) \ln(1 - x_A) - \varepsilon_A x_A]$$



空时与停留时间区别

$$t = \int_{0}^{V_{R}} \frac{dV_{R}}{V}$$

$$V = V_{0}(1 + \varepsilon_{A}X_{A})$$

$$F_{A0}dX_{A} = (-r_{A})dV_{R}$$

$$= \int_{0}^{x_{Af}} \frac{F_{A0}dX_{A}}{(-r_{A})} \frac{1}{V_{0}(1 + \varepsilon_{A}X_{A})} = C_{A0}\int_{0}^{x_{Af}} \frac{dX_{A}}{(-r_{A})(1 + \varepsilon_{A}X_{A})}$$

$$\tau_{P} = \frac{V_{R}}{V_{0}} = C_{A0}\int_{0}^{x_{Af}} \frac{dX_{A}}{(-r_{A})}$$

当分子数变大, $\varepsilon_A > 0$,则 $t < \tau_p$ 当分子数变小, $\varepsilon_A < 0$,则 $t > \tau_p$ 当分子数不变, $\varepsilon_A = 0$,则 $t = \tau_p$



例 乙醛分解反应,反应式为

乙醛在 520℃ 和 0.1Mpa 大气压下以 0.1kg/s 流率进入理想流动管式反应器 进行分解反应。

已知在该反应条件下反应为不可逆二级反应,反应速率常数 $k=0.43 \text{ m}^3/(k\text{mol s})_{\circ}$

试求进料乙醛分解 35%的反应容积、空时和平均停留时间。

解:由反应式可知膨胀率 $\varepsilon_A = \frac{2-1}{1} = 1$

$$C_{A} = \frac{n_{A}}{V} = \frac{n_{A0}(1 - X_{A})}{V_{0}(1 + \varepsilon_{A}X_{A})} = C_{A0} \frac{1 - X_{A}}{1 + \varepsilon_{A}X_{A}}$$

反应速率方程可写成
$$(-r_A) = k[C_{A0} \cdot \frac{1 - x_A}{1 + \varepsilon_A x_A}]^2$$

$$= \frac{n_{A0}(1 - x_A)}{v_0(1 + \varepsilon_A x_A)} = C_{A0} \frac{1 - x_A}{1 + \varepsilon_A x_A}$$

$$= k[\frac{P}{RT} \cdot \frac{1 - x_A}{1 + \varepsilon_A x_A}]^2$$



例题

 $F_{\Delta 0} dx_{\Delta} = (-r_{\Delta}) dV_{R}$

 $V_R = F_{A0} \int_0^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)}$

动力学方程 $(-r_A) = k \left[\frac{P}{RT} \cdot \frac{1 - X_A}{1 + \varepsilon_A X_A}\right]^2$ 衡算方程

需要的反应器容积为

$$V_{R} = \frac{F_{A0}}{k} \left(\frac{RT}{P}\right)^{2} \int_{0}^{x_{Af}} \left(\frac{1+x_{A}}{1-x_{A}}\right)^{2} dx_{A}$$

$$= \frac{F_{A0}}{k} \left(\frac{RT}{P}\right)^{2} \left[\frac{4}{1-x_{Af}} - 4 + 4\ln(1-x_{Af}) + x_{Af}\right]$$

$$= \frac{0.1}{44 \times 0.43} \left[\frac{0.008314 \times (520 + 273)}{0.1}\right]^{2} \left[\frac{4}{1-0.35} - 4 + 4\ln(1-0.35) + 0.35\right]$$

$$= 18m^{3}$$

据反应器温度和压力,反应器进料体积流率为

$$v_0 = F_{A0} \frac{RT}{P} = \frac{0.1}{44} \cdot \frac{0.008314 \times (520 + 273)}{0.1} = 0.15 m^3 / s$$

需要的空时で为
$$\tau_p = \frac{V_R}{V_0} = \frac{18}{0.15} = 120s$$



例题

$$t = \int_0^{V_R} \frac{dV_R}{V} = \int_0^{x_{Af}} \frac{F_{A0}dx_A}{(-r_A)} \frac{1}{V_0(1 + \varepsilon_A X_A)} = C_{A0} \int_0^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)(1 + \varepsilon_A X_A)}$$

$$F_{A0}dx_A = (-r_A)dV_R$$

$$(-r_A) = k \left[\frac{P}{RT} \cdot \frac{1 - x_A}{1 + \varepsilon_A X_A} \right]^2$$

$$=C_{A0}\int_{0}^{x_{Af}}\frac{dx_{A}}{k[\frac{P}{RT}\cdot\frac{1-x_{A}}{1+\varepsilon_{A}x_{A}}]^{2}(1+\varepsilon_{A}x_{A})}=\frac{1}{k}(\frac{RT}{P})\int_{0}^{x_{Af}}\frac{1+x_{A}}{(1-x_{A})^{2}}dx_{A}$$

$$=\frac{1}{0.43}[\frac{0.008314\times(520+273)}{0.1}][\frac{2\times0.35}{1-0.35}+ln(1-0.35)]$$

= 99.1s

$$\tau_p = 120s$$

当分子数变大,
$$\varepsilon_A > 0$$
 ,则 $t < \tau_p$ 当分子数变小, $\varepsilon_A < 0$,则 $t > \tau_p$ 当分子数不变, $\varepsilon_A = 0$,则 $t = \tau_p$

积分计算

$$y = \int_0^{x_{Af}} (\frac{1 + x_A}{1 - x_A})^2 dx_A$$

>> y=integral(fun,0,0.35) 求积分(数值运算)

>>syms x xf

>>y=int((1+x)^2/(1-x)^2,0,xf) 求积分 (符号运算)
$$y = [\frac{4}{1-x_{Af}} - 4 + 4\ln(1-x_{Af}) + x_{Af}]$$



思考题: 多重反应的体积变化问题

· 管式反应器中发生如下反应

$$C_2H_4+0.5O_2=C_2H_4O$$

 $C_2H_4+3O_2=2CO_2+2H_2O$

反应器进口温度为 T_0 ,进口压力为 P_0 ,进口体积流率为 V_0 (m^3/hr);

反应器进口C₂H₄, O₂, C₂H₄O, CO₂, H₂O, CH₄(惰性气体)的摩尔分 率为y₁,y₂, ..., y₆;

已知

- (1) 反应器出口乙烯转率为X,乙烯生成环氧乙烷的选择率为Y,温度为T,压力为P。
- 或
 - (2) 反应器出口温度为T,压力为P。乙烯在第一个反应中的转化量为x摩尔,在第二个反应中的转化量为y摩尔。

试求反应器进、出口的摩尔浓度(kmol/m³)。



问题

- · 什么是空时、空速和停留时间?
- · 空时和停留时间有何本质区别?
- 什么是膨胀因子、膨胀率?
- · 如果是变温或变压反应,膨胀因子、膨胀率有用吗?
- · 对复杂(多重)反应,膨胀因子、膨胀率有用吗?



Chemical Reaction Engineering

