

# 化工原理下

# 精馏














离开第一块板组成(),进入第二块板组成()

 $A y_1, B y_2, C y_3, D x_1, E x_2, F x_3$ 

# 知识点

### 每块理论板上的组成和关系



# 离开第一块板组成

$$(y_1, x_1)$$

离开第N块板组成  $(y_n, x_n)$ 

进入第二块板组成  $(y_3, x_1)$ 

#### 根据相平衡方程

$$y_n = \frac{\alpha x_n}{1 + (\alpha - 1)x_n}$$

#### 根据精馏操作线方程


$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$

答案

```
离开第一块板组成 ( ) , 进入第二块板组成 ( ) A y<sub>1</sub>, B y<sub>2</sub>, C y<sub>3</sub>, D x<sub>1</sub> , E x<sub>2</sub>, F x<sub>3</sub>
```

AD,CD 
$$(y_1, x_1), (y_3, x_1)$$





$$y = \frac{q}{q-1}x - \frac{x_F}{q-1}$$

----q线方程

q=1到q>1,图中

哪些线改变?


哪些线没有改变?

知识点

$$y_{q} = \frac{q}{q-1} x_{q} - \frac{x_{f}}{q-1}$$

$$x_q = x_f \Rightarrow y_q = x_f$$


## q 线为过点 $f(x_F, x_F)$ 的直线



q代表进料状态 $q=1\Rightarrow$   $x_q=x_f, y_q=0$   $q=0\Rightarrow$   $y_q=x_f, x_q=0$ 



### q线为两操作线交点的轨迹方程。



$$y = \frac{q}{q-1}x - \frac{x_F}{q-1}$$
-----q线方程

#### 进料状况q的影响:

改变q线方程

改变提馏段操作线

不改变精馏段操作线


不改变平衡线

## 问题

1、某连续精馏塔中,若精馏段操作线方程的截距等于零,则:

(1)回流比等于 ; (2)操作线斜率等于

A 0 B 1  $\mathbf{C} \infty$ 



$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$

答案: C, B



#### 精馏段操作方程

$$y_{n+1} = \frac{L}{V}x_n + \frac{D}{V}x_D$$

$$\begin{cases} L = RD \\ V = (R+1)D \end{cases}$$
 相平衡方程

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$

$$y_n = \frac{\alpha x_n}{1 + (\alpha - 1) x_n}$$


#### 提馏段操作方程

$$y_{n+1} = \frac{\overline{L}}{\overline{V}} x_n + \frac{Dx_D - Fx_F}{\overline{V}} \qquad \overline{V} = V - (1 - q)F$$

$$\overline{L} = L + qF$$

$$\overline{V} = V - (1 - q)F$$


$$= \frac{RD + qF}{(R+1)D - (1-q)F} x_n - \frac{Wx_w}{(R+1)D - (1-q)F}$$




# 问题

2、精馏操作线方程,斜率增大,对分离(),提馏操作线方程,斜率增大,对分离()

#### A 有利, B 不利, C 不确定







#### 操作线图示

#### 精馏段操作线


$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$

$$x_n = x_D \Rightarrow y_{n+1} = x_D$$

a点:  $(x_D, x_D)$ 

**斜率**:  $\frac{L}{V} = \frac{R}{R+1} \le 1$ 

**截距**: *x<sub>D</sub>/(R+1)≥0* 



# 问题

增大斜率,分离 有利OR不利?

斜率越大,越远 离平衡线,精馏 段内塔板的分离 能力高。

# 知识点

#### 操作线图示

#### 提馏段操作线

$$y_{n+1} = \frac{\overline{L}}{\overline{V}} x_n + \frac{Dx_D - Fx_F}{\overline{V}}$$


$$y_{n+1} = \frac{\overline{L}}{\overline{V}} x_n - \frac{W x_W}{\overline{V}}$$

$$\overline{L} = \overline{V} + W$$

$$x_n = x_w \Rightarrow y_{n+1} = x_w$$

b点:  $(x_W, x_W)$ 


**斜率:** $\overline{L}/\overline{V} = (\overline{V} + W)/\overline{V} \ge 1$ 



# 问题

减小斜率, 分离有利OR 不利?


斜率越小,越 远离平衡线, 提馏段内塔板 的分离能力高。






# 2、精馏操作线方程,斜率增大,对分离(),提馏操作线方程,斜率增大,对分离()

#### A 有利,B 不利,C 不确定






答案: A, B

# 问题

3、全回流时,精馏段操作线方程为  $y_{n+1}=x_n$  (对,错); 提馏段操作线方程为  $y_{n+1}=x_n$  (对,错)。





#### 全回流与最少理论板数

常压精馏,分离任务 $x_D$   $x_W$ 

什么是全回流? 
$$R = \frac{L}{D} \rightarrow \infty$$

特点: ①操作线与对角线重合,

精、提操作线均为:  $y_{n+1} = x_n$ ;


$$y_{n+1} = x_n$$


②理论板数最少 N<sub>min</sub>

$$y_{n+1} = \frac{L}{V}x_n + \frac{D}{V}x_D = x_n$$

$$y_{m+1} = \frac{\overline{L}}{\overline{L}}x_m - \frac{Wx_W}{\overline{L}} = x_m$$


全回流是操作回流比的极限, 只在设备开工、调试时采用。





# 答案

3、全回流时,精馏段操作线方程为  $y_{n+1}=x_n$  (对,错); 提馏段操作线方程为  $y_{n+1}=x_n$  (对,错)。



答案:对,对

# 复习

#### R减小, 塔板数如何变?

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$


$$R \downarrow \Rightarrow \frac{L}{V} = \frac{R}{R+1} = \frac{1}{1+1/R} \downarrow$$

$$y_{m+1} = \frac{\overline{L}}{\overline{V}} x_m - \frac{W x_W}{\overline{V}}$$

$$\frac{\overline{L}}{\overline{V}} = \frac{\overline{V} + W}{\overline{V}} = 1 + \frac{W}{\overline{V}}$$

$$= 1 + \frac{W}{(R \downarrow + 1)D - (1 - q)F} \uparrow$$





#### 问题

### ✓ 当操作中选用的回流比R比设计时的最小回流比 R<sub>min</sub>还要小时,塔能否操作?将出现什么现象?

$$R_{\min} = \frac{x_D - y_e}{y_e - x_e}$$


 $R_m$ 是设计型问题,与相平衡 和分离要求 $x_n, x_w$ 有关。

 $R < R_m$ ,则达不到分离要求。

 $x_D \downarrow, x_w \uparrow$  转为操作型问题

 $x_e, y_e$ 与 $x_q, y_q$ 的区别?

 $x_e, y_e$  是四线相交, $x_q, y_q$ 三线相交



最小回流比操作情况的分析




#### 最小回流比R<sub>min</sub>

常压精馏,分离任务  $x_D x_W$  不变

为完成某一分离要求, 所需的理论塔板数为 无穷多时的回流比称 为最小回流比。

特点:两条操作线、q线与 平衡线相交,出现恒浓区



最小回流比操作情况的分析




#### 最小回流比 R<sub>min</sub>求解

$$\frac{R_{\min}}{R_{\min}+1} = \frac{x_D - y_e}{x_D - x_e}$$

$$R_{\min} = \frac{x_D - y_e}{y_e - x_e}$$


$$y_e = \frac{\alpha x_e}{1 + (\alpha - 1)x_e}$$




R<sub>min</sub>与相平衡性质和分离要求有关

# 复习

#### 最适宜回流比的选取





#### 一般选取:

 $R_{opt} = (1.2 - 2)R_{min}$ 

 $\left\{egin{aligned} R=R_{min}, & N_T=\infty, & \mbox{设备费过大,操作费小,总费用很大。} \ R=\infty, & N_T=N_{min}, & \mbox{设备费偏大,操作费大,总费用偏大。} \ R=R_{opt}, & N_T$ 合适,设备费、操作费合适,总费用最小。

# 问题

#### 加料热状态的选择问题

精馏塔设计时,若F、 $x_F$ 、 $x_D$ 、 $x_W$ 、V均为定值,将进料热状态从q=1变为q>1,则设计所需理论板数。

(A) 变大 (B) 变小

(C) 不变 (D) 不确定



精馏塔设计时,若 $F_{x_F}$ 、 $x_D$ 、 $x_W$ 、V均为定值,将进料热 状态从q=1变为q>1,则设计所需理论板数。

(A) 变大 (B) 变小

(C) 不变 (D) 不确定

分析: F、 $x_F$ 、 $x_D$ 、 $x_W$ 不变  $\rightarrow$  D、W 一定  $\begin{cases} F = D + W \\ Fx_F = Dx_D + Wx_W \end{cases}$ 


V=(R+1) D, V、D一定,则R不变,

精馏段操作线R/(R+1)斜率也不变。

q>1(蓝线) 提馏段操作线如红线。v

操作线远离平衡线。

$$\rightarrow$$
  $N_T \downarrow$ 




 $X_{\rm F}$ 

 $\mathbf{x}_{D}$  1

 $0 x_{w}$ 

选 B





精馏塔塔内热量守恒


塔釜提供热量V,

塔顶提供冷量R

# 重要知识点

#### 加料热状态选择

热量尽可能施于塔底!!



# 重要知识点

# (2) $\overline{V}$ 一定(塔釜加热量固定)

q个 (预冷原料)

 $\overline{V}$  一定(加热量一定)


q个(预冷原料),q从汽液两相到饱和液体

$$R \downarrow \rightarrow (\frac{L}{V}) \downarrow 传质推动力 \downarrow$$

→ N<sub>T</sub>个 (不利)


冷量尽可能施于塔顶!!

$$\frac{L}{V} = \frac{R}{R+1} = \frac{1}{1+1/R} \downarrow$$



违背冷在塔顶、热在塔底的原则时汽液组成图

# 重要工程观点



精馏塔塔内热量守恒

塔釜提供热量V,

塔顶提供冷量R

塔釜热量恒定时, 冷量尽可能塔顶加入

塔顶冷量恒定时, 热量尽可能塔釜加入

#### 塔顶冷液回流

#### 思考:


冷液回流与泡点回流相比,实际R有变化吗?哪个有利?

冷回流实际R增大对精馏过程是有利的,


设计型:N可以减小

操作型: x<sub>D</sub>可以增大

但冷回流操作塔顶移取的热量多,相应地需要 再沸器提供的热量\(\nabla\)也多。



# 双组分精馏的设计型计算




 $L_0, x_D, t_0$ 

#### 冷液回流计算 内回流量L >外回流量 $L_0$

据物料、热量衡算知:  $(L-L_0)r = L_0c_p(t_1-t_0)$ 

$$L = \left[1 + \frac{c_p(t_1 - t_0)}{r}\right] L_0$$

$$c_p(t_1 - t_0)$$



内回流比 L/D

外回流比 L<sub>0</sub>/D

计算时采用内回流比R, 计算过程不变

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$

# 问题

4、某精馏塔的**设计**任务为:原料为F、 $x_f$ ,塔顶为 $x_D$ , 塔底为 $x_W$ ,若塔釜上升蒸汽量 不变,**加料热状态**由原来 的**饱和蒸汽改为饱和液体**,则所需理论板 $N_T$ ?

(1) 增加 (2) 减少 (3) 不变 (4) 不确定

4、某精馏塔的设计任务为:原料为F、 $x_f$ ,塔顶为 $x_D$ ,塔底为 $x_W$ ,若塔釜 上升蒸汽量不变,加料热状态由原来的饱和蒸汽改为饱和液体,则所需理 论板N<sub>T</sub>?

- (1) 增加 (2) 减少 (3) 不变 (4) 不确定

$$q=0$$
 $p=0$ 
 $p=0$ 

$$V = V + (1-q)F$$
  
上升蒸汽量不变

$$\begin{array}{l}
\mathbf{q}\uparrow, \quad \mathbf{V}\downarrow \\
F = D + W \\
Fx_F = Dx_D + Wx_W
\end{array}$$

$$\mathbf{V} = (R+1)D$$


V ↓, D不变, R ↓,N↑

答案 (1)

# 问题

5、某精馏的**设计**任务:原料为 F, x<sub>f</sub>,要求分离为 x<sub>d</sub>和 x<sub>w</sub>,设计时加料热状态 q 已选定,若回流比 R 增大,则板数 N\_\_\_,精馏段的 L\_\_\_, V\_\_\_, L / V\_\_\_。(增加,减少,不变,不确定)

# 解答



回流比 R 增大, 操作线远离平衡线, N↓

$$L=RD \uparrow V=(R+1)D \uparrow$$


$$\frac{L}{V} = \frac{R}{R+1} = \frac{1}{1+1/R}$$

答案减少,增加,增加,增加。

#### 理论板的增浓度

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$

$$y_n = \frac{\alpha x_n}{1 + (\alpha - 1)x_n}$$



塔板组成的图示

BC为气相轻组分增浓度, AB为液相重组分增浓度

#### 板效率

表达实际塔板与理论板的差异。


#### a.汽相默弗里板效率

$$E_{mV} = \frac{y_n - y_{n+1}}{y_n^* - y_{n+1}} \qquad y_n^* = f(x_n)$$

#### b.液相默弗里板效率

$$E_{mL} = \frac{x_{n-1} - x_n}{x_{n-1} - x_n^*} \qquad x_n^* = \varphi(y_n)$$

优点:对**复杂的精馏**问题分步解决,先求理论板数,再确定板效率,最后求实际板数。



实际板:  $t_n \neq \varphi(x_n)$ ,  $y_n \neq f(x_n)$ 

#### 塔板默弗里效率

#### 例题

一精馏塔,原料液组成为0.5(摩尔分率),饱和蒸气进料。已知塔顶气相组成为0.9,精馏段操作线程为y=0.833x+0.15。塔釜用间接蒸气加热,塔顶全凝器,泡点回流。全塔平均 $\alpha=3.0$ ,塔顶第一块塔板默弗里效率 $E_{ml}=0.6$ ,求离开塔顶第二块塔板的气相组成。

解: 对于全凝器

$$x_D = y_1 = \frac{\alpha x_1^*}{1 + (\alpha - 1)x_1^*} = 0.9$$

$$x_1^* = \frac{y_1}{\alpha - (\alpha - 1)y_1} = \frac{0.9}{3 - 2 \times 0.9} = 0.75$$

## 液相默弗里效率

$$E_{mL} = \frac{x_{n-1} - x_n}{x_{n-1} - x_n^*}$$

$$\frac{0.9 - x_1}{0.9 - 0.75} = 0.6$$

## 第1块板塔板液相默弗里效率

$$E_{mL} = \frac{x_{n-1} - x_n}{x_{n-1} - x_n^*} \qquad E_{mL_1} = \frac{x_D - x_1}{x_D - x_1^*} = 0.6$$

$$x_1 = 0.81$$
  $y_2 = 0.833x_1 + 0.15$ 

$$y_2 = 0.833 \times 0.81 + 0.15 = 0.825$$

在一常压精馏塔内分离苯和甲苯混合物, 塔顶为全凝器, 塔釜间接蒸汽加热, 平均相对挥发度为2.47, 饱和蒸汽进料。若全回流操作时, 塔顶第一块塔板的气相默弗里板效率为0.6, 全凝器液相组成为0.98, 求由塔顶第二块板上升的气相组成。


解: 塔板默弗里效率  $E_{mV_1} = \frac{y_1 - y_2}{v_1^* - v_2}$ 

已知 $y_1 = 0.98$   $\frac{0.98 - y_2}{y_1^* - y_2} = 0.6 \implies y_2 = 0.9693$ 


1、精馏塔的温度分布和灵敏板

### 精馏塔的温度分布

温度分布原因:溶液的泡点与总压及组成有关。精馏塔内各块塔板上物料的组成及总压并不相同,因而从塔顶至塔底形成某种温度分布。




#### 精馏塔的温度分布



**Principles of Chemical Engineering** 


### 精馏塔的温度分布

精馏塔内温度分布特点:温度由塔顶至塔底逐渐升高。温度在塔顶及塔底相当一段塔板范围内变化较小。



### 灵敏板


**灵敏板**:温度改变最显著的塔板,灵 敏板通常<mark>靠近进料口</mark>。




### 灵敏板

测量灵敏板温度的方法预示塔内组成尤其是塔顶馏出液组成的变化。

工程应用: 常常将灵敏板温度和塔釜蒸汽加热量或塔顶回流量进行联锁,保证塔顶和塔底产品达标,生产连续稳定运行。






### 回流比的影响

 $R \uparrow \rightarrow x_D \uparrow, t_D \downarrow, x_W \downarrow, t_W \uparrow$ 

温度的 影响







R


两种R时的温度分布

### 采出率的影响

温度的 影响








两种D/F时的温度分布

### 进料组成的影响

 $x_F$ 下降,其他均不变,操作线斜率也不变

如图线段平移:  $x_W \downarrow$ ,  $x_D \downarrow$ 

$$x_D \downarrow$$
,  $t_D \uparrow$ ,  $x_W \downarrow$ ,  $t_W \uparrow$ 



## 操作型定性分析举例

例 一操作中的常压连续精馏塔分离某混合液。现保持回流液量和进料状况( $\mathbf{F}$ 、 $\mathbf{x}_{\mathbf{F}}$ 、 $\mathbf{q}$ )不变,而减小塔釜加热蒸汽量,试分析 $\mathbf{x}_{\mathbf{D}}$ 、 $\mathbf{x}_{\mathbf{w}}$ 如何变化?

解


$$\overline{V} = V - (1-q)F$$
, F、q不变  $\longrightarrow V \downarrow$  而 L 不变  $\overline{V} \longrightarrow X_1$ 

$$\overline{L} = L + qF$$
,  $F$ ,  $q$ ,  $L$   $\overline{T}$   $\rightarrow \overline{L}$   $\overline{T}$   $\rightarrow \overline{T}$   $\rightarrow X_{W}$ 

## 假设x<sub>D</sub>不变、假设x<sub>D</sub>变小

N↓,与N不变这个前提相矛盾。 故假设不成立。

故  $x_D$  只能变大



# 讨论

操作中精馏塔,保持 F ,  $x_F$  , q ,  $\overline{V}$  不 变,减少D,则塔顶易挥发组分回收率η变化为

(A) 变大 (B) 变小


(C)不变 (D)不确定

## 分析:

 $\overline{V} = V - (1-q)F = (R+1)D - (1-q)F$ , F = D + W $\overline{V}$ 不变, $\mathbf{D}$  , R , W \\ \\


精馏段 $R\uparrow$ , 塔板分离能力 $\uparrow$ ,  $x_n\uparrow$ 


$$\frac{\overline{L}}{\overline{V}} = \frac{\overline{V} + W}{\overline{V}} = 1 + \frac{W}{\overline{V}} \uparrow , \quad x_w \uparrow$$



$$W\uparrow$$
,  $x_w\uparrow$   $\eta = \frac{Dx_D}{Fx_F} = 1 - \frac{Wx_W}{Fx_F} \downarrow$  选B

# 哪个是设计型、哪个是操作型?辨析 R减小,下列二个图的意义






#### 回流比变化


R减小,不利于精馏。

对操作型分离结果不好,操作型x<sub>D</sub>减小,由于塔板数不变,x<sub>w</sub>增大。

对设计型塔板数增加。 (原因:操作线靠近平衡线,推动力减小)

## 哪个是设计型、哪个是操作型?辨析 加热状态变化,下列二个图的意义





#### 加料热状态变化

## $\overline{V}$ 一定(塔釜加热量固定)

q个 (预冷原料)


 $\overline{V}$  一定(加热量一定)


q个(预冷原料),q从汽液两相到饱和液体,加料中分掉了一部分冷量

$$R \downarrow \qquad \frac{L}{V} = \frac{R}{R+1} = \frac{1}{1+1/R} \downarrow \qquad (\frac{L}{V}) \downarrow$$

R减小,不利于精馏。 对操作型分离结果不好,对设计型塔板数增加。

## 哪个是设计型、哪个是操作型?辨析 加热状态变化,下列二个图的意义





#### 加料热状态变化

## R一定(塔顶冷量不变)

精馏段的斜率不变,

**q**↑ (原料中冷量增加),根据精馏塔内热量平衡原则, 塔的加热蒸气V↑,有利于精馏。

表现在:操作型x<sub>D</sub>增大,由于塔板数不变,x<sub>w</sub>只能增加,

设计型理论板数N减小。