
8.9 斜齿圆柱齿轮传动设计

8.9.1 齿廓曲面的形成及啮合特点

直齿轮: 啮合线→啮合面 两基圆的内公切面


啮合点→接触线,即啮合面与齿廓曲面的交线。

啮合特点:沿齿宽同时进入或退出啮合。突然加载或卸载,运 动平稳性差,冲击、振动和噪音大。





斜齿圆柱齿轮齿廓曲面 的形成如右图所示,当平 面沿基圆柱作纯滚动时, 其上与母线成一倾斜角β、 的斜直线KK在空间所走过 的轨迹为渐开线螺旋面, 该螺旋面即为斜齿圆柱齿 轮齿廓曲面,β_b称为基圆 柱上的螺旋角。




啮合特点:逐渐进入和逐渐退出啮合,重合度比直齿圆柱齿轮 传动大,运动平稳、噪声小、承载能力大。

8.9.2 斜齿圆柱齿轮的基本参数和尺寸计算

1. 螺旋角 β

定义:

将斜齿圆柱齿轮的分度 圆柱展开,该圆柱上的螺旋 线便成为斜直线。斜直线与 齿轮轴线的夹角为分度圆柱 上的螺旋角 *β* 。



2. 模数 m_n 和压力角 α_n

法面内的齿形与刀具的齿形一样,取标准值。

法向齿距 p_n 与端面齿距 p_t 之间的关系 $p_n = p_t \cos \beta$

法向模数 m_n 与端面模数 m_t 之间的关系 $m_n=m_t \cos \beta$

法向压力角 α_n 与端面压力角 α_t 的关系: $tg\alpha_n = tg\alpha_t \cos \beta$

3. 正确啮合条件

 $m_{n1} = m_{n2} = m_n$ $\alpha_{n1} = \alpha_{n2} = \alpha_n$ $\beta_1 = -\beta_2$

4. 几何尺寸计算

名 称	符号	计算公式
齿顶高	h_a	$h_a = h_{an}^* m_n, h_{an}^* = 1$
顶隙	c	$c=c^*m_n, c^*=0.25$
齿根高	$oldsymbol{h}_f$	$h_f = h_a + c = 1.25 m_n$
齿高	h	$h = h_a + h_f = 2.25m_n$
分度圆直径	d	$d=m_t z=m_n z/\cos\beta$
齿顶圆直径	d_a	$d_a = d + 2h_a = d + 2m_n$
齿根圆直径	d_f	$d_f = d - 2h_f = d - 2.5m_n$
中心距	a	$a=(d_1+d_2)/2=m_n(z_1+z_2)/(2\cos\beta)$

11. 海八平

5. 当量齿数 Z_v 和最少齿数 Z_{min}

定义:与斜齿轮法面齿形相当的直齿轮,称为该斜

齿轮的当量齿轮,其齿数称当量齿数。

椭圆长半轴: $a=d/(2\cos\beta)$

短半轴: b=d/2 由高数知, C点的曲率半径为:

$$r_{v} = \rho = a^{2}/b = d/(2\cos^{2}\beta)$$
得: $z_{v} = 2r_{v}/m_{n}$

$$= d/(m_{n}\cos^{2}\beta)$$


$$= zm_{t}/(m_{n}\cos^{2}\beta)$$

$$= z/\cos^{3}\beta$$

斜齿轮不发生根切的最少齿数:

$$z_{min} = z_{vmin} \cos^3 \beta = 17\cos^3 \beta$$

过分度圆C点作轮 齿的法剖面得一椭 .圆,以C点曲率半 径ρ作为当量齿轮 的分度圆半径。



6.9.3 斜齿圆柱齿轮的强度计算

1. 受力分析


轮齿所受总法向力 F_n 可分解为三个分力:

圆周力:

$$F_{t} = \frac{2T_{1}}{d_{1}}$$

$$F_t = \frac{2T_1}{d_1}$$
 轴向力: $F_a = F_t tg\beta$ 径向力:

$$F_r = \frac{F_t \, tg \, \alpha_n}{\cos \beta}$$




力的方向和旋向的判别:

 F_t —"主反从同":主动轮的圆周力 F_{t1} 的方向与其圆周速度方向相反,从动轮的圆周力 F_{t2} 的方向与圆周速度方向相同;

 F_r ——指向轴线;


 F_{a1} (主动轮)——左(右)手螺旋定则,根据螺旋方向伸左手或右手,握住齿轮轴线,四指代表齿轮转向,大拇指所指代表齿轮所受轴向力 F_{a1} 的方向, F_{a2} 的方向与 F_{a1} 相反。



6.10 直齿圆锥齿轮传动设计

6.10.1 基本参数和几何尺寸计算

为了计算和测量的方便,取大端参数(如m)为标准值。



大端参数m取标准值, $\alpha=20$ °

R一锥距

♂一分度圆锥角

♂。一齿顶圆锥角

b一齿宽

 \mathbf{d}_1 \mathbf{d}_2 -分度圆直径

d。一齿顶圆

d_f一齿根圆


传动比:

$$i_{12} = \omega_1 / \omega_2 = z_2 / z_1$$
$$= r_2 / r_1$$

 $= \sin \delta_2 / \sin \delta_1$

当
$$\Sigma$$
=90° 时, δ_2 + δ_1 =90° $i_{12}=tg\delta_2=ctg\delta_1$

设计时,如果给定 i_{12} ,据此可确定 δ .



6.10.2 背锥与当量齿轮

球面渐开线:一个圆平面在一圆锥上作纯 滚动时,平面上任一点的轨迹

背锥: 过大端作母线与分度圆锥母线垂直

的圆锥

将背锥展开得扇形齿轮,补全,得当量齿

轮, 其齿形与锥齿轮大端的球面齿形相当,

两者m和α相同

当量齿轮的参数:


$$r_v = O_1 P = r / cos \delta = zm/(2 cos \delta)$$

 $\nabla r_v = z_v m/2$

得: $z_v = z/\cos\delta$

不根切最少齿数: $z_{vmin}=17$, $z=17cos\delta$


正确啮合条件: $m_1=m_2$, $\alpha_1=\alpha_2$, $R_1=R_2$




6.11齿轮结构与润滑

6.11.1 齿轮的结构

1. 齿轮轴



2. 实心齿轮



3. 腹板式齿轮 斜度1:10

4. 铸造齿轮 斜度1:20

6.11.2 齿轮传动的润滑

1. 润滑方式的选择

开式齿轮传动速度较低,一般采用润滑脂或定时滴油润滑。 闭式齿轮传动常利用浸油法或喷油法润滑。

当v≤12m/s时多采用油池润滑,大齿轮浸入油池一定的深度,齿轮运转时就把润滑油带到啮合区,同时也甩到箱壁上,借以散热。当v较大时,浸入深度约为一个齿高;当v较小,如(0.5~0.8m/s)时,可达到齿轮半径的1/6。在多级齿轮传动中,当几个大齿轮直径不相等时,可以采用惰轮蘸油润滑。当v>12m/s时,不宜采用油池润滑,最好采用喷油润滑,用油泵将润滑油直接喷到啮合区。

2.润滑剂的选择

选择润滑油时,先根据齿轮的工作条件以及圆周速度由下表查得运动粘度值,再根据选定的粘度确定润滑油的牌号。

齿轮传动润滑油粘度荐用值

	强度极限	圆周速度 v (m/s)						
齿轮材料		<0.5	0.5~1	1~2.5	2.5~5	5~12.5	12.5 ~25	>25
		运动粘度 v/cSt (40°C)						
塑料、铸 铁、青铜		350	220	150	100	80	55	
钢	450~1000	500	350	220	150	100	80	55
	1000~1250	500	500	350	220	150	100	80
渗碳或表 面淬火钢	1250~1580	900	500	500	350	220	150	100

6.11.3 齿轮传动的效率

齿轮传动中的功率损失,主要包括啮合中的摩擦损失、轴承中的摩擦损失和搅动润滑油的功率损失。进行有关齿轮的计算时通常使用的是齿轮传动的平均效率。

当齿轮轴上装有滚动轴承,并在满载状态下运转时,传动的平均总效率见下表。

齿轮传动的平均效率

传动装置	6级或7级精度 的闭式传动	8级精度的 闭式传动	开式传动
圆柱齿轮	0.98	0.97	0.95
圆锥齿轮	0.97	0.96	0.93

本章重要知识点

- ◆齿轮传动的特点、类型和精度
- ◆渐开线的形成和性质;渐开线齿廓的啮合特点
- ◆渐开线直齿圆柱齿轮的基本参数及几何尺寸计算
- ◆渐开线齿轮正确啮合条件、标准中心距、连续传动条件
- ◆齿轮根切现象及最小齿数;变位齿轮的概念
- ◆轮齿的受力分析和计算载荷;齿面接触疲劳强度计算
- ◆斜齿圆柱齿轮传动的啮合特点;几何尺寸计算;当量齿数的概念;一对平行轴斜齿圆柱齿轮传动的正确啮合条件
- ◆直齿锥齿轮传动的基本参数和几何尺寸计算;背锥、当量齿数的概念