6.3.3 对流给热过程的数学描述

1、牛顿冷却定律 对照傅立叶定律

热传导:
$$Q = \frac{t_1 - t_2}{\delta / \lambda A_m} = \frac{\Delta t}{\Delta R} = \frac{\text{推动力}}{\text{阻力}}$$

对流传热: 牛顿冷却定律 $q = \alpha(T_w - T)$

其中: T_w :壁温;T:流体主体温度; α :给热系数 W/m^2 .C

这是工程处理的一种方法,但这样的处理并未改变问题复杂性。

按牛顿冷却定律,实验的任务是测定不同情况下的给热系数,并将其关联成经验表达式以供设计时用。

2、对流给热系数α的量纲分析 $\alpha = f(u, \rho, \mu, l, \beta g \Delta t, \lambda, c_n)$

物性: ρ, μ, c_p, λ

固体表面的特性尺寸:1

强制对流的流速: u

自然对流特性速度: $\beta g \Delta t$

变量8个,基本量纲4个

根据π定理,无量纲准数=8-4=4

即 Nu = f(Re, Pr, Gr) 分别为:

$$Nu = \frac{cd}{2}$$
 努塞尔

$$Re = \frac{\rho lu}{u}$$

雷诺

$$Pr = \frac{c_p \mu}{\lambda}$$
 普朗特

$$Gr = \frac{\beta g \Delta t l^{3} \rho}{\mu^{2}}$$

 $Gr = \frac{\beta g \Delta t l^3 \rho^2}{\mu^2}$ 格拉斯霍夫

- 6.3.4 无相变流体 α 经验关联式
- 1、圆形直管内强制湍流 $lpha_{ ext{ iny in}}$

$$Nu = f(\text{Re,Pr})$$
 $\alpha_{\text{in}} = 0.023 \frac{\lambda}{d} \text{Re}^{0.8} \text{Pr}^{b}$

b 0.4 流体被加热 0.3 流体被冷却

或
$$Nu = 0.023 \,\mathrm{Re}^{0.8} \,\mathrm{Pr}^{b}$$

讨论:

(1)任何经验公式应用时要注意三点:

其一: 适用范围 Re>10⁴, 0.7<Pr<160, 低μ

其二:定性温度: $\frac{1}{2}(T_1+T_2)$ 或 $\frac{1}{2}(t_1+t_2)$

其三:特性尺寸管径 d

例:有一列管式换热器,其管束由269根长3m,内径d=25mm的管子组成。管内走空气,流量为8000kg/h,空气被加热。定性温度下,空气的 c_p =1.01kJ/kg. °C, μ =2.01×10⁻²mPa.s, λ =2.87×10⁻²W/m. °C,求空气对管壁的给热系数。

$$\alpha = 0.023 \frac{\lambda}{d} \operatorname{Re}^{0.8} \operatorname{Pr}^{0.3 \sim 0.4}_{\text{条件: Re} > 10^4 \ 0.7 < \operatorname{Pr} < 160}_{\text{纸Pr}} \text{ 纸 } \mu, \text{ l/d} \rangle 30 \sim 40$$
解:
$$G = \frac{q_m}{\frac{1}{4}\pi d^2 n} = \frac{8000/3600}{0.785 \times 0.025^2 \times 269} = 16.84 \text{kg/m}^2.\text{s}$$

Re =
$$\frac{\rho ud}{\mu}$$
 = $\frac{Gd}{\mu}$ = $\frac{16.89 \times 0.025}{2.01 \times 10^{-5}}$ = $2.09 \times 10^4 > 10^4$

$$\Pr = \frac{c_p \mu}{\lambda} = \frac{1.01 \times 10^3 \times 2.01 \times 10^{-5}}{2.87 \times 10^{-2}} = 0.707 \rangle 0.7$$

1/d=150>30

$$\alpha = 0.023 \frac{\lambda}{d} \operatorname{Re}^{0.8} \operatorname{Pr}^{0.4}$$

$$= 0.023 \times \frac{2.87 \times 10^{-2}}{0.025} \times (2.09 \times 10^{4})^{0.8} \times 0.707^{0.4}$$

$$=65.7(W/m^2.^{\circ}C)$$

(2)公式的修正

a.高黏度修正

$$\alpha = 0.027 \frac{\lambda}{d} \left(\frac{\rho du}{\mu}\right)^{0.8} \left(\frac{Cp\mu}{\lambda}\right)^{0.33} \left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14}$$

对工程处理

加热
$$(\frac{\mu}{\mu_w})^{0.14} = 1.05$$
 冷却 $(\frac{\mu}{\mu_w})^{0.14} = 0.95$

b. 2000 < Re < 10⁴ 过渡区

$$lpha_{ ext{过}} = flpha_{ ext{湍}}$$
 $lpha_{ ext{过}} < lpha_{ ext{湍}}$

校正系数
$$f = 1 - \frac{6 \times 10^5}{\text{Re}^{1.8}}$$


c. 尊管
$$\alpha_{\circ} = \alpha_{\circ}(1+1.77\frac{d}{R})$$
 $\alpha_{\circ} > \alpha_{\circ}$

d.非圆形管

$$\alpha = 0.023 \frac{\lambda}{d_e} (\frac{d_e u_{\text{gp}} \rho}{\mu})^{0.8} p_r^b$$

$$d_e = 4 \times \frac{\text{流通面积}}{\text{浸润周边}}$$

例



$$d_{e} = \frac{4 \times \frac{\pi}{4} (D_{i}^{2} - nd_{o}^{2})}{\pi (D_{i} + nd_{o})}$$

(3) α 湍计算式灵活应用

$$Nu = f(Re, Pr)$$

$$\alpha_{\mathbb{H}} = 0.023 \frac{\lambda}{d} \operatorname{Re}^{0.8} \operatorname{Pr}^{b}$$

b_{ 0.4 流体被加热 0.3 流体被冷却

或

$$Nu = 0.023 \,\mathrm{Re}^{0.8} \,\mathrm{Pr}^{b}$$

$$\alpha_{\text{m}} = 0.023 \frac{\lambda}{d} \left(\frac{du\rho}{\mu}\right)^{0.8} \left(\frac{c_p \mu}{\lambda}\right)^b$$

$$=0.023\lambda^{1-b}c_{p}{}^{b}\rho^{0.8}\mu^{b-0.8}\frac{u^{0.8}}{d^{0.2}}$$

当b=0.4时,即为式(6-46)

改写成
$$\alpha_{\mathbb{H}} = B' \frac{u^{0.8}}{d^{0.2}}$$

B'为惯性综合系数

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1} = (\frac{u_2}{u_1})^{0.8} (\frac{d_1}{d_2})^{0.2}$$

因此

课堂讨论:

圆直管内处于高度湍流,无相变流体

- 1. 已知 q_{v1} , d_1 时 α_1 ,令 d_1 = d_2 使 q_{v2} = $2q_{v1}$,则 α_2 = $2^{0.8}$ α_1 。

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \left(\frac{u_2}{u_1}\right)^{0.8} \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^{0.2} \qquad q_V = u \cdot \frac{1}{4}\pi d^2$$

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1} = (\frac{q_{V2}}{q_{V1}})^{0.8} (\frac{d_1}{d_2})^{1.8}$$

对照教材p185"由式(6-46)可以看出,在其它因素不变时, $\alpha \propto \frac{1}{d^{0.2}}$,说明管径d对 α 影响不大"一段话要特别留意。

引申:

若
$$\alpha_{\mathbb{H}} = 0.023 \lambda^{1-b} c_p^{b-0.8} \frac{(\rho u)^{0.8}}{d^{0.2}}$$

则改写成

$$\alpha_{\stackrel{\text{\tiny th}}{=}} = B \frac{G^{0.8}}{d^{0.2}}$$

2、圆形直管内强制层流

$$Nu = 1.86 (\text{Re Pr} \frac{d}{L})^{\frac{1}{3}} (\frac{\mu}{\mu_w})^{0.14}$$

引入壁温下 μ_{w} 使计算复杂化,但对工程计算,可取以下数值:

液体 | 被加热时
$$(\frac{\mu}{\mu_w})^{0.14} = 1.05$$
 被冷却时 $(\frac{\mu}{\mu_W})^{0.14} = 0.95$

气体
$$(\frac{\mu}{\mu_w})^{0.14} \approx 1$$

3、容积自然对流给热系数

$$Nu = f(Gr \cdot Pr) = A(Gr \cdot Pr)^b$$

注意:

(1)(GrPr)乘积范围及相应的A,b 值。

见表6-3 (p188)

(2)定性尺寸与加热面方位有关,对水平管取管外径,对垂直管和板取垂直高度。

6.4 沸腾给热与冷凝给热

6.4.1 沸腾给热


传热推动力: $t_w - t_s$

壁温与操作压强下液体的饱和温度之差。


- 1、两种沸腾: 大容积与管内沸腾
- 2、沸腾条件: 过热度和汽化核心
 - (1) 过热度:

$$\sigma \cdot 2\pi \mathbf{r} = (\mathbf{p}_{\mathbf{v}} - \mathbf{p}_{\mathbf{1}})\pi \mathbf{r}^{2}$$
$$\mathbf{p}_{\mathbf{v}} - \mathbf{p}_{\mathbf{1}} = \frac{2\sigma}{\mathbf{r}}$$

为使气泡产生, $p_v>p_1$ 过热度= $t-t_s$,并且,过热度与气泡 半径有关,因而很难形成小气泡。



- (2) 汽化核心 气泡首先在粗糙表面凹缝中产生
- : 表面功小, 对气泡有依托作用, 存在气泡胚胎。
 - (3) 核状和膜状沸腾 ——大容积沸腾规律
 - ①核状沸腾好,工业采用。
- ∵α大,壁温t_w较低
- ②影响 α_沸因素多,在核状 ξ 沸腾下, α_沸 α Δt^{2.5}
- ③沸腾过程的强化——表面粗糙化添加剂加入



牛顿冷却定律:

$$q = \alpha(T - T_w) = \alpha(t_w - t)$$

 $\alpha = f(物性, 操作特性, 几何尺寸)$

- 6.4.2 冷凝给热
- 1、膜状冷凝与滴状冷凝

传热推动力: $t_s - t_w$

应用:工业上从安全考虑,冷凝器设计按**膜状** 冷凝

1、直管外层流时(平均)冷凝给热系数

$$\alpha_{\underline{\pm}\underline{\mathbf{i}}} = 1.13 \left[\frac{\rho^2 \mathrm{gr} \lambda^3}{\mu \mathrm{L} \Delta t} \right]^{1/4} \qquad \alpha \propto \Delta t^{-1/4}$$

2、水平圆管管外层流冷凝给热系数:

$$\alpha_{\text{j}} = 0.725 \left[\frac{\rho^2 \text{gr} \lambda^3}{\mu d_0 \Delta t} \right]^{1/4}$$

讨论:

(1) 适用范围: Re≤2000 层流

$$Re = \frac{d_e u_{\odot p}}{\mu} = \frac{4A'}{\Pi} \cdot \frac{G}{\mu} = \frac{4W}{\mu\Pi}$$
 其中: W: 冷凝量

润湿周边 Π :垂直管外 $\Pi = \pi d_0$ 水平管外 $\Pi = L$

(2) 定性温度:

$$\frac{1}{2}(t_s + t_w)$$

(3) 特性尺寸:

垂直管外L, 水平管外 d_0 ,水平管束外为n d_0

(4) 两者关系:

$$\frac{\alpha_{\begin{subarray}{c} \alpha_{\begin{subarray}{c} m \in \end{subarray}}}{lpha_{\begin{subarray}{c} m \in \end{subarray}} = (\frac{0.725}{1.13}) \quad (\frac{L}{d_0})^{1/4} = 0.64(\frac{L}{d_0})^{1/4}$$

3、影响冷凝因素及强化思路

注意不凝性气体排除,冷凝器上方设有排气口

强化思路—减少液膜厚度

6.5 热辐射

- 6.5.1 基本概念
- 1、热辐射

辐射—物体以电磁波方式传递热量过程。

热辐射—不同物体间互相辐射和吸收能量 综合过程,其净结果热量高→低。

<u>热辐射线可以在真空中传播,无需任何介质,这是热辐射与对流和传导的主要不同</u> <u></u>

2、黑体、白体、透射体


$$\frac{Q_{\lambda}}{Q_{\lambda}} = \frac{Q_{a} + Q_{r} + Q_{d}}{Q_{\lambda}}$$

$$1 = a + r + d$$
吸收率 反射率 透过率

黑体a=1,白体r=1,透热体d=1固体和液体不允许热辐射透过,

$$d=0, a+r=1$$
.

"黑", "白"之分不据颜色 雪霜 a=0.985近似黑体, 黑光金属r=0.97近似白体。



3、黑度

黑度
$$\epsilon = \frac{E}{E_b} = \frac{\text{实际物体辐射能力}}{\text{黑体辐射能力}}$$

黑度只与辐射物体本身情况有关,是物体的一

种性质,而与外界无关。

6.5.2 固体辐射

- 一、黑体辐射能力Eb
 - —斯蒂芬-波尔兹曼定律

$$\mathbf{E_b} = \mathbf{C_0} \left(\frac{\mathbf{T}}{100}\right)^4$$

即 $E_b \propto (绝对温度)^4$

四次方定律表明,辐射传热对温度十分敏感。

- $E_{\rm b}$: 黑体辐能力 W/m²
- T: 绝对温度 K
- C_0 :黑体辐射系数, 5.67W/(m^2 . K^4)

二、灰体辐射能力和吸收能力

—基尔霍夫定律

<u>灰体</u>: 能够以相等的吸收率吸收所有波长辐射 能的物体。

灰体也是理想物体,但是大多数的材料,在工业上应用最多的热辐射(波长在0.76-20 μm)范围,其吸收率随波长变化不大,因而可视为灰体。

基尔霍夫定律: $\varepsilon = a$

- (1)在同一温度下,灰体的吸收率等于黑度。辐射能力愈大,其吸收能力愈大。
 - (2) 灰体辐射能力

$$\mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E_b} = \varepsilon \mathbf{C_0} \left(\frac{\mathbf{T}}{100}\right)^4$$

(3) 对太阳辐射,气体辐射 $\varepsilon \neq a$

三、黑体之间辐射传热


$$Q_{12} = Q_{12} - Q_{21}$$

由兰贝特定律推论可知

$$Q_{12} = A_{1} \varphi_{12} E_{b1} - A_{2} \varphi_{21} E_{b2}$$

$$= A_{1} \varphi_{12} C_{0} I \left(\frac{T_{1}}{100}\right)^{4} - \left(\frac{T_{2}}{100}\right)^{4} I$$

$$\varphi_{12} = \frac{1}{\pi A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 \frac{1}{r^2} dA_1 dA_2$$



· 纯几何因素与表面性质无关

四、灰体之间辐射传热

$$Q_{12} = A_1 \phi_{12} \epsilon_s C_0 [(\frac{T_1}{100})^4 - (\frac{T_2}{100})^4]$$

理解为黑体间传热打了 ε_s 折扣。系统黑度 ε_s 表达式十分复杂。

实用有两种情况 ε_s 可简化:

(1) 两距离很近大平板:

$$\varphi_{12} = \varphi_{21} = 1$$


$$\varepsilon_{\rm S} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$$

(2) 内包系统: 内包物系具有凸表面 $\varphi_{12} = 1$

且
$$\frac{A_1}{A_2} \approx 0$$
 则 $\epsilon_s = \epsilon_1$

简化为:
$$Q_{12} = \varepsilon_1 A_1 C_0 [(\frac{T_1}{100})^4 - (\frac{T_2}{100})^4]$$

* 气体管道内热电偶测温的辐射误差计算(例 6-6)属于这种情况。



五、影响辐射的主要因素

- 1、温度影响
- 与T⁴成正比,很敏感。与对流、传导不同。
- 2、几何位置影响
- 3、表面黑度的影响
- * 减少辐射散热时,可在表面上镀以黑度很小的银、铝等。
- 4、辐射表面之间介质的影响
- * 减少辐射散热,加遮热板(例6-7)

六、辐射给热系数 α_R

高温设备(如管式炉)外壁对周围空气的 散热,兼有辐射与自然对流作用

$$q_t = q_R + q_c = (\alpha_R + \alpha_c)(T_1 - T_2)$$
 辐射 对流

习题:

6, 7, 9, 10, 11