
# 第三节 连接件的剪切与挤压计算

在工程结构或机械中,构件之间通常 通过铆钉、销轴、键等连接件相连接。 这类连接件的主要变形破坏形式是剪 切与挤压。




#### 剪切受力特点:

构件在两侧受到大小相等、方向相反、作用线相距很近的外力合力的作用

### 剪切的变形特点:

构件沿位于两侧外力之间的截面发生 相对错动。这种变形形式称为剪切, 发生错动的截面称为剪切面



# 1.剪切强度计算

假设切应力在剪切面 (*m-m* 截面) 上是均匀分布的, 得实用切应力计算公式:

$$au = rac{F_{\mathcal{Q}}}{A}$$

 $F_Q$ 为剪切面上的剪力,用截面法由平衡方程确定,A为剪切面的面积。


切应力强度条件:  $\tau = \frac{F_Q}{A} \le [\tau]$ 


[ au] —许用切应力,常由实验方法确定

塑性材料: 
$$[\tau] = (0.6 - 0.8)[\sigma]$$

脆性材料:  $[\tau] = (0.8-1.0)[\sigma]$ 

# 2.挤压强度计算





#### (1)接触面为平面

A<sub>bs</sub>—实际接触面面积

(2) 接触面为圆柱面

A<sub>bs</sub>—直径投影面面积


作用于接触面上的压力称为挤压力,用  $F_{iy}$  表示。而挤压面上的压强称为挤压应力,用  $\sigma_{iy}$  表示。假设应力在挤压面上是均匀分布的

挤压应力公式  $\sigma_{jy} = \frac{F_{jy}}{A_{iy}}$ 

F<sub>jy</sub>为挤压面上的挤压力

A<sub>bs</sub>为挤压面面积,取实际挤压面在垂

于挤压力的平面上投影的面积



挤压强度条件: 
$$\sigma_{jy} = \frac{F_{jy}}{A_{jy}} \leq \left[\sigma_{jy}\right]$$

 $\left[\sigma_{jy}\right]$ 材料的许用挤压应力

【**例** 】 电瓶车牵引板与拖车挂钩间用插销连接,如图(a)所示。已知 $t_1$ =16mm,  $t_2$ =8mm, 插销材料的许用应力 [ $\tau$ ] = 30MPa ,  $\left[\sigma_{jy}\right]$  = 100MPa ,牵引力F=15kN。试确定插销直径。


# 解: 1) 根据剪切强度条件确定销钉直径

插销受力情况如图 (b) 。由平衡条件可得

$$F_s = \frac{F}{2} = 7.5kN$$

# 根据剪切强度条件设计插销直径

$$A \ge \frac{F/2}{[\tau]} = \frac{7500}{30 \times 10^6} = 250(mm^2)$$



### 得插销直径

d ≥ 17.8mm

#### 2) 根据挤压强度条件进行校核

$$\sigma_{jy} = \frac{F_{jy}}{A_{iy}} = \frac{F}{t_1 d} = \frac{15000}{16 \times 17.8 \times 10^{-6}} = 52.7 (MPa) \le \left[\sigma_{jy}\right]$$

故挤压强度足够。查机械手册,采用d=20mm的标准圆柱销。 此题也可直接由挤压强度条件计算出插销直径,最后与满足剪 切强度条件的计算直径比较,取较大的值进行设计。