

化学因素——C、T等操作条件
对反应过程的影响
——着重研究反应选择性
化学因素包括:

•反应类型——简单、复杂
•浓度效应——反应级数
•温度效应——反应活化能





T程因素
反应场所
C、T


物理因素

化学因素









3. 化学反应工程研究方法
化学工程传统方法:
相似方法与因次分析方法
缺陷:不可能同时满是物理相似和
化学相似,经验归纳不适合化学反应工程

反应工程研究方法

逐級经验放大方法(早期方法)
数学模型方法(主要方法)

两种方法是两个极端:

•逐级经验放大立足于—经验;
不要求理解过程的本质、机理或内在规律工作重点是寻优

•数学模型方法立足于—对过程的深刻理解
→分解筒化→定性定量描述;
工作重点是充分剖析过程特征,
探索规律,建立模型,确定模型参数

第二章 化学反应动力学
 Chemical Reaction Engineering
第二章 化学反应动力学
 Chemical Reaction Kinetics

・ 化学反应速率的工程表示;

・ 预混合,均相反应;

・ 活化能;

・ 反应级数

2.1化学反应速率的工程表示

反应量: mol kmol

反应场所: V_R, V_{CAT}, kg健化剂, m²表面等 (-r_A): kmol/(m³.h), kmol/(kg.h), 等等

能与传递过程相结合




$$\left(r = \pm \frac{dc}{dt} = \pm \frac{1}{V} \frac{dn}{dt}\right)$$

Chemical Reaction Engineering

单位催化剂重量 (r, kmol/kghr)

反应场所:

- ·均相液相反应—液相反应体积 (kmol/m³hr)
- •气固催化反应过程—单位催化剂体积(r_-km_ci/m³hr)



堆积密度 ρ_b

$$\rho_b = \rho_s (1 - \varepsilon)$$

颗粒密度 ρ_s 空隙率 ε

$$r_v = (1 - \varepsilon)r_s$$

Chemical Reaction Engineering

- 2.2 均相反应动力学 (homogeneous)
- 一、均相与予混合

均相反应—在同一相中进行的反应

均相—达到分子尺度均匀的物料

从工程上讲,均相反应需满足二个条件: (1)反应物系互溶

heterogeneous

(2)予混合返率 >>反应速率

预混合时间——若干分之一秒的数量级

Chemical Reaction Engineering

二、反应动力学表达式

$$r_i = f_T(T) f_C(C_j)$$

温度效应

$$\stackrel{\sim}{k}=k_0e^{rac{E}{RT}}$$
 Articles, 阿伦尼乌斯方程

活化能的本质一反应速率对温度变化的敏感程度

物理化学—反应难易程度;大,则不易进行 反应工程—对温度敏感程度;大,则敏感

Chemical Reaction Engineering

(2)与反应热AH的关系

$$\Delta H = E - E'$$

(2×SAHE使)

(E<E:AHMW)

(3)活化能的数量级

40~200 kJ/me!

如果 E<40 kJ/mol, 或<10 kcal/mol, 可能有传质影响 扩散系数 $D = D_0 e^{-\frac{E_D}{RT}}$

扩散活化能 E_D= (1~3) kcal/mol

(4)活化能测定中的问题

•反应速率—T 反应场所的温度 C 反应场所的浓度

均相 非均相 (排除扩散)


•仪表精度—E大,对T越敏感,要灾精度越高 如何选择测定温度?


•活化能的计算


理论上已知两点温度下反应速率,可计算

$$\ln \frac{k_1}{k_2} = \frac{E}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$


图解或线性回归













Chemical Reaction Engineering 反应器设计基本方程: · 反应动力学方程式 · 物料衡算方程式(对任一组分) 流入量=流出量+反应消耗量+积累量 · 热量衡算方程式 带入综焓-带出热焓+反应热+积累量+传热量

·动量衡算方程式






Chemical Reaction Engineering

二、理想间歇反应器中简单反应计算

简单反应: $A \stackrel{k}{\longrightarrow} P \quad (-r_A) = kC_A^n$ 解法: (1) 解析解 (2) 图解法
简单反应特性分析

只令逐率快慢问题!

		Chemical i	Reaction Engineering
(1)解析	解		
反应级数	反应速率式	残余浓度式	转化率式
零级	$(-r_A)=k$	$kt = C_{A0} - C_A$ 或 $C_A = C_{A0} - kt$	$kt = C_{A0}x_A$ $\Re x_A = \frac{kt}{C_{A0}}$
一级	$(-r_{_{\!A}})=kC_{_{\!A}}$	$kt = \ln \frac{C_{A0}}{C_A}$ $\vec{x} C_A = C_{A0} e^{-\alpha t}$	$kt = \ln \frac{1}{1 - x_A}$ $\vec{x}_A = 1 - e^{-kt}$
二级	$(-r_A) = kC_A^2$	$kt = \frac{1}{C_A} - \frac{1}{C_{A0}}$ 或 $C_A = \frac{C_{A0}}{1 + C_{A0}kt}$	$\begin{split} C_{A0}kt &= \frac{x_A}{1-x_A}\\ &= \frac{C_{A0}kt}{1+C_{A0}kt} \end{split}$
n 级 n ≠ 1	$(-r_A) = kC_A^n$	$kt = \frac{1}{n-1} (C_A^{1-n} - C_{A0}^{1-n})$	$(1 - x_A)^{1-n} = 1 + (n-1)C_{A0}^{n-1}kt$



三、简单反应特性分析

1、kt 分析

$$(-r_A) = -\frac{dC_A}{dt} = kf(C_A)$$
$$\int_0^t kdt = -\int_{C_{AA}}^{C_A} \frac{dC_A}{f(C_A)}$$

等温条件下
$$kt = -\int_{C_A}^{C_A} \frac{dC_A}{f(C_A)}$$

:.反应结果由kt乘积决定

Chemical Reaction Engineering

3、转化率x与反应时间 t

$$t = C_{A0} \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{kC_{A0}^n \cdot (1 - x_A)^n} \quad \therefore C_{A0}^{n-1} kt \implies x_A$$

•n=0, kt / $C_{A0} \uparrow$, 则 $x \uparrow$;

·n=1,转化率x与CM无法少一级反应的重要特征判据


CAO				0.3	L	0.01	
X(分段计算)	8.	0.9				0.9	
x		0.9	+	0.09	=	0.99	
t		10				10	


Chemical Reaction Engineering


n=2, $C_{A0}kt$ 不变,转化率x不变


CAO	1	0.1	0.01	
x(分段计算)	0.9	3/2	0.9	
x	0.9	+ 0.09 =	0.99	
t	10	578/	100	


t 2=10 t 1


























































































































Chemical Reaction Engineering
$$\tau_m = \frac{V}{v_0} = \frac{C_{A0}x}{(-r_A)_f}$$

$$A \Leftrightarrow P$$

$$x_{Ae} = \frac{K}{1+K}$$


$$(-r_A) = (k_1 + k_2)C_{A0}(x_{A2} - x_A)$$


$$(-r_A) = (k_1 + k_2)(C_A - C_{Ae})$$


$$(k_1 + k_2)\tau = \frac{x_{Af}}{x_{Ae} - x_{Af}}$$
 一级不可逆反应
$$k\tau = \frac{x_A}{1-x_A}$$


Chemical Reaction Engineering
$$\tau_{m} = \frac{V}{v_{0}} = \frac{C_{A0}x}{(-r_{A})_{f}}$$


类型: $\mathbf{A} - \underbrace{\frac{\mathbf{k}_{1}}{\mathbf{k}_{2}}}_{\mathbf{k}_{2}} \mathbf{P}$ $\mathbf{A} + \mathbf{B} - \underbrace{\frac{\mathbf{k}_{1}}{\mathbf{k}_{2}}}_{\mathbf{k}_{2}} \mathbf{P}$ \mathbf{B} $\mathbf{B$









































尼伯爾 Reaction Engineering 混合的影响 宏观混合和微观混合 宏观混合------ 设备尺度,RTD 微观混合------- 微团之间完全不混合,固相,宏观流体 微团之间部分混合,液液非均相,滴际混合 微闭之间完全混合,均相,分子尺度均匀,微观流体





Chemical Reaction Engineering

•RTD密度函数 F(t) F(t) —停留时间分布函数
含义:同时进入反应器的物料,在出口流体中停留时间小于t 的物料所占总物料的百分率(分率)。 $F(t) = \int_0^t f(t)dt = \int_0^\infty f(t)dt = 1 - F(t)$ $f(t) = \frac{dF(t)}{dt}$ $F(\infty) = \int_0^\infty f(t)dt = 1.0$

Chemical Reaction Engineering

二、RTD的数字特征

•数学期望 \overline{t} —RTD对原点的一阶矩(重心)

—意义:物料的平均停留时间 $\overline{t} = \frac{\int_0^\infty t f(t) dt}{\int_0^\infty f(t) dt} = \int_0^\infty t f(t) dt$ 对PER、CSTR,等容时, $\overline{t} = \frac{v_R}{v_0}$


・方差 σ_t^2 —RTD対数学期望的二阶矩 一意义: RTD対 \bar{t} 的偏离程度 $\sigma_t^2 = \frac{\int_0^\infty (t-\bar{t})^2 f(t) dt}{\int_0^\infty f(t) dt}$ $= \int_0^\infty (t-\bar{t})^2 f(t) dt$ $= \int_0^\infty (t^2 - 2t\bar{t} + \bar{t}^2) f(t) dt$ $= \int_0^\infty t^2 f(t) dt - 2\bar{t} \int_0^\infty t f(t) dt + \bar{t}^2 \int_0^\infty f(t) dt \qquad (t-\bar{t})^2 \neq 0$ 有偏离 $= \int_0^\infty t^2 f(t) dt - \bar{t}^2 \qquad (t-\bar{t})^2 = 0$ 无偏离 Chemical Reaction Engineering


・対比时间(无因欠时间) $\theta = \frac{t}{t}$ $\overline{\theta} = \frac{\overline{t}}{t} = 1$ $F(\theta) = F(t)$ $\overline{f}(\theta) = \frac{dF(\theta)}{d\theta} = \frac{dF(t)}{dt} = \overline{t}f(t)$ \overline{t} \overline{t}


Chemical Reaction Engineering


三、停留时间分布的测定
示踪法—脉冲示踪法、阶跃示踪法
示踪剂—流动性相近、便于检测、惰性...


A.脉冲法—测得停留时间分布密度必须 $f(t) = \frac{C(t)}{\int_0^c C(t)dt} \qquad v_{Q} \qquad$


















注意:

RTD相同, 反应结果并不一定相同

即 停留时间分布并不是对反应器的实整描述。

特定反应器系统 ——-- RTD唯一

特定RTD ——-- 反应器系统不唯一



Chemical Reaction Engineering

流固相反应器特点:

- •反应器是一个全混釜
- •每一个颗粒独立反应,与其他颗粒 完全不混
- •每一个颗粒相当于一个间歇反应器
- •每一个颗粒的反应程度(转化率)

流化床反应器 由该颗粒在反应器中的停留时间决定

•反应器存在停留时间分布 (RTD)

RTD京能反映设备尺度上的混合

•反应器中的总反应速率(转化率) \overline{r} 是各个颗粒速率(转

化率) 的平均值

Chemical Reaction Engineering

•固相加工反应的计算

在 $t \rightarrow t + dt$ 物料分率为 $f(t)\Delta t$, 对总量的贡献为.

总量与分量的关系

总结果: $\frac{\overline{C}}{C_0} = \sum \frac{C(t)}{C_0} f(t) \Delta t$ $W = \sum W_i c_i \Rightarrow \overline{c} = \sum \frac{W_i}{W} c_i$

同理: $\bar{x} = \sum x(t) f(t) \Delta x$

积分形式: $\bar{x} = \int_0^\infty x(t) f(t) dt$

x = x(t)

 $\frac{\overline{C}}{C_0} = \int_0^\infty \frac{C(t)}{C_0} f(t) dt$

 $\frac{C}{C} = \frac{C(t)}{c}$

Chemical Reaction Engineering

要求:

1、根据数据或函数计算

$$\bar{t} = \frac{\int_0^\infty t f(t) dt}{\int_0^\infty f(t) dt} = \int_0^\infty t f(t) dt$$

- 2、根据图形计算
- $\mathcal{F}_{t}^{\infty} = \frac{\int_{0}^{\infty} (t \overline{t})^{2} f(t) dt}{\int_{0}^{\infty} f(t) dt} = \int_{0}^{\infty} t^{2} f(t) dt \overline{t}$

写出f(t)的表达式

3、根据数据和图形计算固相反应

 $\frac{\overline{C}}{C_0} = \sum \frac{C(t)}{C_0} f(t) \Delta t$ $\frac{\overline{C}}{C_0} = \int_0^\infty \frac{C(t)}{C_0} f(t) dt$


Chemical Reaction Engineering

四、微观混合对反应过程的影响

宏观流体——流体中分子以凝聚态存在

-只有宏观混合

-处理方法:与固相反应类似



完全的微观混合

滴际混合——微团之间发生部分混合

- 介于均相与固相之间


定性判断:


假定反应在分散相中进行





分散 ⇔ 合并


Chemical Reaction Engineering •滴际混合对反应的影响(返混存在) y_e 次度参数的分布性对反应影响 $y_e = f(\frac{c_1 + c_2}{2})$ 参数平均值的逐激值 $y_D = \frac{f(c_1) + f(c_2)}{2}$ 函数平均值 $y_D = \frac{f(c_1) + f(c_2)}{2}$ 函数平均值


















































平行反应选择性的温度效应

$$\beta = \frac{1}{1 + \frac{k_2}{k_1} C_A^{\frac{n_2 - n_1}{4}}} = \frac{1}{1 + \frac{k_{20}}{k_{10}} e^{(E_1 - E_2)/\kappa T}} \cdot C_A^{\frac{n_2 - n_1}{4}}$$

理论分析


$$\bullet E_1 > E_2 \Rightarrow E_1 - E_2 > 0 \Rightarrow T \uparrow \Rightarrow \frac{k_2}{k_1} \downarrow \Rightarrow \beta \uparrow$$

$$\bullet E_1 = E_2 \Rightarrow E_1 - E_2 = 0 \Rightarrow T \uparrow \Rightarrow \beta$$
 不变

•
$$E_1 = E_2 \Rightarrow E_1 - E_2 = 0 \Rightarrow T \uparrow \Rightarrow \beta$$
不变

$$\bullet E_1 < E_2 \Longrightarrow E_1 - E_2 < 0 \Longrightarrow T \uparrow \Longrightarrow \frac{k_2}{k_1} \uparrow \Longrightarrow \beta \downarrow$$

直觉思续 E的本质—反应速率对温度变化的敏感程度



Chemical Reaction Engineering 串连反应的选择性和收率 $A \xrightarrow{k_1} P \xrightarrow{k_2} S$ $\beta = \frac{r_P}{(-r_A)} = \frac{k_1 C_A - k_2 C_P}{k_1 C_A} = 1 - \frac{k_2 C_P}{k_1 C_A}$

β的特征: (1)反应初期, 3最大=1 (2) $t\uparrow \rightarrow C_A \downarrow C_P \uparrow \rightarrow \beta \downarrow$

浓度效应:任何使串连反应的反应物浓度下降、产物 浓度上升的因素, 对串连反应总是不利的

Chemical Reaction Engineering

温度效应
$$\beta = 1 - \frac{k_{20}}{k_{10}} e^{\frac{(E_1 - E_2)}{RT}} \cdot \frac{C_P}{C_A}$$

•
$$E_1 > E_2 \Rightarrow E_1 - E_2 > 0 \Rightarrow T \uparrow \Rightarrow \beta \uparrow$$

•
$$E_1 < E_2 \Rightarrow E_1 - E_2 < 0 \Rightarrow T \uparrow \Rightarrow \beta \downarrow$$

结论:温度升高有利于活化能高的反应。



气固催化反应过程的传递现象

- ① 反应物从气流主体扩散到催化剂的 外表面 (外扩散过程)
- ② 反应物进一步向催化剂的微孔内扩 散进去(内扩散过程)
- ③ 反应物在催化剂的表面上被吸附
- ④ 吸附的反应物转化成反应的生成物 (表面反应过程)
- ⑤ 反应生成物从催化剂表面上脱附 (脱附过程)
- ⑥ 脱附下来的尘成物分子从微孔内向 外扩散到催化剂外表面处(内扩散
- ⑦ 生成物分子从催化剂外表面扩散到 主流气体中(外扩散过程)



颗粒尺度

外扩散 内扩散

吸附 表面反应 脱附

Chemical Reaction Engineering

- 8.1 气固相催化反应动力学模型
- 一、化学吸附的速率与平衡

化学吸附在催化反应过程中起主要作用

- 物理吸附: 分子 间引力
- 化学吸附: 吸附 分子与固体表面 间的化学键力所 造成,具有显著 的选择性

	物理吸附	化学吸附
吸附剂	所有团体	某些固体
吸附物	低于临界温度的气体	某些化学上起反应的气体
温度范围	通常低于場点型度	可远离于沸点温度
活化能	近,明度到<10kJ/mol	高、股附时 > 80kJ/mol, 对非 活化的化学吸附, 此值较低。
吸附法	8~25 kJ/mol, 很少超过冷凝	通常>80kJ/mol
	.fb	
观游戏	多层吸附	单层吸附或不满一层
选择性	无。可在全部表面上吸附	有,只有表面上一部分发生吸 用
可逆性	ofig	常为不可逆
NZIII	测定固体表面积及孔径大小; 分离或净化气体和液体	测定表面浓度、吸附和解吸过 率,估计活性中心的面积,催化 反应

Chemical Reaction Engineering

吸附模型分为理想吸附模型和真实吸附模型

理想吸附模型,又称朗格缪尔(Langmuir)吸附模型 基本假设:

- (1) 催化剂表面各处的吸附能力是均匀的。各吸附位具有相同 的能量:
- (2) 被吸附物仅形成单分子层吸附。
- (3) 吸附的分子间不发生相互作用,也不影响分子的吸附作用;
- (4) 所有吸附的机理是相同的

$$\mathcal{G}_A = \frac{k_\sigma p_A}{1 + K_A p_A}$$

—— 朗格缪尔吸附等温式

$$K_{\scriptscriptstyle A} = \frac{k_{\scriptscriptstyle a}}{k_{\scriptscriptstyle d}}$$

—— 吸附平衡常数

Chemical Reaction Engineering

真实吸附模型:

- 不满足理想吸附条件的吸附;
- 固体表面是不均匀的,各吸附中心的能量不等,有强 有弱

A、焦姆金吸附模型

吸附与解吸活化能随覆盖率的增加而线性降低

$$\theta_{a} = \frac{1}{\epsilon} \ln(K_{0} p_{A}^{*})$$

B、弗隆德里希汲附模型

吸附与終吸活化能与覆盖率呈对数指数关系

$$\theta_A = Kp_A^{1/e}$$

Chemical Reaction Engineering

二 气固相催化反应动力学表达式

动力学方程式推导的步骤:

- (1) 假定反应机理,即确定反应所经历的步骤;
- (2) 决定速率控制步骤,该步骤的速率即为反应过程的速率;
- (3) 由非速率控制步骤达到平衡,列出吸附等温式;如为化 学平衡,则列出化学平衡式:
- (4) 将上列平衡关系得到的等式,代入控制步骤速率式,并 用气烟组分的浓度或分压表示,即得到动力学表达式

Chemical Reaction Engineering

。 动力学模型推导

例 8-1 在 Ni 催化剂上的混合异辛烯加氢生成异辛烷反应

$$H_2 + C_8H_{16} \longrightarrow C_8H_{18}$$
(A) (B) (R)

假定反应机理是分子态吸附的氦和吸附的异辛烯反应,按均匀表面吸附模型对不同控制步骤导 出相应的动力学方程式。

该反应的反应机理由下列四个步骤组成。

$$A + \sigma \longrightarrow A\sigma$$


$$B + \sigma \longrightarrow B\sigma$$

$$A\sigma + B\sigma \longrightarrow R\sigma + \sigma$$


$$R\sigma + \sigma \longrightarrow R\sigma + \sigma$$


$$\begin{split} r_{A} &= k_{aA} p_{A} \theta_{V} - k_{dA} \theta_{A} \\ r_{B} &= k_{aB} p_{B} \theta_{V} - k_{dB} \theta_{B} \\ r &= k_{S} \theta_{A} \theta_{B} - k_{-S} \theta_{R} \theta_{V} \\ r_{R} &= k_{dR} \theta_{R} - k_{aR} p_{R} \theta_{V} \end{split}$$


$$\theta_{\nu} = 1 - \theta_{A} - \theta_{B} - \theta_{R}$$




- 9. 气固催化反应过程的传递现象
 - 外扩散, Da —达姆克勒 (Damkobler) 准数
 - 内扩散。 Φ—西勒 (Thiele) 准数或西勒模数
 - 颗粒尺度的内外扩散,消除措施
 - 反应器尺度的内外扩散















反应动力学 (第八章)


- 宏观动力学: 获得特定反应条件范围内的反应资率, 是反应器设计和优化直接有效的工具。
- 微观动力学:在分子水平上描述化学反应包含的所有基元步骤,是研究反应机理以及催化剂设计和优化的有力工具。


























1级反应等温条件下的总效率因子

$$R = \frac{C_b}{\frac{1}{k_g a} + \frac{1}{\eta_2 k}} = \frac{kC_b}{Da + \frac{1}{\eta_2}} = \frac{kC_b}{\frac{1}{\eta_1} + \frac{1}{\eta_2} - 1} = \eta kC_b$$

外扩散阻力排除 $\eta \approx \eta_2$ $R = \eta_2 kC_b$

$$\eta \approx \eta_2$$

$$R = \eta_2 kC_b$$

内扩散阻力排除 $\eta \approx \eta_1$ $R = \eta_1 kC_h$

$$R =$$

内外扩徽阻力排除 $\eta \approx 1$ $R = kC_h$

$$R = kC_b$$

Chemical Reaction Engineering

非等温条件下的内、外传递过程

$$T = De(-\Delta H_I)$$


$$-\frac{C_{es}}{C_{i}}$$

外扩散 $T_{s} - T_{b} = \Delta T_{ad} (1 - \frac{C_{es}}{C_{b}})$ $T_{is} - T_{es} = \frac{De(-\Delta H_{e})}{\lambda_{e}} (C_{es} - C_{is})$

$$T_s - T_h = \Delta T_h$$

 $T_s - T_b = \Delta T_{ad}$ $\Delta T_{max} \leq 10$ °C,可忽略,等温处理

绝热温升
$$\Delta T_{ad} = \frac{(-\Delta H_r)C_b}{\rho \cdot C_p} = \frac{反应物全部转化放出热量}{物系升温1℃所需热量}$$



Chemical Reaction Engineering

内、外扩散实验判断步骤:

(1)计算宏观反应速率R

$$R = \frac{v(C_{A0} - C_{Af})}{w}$$


 $R = \frac{v(C_{A0} - C_{Af})}{w}$ $\left[\frac{A 的摩尔数}{催化剂量 \cdot 时间} \right]$

(2) dp相同, u或N不同, 判断外扩散

(3) u或N相同, dp 变化, 判断内扩散影响程度

计算活化能 E (表观或本征)

$$E_{ob} = \frac{E + E_D}{2} \approx \frac{E}{2}$$





催化剂颗粒大小及其形状


■ 小尺寸,具有高比表面积 值的催化剂颗粒可减轻内 外扩散的影响;

■ 当长径比和颗粒直径相同 时,异形催化剂能提供更 大的比表面,这有利于降 低催化剂颗粒内外的扩散 阻力

■ 床层的压力降与颗粒尺寸 的2~3次万点反比,随着 颗粒尺寸减小床层压力降 将急剧上升










Chemical Reaction Engineering 催化剂孔径大小


催化剂的活性中心和传递阻力主要集中在微孔内
孔径小


比表面积大,能负载更多的活性组分,有利于提高催化剂的活性;


不利于反应物向催化剂内部扩散,也不利于反应产物扩散离开催化剂,又会限制催化剂活性的发挥


Chemical Reaction Engineering ## 化剂孔径大小 平行反应 ● 当主反应级数高于副反应级数时,催化剂孔径小不利于反应的选择率; ● 当主反应级数低于副反应级数时,催化剂孔径小有利于反应的选择率; ● 当主反应级数和副反应级数相同时;孔径对选择率没有影响。 ## 以有影响。 ## 以应 ## 化剂孔径小一般将使选择率降低。



































•最大允许温差 $\Delta T_{\text{max}} = (T - T_c)_{\text{max}} = \frac{RT^2}{E}$

•最低允许冷却介质温度 $T_{c,min} = T - \frac{RT^2}{F}$

e.g 若一反应 E=25 kcal/mol 在定态下操作

(1) $T=100^{\circ}C$, $Tc=0^{\circ}C$, $(T-Tc)=100^{\circ}C$

若扰动,T=101°C, $\Delta T=1^\circ$ \Rightarrow $Q_r \uparrow 1\%$ \Rightarrow $Q_g > Q_r$ $(-r_g) \uparrow 10\% \Rightarrow Q_g \uparrow 10\%$

结果:温度将上升,不稳定,有可能"飞温"

(2) $T=100^{\circ}C$, $Tc=90^{\circ}C$, $(T-Tc)=10^{\circ}C$

若扰动,T=101°C, $\Delta T = 1$ °C \Rightarrow $Q_r \uparrow 10\%$ \Rightarrow $Q_g = Q_r$

 $(-r_A) \uparrow 10\% \Rightarrow Q_g \uparrow 10\%$

结果: 温度不变, 保持稳定

Chemical Reaction Engineering

 $(T - T_c)_{\text{max}} = \frac{RT^2}{E}$

结论:

管式固定床反应器设计操作

- AT要求小,冷却介质温度要高
- 管径要细 Φ25, 最小Φ19
- 受E、T约束

要求满足热穩定: 气固相, 热容小, 变化灵敏

与CSTE不同: (气) 液相, 热容大, 滞后, 可控

Chemical Reaction Engineering

三、参数灵敏性

- 满足了热稳定条件,仍可 能有较大的参数灵敏性。
- 进料温度、进口浓度和冷 却介质温度等可能对反应 器内的温度,特别是对热 点温度有较大的影响。




图 列管固定床反应器的参数灵敏性

Chemical Reaction Engineering

四、热反馈与整体稳定性

局部稳定性—颗粒、微元

局部的不稳定状态不一定会波及整个反应器的操作状态

整体稳定性---存在热反馈

热反馈因素:

返混、催化剂颗粒的导流作用、流体的导热以及反应器管壁的热传

反应器整体的不稳定状态是反应器正常操作所不允许的。 对气质催化反应,局部的不稳定也是不能容忍的。


Chemical Reaction Engineering

•自热式固定床反应器

$$\uparrow^{T_0 \to T_f \Rightarrow T_0}$$

本质---热反馈

- •引起 "着火" 或 "熄火"
- •操作控制要求高
- •适用于波热量和预热量相当的系统





Chemical Reaction Engineering 11. 工业反应器及其开发 气相—管式反应器 均相 液相—管式、瓷弦、塔式 气固相-- 固定床、流化床、移动床 非均相 气液相—搅拌釜式、塔式 气液固—涓流床、淤浆床























反应器	流化床	固定床
固体状态	固体运动	固定不动
床层温度	均匀	存在分布
颗粒	小,有一定分布	5 - 8 mm,均匀
传热速率	次 , 适合q>10 ⁶ kcal/m ² hr	慢,适合q<10 ⁶ kcal/m²hr
返混程度	大, CSTR	小, PFR
基本特征	气泡现象	

气液反应器型式的选择 综合考虑气液反应过程分析和气液反应器传递特性 1. 从气液反应过程宏观动力学考虑 2. 从操作条件考虑 4. 对液体流动状况:全混流;有一定泛混;返混尽可能小; 5. 对传热的要求 6. 按处理系统的液气比要求 3. 从物料性质考虑 含有固体的场合;物料系统易起泡沫的情况;具有严重腐蚀性的物料;高粘性物料等

Chemical Reactor Analysis

