
# 6.3 图解法设计凸轮轮廓

### 6.3.1凸轮轮廓设计的反转法原理

## 反转原理:

给整个凸轮机构施以-ω时,不影响各构件之间的相对运动,此时,凸轮将静止,而从动件尖顶复合运动的轨迹即凸轮的轮廓曲线。

依据此原理可以用几何作图的方法 设计凸轮的轮廓曲线




### 6.3.2 图解法设计凸轮廓线

1.对心尖顶直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制。

对心尖顶直动从动件凸轮机构中,已知凸轮的


基圆半径 $\mathbf{r}_0$ ,角速度 $\omega$ 和从动件的运动规律,

设计该凸轮轮廓曲线。




#### 设计步骤小结:

- ①选比例尺 µ /作基圆 r<sub>0</sub>。
- ②反向等分各运动角。原则是: 陡密缓疏。
- ③确定反转后,从动件尖顶在各等份点的位置。
- ④将各尖顶点连接成一条光滑曲线。




# 2.偏置尖顶直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

偏置尖顶直动从动件凸轮机构中,已知凸轮的基圆半径 $\mathbf{r}_0$ ,角速度 $\omega$ 和从动件的运动规律和偏距 $\mathbf{e}$ ,设计该凸轮轮廓曲线。



### 设计步骤小结:


- ①选比例尺 $\mu_l$ 作偏距圆e和基圆 $\mathbf{r}_0$ ;
- ②反向等分各运动角;
- ③确定反转后,从动件尖顶在各等份点的位置;
- ④将各尖顶点连接成一条光滑曲线。




## 3.滚子直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

滚子直动从动件凸轮机构中,已知凸轮的基圆 半径 $\mathbf{r}_{0}$ ,角速度  $\omega$ 和从动件的运动规律,设计

该凸轮轮廓曲线。



- ①选比例尺 μ 作基圆 r<sub>0</sub>。
- ②反向等分各运动角。原则是: 陡密缓疏。
- ③确定反转后,从动件尖顶在各等份点的位置。
- ④将各尖顶点连接成一条光滑曲线。
- ⑤作各位置滚子圆的包络线。




## 4.平底直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制


对心平底直动从动件凸轮机构中,已知凸轮的

基圆半径 $\mathbf{r}_0$ ,角速度  $\omega$ 和从动件的运动规律,


设计该凸轮轮廓曲线。



- ①选比例尺  $\mu_l$ 作基圆 $r_0$ 。
- ②反向等分各运动角。原则是: 陡密缓疏。
- ③确定反转后,从动件平底直线在各等份点的位置。
- ④作平底直线族的包络线。



# 6.3.3 摆动从动件盘形凸轮轮廓的绘制 摆动从动件凸轮机构中,已知凸轮的基圆半径r<sub>0</sub>,角速度ω, 摆杆长度/以及摆杆回转中心与凸轮回转中心的距离d,摆杆角



# 6.4 凸轮机构基本尺寸的确定

### 6.4.1 压力角

压力角----正压力F与从动件的运动方向之间所夹的锐角  $\alpha$ 

F'----有用分力,沿导路方向

F"----有害分力,垂直于导路


F'=F cos 
$$\alpha$$
  
F"=F' tg  $\alpha$   
F=fF"

F'一定时,  $\alpha \uparrow \rightarrow F'' \uparrow$  , 若 $\alpha$ 大到一定程度时,会有:

$$\mathbf{F}_f > \mathbf{F}'$$
 →机构发生自锁。

为了保证凸轮机构正常工作,要求:

$$\alpha_{max} < [\alpha]$$



# 6.4.2 基圆半径r<sub>0</sub>的选取

P点为速度瞬心, 于是有:

$$v = l_{OP} \omega \longrightarrow l_{OP} = v / \omega = ds/d \delta$$

$$tg \alpha = \frac{ds/d \delta}{S + r_0} \rightarrow r_0 = \frac{ds/d \delta}{tg \alpha} - S$$

$$r_0 \downarrow \qquad \rightarrow \alpha \uparrow$$


## 6.4.2 滚子半径的选择


 $\rho$ '一实际轮廓的曲率半径  $\rho$ '= $\rho_{min}$ - $r_r>0$   $\rho_{min}$ -理论轮廓外凸部分的最小曲率半径  $r_r$ -滚子半径

(1) 
$$\rho_{min} > r_r \quad \rho' > 0$$

(2) 
$$\rho_{min} = r_r \rho' = 0$$

(3) 
$$\rho_{min} < r_r \quad \rho' < 0$$





对于外凸轮廓,要保证正常工作,应使:  $r_r \leq \rho_{min}$ 

# 本章重要知识点

- ◆凸轮机构的组成、类型及特点
- ◆从动件的常用运动规律 根据凸轮机构的工作条件、要求,设计从动件的运动规律
- ◆图解法设计凸轮轮廓 凸轮轮廓设计原理及设计步骤
- ◆凸轮机构基本尺寸的确定 设计凸轮机构时应确定其压力角、基圆半径和滚子半径