第二章 非晶态聚合物

概述

分子的凝聚态结构是指平衡态时分子与分子之间的几何排列。 物质内部质点(分子、原子、离子)在空间的排列情况可分为:

近程有序——围绕某一质点的最近邻质点的配置有一定的秩 序[邻近质点的数目(配位数)一定;邻近质点的 距离一定; 邻近质点在空间排列的方式一定]

远程有序——质点在一定方向上,每隔一定的距离周期性重 复出现的规律。

2017/3/5


高分子课程教学 授课:陈涛

高聚物凝聚态结构:

起初认为是缠结的乱线团,无规整结构;不均一的长而柔的 链分子形成规整晶体结构难以想象。

X射线衍射研究发现:

虽然宏观不规整, 但包含具有三 维远程有序结构的微小晶粒。



1

4

7

高聚物的凝聚态结构是指高分子链段之间的几何排列和堆砌 结构。除了没有气态(为什么?),几乎小分子所有的物态它都 存在, 只不过要复杂得多。

2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

经验证明:即使有同样链结构的同一种高聚物。由于加工成 型条件不同、制品性能也有很大差别。

缓慢冷却的PET(涤纶片)是脆性的;

迅速冷却,双轴拉伸的PET(涤纶薄膜)是韧性很好的材料。

凝聚态与相态

凝聚态: 物质的物理状态, 是根据物质的分子运动在宏观力 学性能上的表现来区分的, 通常包括固、液、气体 (态), 称为物质三态

相态: 物质的热力学状态, 是根据物质的结构特征和热力学 性质来区分的,包括晶相、液相和气相(或态)

一般而言, 气体为气相, 液体为液相, 但固体并不都是晶相。

2017/3/5 高分子课程教学 授课:陈涛

稀溶液(diluent) 半稀/亚浓溶液(semi-diluent) · 溶液(solution) 液体 浓溶液(concentrated) 熔体 (melt) 高 分子 液晶态(liquid crystalline) 有序(ordered) 晶态(crystalline) 凝. 结构的不均匀性 聚 固体 非晶态/无定型(amorphous) 取向态(oriented) ----- 几何不对称性 织态结构(texture) ----- 相互排列 2017/3/5 高分子课程教学 授课:陈涛


第一节 分子间的相互作用

一. 高分子间的相互作用力

1. 范德华力

(1) 静电力

极性分子之间的永久偶极之间的相互吸引力。 分子间距离 静电力的作用能一般在13-20 kJ/mol (3-5 kcal/mol)之间。 静电力与温度有关,温度上升,作用力减小。



小分子的三个基本物理状态对应三个热力学状态:

液体——液态、物质质点只是近程有序, 而远程无序。

气体——气态,分子间的几何排列既近程无序,又远程无序。

固体——晶态,内部的质点既近程有序,又远程有序(三维)。

小分子的两个过渡态:

玻璃态——非晶态,有一定形状和体积的过冷液体,分子运动 被冻结。固态,液相,短期觉察不到分子运动。

液晶态——排列相当有序的液态。是从各向异性的晶态过渡到 各向同性的液体之间的过渡态。一般由较长的刚性 分子形成。

2017/3/5

2

高分子课程教学 授课:陈涛



(2) 诱导力

2017/3/5

是极性分子的永久偶极与其它分子上引起的诱导偶极之间的 相互作用力。不仅存在极性分子与非极性分子之间,也存在 于极性分子与极性分子之间。

高分子课程教学 授课:陈涛

诱导力的作用能一般在6-13 kJ/mol(1.5~3 kcal/mol)。 诱导力与温度无关。



2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

(3) 色散力

分子瞬时偶极之间的相互作用力, 存在于一切极性和非极性 分子之间。

色散力的作用能一般在0.8-8 kJ/mol (0.2-2 kcal/mol)。

色散力色散力不受温度影响

$$E_L = -\frac{3}{2} \frac{I_1 I_2}{I_1 + I_2} \frac{\alpha_1 \alpha_2}{R^6}$$
 电离解

以上三种力统称为范德华力,是永久存在于一切分子之间的 一种吸引力。这种力没有方向性和饱和性。三者中静电力的 作用能最大。

2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛


10

高分子课程教学 授课:陈涛

11

1. 内聚能

克服分子间的作用力,把一摩尔液体或固体移到其分子间的 引力范围之外所需要的能量。



2017/3/5

高分子课程教学 授课·陈洁

13

16

线型高聚物的内聚能密度

Polymer	Name	CED (J/m³)	
PE	Polyethylene	259	
PiB	Polyisobutylene	272	רו
NR	Natural rubber	280	Rubber
BR	Butadiene rubber	276	Kubber
SBR	Styrene-butadiene rubber	276	IJ
PS	Polystyrene	305	1
PMMA	Poly(methyl methacrylate)	347	Plastics
PVAc	Poly(vinyl acetate)	368	Plastics
PVC	Poly(vinyl chloride)	381	J
PET	Poly(ethylene terephthalate)	477	l)
Nylon66	Polyamide 66	774	≻ Fiber
PAN	Polyacrylonitrile	992	را

2. 氢键 (hydrogen bond)

是极性很强的X-H键上的氢原子,与另外一个键上电负性很 大的原子Y上的孤对电子相互吸引而形成的一种键(X-H...Y)。 作用能21~42 kJ/mol, 大于静电作用能。

氢键具有方向性和饱和性。既可在分子间形成, 也可在分子 内形成。

在极性的高聚物,如聚酰胺、纤维素、蛋白质等中,都有分 子间氢键。在蛋白质、纤维素中还存在分子内氢键。

2017/3/5

2017/3/5

高分子课程教学 授课 陈涛

二. 内聚能密度 (cohesive energy density, CED)

聚合物分子间作用力的大小,是各种吸引力和排斥力所作贡

献的综合反映。这种分子链间的作用力使得高分子链不易分

高分子分子量又很大,且存在多分散性,因此,不能简单的

用某一种作用力来表示,只能用宏观的量来表征高分子链间

12

2. 内聚能密度

单位体积内的内聚能。

$$CED = \frac{\Delta E}{v}$$

(v为摩尔体积)

由于高聚物之间的分子间力超过了组成它的化学键的键能, 因此, 高聚物不能气化, 不能直接测定它的内聚能和内聚能 密度, 根据聚合物在不同溶剂中的溶解能力来间接估计。

2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

14

17

3. 高聚物的内聚能密度与其物理性能之间的关系

(A) CED < 290 兆焦/米3 (70卡/厘米3)

开, 赋予聚合物机械强度。

作用力的大小。

非极性高聚物,分子间力主要是色散力,相互作用弱,加上分子链 的柔顺性较好,这些高聚物易于变形,富有弹性,可用做橡胶。

(B) CED >420 兆焦/米³ (100卡/厘米³)

分子链上有强极性基团,或者能形成氢键,分子间作用力大,因而 有较好的机械强度和耐热性,再加上分子链结构比较规整,易于结 晶、取向,成为优良的纤维材料。

(C) 290<CED < 420 兆焦/米³ (70-100卡/厘米³)

这类分子间力居中,适合于做塑料使用。

2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

(3)低温下结晶较好,但常温下难结晶的高聚物,如天然橡胶

和顺丁橡胶等玻璃化温度较低的高聚物,在常温下呈高弹

第二节 聚合物的非晶态结构模型

非晶态结构是一个比晶态更为普遍存在的聚集形态。通常把 高聚物分子链不具备三维有序排列的聚集状态称为非晶态, 涉及到玻璃态、高弹态、粘流态以及结晶中的非晶部分

- (1)无定形高聚物从熔体冷却时,只能形成无定型态(玻璃态)。 如无规立构聚合物, 无规PS、无规PMMA。
- (2)有些高聚物结晶速度非常缓慢,以致于通常冷却速度下结 晶度非常低、通常以非晶态(玻璃态)存在。如PC。

2017/3/5

高分子课程教学 授课 陈洁

态无定形结构。

- (4)熔体(粘流态或熔融态)及过冷的熔体中仍为非晶状态。
- (5)结晶高聚物除了晶区外,不可避免地含有非晶区部分。

对非晶态结构的研究比对晶态结构的研究困难得多,对非晶 态结构的认识还较粗浅。

目前主要有两种理论模型,两相球粒(局部有序)模型和无 规线团模型,两者尚存争议,无定论。

2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

2017/3/5 高分子课程教学 授课·陈洁

18

一. 无规线团模型 (Flory, 1949)

从统计热力学理论出发推导

1. 主要观点——完全无序

非晶态中,分子链构象与溶液中一样,呈无规线团状,线团 分子之间相互贯穿、相互缠结,不存在局部有序结构,聚集 态结构上是均相的。

模型中, 分子链间存在着额外的空隙, 即所谓自由体积。自由体积越大,分子 排列的越疏松,密度越小。

2017/3/5 高分子课程教学 授课:陈涛

- (3) 用小角X-射线散射方法测定含银盐标记的聚苯乙烯在 聚苯乙烯本体中的均方末端距,其结果同 θ 溶液中聚 苯乙烯的均方未端距相近,表明聚苯乙烯在本体和溶 液中有相同的构象。
- (4) 中子小角散射实验结果, 非晶态高聚物在本体和溶液 中的均方旋转半径相近, 旋转半径与分子量的关系相 同。

3.不能解释的实验现象

X-射线衍射和电子显微镜发现非晶聚合物中存在局部有序性。

2017/3/5 高分子课程教学 授课·陈洁

2.可解释的实验事实

- (1) 橡胶弹性的回缩力——无序的粒间相为橡胶弹性变形的 回缩力提供必要的构象熵。
- (2) 实验测得非晶区与晶区密度比:

 $\rho_{\rm o}$ (amorphous)/ $\rho_{\rm o}$ (crystalline)=0.85-0.96,

比无规线团模型推算的密度比高(完全无规则为ρ./ρ. < 0.65)

说明存在一些有序区, 使材料的真实密度较高。

本体中, 每一条高分子链都处在许多相同的高分子链的包围 之中, 分子内及分子间的相互作用是相同的, 这样的高分子 链应该是无干扰的,分子链应取无规构象,并符合高斯分布, 本体中的均方未端距与 θ 溶剂中一样。



2017/3/5

19

高分子课程教学 授课:陈涛

20

23

粒间区

二. 两相球粒模型 (Yeh,1972)

(局部有序模型,折叠链缨状胶束粒 子模型)

1.主要观点——局部有序



有序区(OD)约 2~4 nm。分子链大致平行排列,链段间有 一定距离

2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

(3) 由于在熔体中已经有部分有序性,这就容易解释高聚

物从熔体冷却快速结晶时,可形成较规则由折叠片晶 组成球晶的事实。即: 粒子相中链段的有序堆砌, 为 结晶的讯谏发展准备了条件。

(4) 非晶高聚物缓慢冷却或退火后密度增加—粒子相有序

程度的增加和粒子相的扩大。

总之

聚合物的结晶体的有序性小于低分子结晶体: 聚合物非晶态的结构有序性大于低分子非晶态。

2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

2.实验依据

橡胶的弹性理论和溶液的流体力学性能


- (1) 橡胶弹性理论完全建立在无规线团模型的基础上,弹 性模量和应力-温度系数关系不随稀释剂的加入而有反 常的改变。说明在非晶态下,分子链是完全无规的, 不存在可被进一步溶解或拆散的有序结构。
- (2) 用辐射交联技术分别使非晶高聚物的本体和相应的溶 液交联, 发现两者的分子内交联倾向没有区别, 辐射 交联的几率相当。 说明非晶分子链结构在本体中和在 溶液中一样,不存在紧缩线团或折叠链等有序结构。

2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

21

胶粒边界(粒界区GB)是围绕胶粒 有序区(OD)形成的粒界,其尺寸 为1~2 nm, 是由折叠弯曲部分、链 端和由一个有序区(OD)伸展到一 个粒间区(IG)的分子链部分链节 所组成(缠结点、连接链)



粒间相(IG)由分子链无规线团、低分子量物质和链未端 等组成,它们无规地缠绕在一起,该区的尺寸约1~5 nm。

一条高分子链可通过几个胶粒和粒间区。

2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

24

第三节 非晶态聚合物的 分子运动和热转变

微观结构特征要在材料的宏观性质上表现出来,则必须 诵过材料内部分子的运动。结构是决定分子运动的内在条件, 性能是分子运动的宏观表现。

同一种高聚物,结构不变,只是由于不同温度或外力, 分子运动的情况不同,可以表现出非常不同的物理性质。





Rubber 在低温下变硬

PMMA, T>100°C, 变软

2017/3/5 高分子课程教学 授课:陈涛

2017/3/5

高分子课程教学 授课·陈洁

25

22

26

一. 聚合物热运动的主要特点

1. 运动的多重性

(1)运动单元的多重性

长链结构, 多分散性, 不同的侧基, 支化, 交联, 结晶, 取向, 共聚等, 使得高分子的运动单元具有多重性, 或者说 高聚物的分子运动有多重模式。


高分子的运动单元可以是**侧基、支链、链节、链段**和整 个高分子。

2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

28

(2) 松弛时间



 $X(t) = X_{0}e^{-\frac{t}{\tau}}$

$$t = 0 \Rightarrow X = X_0;$$

 $t = \tau \Rightarrow X = \frac{1}{\tau} X_0$

- X。 外力未除去前橡皮的增 长长度
- X(t) 外力除去后在t时刻测 出的橡皮的增长长度
- 松弛时间,用来描述松 驰过程快慢的物理量。

2017/3/5

2017/3/5

高分子课程教学 授课·陈洁

31

3. 高分子热运动与温度有关

温度对高分子运动的二个作用:

- ① 使运动单元动能增加,令其活化(使运动单元活化所需要的 能量称为活化能)
- ② 温度升高,体积膨胀,提供运动单元可以活动的自由空间 升高温度使松弛过程加快进行可使松弛时间变短,在较短 的时间可以观察到松弛现象:

如果不升温,则只有延长观察时间才能观察到这一松弛现 象。

高分子课程教学 授课:陈涛

升温与延长观察时间是等效的(时温等效)。

(2)运动方式的多样性

大尺寸运动单元(链段尺寸以上),即整个高分子链的运动, 高分子链质量中心发生位移, 称为布朗运动,

还包括晶区内的运动——晶型转变,晶区缺陷的运动,晶区 中的局部松弛模式等

小尺寸运动单元 (链段尺寸以下,包括链节、键长、键角、 侧基和支链等)的运动称为微布朗运动。高分子链的质量中 心位置不变

运动形式可以是振动、转动、平动(平移)

运动的多重性取决于结构, 也与外界条件(温度)有关

2017/3/5


高分子课程教学 授课:陈涛

29

通式: $X(t) = X_{\cap} e^{-t/\tau}$

 X_0 、 $X_{(t)}$ 分别为初始平衡态和 t 时刻 某物理量的值, τ 为松弛时间。

物理意义: 在外力作用下, 物体某物理 量的测量值随外力作用的时间的增加而 按指数规律逐渐减小。



 τ 的物理意义: 变到等于 X_0 的1/e (0.368)倍时所需要的时间。 τ →0时,松弛过程进行得很快。 τ 很长,过程进行得很慢。

低分子, τ : $10^{-8} \sim 10^{-10}$ s,可以看作是无松弛的瞬时过程。 高分子,τ:10-1~10+4 s或更大,可明显观察到松弛过程。

2017/3/5

2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

32

升温迫使 τ 减小,从内因上起变化,可以在较短时间内观察 到变化

延长观察时间是从外因上观察变化

τ 与温度之关系符合Arrhenius Equation (不适用于链段运动 引起的玻璃化转变过程):

$$\tau = \tau_0 e^{\Delta E / RT}$$
 ΔE - 松弛所需的活化能

 $\Leftrightarrow \tau \parallel$

时温等效

2. 高分子热运动是一个松弛过程

高分子的热运动具有时间依赖性

(1) 松弛过程(relaxation)

由于运动单元之间的作用力很大,在一定的温度和外力 作用下, 诵讨分子的热运动, 高分子从一种平衡态过渡到与 外界相适应的新的平衡态,是慢慢完成的,需要一定的时间, 因此这个过程称为松弛过程, 完成这个过程所需要的时间叫 松弛时间。

2017/3/5

高分子课程教学 授课 陈涛

(3) 松弛时间谱

实际上每种高聚物的松弛时间不是一个单一的数值,由 于运动单元的大小不同, 松弛时间的长短也不一致, 运动单 元越大,运动所需时间越长,则 τ 大,运动单元越小,则 τ 小。 松弛时间的分布是很宽的,在一定范围内,可以认为是一个 连续的分布, 常用松弛时间谱来表示。

当观察时间的标度与聚合物中某种运动单元 (例如链段) 的 τ 值相当时,才能观察到这种运动单元的松弛过程,但仍 然观察不到其它运动单元的松弛过程。

除形变松弛外,还有应力松弛、体积松弛和介电松弛。

2017/3/5

高分子课程教学 授课·陈洁

33

二. 非晶态聚合物的热转变和力学状态


- 1. 非晶态聚合物的温度——形变曲线
- (1) 物理意义

在恒定外力下,聚合物的形变随温度的变化曲线称为温 度-形变曲线,又称为热机械曲线。

2017/3/5


高分子课程教学 授课:陈涛 高分子课程教学 授课·陈洁 35

(2) 曲线的特点



(4) 两个转变温度

(A)玻璃化转变和玻璃化转变温度 玻璃态与高弹态之间的转变,称 为玻璃化转变,对应的温度称为 玻璃化转变温度(T_a),可简称为玻 璃化温度。



由小单元运动向链段运动转变,由普弹性向高弹性转变;

(B)粘流转变和粘流温度

高弹态与粘流态之间的转变温度称为粘流温度 (T_f) 。由链段 运动向整链流动转变。

2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

注意:

高聚物玻璃化转变不象低分子那样晶体向液体的转变, 它不 是热力学相变,它处于非平衡状态

玻璃化温度也不象低分子物质的熔点那样是一个固定值,而 是随外力作用的大小,加热的速度和测量的方法而改变的, 因此它只能是一个范围

模量-温度曲线 \boldsymbol{E} 同样可以分为 "三态" "两区" $T_{\rm g}$ T_f

高分子课程教学 授课:陈涛

(5) 用分子运动的观点解释温度形变曲线

2017/3/5

37


40

43

	温度	运动单元和τ值	力学性质
玻璃态	$<$ $T_{\rm g}$	小单元(侧基,支链,链节)运动;链 段运动冻结(r无穷大,无法观察), 不能实现构象转变	形变很小、可逆,虎 克弹性(普弹性) 模量: 10 ¹⁰ ~10 ¹¹ Pa
高弾态	$T_g \sim T_f$	链段运动(链的 τ 还很大,不能看到;链段运动的 τ 减小到与实验测定时间同一数量级时可以看到)	形变大、可逆,熵弹 性(高弹性) 模量: $10^5 \sim 10^7 \mathrm{Pa}$
粘流态	$>T_f$	链之间相对位移(链的τ值缩短到与 实验观察时间相同的数量级)	形变不可逆,不能恢 复

2017/3/5 高分子课程教学 授课:陈涛


 T_{o} 的实用意义:是高聚物特征温度之一,作为表征高聚物的 指标,可用来确定热塑性塑料的最高使用温度 $(T < T_o)$ 和橡胶 的最低使用温度 $(T > T_a)$ 。



(3) 三种力学状态

①玻璃态

刚性固体状,呈虎克弹性(普弹 性,能弹性),小形变;小单元 运动(侧基,支链,链节)



②高弹态 (橡胶态,橡胶平台)——聚合物特有的力学状态 试样变成柔软的弹性体。形变相对稳定, 升高温度形变基本 上保持不变;链段运动;熵弹性为主

③粘流态

不可逆塑性形变, 试样变成粘性流体, 整链发生流动

2017/3/5

38

41

高分子课程教学 授课:陈涛

39

三个层次的运动单元:

小单元

链段

整链

玻璃态

链段运动启动

橡胶态

整链运动启动

粘流态

42

温度升高

结构单元运动的启动称作转变, 不同观察角度转变的定义 不同


2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

(5) 分子量对温度形变曲线的影响

当分子量较低时,链段运动与整个分子链的运动相当,T。与 T重合,无高弹态。

当分子量增大, 出现高弹态, T₆ 随分子量增大而提高。 高弹态与粘流态之间的过渡区, 随分子量增大而变宽




2017/3/5 高分子课程教学 授课:陈涛

2. 晶态聚合物的温度-形变曲线

晶态高聚物中非晶部分在不同温度下也要发生上述二种 转变, 但宏观表现与结晶度大小有关。

(1) 低结晶度聚合物(结晶度<40%)

晶区为分散相, 宏观 力学状态同非晶高聚 物,存在三种力学状 态和二个转变温度, 形变比完全非晶聚合 物小。




高分子课程教学 授课:陈涛

结晶聚合物熔融后,是否进入粘流态,要视分子量而定。

分子量不太大, 非晶区 $T_f < T_m$, 晶区熔化后, 整个试样便成为 粘性流体。

分子量很大, $T_f > T_m$,则晶区 熔化后,进入高弹态,直到温 度进一步升高到 T_i 以上,才进 入粘流态。



从加工角度看,这种情况是不希望的(在高温下出现高弹态将给加工带 来麻烦),结晶高聚物的分子量通常要控制得低一些,只要能满足机械 强度要求即可

2017/3/5


高分子课程教学 授课:陈涛

49

3.交联高聚物的温度一形变曲线

交联高聚物的温度一形变曲线依交联程度的大小而异。 当交联程度小时,受外力作用时"网链"可以改变构象,其 温度-形变曲线与线型非晶态高聚物的相似,有高弹形变, 有T。转化点。

随着交联程度增加。"网链" 越来越小,运动困难,高弹 形变越来越小, T。升高, 直 至看不出T。转化。




由于分子链间的交联键限制了整链运动,只要不产生降解反

应, 交联高聚物不出现粘流态。

由于微晶体起着类似交联点的作用,非晶区不会发生很大的变 形, 使强度达到一定要求, 类似于**皮革态**。

如增塑型PVC(塑料地板),有 T_a 也有 T_m 。



2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

非晶态与晶态聚合物的温度-形变曲线总结如下

轻度结晶可使材料既处于 弹性状态,又不会弹性太 高,处于皮革态。微晶起形 物理交联点作用, 使强度 达到一定要求。

高度结晶高聚物材料变得 坚硬, 耐热性也提高, 使 用温度变宽。

 $M_1 < M_2$ ①非晶态 ②高度结晶 T, $T_f \cdots T_m$ T', 温度

玻璃态高聚物使用温度 $T_h \sim T_o$; 结晶高聚物使用温度 $T_h \sim T_m$

2017/3/5


高分子课程教学 授课·陈洁



高分子课程教学 授课:陈涛

(2) 高度结晶的聚合物(结晶度>40%)

结晶区贯穿整个材料形成连续相, 此时结晶相承受的应力 要比非晶相大得多, 使材料变得坚硬, 宏观上将觉察不到 明显的玻璃化转变,其温度形变曲线在熔点以前不出现明 显的转折。



2017/3/5

47

50

53

特例

有的结晶高聚物 T_a 和 T_m 都低于 T_c , 也就是说加热到 T_m 还不能 流动。只有加热到 T_{i} 才流动,但此时已超过 T_{d} ,所以已经分 解。

PTFE不能注射成型,只能用烧结法。 PVA和PAN不能熔融法纺丝,只能溶液纺丝。

2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

- 1、PP分子间的相互作用有哪些? PMMA呢?
- 2、什么是内聚能?什么叫内聚能密度?
- 3、简述高分子材料内聚能与其性能和用途间的关系。
- 4、聚合物运动的主要特点是什么?
- 5、如何理解松弛过程?
- 6、什么是聚合物的温度-形变曲线?
- 7、用分子运动的观点解释非晶聚合物的三种力学状态和两 种热转变。

2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

2017/3/5

高分子课程教学 授课:陈涛

2017/3/5