
華東韓工大學 EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



第二章 气体的热力性质



主要内容



- □ 2.1 理想气体与实际气体
- 口 2.2 理想气体比热容
- □ 2.3 混合气体的性质(了解)





2.1 理想气体与实际气体

口理想气体与实际气体

理想气体的两个基本假设:

- ✓ 气体分子是一些弹性、不占体积的质点;
- ✓ 除碰撞的瞬间外,气体分子之间没有相互作用力。

理想气体实质上是实际气体压力p o 0, 比体积 $v o \infty$ 时的极限状态。

对于单原子或双原子气体,p < 7 MPa (压力直到1-2MPa时误差不会超过百分之几),温度在常温以上时均远离液态(比体积较大,密度较小),接近理想气体假设条件,如**常温常压下的空气、燃气、烟气、N**2、**H**2、**O**2、**CO**2**和CO等工质都能看作理想气体**。水蒸汽及一些制冷剂等通常不能视作理想气体(原因)。



2.1 理想气体与实际气体

口理想气体状态方程

单位质量理想气体的状体方程 pv=RT (充要条件)

注意: p-绝对压力, Pa; v-比体积, m³/kg; R-气体常数, J/(kg·K);

T-热力学温度, K。

 $R=R_0/M$

注意气体常数R和通用气体常数R₀的区别:

- ✓ 气体常数R: **与气体种类有关,与气体状态无关**,其单位为J/(kg·K);
- ✓ 通用气体常数 R_0 : 与气体种类和状态均无关,是一个特定的常数,8.314 kJ/(kmol·K)。

常见气体的气体常数见表2-1 (要求自己会计算;量纲的重要性)。



计算时注意事项

- 口 统一单位(最好用国际单位): 绝对压力, 温度K
- □ $V = 1 \text{ m}^3$ 的容器有 N_2 ,温度为20 °C ,压力表读数 1000 mmHg,B = 1 atm,求 N_2 质量。

$$\square \quad m = \frac{pVM}{R_mT} = \frac{1000 \times 1.0 \times 28}{8.3143 \times 20} = 168.4 \ kg$$

$$\square \quad m = \frac{pVM}{R_mT} = \frac{\frac{1000}{760} \times 1.013 \times 10^5 \times 1.0 \times 28}{8.3143 \times 293.15} = 1531.5 \ kg$$

$$\square \quad m = \frac{pVM}{R_mT} = \frac{\left(\frac{1000}{760} + 1\right) \times 1.013 \times 10^5 \times 1.0 \times 28}{8.3143 \times 293.15} = 2658 \ kg$$

$$\square \quad m = \frac{pVM}{R_mT} = \frac{\left(\frac{1000}{760} + 1\right) \times 1.013 \times 10^5 \times 1.0 \times 28}{8.3143 \times 1000 \times 293.15} = 2.658 \ kg$$



2.1 理想气体与实际气体

口实际气体状态方程式

✓ 范德瓦尔方程

$$\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

✓ R-k方程

$$P = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{v(v + b)T^{0.5}}$$

✓ 实际气体的通用状态方程

$$Pv = zRT$$

$$z = f(T_r, P_r, Z_c)$$



口比热容的定义和单位


✓ 定义

单位物量的物质,温度升高或降低1K(或 $1^{\circ}C$)所吸收或放出的热量。


$$c = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{q}{\Delta T} = \frac{\delta q}{dT}$$


- ✓ 按物量单位分为:
- a. 质量比热容,符号c (kJ/kg·K)
- b. 体积比热容,符号c' (kJ/m³·K)
- c. 摩尔比热容,符号M_{c.}(kJ/kmol·K)

三者关系: $\mathbf{c'} = \mathbf{M_c}/22.4 = \mathbf{c} \rho_0$



比热容是过程量还是状态参数?





- □ 比热容C是过程量
- 口 常用某些特定过程的比热容(可视作状态参数):



口定容比热容与定压比热容(与热力过程特性有关,按过程分类)

✓ 定容比热容(三种)

$$c_V = \frac{\delta q_V}{dT} = (\frac{\delta q}{dT})_V$$

✓ 定压比热容(三种)

$$c_p = \frac{\delta q_p}{dT} = \left(\frac{\delta q}{dT}\right)_p$$

- ✓ 定压比热容和定容比热容关系
- $(1) c_p > c_v$
- $(2) c_p c_v = R($ 梅耶公式,仅适用于理想气体)
- (3) 比热容比k $\mathbf{c_v} = \mathbf{R}/(k-1)$; $\mathbf{c_p} = k\mathbf{R}/(k-1)$



- □定值比热容、真实比热容和平均比热容
- ✓ 定值比热容

根据分子运动学说中能量按运动自由度均分的理论,理想气体的比热容只取决于气体的分子结构,而与气体所处状态无关。

摩尔定容比热容
$$Mc_v = \frac{\iota}{2}R_0$$

摩尔定压比热容
$$Mc_p = \frac{i+2}{2}R_0$$

单原子气体 i=3;

双原子气体 i=5;

多原子气体 i=7。

单原子气体的理论值与实验数据接近,双原子气体和多原子气体偏差大。



✓ 真实比热容

理想气体的比热容实际上不是定值, 而是温度的函数。


$$c_V = f(T), c_p = f(T)$$
 $Mc_p = a_o + a_1T + a_2T^2 + a_3T^3(kJ/(kmol \cdot k))$ **数材表2-3**

✓ 平均比热容

某一温度间隔内比热容的平均值

$$q = \int_{T_1}^{T_2} c \, dT = c_{\rm m} \Big|_{t_1}^{t_2} (t_2 - t_1)$$


$$c_{\mathbf{m}}\Big|_{t_{1}}^{t_{2}} = \frac{q}{t_{2} - t_{1}} = \frac{\int_{t_{1}}^{t_{2}} c \, \mathrm{d}t}{t_{2} - t_{1}} \quad t_{1}, t_{2}$$
均为变量,制表太繁琐





$$q = \int_0^{T_2} c dT - \int_0^{T_1} c dT =$$
面积AEFOA-面积ADGOA

$$c_m \Big|_0^T = \frac{\int_0^T c_m \mathrm{d}T}{T - 0}$$
 由此可制作出平均比热容表



注意:表2-4是几种气体从0°C至对应温度的平均**定压质量比热容**。



例2.1 教材P31例题2-4

例2.2 1kg空气从0.1MPa, 100°C变化到0.5MPa、1000°C, 求△u和△h。

- ①用定比热;
- ②平均比热表。



2.3 混合气体的性质

- □混合气体的分压和分容定律
- □混合气体的成分表示方法及换算 质量分数在某些场合非常有用。
- □混合气体的折合分子量与气体常数
- □混合气体的比热

