# 热量传递现象

孙志仁

# 第九讲. 热量传递现象

- 1. 热量传递现象
- 2. 热传导
- 3. 热对流
- 4. 热辐射
- 5. 课堂讨论



#### 热水瓶保温

#### 传热机理





影响因素:


①.物性特征:  $\rho \setminus k \setminus C_P \setminus \mu$ 等。

(物性是温度的函数,特性温度)

②.几何特征:尺度、形状、方位等。

③.动力学特征:流动状态(层流、湍流)等。


# 芯片散热





芯片

### 提高传热系数



散热翅片




导热材料

减小接触热阻

# 换热器







## 2. 热传导

傅里叶导热定律 
$$q_x = -k \frac{dT}{dx}$$


 $q_x$ :导热通量 [J/m<sup>2</sup>·s]

k:热导率 [W/m·K]


 $\frac{dT}{dx}$ :温度梯度 [K/m]

负号表明热量由高温传向低温。





# 3. 热对流




流体相对于固体作宏观运动时,引起微团尺度上的热量传递。

#### 牛顿冷却定律:

$$Q = q A = hA (T_W - T_f)$$

式中: h 对流传热系数 [W/m²·K], 通常由实验测定。

#### 壁面对流传热的类型



湍流 >层流、强制对流 >自然对流、有相变 >无相变

## 4. 热辐射

#### 斯蒂芬-玻尔兹曼黑体辐射定律:

$$q_0 = \sigma_0 T^4$$

**q<sub>0</sub>**:辐射能力[J/m²·s]

 $\sigma_0$  : 黑体辐射常数 [ $rac{J}{m^2 \cdot s \cdot K^4}$ ]

T : 绝对温度 [K]









# 5. 课堂讨论

1. 热量产生

2. 热量转换

3. 热量存储

4. 热量传递