第十四章 轴承

14.1 概述

1.轴承的功用

- (1)支承轴及轴上零件,保持轴的旋转精度;
- (2)减少轴与支承之间的摩擦和磨损。

2. 轴承的分类

根据轴承中的摩擦性质不同,可把轴承分为滚动轴承和滑动轴承

- (1)滚动轴承摩擦阻力小,起动容易、旋转精度高,润滑维护方便, 在机器中得到更为广泛的应用。
- (2)滑动轴承具有承载能力大、工作平稳可靠、噪声小、耐冲击、 吸振、可以剖分等优点。

14.2 滑动轴承的结构和材料

14.2.1 滑动轴承的主要类型及结构


受载方向不同分:向心滑动轴承(径向滑动轴承)和推力滑动轴承(止推滑动轴承)。

1. 向心滑动轴承

1)整体式向心滑动轴承

特点:结构简单,成本低廉。


缺点: 轴瓦磨损造成间隙无法调整。



2) 剖分式向心滑动轴承

特点:结构复杂、可 以调整磨损而造成的 间隙、装拆方便。

应用:需调整间隙、 重型轴及经常装拆 的场合。




1—螺柱 2—轴承盖 3—轴承座 4—上轴瓦 5—下轴瓦


剖分式向心滑动轴承

3) 调心式向心滑动轴承

特点:轴瓦能自动调整位置,以适应轴的偏斜。

应用:主要用于轴的刚度 较小,轴承宽度较大的场 合。





调心式滑动轴承

2. 推力滑动轴承

实心式:端面受力,润滑效果差


空心式: 空心端面止推轴颈


单环式: 环形止推轴颈, 用于轻载


的场合


多环式: 多环形止推轴颈, 可承受


较大的载荷














14.2.2 轴瓦的结构及轴承材料

1. 轴瓦的结构

分类:整体式和剖分式












剖分式轴瓦

油孔和油沟设置原则

- (1)为了便于润滑油的引入,油孔和油沟应开在非承载区。
- (2)为了防止漏油,油沟与轴瓦的端面应保持一定的距离。







2. 轴承的材料

轴承的材料是指轴瓦和轴承衬的材料。

常用的轴承材料:

(1) 轴承合金

优点:可塑性好、减摩性、磨合性好和抗胶合能力强。

应用: 重载、中高速场合。

(2) 青铜、铅青铜、铝青铜和黄铜。

优点:强度较高、减摩性、耐磨性、导热性好。

应用: 中速及重载场合。

(3) 铸铁

优点: 铸铁中的石墨具有润滑作用,具有减摩性和耐磨性。

应用: 低速、轻载和不受冲击载荷的场合。

(4)其他材料

非金属材料,适用于某些有特殊要求(如无润滑条件)和工作条件恶劣(如污水处理等)的场合。

14.3 滑滑剂和润滑装置

14.3.1 润滑剂的选择

1)润滑油

应用最广,按粘度选择润滑油的品种

2) 润滑脂

具有不易流失的优点,用在低速、带有冲击和不便经常加油的场合


3)固体润滑剂

用在重载、低速、高温、低温及产品不得受污染及不便加润滑剂的场合

14.3.2 润滑装置

滑动轴承的给油方法多种多样,有针阀式油杯、A型弹簧盖油杯、润滑脂用油杯等。

油环润滑,在轴颈上套一油环,油环下部浸入油地中,当轴颈旋转时,靠摩擦力带动油环旋转,把油引入轴承。



14.4 滚动轴承的结构、类型和代号


14.4.1滚动轴承的结构

滚动轴承是一种标准部件,它依靠内部元件间的滚动接触来 支承轴及转动零件(如齿轮等)工作。

滚动轴承的构造及常见的滚动体的基本类型:


1-外圈、2-内圈、3-滚动体、


4-保持架



14.4.2 滚动轴承的类型和特点

接触角:滚动体与外圈滚道接触处的公法线与轴承径向平面间的夹角 a。接触角越大,轴承承受轴向载荷的能力越大。





1. 按轴承所能承受的载荷方向分类:


- (1)向心轴承: 只能承受或主要承受径向载荷, 其接触角α为 0°~45°。
- (2)推力轴承: 只能承受或主要承受轴向载荷, 其接触角α为 45°~90°。


2. 按滚动体分类

- (1)球轴承: 以球为滚动体
- (2)滚子轴承: 以滚子为滚动体

深沟球轴承(代号6000)

主要承受径向载荷,同时可承受少量的双向轴向载荷,极限转速高,允许角偏差 8′~16′。在高转速且载荷不大时,可替代推力球轴承承受纯轴向载荷。






圆锥滚子轴承(代号3000)


能同时承受较大的径向载荷和单向轴向载荷,极限转速中等,允许角偏差 2′。内外圈可分离,游隙可调,装拆方便,须成对使用。






角接触球轴承(代号7000)


能同时承受较大的径向载荷和单向轴向载荷。极限转速较高,允许的角偏差 2'~10'。公称接触角有 15°、25°、40° 三种,须成对使用。





推力球轴承(代号5000)


只能承受单向或双向轴向载荷,且载荷作用线必须与轴线 重合;高速时滚动体因离心力与保持架摩擦严重,故极限转速低; 不允许角偏差。





圆柱滚子轴承(代号N000)

只能或主要承受径向载荷(很大),极限转速较高,允许角偏差 2'~4',内外圈可分离。



调心滚子轴承(代号2000)

能承受很大的径向载荷,同时可承受少量的双向轴向载荷。 极限转速低。外圈滚道为球面,故能调心,允许角偏差 0.5°~2°


14.4.3 滚动轴承的代号


滚动轴承代号的构成

前置 代号	基本代号				后置代号							
轴承分部件代号	五 类型代号	四 尺 列 宽高系代	一	一 内径代号	内部结构代号	密封与防尘结构代号	保持架及其材料代号	特殊轴承材料代号	公差等级代号	游隙代号	多轴承配置代号	其他代号

特殊内径代号: 00、01、02、03分别表示内径为10mm、12mm、15mm、17mm

例题: 说明下列轴承代号的含义。





14.4.4 滚动轴承的类型选择

1. 轴承的载荷

球轴承---中小载荷;滚子轴承---较大的载荷。

推力轴承---纯轴向载荷;圆柱滚子轴承---纯径向载荷。

深沟球轴承(F_a/F_r 小),接触球轴承或圆锥滚子轴承(F_a/F_r 大)-

- --轴向和径向载荷
- 2. 轴承的转速

球轴承---转速高;滚子轴承---转速低。

3. 轴承的调心性能

调心球轴承---中心线与轴承座中心线不重合,或轴受力弯曲等。


- 4. 轴承的安装和拆卸
- 5. 经济性

14.5 滚动轴承的选择计算

14.5.1 滚动轴承的受力分析和失效形式

1. 轴承的受力分析

在轴向载荷 F_a 作用下,各滚动体所受的载荷是相同的;在径向载荷 F_r 作用下,滚动体在不同位置受力是不同的 \rightarrow 滚动体或内外圈滚道上的确定部位,受脉动循环变化接触应力的作用。



2. 失效形式

- (1)疲劳点蚀(正常失效形式)
 - ↑接触应力循环次数 →疲劳点蚀
- (2)塑性变形

过大的静载荷或瞬间过大的冲击载荷,局部应力大于屈服极限


14.5.2 滚动轴承选择计算

1. 滚动轴承的基本额定寿命

或相应的运转小时数上

一批相同的轴承,即使在完全相同的条件运转,由于材料、热处理及工艺等原因,其寿命是不同的。

基本额定寿命L₁₀: 同一型号的轴承,在相同的条件下运转, 其中90%的轴承不发生疲劳点 蚀所能达到的寿命。



2. 滚动轴承的基本额定动载荷

基本额定动载荷C: 轴承的基本额定寿命恰好为 10^6 转时,轴承所能承受的载荷值。

基本额定动载荷表征了轴承的承载能力。对于向心轴承其指纯径向载荷,用 C_r 表示;对于推力轴承其指纯轴向载荷,用 C_a 表示。

3. 轴承的寿命计算

当P(当量动载荷) $\neq C$,轴承寿命为:

$$L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C}{P}\right)^{\mathcal{E}} \qquad h$$

考虑工作温度和载荷性质对轴承寿命的影响,轴承寿命为:

其中: L_h —轴承寿命; ε —寿命指数,对于球轴承 ε = 3,滚子轴承 ε = 10/3; C—基本额定动载荷; P—当量动载荷; n—轴承转速; f_t —温度修正系数; f_p —载荷性质系数

$$L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{f_{\rm t}C}{f_p P} \right)^{\mathcal{E}} \qquad h$$

在轴承设计计算时,若已知载荷P、转速n和轴承的设计寿命 L'_{h} ,则轴承的基本额定动载荷为:

$$C = \frac{f_p P}{f_t} \left(\frac{60n}{10^6} L_h' \right)^{\frac{1}{\varepsilon}} \qquad N$$

4. 轴承当量动载荷计算

轴承的实际受载情况与轴承寿命实验时的情况是不同的。所以, 在计算轴承寿命时,须将轴承受到的实际载荷等效转化为与基本 额定动载荷C相当的载荷,即当量动载荷,用P表示。

对于仅能承受纯径向力的轴承 $P = F_r$

对于仅能承受纯轴向力的轴承 $P = F_a$

对于能同时承受径向力和轴向力的轴承 $P = XF_r + YF_a$


 $F_{\rm r}$ —轴承受到的径向载荷; $F_{\rm a}$ —轴承受到的轴向载荷;

X——径向载荷系数; Y——轴向载荷系数。

5. 角接触向心轴承的轴向载荷

在设计中,为了使角接触轴承的内部轴向力得到平衡,这种轴承须成对使用。其安装方式有两种:

正装-面对面安装:两轴承外圈的窄边相对,即内部轴向力指向相对 反装-背靠背安装:两轴承外圈的宽边相对,即内部轴向力指向向背




 F_{r1} 、 F_{r2} —轴承1、2受到的径向力;

 F_{s1} 、 F_{s2} —轴承1、2受到的内部轴向力;

 F_A —轴承的轴向外载荷。 O_1 、 O_2 —轴承1、2的压力中心。

计算轴向力的"放松压紧法"



1) 假设 $F_{s2}+F_{A}>F_{s1}$,则轴有右移动的趋势,右端轴承1被压紧,左端轴承2松开。

轴承1(紧端)轴向载荷: $F_{a1} = F_{s2} + F_{A}$;

轴承2(松端)轴向载荷: $F_{a2} = F_{s2}$

2) 假设 $F_{s2}+F_{A}< F_{s1}$,则轴有左移动的趋势,左端轴承2被压紧,右端轴承1松开。

轴承2(紧端)轴向载荷: $F_{a2} = F_{s1} - F_A$

轴承1(松端)轴向载荷: $F_{a1} = F_{s1}$

结论: 松端轴承的轴向载荷等于它本身的内部轴向力; 紧端轴承的轴向载荷等于轴向外力与松端轴承内部轴向力的代数和。

例题: 如图,一对角接触球轴承正装,已知轴颈d=40mm,轴承的径向载荷 F_{r1} =1000N、 F_{r2} =2060N,轴向外载荷 F_{A} =880N,转速n=5000r/min,运转中受中等冲击,预期寿命 L'_{h} =2000h。试选择轴承的型号。

解: 1) 计算轴承的轴向力计算内部轴向力参照轴承标准,暂选接触角为25°的角接触球轴承,则内部轴向力为:

$$F_1' = 0.68F_{r1} = 0.68 \times 1000N = 680N$$
 $F_2' = 0.68F_{r2} = 0.68 \times 2060N = 1400N$ 计算轴向力的合力

$$F_2' + F_A - F_1' = (1400 + 880 - 680)N = 1600N > 0$$

轴右窜,轴承1压紧,2放松

计算轴承的轴向力

$$F_{a2} = F_2' = 1400 \text{N}$$
 $F_{a1} = F_2' + F_A = (1400 + 880) \text{N} = 2280 \text{ N}$

2) 计算轴承的当量动载荷。由载荷系数表查得e=0.68, 而

$$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{2280}{1000} = 2.28 > e = 0.68$$
 $\frac{F_{a2}}{F_{r2}} = \frac{1400}{2060} = 0.68 = e$

查得 X_1 =0.41, Y_1 =0.87; X_2 =1, Y_2 =0。当量动载荷为

$$P_1 = X_1 F_{r1} + Y_1 F_{a1} = 0.41 \times 1000 + 0.87 \times 2280 = 2394 \text{N}$$

$$P_2 = X_2 F_{r2} + Y_2 F_{a2} = 1 \times 2060 + 0 \times 1400 = 2060 \text{N}$$

3) 计算所需的当量动载荷。 查得 $f_t=1$, $f_p=1.5$, 按 P_1 计算有

$$C = \frac{f_p P_1}{f_t} \left(\frac{60n}{10^6} L_h' \right)^{1/\varepsilon} = \frac{1.5 \times 2394}{1} \left(\frac{60 \times 5000}{10^6} \times 2000 \right)^{1/3} N = 30209N$$

4) 选择轴承型号。按d=40mm和C值,由手册选取7208AC, C_r = 35200 N > 30209 N ,故适用。

14.6 滚动轴承的润滑与密封

14.6.1 滚动轴承的润滑

1. 润滑剂的选择:

(1)润滑脂:不易流失,便于密封,不易造成污染,使用周期长。 轴承dn值在(1.5~2)×10⁵mm.r/min范围时采用,其填充量不宜超 过轴承孔隙的1/3~1/2,过多会引起轴承发热。

(2)润滑油:

轴承dn值大于2×105mm.r/min或dn值不大但脂润滑不能满足要求时采用。润滑油的粘度可按dn值及工作温度确定。

2. 润滑方式的选择:

按照轴承类型与dn值查表选择。

14.6.2 滚动轴承的密封

1. 接触式密封

密封方法: 毛毡圈密封、密封圈密封

2. 非接触式密封

密封方法: 间隙密封、迷宫式密封、

组合式密封

