# 五. 黏度法

溶液的黏度一方面与聚合物的分子量有关, 却也同时决定 于聚合物分子的结构、形态和在溶剂中的扩张程度,因此, 黏度法是一种测定聚合物分子量的相对方法。

因为其仪器设备简单,操作方便,分子量适用范围大,实 验精度也较高, 所以黏度法是聚合物分子量测定方法中最 为常用的一种。

除了主要用来测定粘均分子量外, 还可用于测定溶液中的 大分子尺寸、形态、聚合物溶度参数、高分子支化程度等

2017/4/26

高分子课程教学 授课, 陈法

●高分子溶液只有在极稀的浓度下,才可视为基本上遵守低分 子溶液或理想溶液的流体力学定律, 当浓度较大时, 黏度随剪 切速度增加而下降, 并逐步趋于某极限值。

#### 原因:

- ①浓溶液中高分子线团相互缠结,形成缔合或空间网(物理交 联). 大大阻碍了流动。但剪切速度增大会破坏缠结作用, 所以黏度下降。
- ②在剪切速度增加时, 高分子线团本身也会随流动方向拉直或 取向,从而减小流动的内摩擦力,黏度也随之下降。

2017/4/26

高分子课程教学 授课, 陈法

### **(3)比浓黏度**η<sub>sn</sub>/c (黏数)

溶液增比黏度与浓度之比,表示高分子在 浓度为c 的情况下对溶液的增比黏度的贡 献,其数值随浓度而改变。

$$\frac{\eta_{\rm sp}}{c} = \frac{\eta_{\rm r} - 1}{c}$$

 $cm^3/g_{\circ}$ 

#### (4)对数比浓黏度(对数黏数)

相对黏度的自然对数与溶液浓度之比。是 高分子在浓度为c的情况下对溶液黏度(对 数相对黏度)的贡献的另一表示形式。

$$\frac{\ln \eta_{\rm r}}{c} = \frac{\ln(1 + \eta_{\rm sp})}{c}$$

cm<sup>3</sup>/g

注意: 以上黏度都不是溶液的黏度, 而是**黏度的增量**。

## 1.高分子溶液的黏度

黏度是流体间相互阻滞流动的性质, 它是由于流体层之间存 在着内部摩擦引起。

在一定温度下,给定流体的剪切应力 $\sigma$  除以剪切速度 等于 常数,此常数称为动态黏度,或绝对黏度,通常简称为黏度, 记为 $\eta$ 。

对于牛顿流体, $\eta$  不随剪切应力或剪切速度而改变;对于高 分子溶液,n 经常随剪切应力或剪切速度而改变,属于非牛 顿流体。

2017/4/26

1

4

高分子课程教学 授课· 陈涛

# 3.黏度的几种表示方法

由于聚合物的分子量远大于溶剂,因此将聚合物溶于溶剂时, 溶液的黏度将大于纯溶剂的黏度。

在高分子溶液中, 感兴趣的不是液体的绝对黏度, 而是当高 分子进入溶液后所引起的液体黏度的变化。

可用多种方式来表示溶液黏度相对于溶剂黏度的变化。

2017/4/26

高分子课程教学 **授课** . 陈法

# (5)特性黏数 (intrinsic viscosity, 极限黏数)

定义:特性黏数定义为溶液无限稀释时  $(c \rightarrow 0)$  的比浓黏度 或比浓对数黏度。

$$[\eta] = \lim_{n \to \infty} \frac{\eta_{sp}}{c} = \lim_{n \to \infty} \frac{\ln \eta_r}{c}$$
 cm<sup>3</sup>/g

其值与浓度无关,不随浓度而变,在规定的温度及溶剂中, 决定于高分子的结构及分子量, 故常用来反映同类高分子分 子量的大小。

2017/4/26

高分子课程教学

**授课** . 陈法

## 2.高分子溶液黏度的特点

◆高分子溶液属真溶液,在同样浓度C下比低分子溶液及胶体 溶液的黏度一般要大得多。

#### 原因:

- ①高分子链既长又有柔顺性,在溶液中成无规线团而流动,分 子内和分子间都不同程度存在链段的相互缠结和内摩擦。
- ②在线团中还包含一定量的溶剂分子(束缚的溶剂分子)。自由 的溶剂分子数目相对减少了,相当于体系浓度相对增大。

2017/4/26

2

5

高分子课程教学 授课, 陈法

 $\eta$  和 $\eta_0$ 分别表示溶液和溶剂的黏度, c 表示溶液浓度

(1)相对黏度 η, (relative viscosity)

溶液黏度 $\eta$ 与同温度下纯溶剂黏度 $\eta$ 。之比, 表示溶液黏度相对于溶剂黏度的多少倍。

无因次量

(2) **增比黏度** η<sub>sn</sub> (specific viscosity, 黏度的相对增量)

溶液黏度相对于溶剂黏度所增加的分数, 表示在溶剂黏度的基数上,溶液黏度增 大的比数。

$$\eta_{\rm sp} = \frac{\eta - \eta_0}{\eta_0} = \eta_{\rm r} - 1$$
无因次量

2017/4/26

高分子课程教学 授课, 陈法

# 4. MHS方程

Mark 与 Houwink 于 1938 年提出了一个经验公式 (Mark-Houwink方程)

$$[\eta] = KM^{\alpha}$$

 $\alpha$ 与K值大小变化常有相反的变化趋势:

- $\triangleright$  高分子链刚性越大,线团体积越扩展,V越大, $\alpha$ 值则要 比柔性链的高分子大,但K值则较小。
- $\triangleright$  分子量相当时,支化链线团较紧密, $V_{\alpha}$ 减小,因而 $\alpha$ 值较 小、但K值则较大。

2017/4/26

高分子课程教学

授课, 陈洁

7

# 5.特性黏数[ŋ]与高分子线团尺寸的关系

低分子溶液或胶体溶液遵守爱因斯坦(Einstein)黏度定律。相 对黏度 $\eta$ ,和增比黏度 $\eta$ 。,依赖于溶质在溶液中的体积分数。

有:

$$\eta_{\rm r} = 1 + 2.5 \cancel{V}_{-2} \mathbf{g}, \quad \eta_{sp} = 2.5 \cancel{V}_{-2}$$

$$\cancel{V}_{-2} = V_2 / (V_1 + V_2)$$

因为大分子在溶液中呈线团状,其中含有较大量的束缚的溶 剂,从而使有效的体积分数  $\psi$ 。值增大,因此 $\eta$ 。随浓度的增 加而加速增大,浓度越大时,这种效应越明显。

2017/4/26

高分子课程教学 授课: 陈涛

 $= \Phi \left( n l^2 / \overline{M} \right)^{3/2} a^3 \overline{M}^{1/2}$ 

 $\left[\eta\right] = \Phi\left(\overline{h_0^2} / \overline{M}\right)^{3/2} a^3 \overline{M}^{1/2}$ 

良溶剂中  $a \sim n^{0.1}$   $\longrightarrow$   $[\eta] \sim \overline{M}^{0.8}$ 

 $\sim \Phi a^3 \overline{M}^{1/2}$ 

10

13

16

高分子课程教学

(1)溶剂对[n]的影响

- ▶ 良溶剂中,溶剂化使大分子线团疏松扩展, V<sub>1</sub>增大,密 度减小,末端距增大,[n]较大,反映为K较小, $\alpha$ 值较大。
- ▶ 加入不良溶剂或沉淀剂,线团逐渐紧缩, V<sub>1</sub>减小, [n]较 是接近于0.5。

2017/4/26

高分子课程教学 授课, 陈法

固定溶剂、温度、特性黏度只反映分子量的影响

 $[\eta] \sim \overline{M}^{0.5}$ 

### (4) 聚电解质溶液的黏度

▶ 非极性溶剂

 $\theta$ 溶剂中

性质如非聚电解质溶液(如聚丙烯酸溶解在二氧六环中)。

> 7k

2017/4/26

电离,静电排斥作用导致分子链扩张。

溶液浓度愈低, 电离度愈大, 线团的扩张愈严重, 溶液的黏度随着浓 度降低而急剧增加。

在较高浓度范围内, 黏度随着浓度增加而增加, 与非聚电解质的情况 相同。

黏度法测定聚电解质的分子量, 最好在非极性溶剂中进行

如果浓度很低,溶解的分子链以线团形式分散在溶剂中,包 容溶液的线团体积称为流体力学体积V<sub>b</sub>(hydrodynamic volume)



有效的体积分数

$$V_2 = \frac{V_h}{V_2 + V_1} > \frac{V_2}{V_2 + V_1} = V_2$$

 $\eta_{\rm sp} = 2.5 \frac{V_2}{C}$   $\eta_{\rm sp} \sim \frac{V_2}{C} \sim \frac{V_1}{M}$ 

2017/4/26

授课: 陈涛

11

## 6. 特性黏数的影响因素

- 实验证明. 良溶剂中的 $\alpha$ 值多数在 $0.6\sim0.8$ 之间。
- 小,反映为K增大, $\alpha$ 逐渐减小。到接近沉淀点时, $\alpha$ 值总

高分子课程教学

授课, 陈洁

14

17

7. 测分子量基本原理

当溶剂和温度一定时,分子结构相同的聚合物相对分子量与 特性黏数符合MHS方程

$$[\eta] = KM^{\alpha}$$

K、 $\alpha$  与聚合物的结构、溶剂、温度有关,同时还与分子量 的范围有关。在一定的分子量范围内、 $K \setminus \alpha$ 是与分子量无关 的常数。

只要知道了K、 $\alpha$  ,就可以根据测得的[n]计算试样的相对分 子量 $M_n$ (粘均分子量)。

2017/4/26

高分子课程教学 授课, 陈洁 特性黏数测定高分子在溶液中的一维扩张因子a:

$$[\eta] \sim \frac{V_{\rm h}}{\overline{M}} \longrightarrow [\eta] = \Phi(\overline{h^2})^{3/2} / \overline{M} = \Phi(\overline{h_0^2} / \overline{M})^{3/2} a^3 \overline{M}^{1/2}$$

$$a = \sqrt{\frac{\overline{h^2}}{\overline{h_0^2}}} = \sqrt{\frac{\overline{S^2}}{\overline{S_0^2}}}$$
10-27

在 $\theta$ 溶剂中, a=1 $\left[\eta\right]_{\theta} = \Phi\left(\overline{h_0^2} / \overline{M}\right)^{3/2} \overline{M}^{1/2} = K_{\theta} \overline{M}^{\frac{1}{1/2}}$  $a^3 = [\eta]/[\eta]$ 

2017/4/26

高分子课程教学 授课: 陈涛

(2)温度对[η]的影响

- ▶ 良溶剂中, [m]对温度依赖性较小, 略随温度上升而减小。
- 不良溶剂中, 热运动将使卷曲的高分子线团舒展, [η] 随温 度上升而显著增加;在温度下降到接近 $\theta$  温度时, $|\eta|$  急剧 下降。

### (3) 支化的影响

支化使链段在空间的排布更为紧密,在溶液中的尺寸小于同 分子量的线型分子,其流体力学体积以及与之相关联的[n]都 要减小。这一特性可以作为测定分子支化度的依据。

2017/4/26

高分子课程教学


12

15

18

# 8. K、 $\alpha$ 的确定

 $K \times \alpha$ 的确定通常用一组不同分子量的窄分布的聚合物样品. 在确定的溶剂和温度下,用绝对方法分别测得样品的M,用 黏度法测定对应的[n]。



K 值与体系性质有关, 随聚合物分子量的增加而略减小, 随 温度增加而略下降。

2017/4/26

授课, 陈法

高分子课程教学

2017/4/26 高分子课程教学 授课, 陈法

 $\alpha$  值反映高分子在溶液中的形态,一般为 $0.5\sim1.0$ ,取决于温 度、高分子和溶剂的性质。与扩张因子a相似,可描述分子 链在溶剂中形态,溶剂越良,链越伸展, $\alpha$ 、a 越大。

### (1)线型柔性链大分子

- ▶ 良溶剂,线团松懈,  $\alpha$  在0.8~1.0,  $\alpha$ >1。溶剂溶解能力 降低,  $\alpha$ 值逐渐减小。
- $\triangleright \theta$ 溶剂, 高分子线团自由卷曲,  $\alpha=0.5$ , a=1.
- $\triangleright$ 不良溶剂,  $\alpha$ <0.5, a<1。
- (2)硬棒状刚性高分子,  $1 < \alpha \le 2$

注意:  $K \times \alpha$  值只能在一定的温度,一定的聚合物/溶剂对, 一定分子量范围内是常数

2017/4/26

高分子课程教学 授课: 陈涛

### (3) Kraemer方程

若  $\eta_{sp}$ <1,  $\ln \eta_r$  可按Taylor级数展开:

$$\ln \eta_{\rm r} = \ln(1+\eta_{\rm sp}) = \eta_{\rm sp} - \frac{\eta_{\rm sp}^2}{2} + \frac{\eta_{\rm sp}^3}{3} + \cdots$$

略去高次项,并将Huggins方程代入上式:

$$\frac{\ln \eta_r}{c} = \left[\eta\right] + \left(k - \frac{1}{2}\right) \left[\eta\right]^2 c + \left(\frac{1}{3} - k\right) \left[\eta\right]^3 c^2 + \cdots$$

如果:  $k = \frac{1}{2}$  , 且令:  $\beta = \frac{1}{2} - k$  , 则上式变成Kraemer方程


$$\frac{\ln \eta_{\rm r}}{c} = \left[\eta\right] - \beta \left[\eta\right]^2 c$$

2017/4/26

高分子课程教学 授课, 陈洁

若k>1/3,  $\ln \eta_c/c$ 对c的图不呈 线性, 当浓度较高时, 曲线 将向下弯曲。

曲线切线的斜率 $\beta > 1/2-k$ ,即  $k+\beta>1/2$ ,此切线与 $\eta_{sp}/c-c$ 相交在c>0处,两者的截距不 相等



$$\frac{\ln \eta_{r}}{c} = \left[\eta\right] - \left(\frac{1}{2} - k\right) \left[\eta\right]^{2} c - \left(k - \frac{1}{3}\right) \left[\eta\right]^{3} c^{2}$$

# 9. [ŋ] 的测定

### (1) 浓度对黏度的影响

 $[\eta]$ 为  $\eta_{sn}/c$  或  $\ln \eta_{r}/c$  在 $c \rightarrow 0$  时的外推值, 经验方程:

$$\frac{\eta_{\rm sp}}{c} = \frac{\left[\eta\right]}{1 - k\left[\eta\right]c}$$

k 为常数。当溶液浓度很稀时, $k[\eta]c <<1$ ,可以展开:

$$\frac{1}{1-k\left[\eta\right]c}=1+k\left[\eta\right]c+\left(k\left[\eta\right]c\right)^{2}+\cdots$$

略去高次项,得近似式:  $\frac{1}{1-k \lceil \eta \rceil c} = 1+k \lceil \eta \rceil c$ 

2017/4/26

19

高分子课程教学 授课: 陈涛 20

2017/4/26

高分子课程教学

是一个关于浓度的线性方程,大多数聚合物在较稀的浓度范

将上式代回到式  $\frac{\eta_{sp}}{c} = \frac{[\eta]}{1-k[\eta]c}$  得**Huggins方程** 

围内的溶液黏度与浓度的关系都符合上式。

▶ 良溶剂中, k<0.5, 一般在0.25~0.35之间。

k和 $\beta$ 与高聚物溶液的性质有关。

▶ **6**溶剂中, k 大约为0.5~0.7。

 $k + \beta = \frac{1}{2}$ 没有具体的物理意义。

拇课, 陈洁


21

Huggins方程和Kraemer方程两方程有共同的截距[ $\eta$ ],

$$\frac{\eta_{\rm sp}}{c} = \left[\eta\right] + k\left[\eta\right]^2 c \qquad \frac{\ln\eta_{\rm r}}{c} = \left[\eta\right] - \beta\left[\eta\right]^2 c$$

大多数高分子稀溶液的黏度与浓度的关系式均符合上述方程,

 $\mathbf{\underline{H}}: k+\beta=\frac{1}{2}$ 



2017/4/26

高分子课程教学 授课: 陈涛 23

k<1/3,  $\ln \eta_{c}/c-c$  图也不呈线 性, 在较高的浓度范围, 曲线将向上弯曲。

曲线切线的斜率 $\beta$ <1/2-k, 即  $k+\beta<1/2$  , 此切线与  $\eta_{sn}/c$ -c线相交在c<0处。

$$\frac{\ln \eta_r}{c} = \left[\eta\right] - \left(\frac{1}{2} - k\right) \left[\eta\right]^2 c + \left(\frac{1}{3} - k\right) \left[\eta\right]^3 c^2$$

2017/4/26

高分子课程教学

26

溶剂中不成立。

注意

(2) Huggins方程

若分子链有支化,往往  $k + \beta > 1/2$ ,且随支化度的增加而增 大。因此,对于同一体系,可用 $k + \beta$  之值来判断支化度的大 11.

对于线型柔性链高聚物良溶剂体系,一般有 $k + \beta = \frac{1}{2}$ ,在不良

高分子课程教学 拇课, 陈洁

如果两方程不相交于一点,则有两个截距,出现这种情况时, 宁可选择Huggins方程的截距计算分子量。

因为在推导Kraemer方程时应用了两次近似处理,而推导 Huggins方程时只用了一次近似处理。

2017/4/26

高分子课程教学 授课, 陈洁

2017/4/26

高分子课程教学 授课: 陈涛 25

22

授课: 陈涛

27

24


### 10. 乌氏黏度计

### (1) 测试原理

假定液体在毛细管中的流动是层流,则:



液体受到的外力用 于克服液体流动时 所需克服的粘滞阳 力部分



2017/4/26

高分子课程教学 授课: 陈涛

分

28

### 11. 测定范围

#### 相对方法:

黏度不仅分子量有关,也决定于聚合物分子的结构、形态和溶剂中 的扩张程度,须在确定条件下,用一系列分子量已知的标样事先订 定黏度与分子量的关系,才能根据 $|\eta| \sim M$ 关系由黏度计算聚合物分 子量。

### 粘均分子量

#### 测试范围为: 3×10<sup>4</sup>~10<sup>6</sup>

分子量很低(如 $M < 3 \times 10^4$ ), 偏离无规线团,  $|\eta| < M$ 关系发生改变; 分子量太高(如  $M > 10^6$ ), 测定精确度降低,  $K \times \alpha$ 值也可能发生变化;

2017/4/26

高分子课程教学 授课,陈法

31

# 13.其它用途

- $[\eta]/[\eta]_0 = a^3$ (1)测定扩张因子
- (2)测定K<sub>0</sub>与相互作用参数X

Stockmaver-Fixman方程

$$\frac{\left[\eta\right]}{M_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}} = K_{\theta} + \frac{1}{2} \Phi B M^{\frac{1}{2}} \qquad B = \frac{1 - 2\chi_{1}}{\rho_{2}^{2} \tilde{V}_{1} \tilde{N}}$$

$$\Phi = 2.0 \times 10^{23} \sim 2.8 \times 10^{23}$$

以 $[\eta]/M^{1/2}$  对 $M^{1/2}$  作图,截距 $K_{\rm A}$ ,由斜率求B,再求得 $\chi_{\rm L}$ 

令仪器常数: 
$$A = \frac{\pi g h R^4}{8lV}$$
  $B = \frac{mV}{8\pi l}$ 

$$[\eta]: [\eta] = A\rho t - \frac{B\rho}{t}$$

$$\eta_{\mathrm{r}} = \frac{\left[\eta\right]}{\eta_{0}} = \frac{A\rho t - \frac{B\rho}{t}}{A\rho_{0} - \frac{B\rho_{0}}{t_{0}}} = \frac{\rho(At - \frac{B}{t})}{\rho_{0}(At_{0} - \frac{B}{t_{0}})} \qquad \qquad \text{A. B}$$
可由两个已知黏度的液体进行标定

选择<u>合适的黏度计</u>,使时间<u> $t_0 > 100s$ </u>,则t >> 1/t (或 $t_0 >> 1/t_0$ ), 另外,由于是稀溶液, $\rho \approx \rho_0$ ,则

$$\eta_{\rm r} = \frac{t}{t_0}$$
 $\eta_{\rm sp} = \frac{t - t_0}{t_0} = \frac{t}{t_0} - 1$ 


2017/4/26

高分子课程教学 授课,陈洁

### 29

## 粘均分子量的统计意义

$$\begin{split} \overline{M}_{\eta} &= \left(\frac{\left[\eta\right]}{K}\right)^{1/\alpha} = \left(\frac{\sum \mathcal{W}_{i}[\eta]_{i}}{K}\right)^{1/\alpha} \\ &= \left(\frac{\sum \mathcal{W}_{i}KM_{i}^{\alpha}}{K}\right)^{1/\alpha} = \left(\sum \mathcal{W}_{i}M_{i}^{\alpha}\right)^{1/\alpha} \xrightarrow{\text{ff.}} \\ &= \left(\frac{\sum N_{i}M_{i}M_{i}^{\alpha}}{N_{i}M_{i}}\right)^{1/\alpha} = \left(\frac{\sum N_{i}M_{i}^{1+\alpha}}{\sum N_{i}M_{i}}\right)^{1/\alpha} \end{split}$$



 $\alpha$ = -1  $\overline{M}$   $\alpha$ = 1  $\overline{M}$ 

2017/4/26

高分子课程教学 授课·陈洁

32

# (3)测定无扰尺寸A与无扰均方末端距

只要测得 $K_{\mathbf{a}}$  就可以计算出无扰尺寸  $h_{\mathbf{a}}^2$  $\theta$ 溶剂中

$$\left[\eta\right]_{\theta} = \Phi\left(\overline{h_0^2} / \overline{M}\right)^{3/2} \overline{M}^{1/2} = K_{\theta} \overline{M}^{1/2}$$

$$K_{\boldsymbol{\theta}} = \boldsymbol{\varPhi} \left[ \left( \frac{\overline{h_0^2}}{\overline{M}} \right)^{1/2} \right]^3 = \boldsymbol{\varPhi} \left( \boldsymbol{A} \right)^3$$
 无扰均方末端距  $\overline{h_0^2}$ 

2017/4/26

高分子课程教学

### (2) 测试方法 (稀释法)

不同浓度溶液一般采用稀释法配制。

### (3) 溶液浓度的选择

上述两个方程只适用于稀溶液体系,浓度太高时,图的线性 不好,外推结果不可靠;如果溶液太稀,溶液的流出时间与 溶液的流出时间很接近, 试样精度很差。

恰当的浓度是使 $\eta$ ,在1.2~2.0之间。

当试样的分子量较小时,要满足这一条件必须增高浓度,从 而使溶液与溶剂的密度差增大,此时必须作密度校正。

2017/4/26

高分子课程教学 授课, 陈法

# 12. 一点法

有时在生产过程中,需要快速测定相对分子量;或者要测定 大量同品种的试样,可以使用简化的实验:

在一个浓度下测定黏数,直接算出[n]值,称为一点法。

一点法常用的计算公式有两个,每个都有自己的前提条件。

①如果: 
$$k = \frac{1}{3}$$
; 且  $k + \beta = \frac{1}{2}$ , 则  $[\eta] = \frac{\sqrt{2(\eta_{sp} - \ln \eta_{r})}}{c}$ 

②令  $\frac{k}{\beta} = r$  (包含了① 的条件),且r 值与分子量无关,则:

$$[\eta] = \frac{\eta_{\rm sp} + r \ln \eta_{\rm r}}{(1+r)c}$$

高分子课程教学 授课, 陈法

33

定义支化因子为 
$$g = \frac{\left(s^2\right)_{\text{B}}}{\left(\overline{s^2}\right)_{\text{L}}}$$

$$\left[\eta\right] = \mathcal{O}\left(\overline{h^2}\right)^{3/2} / \overline{M} = \mathcal{O}\left(6\overline{s^2}\right)^{3/2} / \overline{M}$$

 $g^{3/2} = [\eta]_R / [\eta]_L < 1$  高度支化  $g^{1/2} = [\eta]_R / [\eta]_L < 1$  轻度支化

支化度越大, g 越小

2017/4/26 高分子课程教学 授课, 陈法

2017/4/26

高分子课程教学 授课, 陈法

34

授课: 陈涛

35



2017/4/26

高分子课程教学 授课:陈涛

37

41

## 1.仪器组成

凝胶色谱仪有输液系统、 进样器、色谱柱、浓度 检测器、分子量检测器 等组成。

# 2.淋出体积

从试样进柱到被淋洗出 来,所接收到的淋出液 体积称为该试样的淋出 体积。

2017/4/26

高分子课程教学 授课, 陈法

用 $V_o$  表示高分子溶质的淋出体积(此处非扩张体积,注意区 别):

- ▶ 若高分子的体积大于任何空洞的尺寸,不能进入任何空洞, 则只能在载体的粒间流过, $V_{o}=V_{o}$ ;
- ▶ 若高分子的体积远远小于所有空洞的尺寸。它在柱中活动 的空间与溶剂分子相同,  $V_0 = V_0 + V_1$ ;
- ▶ 若高分子的体积是中等,且孔的尺寸不等,则高分子可进 入较大的孔, 而不能进入较小的孔。即除了可扩散到所有 的粒间体积外, 还可进入载体的部分空洞, 在柱中活动的 空间增大了,因此 $V_0 < V_e < V_0 + V_i$

1、什么是相对黏度? 增比黏度? 比浓黏度? 比浓对数黏度?

- 2、什么是特性粘数?浓度对特性粘数有什么影响?
- 3、影响特性粘数的因素有哪些?
- 4、如何订定K、 $\alpha$ 值?
- 5、在手册中查阅、选用K、 $\alpha$ 值时应注意什么问题?
- 6、为什么说粘度法是测定分子量的相对方法?
- 7、溶液的原始浓度对测得的粘均分子量有何影响?如何选择 溶液的浓度?
- 8、一点法的使用条件是什么?什么情况下使用?

2017/4/26

高分子课程教学 授课: 陈涛

38

高分子课程教学

分离的核心部件是一根装有多孔性载体的色谱柱、最先被采

用的载体是苯乙烯和二乙烯苯共聚的交联聚苯乙烯凝胶。

1964年, J. C. Moore在前人研究的基础上发表了第一篇有关

凝胶渗透色谱法(gel permeation chromatography, 简称GPC)测

定高聚物分子量分布的重要文章,从而使高聚物分子量分布

GPC法的主要优点是:操作简便、测定周期短,数据可靠、

GPC作为一种快速的分子量分布测定方法已广泛地应用于高

六. 凝胶渗透色谱法(GPC)

重现性好, 能连续测定, 易于自动化。

假定色谱柱的总体积为 $V_g$ ,包括载体

的骨架体积 $V_{t}$ ,载体内部的孔洞体积

(所有孔的体积之和)V;和载体的粒间

 $V_{\sigma} = V_{0} + V_{i} + V_{t}$ 


体积 $V_0$ , 即:

分子、生物、有机等科学领域。

的测试技术取得重大突破。

授课, 陈法

## 3.分离机理





2017/4/26

高分子课程教学

授课: 陈涛

2017/4/26

2017/4/26

高分子课程教学 授课: 陈涛

内的全部空间, V。中溶剂为流动相, V.中的溶剂为固定相。

用 $K_{GPC}$  表示孔体积 $V_i$ 中可以被溶质分子进入的部分 $V_i$ '与 $V_i$ 之比, 称为分配系数, 则:

$$V_{e} = V_{0} + V_{i}' = V_{0} + K_{GPC}V_{i}$$
  $K_{GPC} = \frac{V_{e} - V_{0}}{V_{i}}$ 

对于特别大的溶质分子:

$$V_e = V_0$$
  $K_{GPC} = 0$ 

对于特别小的溶质分子:

$$V_e = V_0 + V_i$$
  $K_{GPC} = 1$ 

对于中等的溶质分子:

$$V_0 < V_e < V_0 + V_1 \qquad 0 < K_{GPC} < 1$$

2017/4/26

高分子课程教学 授课·陈洁

如果溶质的分子量不均一, 当它们被溶剂携带流经色谱柱时, 就逐渐地按其体积大小进行了分离。

 $V_0$ 和 $V_i$ 构成柱内的空间,因溶剂分子体积很小,可以充满柱

分子量愈大, 体积大越大, 停留时间越短, 先被淋洗出来, 其淋出体积愈小。溶质分子的体积越小, 其淋出体积越大。 按照淋出的先后次序收集到一系列分子量从大到小的级分。

2017/4/26

高分子课程教学 授课, 陈法

2017/4/26

高分子课程教学 授课, 陈涛

这种解释不考虑溶质和载体之间的吸附效应以及溶质在流动 相和固定相之间的分配效应, 其淋出体积仅由溶质分子和载 体的孔尺寸决定,分离完全是由体积排除效应所致,故称为 体积排除机理。

因此,又称——体积排除色谱(Size exclusion chromatography, 简称SEC)。

2017/4/26

高分子课程教学

授课, 陈洁

46

高分子课程教学

为测定聚合物的分子量分布,不仅需要把它按照分子量的大

对于凝胶色谱来说,级分的含量即是淋出液的浓度。只要选

择与溶液浓度有线性关系的某种物理性质,即可诵讨这种物

因为在稀溶液的范围内,溶液折光指数与纯溶剂折光指数之

 $\not\equiv \Delta n$ 与溶液浓度c 成正比,所以常用的方法是用示差折光 仪测定淋出液折光指数与纯溶剂折光指数之差  $\Delta n$ . 以表征

 $M>M_a$ 的分子全部不能进入孔中,而只能从粒间流过,故

有相同的 $V_a$ ,意味着对 $M>M_a$ 的溶质没有分离作用, $M_a$ 称

高分子课程教学 授课: 陈涛

由于各种高分子与同一种溶剂的相互作用不同、分子量相同、

结构不同的高分子在溶液中的体积不一定相同。因此,用PS

因此要知道所研究的聚合物的分子量,还必须用该种聚合物

由于大多数聚合物还不能用阴离子聚合反应来得到,须要用

一般来说,标样的 $M_{**}/M_{**}<1.1$ ,有些标样的 $M_{**}/M_{**}$  可低至

得到的标定曲线、常常不合适其它聚合物、只能参考。

的标样来标定分子量-淋出体积标定曲线。

为该载体的渗透极限。 $V_0$ 值即是根据这一原理测定的。

**授课** . 陈法

30 40 50 60

小分离开来,还需测定各级分的含量和各级分的分子量。

理性质的测量以测定溶液的浓度。

 $lgM \sim V$ 。关系只在一段范

当 $M>M_a$ , 直线向上翘,

与纵轴平行,此时淋出体

积与分子量无关,淋出体

积就是载体的粒间体积 $V_0$ 。

溶液的浓度。

用内呈直线。

2017/4/26

2017/4/26

47

4.标定曲线

作一系列(单分散)标准样品的 GPC谱图, 可测得不同分子量样 品的淋出体积。

以lgM对 $V_s$ 作图,得到斜率为负 值的一段直线称为分子量-淋出 体积标定曲线/校正曲线. 方程:

 $\ln M = A - BV_{\circ}$ 

根据分子量-淋出体积标定曲线。 即可由 $V_a$ 值求出溶质的分子量 $M_*$ 此法称为间接法。

2017/4/26


2017/4/26

高分子课程教学 授课: 陈涛

49

# 5.普适标定曲线

这是PS可用阴离子聚合反应 制备,产物分子量分布很窄。 而且常温下能溶干多种有机 溶剂,易于分级。



分子量相同的不同高分子, 其分子尺寸是否一定相同?

高分子课程教学 授课: 陈涛

1.03。

分级法制备标样。


**授课** . 陈法

所以GPC谱图反映的是试样分 子量分布。

横坐标:  $V_a$ , 分子尺寸大小,

纵坐标:  $\Delta n \propto c_{\text{淋出液}}$ ;

如果把谱图中的横坐标 V。换算 成分子量M, 就成为分子量分 布曲线。



级分的分子量测定,有直接法和间接法。直接法是在测定淋 出液浓度的同时测定其粘度和光散射,从而求出其分子量。


2017/4/26

高分子课程教学

授课, 陈法

48

 $M < M_b$ 时,直线向下弯曲,即 当溶质的分子量小于 $M_{i}$ 时, 其淋出体积已经接近 $V_0+V_i$ 值。 用一种小分子液体作为溶质. 其淋出体积可看作是 $V_0+V_1$ , 由此可测定 $V_o+V_i$ 值。



标定曲线只对分子量在 $M_a$ 和 $M_b$ 之间的溶质适用,这种载体不 能测定分子量大于 $M_a$ 和 $M_b$ 小于的试样的分子量。 $(M_a - M_b)$ 称 为载体的渗透极限范围, 其值大小决定于载体的孔径及其分布。

2017/4/26

50

高分子课程教学

授课, 陈洁

符合上述要求的PS标样不难得到。但是,要制备窄分布的而 且被仔细表征的其它聚合物的试样并非易事。


能否用一个分子结构参数作为普适标定参数以代替分子量, 用这一参数求出的标定曲线作为普适标定曲线,确定所有聚 合物试样的分子量?

凝胶渗透色谱的原理是尺寸分离。同一淋出体积对应的应是 同一线团尺寸,即同一流体力学体积或扩张体积。 因此有可 能将分子的流体力学体积作为普适标定参数。

2017/4/26

授课, 陈洁

标定曲线一般是用PS标定,



2017/4/26

高分子课程教学

53

高分子课程教学

Einstein粘度公式:  $[\eta] = 2.5\tilde{N} \cdot \frac{V_h}{L}$ 

 $V_b$  是溶质分子的流体力学体积,与 $[\eta]M$ 成正比,可用作分子 尺寸大小的量度。因此,[n]M 有希望作为一个理想的普适标 定参数。

$$[\eta]M = 2.5 \tilde{N} V_{\rm h}$$

MH方程

$$[\eta] = KM^{\alpha}$$



2017/4/26

高分子课程教学 授课: 陈涛

55

58

这一普适性仍有很多实验得到意外的结果,一些效应会破坏普 话标定关系。

- ①若使不良溶剂,溶质与溶剂的亲和力小于溶质与载体的亲和 力,导致溶质在固定相与流动相之间的分配效应,使实际淋 出体积大于由体积排除效应所决定的淋出体积;
- ②若溶剂极性小于载体极性,导致载体对溶质的吸附效应,使 淋出体积增大:
- ③若溶质和载体的相容性不好,产生载体对溶质的部分排除效 应. 使淋出体积减小。

普话标定关系成立与否决定干溶质、溶剂、载体等的化学性质 以及温度。

2017/4/26

高分子课程教学 授课, 陈法

例: 25℃, THF体系中

PS: 
$$K_4 = 1.60 \times 10^{-4}$$
,

$$\alpha_{A} = 0.706$$

PVC: 
$$K_B = 1.50 \times 10^{-4}$$
,

$$\alpha_{R} = 0.77$$


$$\lg M_B = \frac{1 + \alpha_A}{1 + \alpha_B} \lg M_A + \frac{1}{1 + \alpha_B} \lg \frac{K_A}{K_B}$$

$$= 0.01584 + 0.9638 \lg M_A$$

代入PS校正曲线  $\lg M_A = 7.809 - 0.1746V_a$ 

得到PVC校正曲线  $\lg M_R = 7.542 - 0.1638V_e$ 

计算各个PS标准样品淋出体积对应的流体力学体积



以 $[\eta]M$  对 $V_s$ 作图得到普适标定方程

$$\left[\eta\right]_{A}M_{A}=\left[\eta\right]_{B}M_{B}$$

2017/4/26

高分子课程教学 授课: 陈涛

# 6. 普适标定曲线与标定曲线之间的转化

普适标定曲线虽然具有普适性,但使用起来并不方便,因为 从淋出体积无法直接得到分子量。

假定已经证明, 在某种温度下, 用某种载体和溶剂, 聚合物 A和B符合普适标定曲线,则对于给定的淋出体积:

$$\left[\eta\right]_{A}M_{A}=\left[\eta\right]_{B}M_{B}$$

根据MH方程有:

$$\left[ \begin{array}{c} \eta \end{array} \right]_{\mathrm{A}} M_{\mathrm{A}} = k_{\mathrm{A}} M_{\mathrm{A}}^{\alpha_{\mathrm{A}}+1} = \left[ \begin{array}{c} \eta \end{array} \right]_{\mathrm{B}} M_{\mathrm{B}} = k_{\mathrm{B}} M_{\mathrm{B}}^{\alpha_{\mathrm{B}}+1}$$

2017/4/26


高分子课程教学 授课: 陈涛

59

# 7.数据处理(自学)


(1) 单分散试样:

测定GPC图谱后,求出 $V_{i}$ 值,根据标定曲线即可求出分子量。



实验证明,用 $I_{m,M}$  对 $V_{s}$ 作图,不同高聚物试样所得的校准曲 线是重合的。

由PS得到的  $[n]M\sim V_a$ 标定曲线应该适用于 各种不同的聚合物。



上式可改写为: 
$$M_{\mathrm{B}} = \left(\frac{k_{\mathrm{A}} M_{\mathrm{A}}^{\alpha_{\mathrm{A}}+1}}{k_{\mathrm{B}}}\right)^{\frac{1}{\alpha_{\mathrm{B}}+1}}$$
 
$$\lg M_{\mathrm{B}} = \frac{1+\alpha_{\mathrm{A}}}{1+\alpha_{\mathrm{B}}} \lg M_{\mathrm{A}} + \frac{1}{1+\alpha_{\mathrm{B}}} \lg \frac{k_{\mathrm{A}}}{k_{\mathrm{B}}}$$
 
$$\frac{\ln M_{\mathrm{A}} = A-BV_{\mathrm{c}}}{1+\alpha_{\mathrm{A}}} \lg M_{\mathrm{B}} = \frac{1}{1+\alpha_{\mathrm{A}}} \lg \frac{k_{\mathrm{A}}}{k_{\mathrm{B}}} + \frac{1+\alpha_{\mathrm{A}}}{1+\alpha_{\mathrm{B}}} A - \frac{1+\alpha_{\mathrm{A}}}{1+\alpha_{\mathrm{B}}} BV_{\mathrm{c}}$$

物B的M-V。标定曲线,即从PS标样作出的M-V。校正曲线,可 以换算成各种聚合物的校正曲线。

= A' - B'V

2017/4/26

高分子课程教学 授课,陈法

#### (2) 多分散试样

#### A.函数法

根据实验GPC谱图,选择能表示这种曲线的函数,作为分子 量分布函数,再根据此函数求试样的各种平均分子量。

#### B.曲线分割法

如果实验得到的是不对称的谱图,或出现多峰,则不能用 函数法。

2017/4/26 高分子课程教学 授课, 陈法


2017/4/26

高分子课程教学 授课, 陈法

61

2017/4/26

在GPC淋洗曲线的基线确定以后,将淋洗曲线切割成宽度相 等的n个条块。这相当于把整个样品分成个级分,每个级分 的溶液体积相等而浓度和分子量不等,用V。表示第i个级分 的淋出体积。通过标定曲线求出该级分的分子量 $M_i$ 。



2017/4/26

高分子课程教学 授课: 陈涛

64

高分子课程教学 授课:陈涛

65

# 8.GPC的其它应用(自学)

### (1) GPC与小角激光光散射联用

把相对法变成绝对法,不用标样直接测定试样的各种平均 分子量,并可作扩展效应的校准与改正。

### (2) GPC与粘度或分子量测定相结合:

可研究高聚物的长链支化度。

### (3) 多重检测器GPC:

可用来测定共聚物和高分子共混物的组成分布。

2017/4/26

67

- 高分子课程教学 授课: 陈涛
- 1、GPC的分离机理是什么?
- 2、叙述GPC是如何分离聚合物的?
- 3、如何得到GPC的标定曲线?
- 4、GPC一般用什么溶剂?对标样有什么要求?所用标样一 般是什么?
- 5、什么是GPC的普适标定曲线?什么是普适标定参数?
- 6、如何将GPC的标定曲线转化成普适标定曲线?
- 7、如何将GPC的淋洗曲线转换成分子量分布曲线?
- 8、支化对分子量测定结果有何影响?

令 $H_i$ 为其浓度响应,由于各级分的体积相等,因此其浓度与 重量成正比。而响应  $H_i$ 与浓度成正比。

$$\begin{split} W_i &= KH_i \\ W_i &= \frac{W_i}{\sum_i W_i} = \frac{KH_i}{\sum_i (KH_i)} = \frac{H_i}{\sum_i H_i} \\ N_i &= \frac{N_i}{\sum_i N_i} = \frac{\frac{W_i}{M_i}}{\sum_i \frac{W_i}{M_i}} = \frac{\frac{KH_i}{M_i}}{\sum_i \frac{KH_i}{M_i}} = \frac{\frac{H_i}{M_i}}{\sum_i \frac{H_i}{M_i}} \end{split}$$

2017/4/26

2017/4/26 高分子课程教学 授课: 陈涛

计算各级分的质量分数 W 并以每个级分的累计质量分数I(M)对 M 作图,可得聚合物试样的分子量积分质量分布曲线。 求积分质量分布曲线上的斜率可得分子量微分质量分布曲线。

由  $\mathcal{H}_{i}$  、 $\mathcal{W}_{i}$  和  $M_{i}$  可以求得聚合物试样的  $M_{i}$  、 $M_{i}$  :

(4) GPC与自动粘度计联用:

可直接测定淋出液中每个级分的极限粘数,利用普适标定 关系求得级分的分子量及Mark-Houwink常数。

(5) 循环GPC:

可在不增加柱长与柱压的条件下令待测试样的溶液在GPC 柱中多次淋洗,以提高柱子的分辨率。

(6) 制备GPC标样:

色谱柱具有很大的容量,采用较大的流速和进样量,按级 分逐一收集被分离开来的试样,以制备少量的标准样品。

2017/4/26 高分子课程教学

授课: 陈涛

68



2017/4/26

高分子课程教学 授课:陈涛

2017/4/26

高分子课程教学 授课: 陈涛