第8章 气体吸收



8.1 概述

8.1.1 吸收的目的和依据

目的: (1) 回收有用物质;

(2) 脱除有害成分。

依据: 混合气体中各组分在

某种溶剂中溶解度的差异。






8.1.2 工业吸收过程

实施吸收操作须解决的问题

- (1) 选择合适的吸收剂;
- (2) 提供适当的设备;
- (3) 溶剂再生。



吸收与解吸流程

8.1.3 溶剂的选择



技术要求:

溶解度大;选择性高;对温度的敏感性强,易解吸。

经济及安全要求:

蒸汽压要低,不易挥发;较好的化学稳定性;黏度小;价廉,易得,无毒,不易燃易爆。

8.1.4 气体吸收的分类



物理吸收:气体各组分因在溶剂中溶解度的不同而被分离的吸收操作。

化学吸收:利用化学反应而实现吸收的操作。化学吸收应满足的条件:

- (1) 反应的可逆性;
- (2) 较高的反应速率。

8.1.5 吸收操作的经济特性



吸收的操作费用:

- (1) 流动能耗;
- (2) 溶剂能耗;
- (3)解吸操作费用(此项费用最大)。

常用的解吸方法:升温、减压、吹气,升温和吹气通常同时进行。



8.1.6 气液两相的接触方式



级式接触



微分接触







8.2 吸收和气液相平衡关系 吸收与传热的比较


过程 传递对象	i动力 极限
传热 热量	温 差 温度相等
吸收物质フ	下是浓 不是两相浓度 度差 相等


原因:气液相平衡不同于冷热流体之间的热平衡。



8.2.1 平衡溶解度

8.2.1.1 溶解度曲线





8.2.1.2 亨利定律



$$p_e = Ex$$

$$p_e = Hc$$

$$y_{e} = mx$$

亨利常数之间的关系

$$m=\frac{E}{p}$$
, $E=Hc_M$, $c=c_Mx$,


$$c_M = \frac{\rho_m}{M_m} \approx \frac{\rho_s}{M_s}, \quad E \approx \frac{H\rho_s}{M_s}$$




讨论: (1) p < 5 atm, H, E与压力无关;

 $p\uparrow$, $m\downarrow$, 溶解度 \uparrow 。

(2) $t\uparrow$, $E\uparrow$, $H\uparrow$, $m\uparrow$, 溶解度 \downarrow 。









8.2.2 相平衡与吸收过程的关系

8.2.2.1 判别过程的方向







判别过程的方向

8.2.2.2 指明过程的极限









吸收过程的极限

$$H \to \infty$$
, $L << G$, $x_{1,\text{max}} = x_{1e} = \frac{y_1}{m}$
 $L >> G$, $y_{2,\text{min}} = y_{2e} = mx_2$



8.2.2.3 计算过程的推动力





吸收推动力

推动力:实际浓度与平衡浓度的偏离程度。



吸收推动力

$$\begin{cases} \Delta y = y - y_e \ (\Delta p = p - p_e) \end{cases}$$

$$\Delta x = x_e - x \ (\Delta c = c_e - c)$$

解吸推动力

$$\Delta y = y_e - y(\Delta p = p_e - p)$$

$$\Delta x = x - x_e \quad (\Delta c = c - c_e)$$


8.3扩散和单相传质



1相际物质传递的步骤(吸收)

- (1)溶质由气相主体传递 至两相界面;
 - (2)溶质在界面上的溶解;
- (3)溶质自界面传递至液相主体。

总过程速率取决于单相传质速率。



气液传质的步骤



8.3.1物质传递的两种方式

分子扩散和对流传质

1 费克定律

恒温恒压下的一维定态扩散

$$J_A = -D_{AB} \frac{dc_A}{dz}$$



分子扩散



对B组分有类似关系式,表明B扩散流与A扩


散流大小相等、方向相反!

2.分子扩散与主体流动组分 $A: C_{Ai}和C_{A}$

组分B:

$$C_{Bi} = C_M - C_{Ai} \qquad , \quad C_B = C_M - C_A$$

 $C_{Ai} < C_A$ 时,发生A分子扩散; 当B以相同速率向界面扩散时, 称为等分子反向扩散。





实际过程是A的吸收时,液相不能提供B组分,故吸收过程为A的单向扩散。

吸收时,A吸收而8反向扩散,导致界面上气相总压降低,气相主体和界面之间产生压差,此及差径使气体向界面流动,称主体流动。

3.分子扩散速率方程

A组分扩散和主体流动造成的传递速率可由物料衡算及Fich定律得到





$$N = N_M + J_A + J_B = N_M$$

A组分
$$N_A = J_A + N_M \frac{C_A}{C_M}$$

$$N_A = J_A + N \frac{C_A}{C_M}$$

$$N = N_A + N_B$$



$$N_A = J_A + (N_A + N_B) \frac{C_A}{C_M}$$
 (基本式)

- 4.分子扩散速率的积分式(定态)
- 1)等分子反向扩散, N=0,

$$N_A = J_A = -D \frac{dC_A}{dz}$$

$$N_A = \frac{D}{\mathcal{S}}(C_{A1} - C_{A2})$$



2) 单向扩散(N_B=0)

$$N_A(1 - \frac{C_A}{C_M}) = -D\frac{dC_A}{dz}$$

$$N_{A} = \frac{D}{\delta} C_{M} \frac{C_{A1} - C_{A2}}{(C_{M} - C_{A2}) - (C_{M} - C_{A1})} \frac{1 \frac{C_{M} - C_{A2}}{C_{M} - C_{A1}}$$

$$N_A = \frac{D}{\delta} \frac{C_M}{C_{RM}} (C_{A1} - C_{A2})$$

8.3.2 扩散系数



扩散系数是物质的一种传递性质,其值 受温度,压强和混合物中组分浓度的影响。 1 组分在气体中的扩散系数

$$D = D_0 \left(\frac{T}{T_0}\right)^{1.81} \left(\frac{p_0}{p}\right)$$

 D_0 为 T_0 , p_0 状态下扩散系数,可查手册。

2 组分在液体中的扩散系数

$$D = D_0 \frac{T}{T_0} \times \frac{\mu_0}{\mu}$$


8.3.3 对流传质




1对流对传质的贡献

对流传质: 流动流体与相界面之间的物

质传递。





- 1—静止流 体:
- 2—滞流;
- 3 —湍流

组分的浓度分布



(1) 流体作层流流动

$$N_A = -D\left(\frac{dc_A}{dz}\right)_w$$
, $\left(\frac{dc_A}{dz}\right)_w \uparrow$, $N_A \uparrow$.

(2) 流体作湍流流动

$$N_A = -D\left(\frac{dc_A}{dz}\right)_{\rm w}$$
, $\left(\frac{dc_A}{dz}\right)_{\rm w} \uparrow \uparrow$, $N_A \uparrow \uparrow$.

流动对传质的强化作用与对流传热类似。



2 对流传质速率

气相与界面的传质
$$N_A = k_G(p - p_i)$$
 液相与界面的传质 $N_A = k_L(c_i - c)$

方程有多种形式,传质系数要和推动力一一对应!




華東習工大學 EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

1 有效膜理论

$$k_G = \frac{D_G}{RT\delta_G} \left(\frac{p}{p_{Bm}}\right)$$

$$k_L = \frac{D_L}{\delta_L} \left(\frac{c_M}{c_{Bm}} \right)$$



有效膜理论

膜理论预示 $k \sim D$,但实际表明 $k \sim D^{0.67}$, δ G, δ L 不是实际存在的有效膜厚度,而成为虚拟的当量膜厚。

2 溶质渗透理论




$$k_{L} = 2\sqrt{\frac{D}{\pi \tau_{0}}}$$

周期性发生。

3 表面更新理论

$$k_L = \sqrt{DS}$$

表面更新随时进行。





溶质在液相中的浓度分布



- 8.4 相际传质
- 8.4.1 相际传质速率
- 8.4.1.1 传质速率方程

$$N_A = k_y (y - y_i)$$
 $N_A = k_x (x_i - x)$ $y_i = f(x_i)$ $(y_i = mx_i)$





主体浓度与界面浓度的图示



$$N_A = \frac{y - y_i}{\frac{1}{k_y}} = \frac{x_i - x}{\frac{1}{k_x}}$$

$$N_{A} = \frac{y - y_{i} + (x_{i} - x)m}{\frac{1}{k_{y}} + \frac{m}{k_{x}}} = \frac{y - y_{e}}{\frac{1}{k_{y}} + \frac{m}{k_{x}}}$$

$$N_A = K_y (y - y_e)$$

$$K_{y} = \frac{1}{\frac{1}{k_{y}} + \frac{m}{k_{x}}} \quad \text{kmol/s} \cdot \text{m}^{2}$$

$$N_{A} = \frac{(y - y_{i})/m + (x_{i} - x)}{\frac{1}{k_{y}m} + \frac{1}{k_{x}}} = \frac{x_{e} - x}{\frac{1}{k_{y}m} + \frac{1}{k_{x}}}$$

$$N_A = K_x (x_e - x)$$

$$K_x = \frac{1}{\frac{1}{k_y m} + \frac{1}{k_x}}, \quad \text{kmol/s} \cdot \text{m}^2$$

$$mK_y = K_x$$

解吸速率方程

$$N_A = K_x (x - x_e)$$

$$N_A = K_y (y_e - y)$$

相平衡方程	y = mx + a	p = Hc + b	
吸收传质速 率方程	$N_A = k_y (y - y_i)$ $= k_x (x_i - x)$ $= K_y (y - y_e)$ $= K_x (x_e - x)$	$N_A = k_G(p - p_i)$ $= k_L(c_i - c)$ $= K_G(p - p_e)$ $= K_L(c_e - c)$	$k_{y} = pk_{G}$ $k_{x} = c_{M}k_{L}$ $K_{y} = pK_{G}$ $K_{x} = c_{M}K_{L}$
吸收或解吸 的总传质系 数	$K_{y} = \frac{1}{\frac{1}{k_{y}} + \frac{m}{k_{x}}}$ $K_{x} = \frac{1}{\frac{1}{k_{y} \cdot m} + \frac{1}{k_{x}}}$ $K_{y}m = K_{x}$	$K_{G} = \frac{1}{\frac{1}{k_{G}} + \frac{H}{k_{L}}}$ $K_{L} = \frac{1}{\frac{1}{k_{G} \cdot H} + \frac{1}{k_{L}}}$ $K_{G}H = K_{L}$	

華東習工大學 EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY


8.4.2 界面浓度与传质阻力的控制步骤

8.4.2.1界面浓度的求取

$$\frac{y - y_i}{x_i - x} = \frac{k_x}{k_y}$$

或
$$\frac{y - y_i}{x - x_i} = -\frac{k_x}{k_y}$$

- (1) 图解法
- (2)解析法



界面浓度的求取

$$y_i = f(x_i)$$
与上式联立求解。


8.4.2.2 吸收过程的阻力分析



$$\frac{1}{K_y} = \frac{1}{k_y} + \frac{m}{k_x}$$

(1) 气相阻力控制

$$\frac{1}{k_{y}} >> \frac{m}{k_{x}}, \quad K_{y} \approx k_{y}$$



传质阻力在两相中的分配

条件:
$$k_y \ll k_x$$
 或 $\left| \frac{k_x}{k_y} \right| >> 1$

m很小(溶解度很大);易溶气体:水吸收NH₃,HCl。 G^{\uparrow} , K_{ν}^{\uparrow} 。



(2) 液相阻力控制


$$\frac{1}{mk_{y}} << \frac{1}{k_{x}}, \quad K_{x} \approx k_{x}$$

条件:
$$k_y >> k_x$$
 或 $\left|\frac{k_x}{k_y}\right| << 1$

m很大(溶解度很小);

难溶气体:水吸收CO2,O2等。

$$L\uparrow$$
 , $K_x\uparrow$.



(b) 液相阻力控制

传质阻力

在两相中的分配


8.5 低含量气体吸收

- 8.5.1 低含量气体吸收的特点
 - (1) G, L为常量; (2) 等温;
 - (3)传质系数为常量。
- 8.5.2 过程数学描述
- 8.5.2.1物料衡算微分式

$$Gdy = N_A adh$$
$$Ldx = N_A adh$$

衡算条件:忽略控制体两端面轴向的分子扩散。





流经微元塔段 两相浓度变化



8.5.2.2 传质速率积分式

$$Gdy = N_{A}adh = K_{y}a(y - y_{e})dh$$

$$Ldx = N_{A}adh = K_{x}a(x_{e} - x)dh$$

$$H = \frac{G}{K_{y}a}\int_{y_{1}}^{y_{1}} \frac{dy}{y - y_{e}} = H_{OG} \cdot N_{OG}$$

$$H = \frac{L}{K_{x}a}\int_{x_{1}}^{x_{1}} \frac{dx}{x_{e} - x} = H_{OL} \cdot N_{OL}$$

$$K_{y}a, K_{x}a - \text{容积传质系数, kmol/s·m}^{3}$$



8.5.2.3 传质单元数与传质单元高度

 $H = H_{OG} \cdot N_{OG} = H_{OL} \cdot N_{OL}$ = 传质单元高度×传质单元数

传质单元高度 H_{OG} 、 H_{OL} 与设备形式,操作条件有关,为完成一个传质单元所需的塔高,反映设备性能高低。

传质单元数 N_{oG} 、 N_{oL} 与相平衡及进出口浓度条件有关,反映了分离任务的难易。



传质单元数与传质单元高度

塔高计算式	传质单元高度	传质单元数	2
$H = H_{OG} \cdot N_{OG}$	$H_{OG} = \frac{G}{K_{y}a}$	$N_{OG} = \int_{y_2}^{y_1} \frac{\mathrm{d}y}{y - y_e}$	$H_{OG} = H_G + \frac{mG}{L}H_L$
$H = H_{OL} \cdot N_{OL}$	$H_{OL} = \frac{L}{K_x a}$	$N_{OL} = \int_{x_2}^{x_1} \frac{\mathrm{d}x}{x_e - x}$	$H_{OL} = \frac{L}{mG}H_G + H_L$
$H = H_G \cdot N_G$	$H_G = \frac{G}{k_y a}$	$N_G = \int_{y_2}^{y_1} \frac{\mathrm{d}y}{y - y_i}$	$H_{OG} \frac{L}{mG} = H_{OL}$
$H = H_L \cdot N_L$	$H_L = \frac{L}{k_x a}$	$N_L = \int_{x_2}^{x_1} \frac{\mathrm{d}x}{x_i - x}$	




8.5.2.4 操作线与推动力的变化规律

两相逆流接触,如图对控制体作物料衡算:

$$Gy + Lx_2 = Gy_2 + Lx$$

操作线:

$$y = \frac{L}{G}(x - x_2) + y_2$$



逆流吸收的操作



如平衡线在操作范围内可视为直


线,则:

$$\frac{d(\Delta y)}{dy} = \frac{(y - y_e)_1 - (y - y_e)_2}{y_1 - y_2}$$

$$= \frac{\Delta y_1 - \Delta y_2}{y_1 - y_2}$$

$$\frac{d(\Delta x)}{dx} = \frac{(x_e - x)_1 - (x_e - x)_2}{x_1 - x_2}$$

$$= \frac{\Delta x_1 - \Delta x_2}{x_1 - x_2}$$



逆流吸收操作线



8.5.3 传质单元数的计算方法

8.5.3.1 平衡线为直线时的对数平均推动力法

$$H = \frac{G}{K_{y}a} \int_{y_{2}}^{y_{1}} \frac{dy}{y - y_{e}} = \frac{G}{K_{y}a} \cdot \frac{y_{1} - y_{2}}{\Delta y_{1} - \Delta y_{2}} \int_{\Delta y_{2}}^{\Delta y_{1}} \frac{d(\Delta y)}{\Delta y}$$

$$= \frac{G}{K_{y}a} \cdot \frac{y_{1} - y_{2}}{\Delta y_{1} - \Delta y_{2}} = \frac{G}{K_{y}a} \cdot \frac{y_{1} - y_{2}}{\Delta y_{m}}$$

$$= \frac{1}{100} \frac{\Delta y_{1}}{\Delta y_{2}}$$

$$\frac{\Delta y_{1}}{\Delta y_{2}} = \frac{1}{100} \frac{\Delta y_{1}}{\Delta y_{2}}$$

$$\Delta y_m = \frac{\Delta y_1 - \Delta y_2}{\ln \frac{\Delta y_1}{\Delta y_2}}$$

$$N_{OG} = \frac{y_1 - y_2}{\Delta y_m}$$

同理:



$$H = \frac{L}{K_x a} \cdot \frac{x_1 - x_2}{\Delta x_1 - \Delta x_2} = \frac{L}{K_x a} \cdot \frac{x_1 - x_2}{\Delta x_m}$$

$$\ln \frac{\Delta x_1}{\Delta x_2}$$

$$\Delta x_m = \frac{\Delta x_1 - \Delta x_2}{\ln \frac{\Delta x_1}{\Delta x_2}}$$

$$N_{OL} = \frac{x_1 - x_2}{\Delta x_m}$$

8.5.3.2 吸收因数法



$$N_{OG} = \int_{y_2}^{y_1} \frac{\mathrm{d}y}{y - y_e}$$
, $y_e = mx$, $x = \frac{G}{L}(y - y_2) + x_2$

$$N_{OG} = \frac{1}{1 - \frac{1}{A}} \ln \left[\left(1 - \frac{1}{A} \right) \frac{y_1 - mx_2}{y_2 - mx_2} + \frac{1}{A} \right]$$

$$\frac{1}{A} = \frac{mG}{L}$$
 ——解吸因数, A ——吸收因数

$$N_{OL} = \frac{1}{1 - A} \ln \left[(1 - A) \frac{y_1 - mx_2}{y_1 - mx_1} + A \right]$$

8.5.4 吸收塔的塔高计算



8.5.4.1 计算方程

全塔物料衡算式 $G(y_1 - y_2) = L(x_1 - x_2)$ 相平衡方程式 $y_e = f(x)$ 吸收过程基本方程式

$$H = H_{OG} \cdot N_{OG} = \frac{G}{K_{y}a} \int_{y_{2}}^{y_{1}} \frac{dy}{y - y_{e}}$$

$$H = H_{OL} \cdot N_{OL} = \frac{L}{K_{x}a} \int_{x_{2}}^{x_{1}} \frac{dx}{x_{e} - x}$$

8.5.4.2 塔高计算的命题



计算要求: 求达到指定分离要求所需的塔高。

给定条件: y_1 ,G,相平衡关系,

分离要求 $(y_2$ 或 $\eta)$ 。


尚须作计算条件选择。

8.5.4.3 流向选择


美東碧工大學

一般选逆流, $\triangle y_m$ 较大。在特殊情况

下,可考虑用并流。



并流吸收的操作线



$$y = y_1 - \frac{L}{G}(x - x_1)$$

華東郡工大學 EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

8.5.4.4 吸收剂进口浓度的选择


技术上: $x_2 \downarrow$, $\triangle y_m \uparrow$,

 $H\downarrow$

(最高允许浓度: $x_2 = x_{2m}$,

$$\triangle y_m = 0, H \rightarrow \infty$$


经济上: $x_2 \downarrow$, $H \downarrow$, 设备费 \downarrow , 但解吸操作费 \uparrow , 须优化选择。




吸收剂进口浓度上限

$$x_1 = x_2 + \frac{G}{L}(y_1 - y_2)$$
 G,y1,y2,x2给定下

$$\left(L / G \right)_{\min} = \frac{y_1 - y_2}{x_{1e} - x_2} , \quad \Delta y_1 = 0 , \quad H \to \infty .$$







最小液气出





$$\left(G_{L}\right)_{\min} = \frac{x_1 - x_2}{y_{1e} - y_2}$$







解吸操作线和最小液气比

8.5.4.7 塔内返混的影响









轴向返混降低推动力

返混:少量流体自身由下游返回至上游。 返混破坏逆流操作条件,使推动力下降, 对传质不利。

8.5.4.8 吸收剂再循环(返混)







吸收剂再循环的操作线

入塔吸收剂浓度:
$$x'_{2} = \frac{\theta x_{1} + x_{2}}{1 + \theta}$$

単東理工人學 EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- 8.5.5 吸收塔的操作型计算
- 8.5.5.1 操作型计算的命题
 - (1) 第一类命题

(求吸收结果)

给定条件:

H(及其他有关尺寸),L,G, x_2 , y_1 ,

y = f(x), 流动方式, $K_y a$ 或 $K_x a$.

计算目的:

 $y_2(\eta)$, x_1 o



(2) 第二类命题

(求吸收条件或吸收液吸收结果) 给定条件:

H(及其他有关尺寸),G, y_1 , y_2 ,

 x_2 , y = f(x), 流动方式, $K_y a$ 或 $K_x a$ 。 计算目的:

L, x_1 \circ



8.5.5.2 计算方法

联立4.5.4.1节所列方程。一般,由于相平衡方程式及吸收过程方程式的非线性,须试差或迭代。

当平衡线在操作范围内可视为直线时,第一类命题可将基本方程线性化。 但第二类命题仍须试差。



8.5.5.3 吸收塔的操作和


调节

调节方法: 改变吸

收剂的入口条件。

(1) L的调节

$$L\uparrow$$
, $N_A\uparrow$, $y_2\downarrow$, $x_1\downarrow$, $\eta\uparrow$, $K_ya\uparrow$.



L增大对操作结果的影响



吸收剂用量调节的限度

$$H \to \infty$$


L/G < m,气液两相在塔底平衡


$$x_{1 \text{max}} = \frac{y_1}{m}$$

$$y_{2 \text{max}} = y_1 - \frac{L}{G} (x_{1 \text{max}} - x_2)$$

 $L/_{G} > m$,气液两相在塔顶平衡,

$$y_{2 \text{max}} = mx_2$$






有限塔高



L/G < m, $L\uparrow$, $y_2\downarrow$;L/G > m, $L\uparrow$, y_2 下降不明显,此时操作调节应改变 x_2 或 t 。




吸收操作中L/G的调节作用



(2) x_2 的调节

$$x_2 \downarrow$$
, $\Delta y_m \uparrow$, $N_A \uparrow$, $y_2 \downarrow$, $\eta \uparrow$, $x_1 \downarrow$.

x₂的调节主要受解吸过程的限制。




 x_2 降低对操作结果的影响



(3) t 的调节

 $t_2 \downarrow$,气体溶解度增大; $m \downarrow$, $N_A \uparrow$; $y_2 \downarrow$, $\eta \uparrow$, $x_1 \uparrow$ 。


温度调节在技术 上受冷却器能力的 限制;在经济上受 能耗的优化约束。




T降低对操作结果的影响



质量传递和热量传递的对比 传热 传质





$$q_{m2}c_{p2} \ll q_{m1}c_{p1}$$
$$t_{1\max} = T_1$$

$$q_{m2}c_{p2}\gg q_{m1}c_{p1}$$

$$t_2 \approx t_1$$

$$G(y_1 - y_2) = L(x_1 - x_2)$$

y1、y2固定,溶剂流量 很小时

$$x_{1 \text{ max}} = y_1/m$$



$$T_{2 \min} = t_2$$

$$q_{m1}c_{p1}(T_1-t_2) = q_{m2}c_{p2}(t_{1 \max}-t_2)$$

t_{1 max} 由热量衡算得到

平衡
$$T = t$$

推动力 T-t

$$\frac{q}{A} \propto (T-t)$$

溶剂流量 很小时 $x_{1 \text{ max}} = y_1/m$

$$y_{2 \min n} = y_{2e} = mx_2$$

X_{1 max} 由物料衡算得到

$$y_e = mx$$


$$y - y_e \qquad x_e - x$$


$$N_A \propto (y - y_e)$$

$$N_A \propto (x_e - x)$$

吸收溶剂多股进料










多股溶剂再循环








液气比增加对y2的影响(x2、t恒定) 等東環亞大學





x2对y2的影响(L、t恒定)



$$x_2 \downarrow, y_2 \downarrow, x_1 \downarrow, \eta \uparrow$$


$$H = \frac{G}{K_y a} \frac{y_1 - y_2}{\Delta y_m}$$

$$x_2 \downarrow$$
, $K_y a = \text{const.}$

$$(y_1-y_2)\uparrow$$
, $\Delta y_m\uparrow$


温度对y2的影响(L、x2恒定)





y1对y2的影响(L、x2、t恒定)





例题



用填料塔以水作溶剂从氨气-空气混合物中回收氨气。进口气中氨气体积分率为5%,回收率为95%。出口液体中氨气摩尔分率为0.05。操作条件下的相平衡关系为 $y_e = 0.95x$, y_e 是与液相中溶质浓度 x对应的气相摩尔分率。

- (1) 若气相总体积传质系数 为 $0.02 \text{ kmol/(m}^3 \cdot \text{s)}$,气体流率为 $0.02 \text{ kmol/(m}^2 \cdot \text{s)}$,则逆流吸收时所需填料高度为多少?
- (2) 若实际操作中部分吸收剂循环进入塔内,新鲜吸收剂和循环吸收剂的比率 L/L_R 为20,则氨气的回收率为多少?
- (3) 若部分吸收剂循环进入塔中,新鲜吸收剂和循环吸收剂的比率 L/L_R 为20,氨气的回收率仍为95%,则所需填料高度为多少?

解:



(1)
$$y_2 = (1-\eta)y_1 = (1-0.95) \times 0.05 = 0.0025$$


液气比:

$$\frac{L}{G} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{0.05 - 0.0025}{0.05 - 0} = 0.95 = m$$

$$\Delta y_m = \Delta y_2 = y_2 = 0.0025$$

填料塔高度

$$H = \frac{G}{K_y a} \cdot \frac{y_1 - y_2}{\Delta y_m} = \frac{0.02}{0.02} \times \frac{0.05 - 0.0025}{0.0025} = 19 \text{ m}$$



(2) 用水吸收氨气是气膜控制过程, 增大流水, *a* 不变。

$$H_{OG} = 1 \text{ m}$$
 , $N_{OG} = 19$, 上增大, H_{OG} 、 N_{OG} 不变

$$\frac{mG}{L} = \frac{mG}{L + L_R} = \frac{mG}{L + \frac{L}{20}} = \frac{mG}{1.05L} = \frac{0.95}{1.05 \times 0.95} = 0.9524$$

$$N_{OG} = \frac{1}{1 - \frac{mG}{L}} \ln[(1 - \frac{mG}{L}) \frac{y_1 - mx_2'}{y_2' - mx_2'} + \frac{mG}{L'}] = 19$$

$$\frac{1}{1 - 0.9524} \ln[(1 - 0.9524) \frac{0.05 - 0.95x_2'}{y_2' - 0.95x_2'} + 0.9524] = 19$$

$$\frac{0.05 - 0.95x_2'}{y_2' - 0.95x_2'} = 31.9106$$

$$G(y_1 - y_2) = L(x_1 - x_2)$$

$$Lx_2 = Lx_2 + L_Rx_1$$

$$\frac{L}{G} = \frac{1.05L}{G} = 1.05 \times 0.95 = 0.9975$$

$$x_2 = 0$$

$$\dot{L} = L + L_R = 21L_R$$

$$0.05 - 0.95x_2 = 31.9106(y_2 - 0.95x_2)$$

$$0.05 - y_2' = 0.9975(x_1' - x_2')$$
 (2)

$$21x_2' = x_1'$$

(3)


(1)

解得: $x_2' = 0.00232$ $x_1' = 0.04873$ $y_2' = 0.00370$ 单東理工大學 EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

$$y_1 = 0.04873$$
 $y_2 = 0.00$



$$\eta' = 1 - \frac{y_2}{y_1} = 1 - \frac{0.0037}{0.05} = 92.6\%$$



(3) 进口液体浓度




$$x_{2}' = \frac{L_{R}x_{1}}{L + L_{R}} = \frac{x_{1}}{L/L_{R} + 1} = \frac{0.05}{1 + 20} = 0.00238$$

$$\Delta y_m = \frac{(y_1 - mx_1) - (y_2 - mx_2')}{\ln \frac{y_1 - mx_1}{y_2 - mx_2'}}$$

$$= \frac{(0.05 - 0.95 \times 0.05) - (0.0025 - 0.95 \times 0.00238)}{\ln(\frac{0.05 - 0.95 \times 0.00238}{0.0025 - 0.95 \times 0.00238})} = 0.000963$$

$$H = \frac{G}{K_v a} \cdot \frac{y_1 - y_2}{\Delta y_m} = \frac{0.02}{0.02} \times \frac{0.05 - 0.0025}{0.000963} = 49.3 \text{ m}$$





- 8.6高含量气体吸收
- 8.6.1高含量气体吸收特点
- 三个特点
- 8.6.2高含量气体吸收过程的数学描述 微元体:物料衡算、热量衡算、传质与 传热速率方程

物料衡算

$$d(Gy) = N_A adh$$
$$d(Lx) = N_A adh$$

$$d(Gy) = d(Lx)$$


热量衡算(引入微分溶解热)

$$\phi Ldx + \phi xdL = c_L Ldt + c_L tdL$$

速率方程

$$N_A = k_y (y - y_i) = k_y \frac{y - y_i}{(1 - y)_m}$$

$$N_A = k_x(x_i - x) = k_x \frac{x_i - x}{(1 - x)_m} \approx k_x (x_i - x)$$





$$dh = -\frac{d(Gy)}{k_y a(y - y_i)} = -\frac{(1 - y)_m d(Gy)}{k_y a(y - y_i)}$$

界面浓度计算

$$y_i = f(x_i, t_i)$$
 $N_A = k_y a(y - y_i) = k_x a(x_i - x)$

塔高计算过程



(1) 温度变化与平衡线

$$\phi(x_n - x_{n-1}) = c_L(t_n - t_{n-1})$$


$$t_n = t_{n-1} + \frac{\phi}{c_L} \Delta x$$

(2) 逐段计算

$$(Gy)_{n} - (Gy)_{n-1} = (Lx)_{n} - (Lx)_{n-1}$$

$$\Delta h_{n} = \frac{(1-y)_{m}}{k_{y}a(y-y_{i})_{n}} [(Gy)_{n} - (Gy)_{n-1}]$$





例题参见教材例8-9、例8-10.




8.7化学吸收

实例

化学吸收的优点:

提高选择性:加快吸收速率 (减小平衡分压;增加溶解 度;增加传质系数),ky不 变, Ky增加; 液相阻力减小, 气相阻力不变。吸收剂用量 可减少:可彻底除去杂质。





化学反应对相平衡的影响; (P41)

化学反应对吸收速率的影响; (P.43)

增强因子定义:化学吸收速率与物理吸收速率之比!

化学反应
$$Cl_2+H_2O = HOCl + H^+ + Cl^-$$

氯分子总浓度
$$c = c_{\text{Cl2}} + \frac{1}{2}c_{\text{HOCl}} + \frac{1}{2}c_{\text{Cl}^-} = c_{\text{Cl2}} + c_{\text{HOCl}}$$

平衡常数
$$K_e = \frac{c_{\text{HOCl}} \cdot c_{\text{Cl}} \cdot c_{\text{H}^+}}{c_{\text{Cl}^2}}$$
 因 $c_{\text{HOCl}} = c_{\text{H}^+} = c_{\text{Cl}^-}$



$$K_e = \frac{c_{\text{HOCl}}^3}{c_{\text{Cl2}}}$$

$$c = c_{\text{Cl2}} + (K_e c_{\text{Cl2}})^{1/3}$$


$$p = Hc_{\text{Cl2}}$$

$$c = \frac{p}{H} + \left(\frac{p}{H} K_e\right)^{1/3}$$

$$\frac{c}{p^{1/3}} = \frac{p^{2/3}}{H} + (\frac{K_e}{H})^{1/3}$$







请认真复习本章学习内容!!