

# 第二章 化学反应动力学

Chemical Reaction Kinetics

#### 重点内容

- 反应速率、反应速率方程与反应动力学
- 不同反应速率单位的内在联系
- 反应速率的温度和浓度敏感性
- · 反应器中的混合
- 均相与非均相的相对性



# 第一个模型化问题


附图为一个用于配置盐水溶液的 搅拌槽。

槽中预留有100kg水; 在某时刻<mark>同时</mark>开启盐和水的进料 和盐水的出料;

盐的进料速率是30kg/h; 水的进料速率是100kg/h; 盐水的出料速率是120kg/h;

#### 请问1小时后盐水的重量浓度?

- (1) 盐和水在溶解槽中实现即时 和均匀混合;
- (2)溶解槽足够大,不用担心盐 水溢出。





# 第一个模型化问题 (解答)

#### 物料衡算

控制体: 溶解槽中的盐水

盐:


进速率: Fs, kg/h

出速率: Fss\*Ws, kg/h

生成速率: 0, kg/h

累计速率: d(Wt\*Ws)/dt, kg/h

$$Fs - Fss * Ws + 0 = \frac{d(W_t \cdot W_s)}{dt}$$



Ws: 溶液中盐的质量分率



# 第一个模型化问题 (解答)

#### 物料衡算

控制体: 溶解槽中的盐水

#### 水:


进速率: Fw, kg/h

出速率: Fss\*(1-Ws), kg/h

生成速率: 0, kg/h

累计速率: d(Wt\*(1-Ws))/dt, kg/h

$$Fw - Fss * (1 - Ws) + 0 = \frac{d(W_t \cdot (1 - W_s))}{dt}$$




Ws: 溶液中盐的质量分率






#### 从物理过程到化学过程




即时、均匀混合




即时、均匀混合

$$CH_3 - C - O - C - CH_3 + HOH \rightarrow 2CH_3 - C OH$$





即时、均匀混合



#### 摩尔衡算方程: 进 – 出 + 生成 = 累积

生成量与时间和控制体体积相关

为了进行反应器设计计算,需要知道单位 时间和单位反应器体积的反应量(摩尔), 这就是反应速率!!!

反应量是正数,

对反应物,反应速率 - rA

对产物,反应速率 r<sub>P</sub>




#### 一、化学反应动力学 (chemical kinetics):

速率方程:反应快慢 (速率,  $r_i$  ) 与温度 (T) 和浓度 (C)

之间的数学联系

反应机理: 上述数学联系的物理与化学理论依据



$$r_i = kC_i^n$$

两个实验点

n=1;

n>1;

n<1?

#### 醋酐水解

$$-r_{A} = kC_{A}C_{B}$$

#### 可能的反应机理

J Phys Org Chem. 2017;e3701. https://doi.org/10.1002/poc.3701



**Phosgene Synthesis** 
$$CO + Cl_2 \Rightarrow COCl_2$$
, but with the sequence:

$$Cl_2 \Leftrightarrow 2Cl^{\bullet}$$

$$COCl^{\bullet} + Cl_2 \Rightarrow COCl_2 + Cl^{\bullet}$$

Assuming the first two reactions to be in equilibrium, an expression is found for the concentration of COCl\* and when this is substituted into the third equation the rate becomes

$$r_{\text{COCl}_2} = k(\text{CO})(\text{Cl}_2)^{3/2}$$



**Hydrogen Bromide**  $H_2 + Br_2 \Rightarrow 2HBr$  (Bodenstein, 1906). The chain of reactions is:

$$Br_{2} \stackrel{1}{\Rightarrow} 2Br^{\bullet}$$

$$Br^{\bullet} + H_{2} \stackrel{2}{\Rightarrow} HBr$$

$$H^{\bullet} + Br_{2} \stackrel{3}{\Rightarrow} HBr + Br^{\bullet}$$

$$H^{\bullet} + HBr \Rightarrow H_{2} + Br^{\bullet}$$

$$Br^{\bullet} + Br^{\bullet} \Rightarrow Br_{2}$$

Assuming equilibrium for the concentrations of the free radicals, the rate equation becomes

$$\frac{d(HBr)}{dt} = k_1(Br^{\bullet})(H_2) + k_2(H^{\bullet})(Br_2) - k_3(H^{\bullet})(HBr)$$
$$= \frac{k_1(H_2)(Br_2)^{3/2}}{k_2(Br_2) + k_3(HBr)}$$



**Enzyme Kinetics** The enzyme E and the reactant S are assumed to form a complex ES that then dissociates into product P and uncombined enzyme.

$$S + E \stackrel{1}{\rightleftharpoons} ES$$
  
 $ES \stackrel{3}{\Rightarrow} E + P$ 

If equilibrium holds,

$$\frac{(S)(E)}{(ES)} = \frac{(S)[(E_0) - (ES)]}{(ES)} = K_m$$

where  $(E_0)$  is the total of the free and combined enzyme and  $K_m$  is a dissociation constant. Solve for (ES) and substitute into the rate equation,

$$r_p = \frac{d(P)}{dt} = k(ES) = \frac{k(E_0)(S)}{K_m + (S)}$$

This hyperbolic equation is named after Michaelis and Menten (*Biochem. Zeit.*, **49**, 333 [1913]).



Chain Polymerization The growth process of a polymer postulates a three-step mechanism:

An initiator I generates a free radical R\*

2. The free radical reacts repeatedly with monomer by a process called *propagation*.

3. The free radical eventually disappears by some reaction, called *termination*. The stoichiometric equations are

$$I \stackrel{1}{\Rightarrow} 2R^{\bullet}$$

$$R^{\bullet} + M \stackrel{2}{\Rightarrow} RM^{\bullet}, \quad \text{initiation}$$

$$RM^{\bullet} + M \stackrel{k_p}{\Rightarrow} RM^{\bullet}_2$$
or
$$RM^{\bullet}_n + M \stackrel{k_p}{\Rightarrow} RM^{\bullet}_{n+1}, \quad \text{propagation}$$

$$RM^{\bullet}_n + RM^{\bullet}_m \stackrel{k_t}{\Rightarrow} R_2M_{n+m}$$
or
$$RM_n + RM_m, \quad \text{termination}$$



The rates of formation of the free radicals R\* and M\* reach steady states,

$$\frac{dR_n^{\bullet}}{dt} = 2k_1(\mathbf{I}) - k_2(\mathbf{R}^{\bullet})(\mathbf{M}) = 0$$

$$\frac{dM^{\bullet}}{dt} = k_2(\mathbf{R}^{\bullet})(\mathbf{M}) - 2k_t(\mathbf{M}^{\bullet})^2 = 0$$

These equations are solved for  $(R^{\bullet})$  and  $(M^{\bullet})$  and substituted into the propagation equation. The rate of polymerization becomes

$$r_p = -\frac{dM}{dt} = k_p(\mathbf{M}^{\bullet})(\mathbf{M}) = k_p \left(\frac{k_1}{k_t}\right)^{1/2} (\mathbf{M})(\mathbf{I})^{1/2}$$

Thus, the process of chain polymerization is first-order with respect to monomer and half-order with respect to initiator.

# 

## Chemical Reaction Engineering

- · Kinetic 动力,强调运动,不静止(有速率)
  - Ancient Greek: κίνησις "kinesis"
  - movement or to move:
  - Kinetic theory, describing a gas as particles in random motion
  - Kinetic energy, the energy of an object that it possesses due to its motion

- Dynamic 动态,强调变化,不稳定(随时间变化)
  - Changing; active; in motion



#### 二、反应速率定义

 $A \rightarrow B$ 

基本形式:单位反应时间单位反应空间内的生成量

 $r_i$ : kmol/(m<sup>3</sup>·h) , kmol/(kg\_cat·h)

"-"消失速率 -r<sub>A</sub>

"+"生成速率 r<sub>p</sub>

# 

## Chemical Reaction Engineering

#### 反应空间(反应区):

- ◆ 均相反应—物料体积 (kmol/m³•hr)
- ◆ 非均相反应-气液反应
  - ◆ 液相体积 (假定反应发生在液相)
- ◆ 非均相反应-气固催化反应
  - ◆ 催化剂体积 (r<sub>s</sub>-kmol/m<sup>3</sup>·hr)
  - ◆ 催化剂重量 (r<sub>w</sub>-kmol/kg·hr)
  - ◆ 催化剂堆积体积 (r<sub>v</sub>-kmol/m³·hr)


$$r_{V} = \rho_{b} \cdot r_{W} = \frac{\rho_{b}}{\rho_{S}} \cdot r_{S}$$

堆积密度ρ<sub>b</sub> kg(催化剂)/m³ (堆积体积)

颗粒密度ρ<sub>ε</sub> kg(催化剂)/m³ (颗粒体积)



#### 对于多组分反应



$$\frac{(-r_A)}{a} = \frac{(-r_B)}{b} = \frac{r_P}{p} = \frac{r_S}{s}$$

$$- \land D$$

eg. 
$$A + \frac{1}{2}B \rightarrow 2P + S$$
  $(-r_B) = \frac{1}{2}(-r_A)$   $(-r_A) = \frac{(-r_B)}{\frac{1}{2}} = \frac{r_P}{2} = r_S$   $r_S = (-r_A)$ 



# 速率方程要点

#### 单一反应 (single reaction), 简单反应

$$v_A A + v_B B + v_C C + \cdots \rightarrow v_I I + v_J J + v_K K + \cdots$$

#### 必须说明反应速率针对的组分 (一般为这个反应中的反应物)

#### 必须有而且只能有一个速率方程

$$(-r_A) = \dots$$

反应速率统一为生成速率; 反应物是消失的,写成负生成速率

#### 这个反应中的其他组分的生成速率通过反应计量关系确定

$$r_i = \frac{v_i}{v_A} r_A$$

反应物计量系数负,产物计量系数正

$$\frac{r_A}{-a} = \frac{r_B}{-b} = \frac{r_R}{r} = \frac{r_s}{s}$$

$$aA + bB \rightarrow rR + sS$$



# 速率方程要点

#### 多重反应 (multiple reactions) ,复杂反应

$$\begin{split} v_{A1}A + v_{B1}B + v_{C1}C + \cdots &\rightarrow v_{I1}I + v_{J1}J + v_{K1}K + \cdots \\ v_{A2}A + v_{B2}B + v_{C2}C + \cdots &\rightarrow v_{I2}I + v_{J2}J + v_{K2}K + \cdots \\ & \vdots \\ v_{AN}A + v_{BN}B + v_{CN}C + \cdots &\rightarrow v_{IN}I + v_{JN}J + v_{KN}K + \cdots \end{split}$$

- 对任一反应必须有而且只能有一个速率方程;
- 这个反应中的其他组分的生成速率通过反应计量关系确定;
- 系统 (控制体) 中, 某组分的生成速率为所有反应 (途径) 生成速率之和;

控制体中某一组分(如A) 的总反应速率(mol/s)

$$\sum_{i=1}^{N} r_{Ai}$$
 → A的净生成速率



# 复杂反应例子

**R1:** 
$$4NH_3 + 6NO \rightarrow 5N_2 + 6H_2O$$
  $-r_{1NO} = k_{1NO}C_{NH_3}C_{NO}^{1.5}$ 

$$-r_{1NO} = k_{1NO} C_{NH_3} C_{NO}^{1.5}$$

**R2:** 
$$2NO \rightarrow N_2 + O_2$$

$$r_{2N_2} = k_{2N_2} C_{NO}^2$$

**R3:** 
$$N_2 + 2O_2 \rightarrow 2NO_2$$

$$-r_{2O_2} = k_{3O_2} C_{O_2}^2 C_{N_2}$$

$$r_i = \frac{v_i}{v_A} r_A$$

$$\frac{-r_{1NO}}{1} = \frac{-r_{1NH_3}}{2/3} = \frac{r_{1N_2}}{5/6} = \frac{r_{1H_2O}}{1}$$

$$-r_{1NH_3} = \frac{2}{3}(-r_{1NO})$$

$$-r_{1N_2} = \frac{5}{6}(-r_{1NO})$$

$$-r_{1H_2O} = -r_{1NO}$$

#### **R2**:

$$-r_{2NO} = 2r_{2N_2}$$

$$r_{2O_2} = r_{2N_2}$$

R3:

$$-r_{3N_2} = \frac{1}{2} \left( -r_{3O_2} \right)$$

$$r_{2NO_2} = -r_{3O_2}$$

# 复杂反应例一

R1:

$$\frac{-r_{1NO}}{1} = \frac{-r_{1NH_3}}{2/3} = \frac{r_{1N_2}}{5/6} = \frac{r_{1H_2O}}{1}$$

$$-r_{1NH_3} = \frac{2}{3}(-r_{1NO})$$

$$-r_{1N_2} = \frac{5}{6}(-r_{1NO})$$

$$-r_{1H_2O} = -r_{1NO}$$

净生成速率:

$$r_{N_2} = \sum_{i=1}^{3} r_{iN_2} = r_{1N_2} + r_{2N_2} + r_{3N_2}$$

$$r_{NO} = \sum_{i=1}^{3} r_{iNO} = r_{1NO} + r_{2NO} + 0$$

$$r_{O_2} = \sum_{i=1}^{3} r_{iO_2} = r_{2O_2} + r_{3O_2}$$

**R2**:

$$-r_{2NO} = 2\,r_{2N_2}$$

$$r_{2O_2} = r_{2N_2}$$

R3:

$$-r_{3N_2} = \frac{1}{2} \left( -r_{3O_2} \right)$$

$$r_{2NO_2} = -r_{3O_2}$$

$$-r_{1NO} = k_{1NO}C_{NH_3}C_{NO}^{1.5}$$
 
$$r_{2N_2} = k_{2N_2}C_{NO}^2$$
 
$$-r_{2O_2} = k_{3O_2}C_{O_2}^2C_{N_2}$$



#### 不同反应速率单位的内在联系



#### 化学反应工程中的速率:

- (1) 定义反应速率的目的是为了进行反应器设计: 计算反应器体积!
- (2) 速率无论采用哪种定义,最终都要转变为单位反应器体积的转化速率 (kmol/m³•hr)

#### 三、速率方程(动力学方程)

反应速率与温度、浓度的函数关系

$$r_i = f(T, \overline{C})$$

多数情况下温度和浓度对速率的影响相互独立

$$r_i = f_T(T)f_C(C_j)$$

$$r_i = f_T(T)f_C(C_j)$$
 
$$f_T(T) - 反应速率的温度效应$$
  $f_C(C) - 反应速率的浓度效应$ 

例: 
$$aA + bB \rightarrow pP + sS$$

动力学方程 
$$(-r_A) = kC_A^{n_1}C_B^{n_2}$$

反应速率常数 (温度项)

包含反应级数的浓度项



 $k = k_0 T^m e^{-\frac{E}{RT}}$ 

对温度更敏感

#### 四、影响反应速率的温度效应

温度项

$$k = k_0 e^{-\frac{E}{RT}}$$

式中

k ——反应速率常数

—频率因子

T ——温度 K

E ——反应活化能 J/mol, cal/mol

R ——气体普适常数

 $(R = 8.314J / (mol \cdot K) = 1.987cal / (mol \cdot K))$ 

k 的因次与 n 有关: n=1, k= [时间]-1

$$\ln k = \ln k_0 - \frac{E}{RT}$$

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E}{RT^2}$$



$$k = k_0 e^{-\frac{E}{RT}}$$
 —阿累尼乌斯(Arrhenius)公式



Svante August Arrhenius

1859-1927

瑞典化学家

近代化学史上的一位著名的物理化 学家,又是宇宙物理学家和免疫化 学家。

因建立电离学说, 获 1903 年诺贝尔 化学奖



$$(-r_{A}) = kC_{A}^{n}$$

$$k = k_{0}e^{-\frac{E}{RT}}$$

$$\xrightarrow{\frac{\partial(-r_{A})}{\partial T}} = \frac{E}{RT}$$

$$\xrightarrow{\frac{\partial k}{k}} = \frac{E}{RT}$$

T变化对反应速率(或速率常数)相对变化率的大小

活化能的本质—反应速率对温度变化的敏感程度

物理化学—反应难易程度; E大,则不易达到活化态 反应工程—对温度敏感程度; E大,则敏感程度大

#### (1) 反应速率对温度变化的敏感程度

理论分析: 反应速率对温度变化的敏感程度

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E}{RT^2} \Rightarrow \Delta(\ln k) = \frac{E}{RT^2} \Delta T \begin{cases} \mathbf{T} - \mathbf{\hat{z}}, \mathbf{E}\mathbf{\underline{u}}\mathbf{\hat{z}}, \mathbf{\Delta T}\mathbf{\underline{u}}\mathbf{\hat{z}} \\ \mathbf{E} - \mathbf{\hat{z}}, \mathbf{T}\mathbf{\underline{u}}\mathbf{\hat{z}}, \mathbf{\Delta T}\mathbf{\underline{u}}\mathbf{\hat{z}} \end{cases}$$

计算举例:速率常数提高一倍所需提高的温度

活化能E 温度T	41.8KJ/mol	1672KJ/mol	2929KJ/mol
0°C	11℃	3°C	2°C
400°C	70°C	17°C	9℃
1000℃	273℃	62°C	37°C
2000°C	1073℃	197°C	107℃





#### (2)与反应热ΔH<sub>R</sub>的关系

$$\Delta H_R = E_f - E_b$$

> 0 吸热反应

< 0 放热反应





#### (3)活化能的数量级

40~200 kJ/mol

非均相反应如果 E<40 kJ/mol ,或<10 kcal/mol ,可能有传质影响 →→→

扩散系数  $D = D_0 e^{-\frac{E_D}{RT}}$ 

扩散活化能  $E_D$ = (1~3) kcal/mol




#### (4)活化能测定中的问题

- ・反应速率—T-反应场所的温度 C-反应场所的浓度
- E越大,反应速率对T越敏感,计算反应速率时对温度的测量精度 要求越高
- ・活化能的计算

理论上已知两点温度下的反应速率,可计算

$$\ln \frac{k_1}{k_2} = \frac{E}{R} (\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1})$$

由于测量误差,需要多温度点速率,通 过图解或线性回归确定



#### 五、影响化学反应速率的浓度效应

$$r_i = f_T(T)f_C(C_j)$$

反应速率的浓度效应表达形式:

(1) 幂函数型  $(-r_A) = kC_A^{\alpha}C_B^{\beta}\cdots$ 

常用

(2) 双曲线型 
$$(-r_A) = \frac{kC_A^{\alpha}C_B^{\beta}\cdots}{[1+k_AC_A+k_BC_B+\cdots]^n}$$

气固相催化反应

(3) 经验型 
$$(-r_A) = a_0 + a_1 C_A + a_2 C_A^2 + \cdots$$

外推性差, 不常用

幂函数型优点:适应性强,数据整理、运算方便

是最常用的浓度效应的函数形式



#### 幂函数型反应动力学

#### 反应级数 (动力学) 不同于反应分子数 (化学计量学)

基元反应 两者等同

反应级数由实验测定,通常0、1、2级,或非整数级

$$(-r_A) = kC_A^n \qquad \frac{\frac{\partial (-r_A)}{(-r_A)}}{\frac{\partial C_A}{C_A}} = n \qquad \qquad \frac{\partial (-r_A)}{(-r_A)} = n \frac{\partial C_A}{C_A} \qquad$$
 级数越大,越敏感

反应级数的本质—反应速率对浓度变化的敏感程度

#### (1) 反应级数对反应器设计的影响

不同级数反应的反应速率相对变化 (r<sub>0</sub>为初始速率)

C <sub>A</sub>	X <sub>A</sub>	r <sub>1</sub> /r <sub>10</sub> ,n=1	r <sub>2</sub> /r <sub>20</sub> ,n=2
1	0	1	1
0.7	0.3	0.7	0.49
0.5	0.5	0.5	0.25
0.1	0.9	0.1	0.01
0.01	0.99	0.01	0.0001

- 转化率越高,反应速率越低
- ·2级反应的速率对浓度更敏感 (反应级数的工程意义)
- ·2级反应达到高转化率需要的反应时间或反应器体积更大



#### (2) 反应级数的实验测定


#### 等温下测定(-r<sub>A</sub>)~C<sub>A</sub>的关系

n=0 与浓度无关

n<1 对浓度不敏感

n=1 与浓度线性

n>1 对浓度敏感



- ◆ 动力学实验要在反应器中进行
- ◆ 实验数据处理需要化学反应工程知识
- ◆ 动力学参数确定方法: 微分法、积分法

#### 三级反应

$$A + B + C \rightarrow P$$
  $r = k [A][B][C]$   
 $2 A + B \rightarrow P$   $r = k [A]^2[B]$   
 $3 A \rightarrow P$   $r = k [A]^3$ 

#### 第二类型的三级反应最为常见,如


2 NO + O<sub>2</sub> 
$$\rightarrow$$
 2 NO<sub>2</sub>  
2 NO + Cl<sub>2</sub>  $\rightarrow$  2NOCl  
2 NO + Br<sub>2</sub>  $\rightarrow$  2NOBr
$$r = k [NO]^{2}[X_{2}]$$
2 I + H<sub>2</sub>  $\rightarrow$  2 HI
$$r = k [I]^{2}[H_{2}]$$



#### 六、反应器中的混合

物料在反应器中混合,边混合,边反应


→原料A或B分别分散在反应器中 的物料中





物料先在低温预混合好, 再进入反应器,与反应器 中的物料混合


→原料A和B混合之后再分散在反 应器中的物料中





新鲜物料与反应器中具有 一定停留时间的物料的混 合

反应器中不同停留时间物 料之间的混合





#### 七、均相与非均相 (均相homogeneous) 非均相 heterogeneous

均相: 只有一个相态

蔗糖水解

煤气燃烧

非均相: 不只一个相态

甘油催化氧化

食用油变质

均相与非均相的矛盾和统一



#### 理想均相与现实均相

理想的均相:同一相态,分子尺度均匀

现实的均相:分子尺度的不均匀、甚至其他相态的存在不影响反应结果

#### 工程上,作为均相反应需满足以下条件:

- (1) 混合速率 >> 反应速率
- (2) 传质速率 >> 反应速率



#### 对非均相体系:

- (1) 混合与传质速率较快,反应相对较慢,可作均相处理
- (2) 反应极快,混合 (和传质)成为关键问题,可把反应器当作混 合或传质设备进行设计



