习题: 12

- 2.3 往复泵
- 一、往复泵的结构与工作原理

主要构件: 泵缸、活塞、活门

(与离心泵对照)

1、能量传递

离心泵是利用<u>叶轮</u>的旋转运动 往复泵是利用<u>活塞</u>的往复运动

2、气缚现象


<u>离心泵</u>开泵时必须灌泵(否则发生气缚现象)。 因为离心泵泵内的负压是由离心力造成,(空气)密度小,离心力也小,所造成的负压不足 以吸入水。


往复泵开泵时不必灌泵,因为泵内的负压是由 泵缸内活塞移动使空间扩大而形成,因而不会 产生气缚现象。

往复泵开泵时不能关掉出口阀,因为当关闭出口阀时,吸入泵体的液体无出路,活塞愈压其压力愈大,甚至大到可能损坏泵体和烧毁马达。

因而往复泵出口一般不装阀门。

- 二、 往复泵特点
- 1、流量不均匀性





措施:双动,多缸,加气室

- 2、正位移特性
- a、单动泵理论流量

$$V_T = \frac{ZFSn}{60}$$


Z:泵缸数量,F:活塞截面积,

S: 行程, n: 往复频率(1/min)


b、流量与压头无关

流量一泵特性曲线决定一个模象

压头一管路特性决定



- 3、流量调节
 - a. 旁路 -> 资风



b. 冲程和转速 ___ 酒产过墨转速

同样存在安装高度问题

- 2.4 其他化工用泵
- 2.4.1 非正位移泵 轴流泵,旋涡泵
- 2.4.2 正位移泵

<u>隔膜泵</u>,<u>计量泵</u>,<u>齿轮泵</u>,<u>螺杆泵</u>

2.4.3 各类化工用泵比较

- ×p83 表 2-1 各类化工用泵的比较
- 2.5 气体输送机械

气体输送机械特点:

- (1)流量: ∵ ∁ 液≈1000 ∁ 气
 - \therefore 当质量流量相同时, $q_{\mathrm{v}} \approx 1000 q_{\mathrm{v}}$
- (2)经济流速:水 1~3m/s,空气 8~15m/s
 - ∴u < ≈ 10u 液 动能项大
- (3)管径: 当质量流量相同时

$$q_{\mathrm{m}} = q_{\mathrm{m} \, \bar{\chi}}$$
$$(\rho u \cdot \frac{1}{4} \pi d^{2}) = (\rho u \cdot \frac{1}{4} \pi d^{2}) \bar{\chi}$$

- $d \approx 10d_{\infty}$
- (4)阻力损失

$$H_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{u^2}{2g} \qquad \therefore \quad H_{f} \approx 10 H_{f, \infty}$$

<u>特点:大流量,高压头</u>

分类:

按结构分:

力基本规定、四大各样最

离心式,往复式,旋转式,流体作用式

☆一般按进出口压强分:(填空题) 尽动/м&

通风机:出口压强(表)不大于 15kPa,压缩比 1~1.15;

鼓风机:出口压强(表)15kPa~0.3MPa,压缩比小于 4;

压缩机:出口压强(表)为 0.3MPa 以上,压缩比大于 4;

企进中南任, 出口为4E

真空泵: 生成负压, 进口小于 0.1MPa, 出口 0.1MPa。

- 2.5.1 通风机
- 一、常用类型 <u>轴流式通风机</u> 离心式通风机
- 二、离心式通风机


基本原理与离心泵完全相同,不同之处:

- ①叶轮直径大;
- ②风压 $p_T \propto \rho$ p_T : N/m²; 1mm 水柱 \approx 1m 空气柱
- ☆③动能在总机械能中所占比例明显

$$p_T = (p_2 - p_1) + \frac{\rho}{2} u_2^2$$
 $p_T = p_S + p_K$
全压 静压头 动压头

三、特性曲线


参数:风量 q_V ,风压 p_T , p_S ,功率p,效率 η




出厂样本在 20℃,101.3kPa 空气下测得。选择通风机时,其pT标准化。查图 p288

2.5.2 鼓风机

一、 罗茨风机






注意: ①正位移特性

- ②温度过高会使转子卡住
- 三、 离心鼓风机 工作原理与离心通风机相同
- 2.5.3 压缩机
- 一、往复式压缩机
- 1、理论循环
- (1) 吸气
- (2)压缩(等温,多变,绝热)
- (3)排气

理论循环指无阻力,无余隙等。

等温过程最省功,绝热过程功耗最大。

2、实际压缩



有余隙存在,因此多了一个膨胀过程,使吸入量减少。实际压缩功是 ABCD 所围面积。 $A \rightarrow B$ 膨胀, $B \rightarrow C$ 吸入, $C \rightarrow D$ 压缩, $D \rightarrow A$ 压出

二、离心式压缩机

工作原理与离心式鼓风机完全相同。

主要指标: ①生产能力 $q_v(以吸入状态计)$ ②排出压强 p_2

2.5.4 真空泵

目的: 获得和维持负压

主要性能参数:

- 1、 极限真空; 能达到的稳定的最低压强, 用绝对压强表示。
- 2、抽气速率;以吸入口状态为基准(m³/h) 真空泵抽什么?
 - ①漏入系统的空气;
 - ②系统内产生的不凝性气体
 - ③部分物料(占有一定的分压)选真空泵时注意:
 - 1、 抽气速率要大于漏气速率
 - 2、 被带走的物料量是多少?

一一发压下吸气,在大气压下排气,不可装反,可以充过大气烧电机

流体输送机械的安全问题:

现象: 烧保险丝,烧电机,毁坏输送机械认识三点:

- ①P~qv 曲线的趋势
- ②正位移特性;
- ③密度 ρ 的大小(以入口状态为基准)
- ①某研究生用罗茨风机做小风量实验时, 保险丝老是烧,换铜丝后,电机烧了;
- ②用旋涡泵输水,启动前关闭出口阀, 结果启动肘总是烧保险丝;
- ③用真空泵时,将真空泵入口接了大气,开了一会儿电机烧了。