6 传热

6.1概述

6.1.1传热过程冷热流体接触方式








直接式


间壁式

6.1.2 关于热量的基本概念 热负荷 Q_L (J/s)





动画



动画

$$Q_L = (q_m c_p)_1 (T_1 - T_2)$$

工艺要求, 是同种流体的温升、温降。

传热量 Q (J/s)

单位时间内,热流体通过整个换热器的传热面传递给冷流体的热量。

热流密度 q (J/m².s)

单位时间、通过单位传热面积所传递的热量。

$$q = \frac{dQ}{dA}$$

显然,一个能满足工艺要求的换热器应

$$Q=Q_L$$

Q,q是两种流体之间的换热,其传热推动力是 (T-t)

传热机理:传导,对流,辐射

6.2 热传导

起因于物体内部分子微观运动的一种传热方式。

6.2.1傅立叶定律

宏观规律:
$$q = -\lambda \frac{\partial t}{\partial n}$$

 $\frac{\partial t}{\partial n}$ —法向温度梯度 $\mathbf{t} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \tau)$


导热系数 λ: W/m ℃

λ愈大,导热愈快。

注意:

1、λ与μ一样是分子微观运动的宏观表现。

$$2$$
、 $\lambda_{金屬} \lambda_{液 } \lambda_{lpha} \lambda_{lpha}$



3、温度升高时,

$$\lambda_{\overline{\chi}}$$
 下降,但水明显例外(p175,图6-4) $\lambda_{\overline{\eta}}$ 上升,(p175,图6-5)

6.2.2 单层壁传热

热量衡算:进=出+累积


$$\mathbf{Q}_{\lambda} = \mathbf{Q}_{\perp} + \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \tau}$$

定态:
$$\frac{\partial Q}{\partial \tau} = 0$$
 Q=Q', $q \neq q'$

即:
$$Q = qA = q'A'$$

一维传热:
$$q = -\lambda \frac{dt}{dr}$$

$$\therefore Q = -\lambda \frac{dt}{dr} (2\pi r L)$$



$$\frac{Q}{2\pi\lambda L} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = -\int_{t_1}^{t_2} dt$$

$$\therefore Q = \frac{2\pi L\lambda(t_1 - t_2)}{\ln(r_2/r_1)} = \frac{(t_1 - t_2)}{(r_2 - r_1)\ln(r_2/r_1)}$$

$$\frac{2\pi L(r_2 - r_1)\lambda}{2\pi L(r_2 - r_1)\lambda}$$

$$Q = \frac{t_1 - t_2}{\delta / \lambda A_m} = \frac{\Delta t}{\Delta R} = \frac{\text{推动力}}{\text{阻力}}$$

$$A_m = \frac{A_2 - A_1}{\ln(A_2 / A_1)}$$

讨论:

平壁:
$$A_m = A$$

$$A_m = \sqrt{A_1 A_2}$$

6.2.3 多层壁传热


$$Q = \frac{t_1 - t_2}{\delta_1} = \frac{t_2 - t_3}{\delta_2} = \frac{t_3 - t_4}{\delta_3}$$

$$= \frac{\lambda_1 A_{m1}}{\delta_1} = \frac{t_2 - t_3}{\delta_2} = \frac{t_3 - t_4}{\delta_3}$$

$$= \frac{t_1 - t_4}{\delta_2} = \frac{\delta_3}{\delta_3}$$

$$= \frac{\frac{\iota_{1} - \iota_{4}}{\delta_{1}}}{\frac{\delta_{1}}{\lambda_{1} A_{m1}} + \frac{\delta_{2}}{\lambda_{2} A_{m2}} + \frac{\delta_{3}}{\lambda_{3} A_{m3}}}$$

$$Q = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum\limits_{i=1}^{n} (\frac{\delta}{\lambda A_m})_i}$$



(1) 通式表示含义: 速率 = $\frac{\dot{\text{O}}_{\text{推动力}}}{\dot{\text{O}}_{\text{O}}}$ = $\frac{\dot{\text{某层推动力}}}{\dot{\text{其层热阻}}}$

(2) 层与层之间密切接触时,不存在空隙。如接触处有空隙时,由于有空气,而 $\lambda_{\text{\circ}} < \lambda_{\text{\circ}}$,增加了接触热阻,往往成为控制因素。

例: 已知蒸汽管道外径 φ=150mm, 外壁温度 t_0 =180°C, λ=0.013+0.000198t(t: °C), 保温层外壁温度 t_1 =50°C, 冷凝量w=1×10⁻⁴kg/m.s。

求: 保温层厚度δ

解: Q_L=wr

查180℃水 r=2019kJ/kg

 \therefore Q/L=1×10⁻⁴×2019=202W/m

对于圆筒壁:

$$\therefore Q = \frac{\Delta t}{\frac{\delta}{\lambda A_m}} = \frac{2\pi L\lambda(t_1 - t_2)}{\ln(r_2/r_1)}$$

$$r_1 = 75 \text{mm}, r_2 = r_1 + \delta = (75 + \delta) \text{mm}$$

保温层平均温度:
$$t_m = \frac{1}{2}(t_0 + t_1) = 115$$
°C

$$\lambda = 0.013 + 0.000198t_{\rm m} = 0.126(W/m.K)$$


$$\ln(\frac{r_2}{r_1}) = \frac{2\pi\lambda(t_0 - t_1)}{Q/L}$$

$$= \frac{2\times 3.14 \times 0.126 \times (180 - 50)}{202} = 0.51$$

$$\delta = 50 \text{mm}$$

6.3 对流给热

6.3.1 流动对传热的贡献



流体被冷却

$$T > T - dT$$

导致

$$q_y > q_{y+\Delta y}$$

流体沿x方向作层流流动的结果,使垂直方向上的热流密度(q)随距离y的增大而减小,温度梯度 $\frac{dT}{dy}$ 也随之减小。

在温差相同的情况下 $(T_0 - T_w)$ 一定,

流动增加了壁面处的温度梯度,使壁面的热流密度较流体静止时为大。湍流时曲线更平坦

 $(\frac{\partial T}{\partial y})_{y=0}$ 更大,q更大 一维导热+二维流动,使q \uparrow

6.3.2两种对流形式


- —自然对流与强制对流
- 1、自然对流

流体内部温度不同,引起密度不同而引起宏观流动

t ↓ ρ ↑ —重者下沉

t↑ρ↓—轻者上浮





习题:

1, 2, 4, 5