# 第一章 流体的力学性质

- 1.1 流体、流体质点、连续介质假设
- 1.2 流体的主要物理性质

流体的流动性

流体的可压缩性

流体的粘滞性

表面张力特性

1.3 牛顿流体与非牛顿流体

## 1.1 流体、流体质点、连续介质假设

### 一、流体:

能够流动的物体。流体是相对固体而言的。(?) 液体和气体的总称。(液~气,有何异/同?)

力学中流体的定义:在任何微小的剪切力(shear force)的作用下,都能够发生连续不断地变形的物质称为流体。

#### 流体的基本特点:

- ★无固定的形状: 分子间距大, 吸引力小(固体?)
- ★能承受压力,但不能承受拉力
- ★易流动性: 剪切力是真实流体流动的充要条件 "

固体可承受一定的剪切力而不至于宏观变形或 运动;但流体不能!

不管剪切力多大(多小), 流体都会发生宏观运动, 形成 旋涡(以后将进一步说明)。



陆士嘉:

"流体经不起搓,

一搓就搓起了涡"

養為是真实流体流动的最基本的特征! 谁要是把旋涡运动搞明白了,流体力学就学好了。 旋涡?/漩涡?

## 二、流体质点、连续介质假设

从微观角度看:流体分子之间存在空隙,流 体物理量的分布在空间和时间上都是不连续的。

但宏观尺度看,即使是很小的体积中,包含 的分子数目也十分巨大。

例: 标准状态下,体积为 $\delta V = 10^{-9} \text{ mm}^3$ 的空气,分子数目:  $3x10^7$ 。

(潜台词:不可能一一考察单个流体分子…)


流体力学中,感兴趣的是流体的宏观特性, 因此提出了连续介质假设。

## 流体的连续介质(Continuum)假设

将流体看成由无限多个流体质点所组成的密集而 无间隙的连续介质。


流体质点:不呈现流体个别分子无规则运动的 最小部分所包含的大量分子的组合。

- 流体质点: 徽观上足够大、宏观上足够小、具有一定体积的流体徽团;各参数的统计平均特性即为流体质点的宏观特性。
- 流体质点就是使流体统计平均特性为确定值(与分子随机进出无关)的最微小体元/V,



 $\rho(x, y, z, t) = \lim_{\Delta V \to \Delta V_t} \frac{\Delta m}{\Delta V}$ 

与温度 T 和压强 p 有关,即  $\rho = \rho(p,T)$ 



流体平均密度随微团体积变化

- ◆ 连续介质假设的合理性
- ◆ 采用连续介质假设的好处

连续介质模型的数学表达式:

- ★ 无需关心分子的微观运动和个别行为
- ★ 流场参数为空间坐标的连续函数

\*睡点

流体质点

1

- ◆ 教科书P2提"连续介质模型"有3要点,其实 归结为只有一个要点:假设流体的任一物理参数 Φ(密度、压力、速度、温度等等),都是空间坐 标和时间的连续可导的函数,Φ = Φ(x, y, z, t)
- ◆ "连续介质假设"失效的情况
- ★ 外太空气体十分稀薄
- ★ 激波
- ★ 微尺度流动

例如MEMS (Micro-Electro-Mechanical System.微机电系统)





飞行的子弹、激波、马赫锥

MEMS微流体传感器

## 1.2 流体的力学性质

1.2.1 流体的易流动性 (如前所述)

1.2.2 流体的可压缩性 (Compressibility)

体积压缩系数:一定温度下,单位压力变化引起的体积的相对收缩。

$$eta_{\scriptscriptstyle p} = -rac{dV \ / V}{dp} = -rac{1}{V} rac{dV}{dp}$$
 恒为正,单位: 1/Pa, m²/N  $eta_{\scriptscriptstyle p}$  越大~可压缩性越大。

体积弹性模数:单位体积的相对变化所需的压力增量

$$E_V = \frac{1}{\beta_p} = -\frac{dp}{dV/V}$$

恒为正,单位与压力同:Pa E<sub>I</sub>,越大~可压缩性越小。

和流体密度相似, $\beta_0$ 和  $E_V$  也都是物性参数。

液体和气体的可压缩性显著不同:

液体的可压缩很小,是难于压缩的流体,而且 其可压缩性( $\beta_p$ 或 $E_V$ )受温度和压力的影响也 相对较小。

例: 20℃和标准大气压下的水, E<sub>V</sub>=2×10°Pa, 求当压力增大1atm (1.013×10°Pa) 时, 体积减小率为多少?

$$E_V = \frac{1}{\beta_p} = -\frac{dp}{dV/V}$$
  $\longrightarrow -\frac{dV}{V} = \frac{dp}{E_V} = \frac{1.013 \times 10^5}{2 \times 10^9} \approx 5 \times 10^{-3}$ 

气体的压缩性与压缩的热力学过程有关, 受具体过程参数的影响也较大, 但整体上压缩性表现较易于压缩。

例:理想气体多变过程

$$\begin{split} pV^n &= const \qquad npV^{n-1} + V^n dp = 0 \qquad np = -V \frac{dp}{dV} \\ \left(E_V\right)_{\stackrel{\text{SMEM}}{=}, \ n=1} = -\frac{dp}{dV/V} = p \qquad \left(E_V\right)_{\stackrel{\text{SMEM}}{=}, \ n=k} = -\frac{dp}{dV/V} = kp \end{split}$$

标况下,空气:  $E_V = \sim 10^5 \, \mathrm{Pa}$ ; 水:  $E_V = 2 \times 10^9 \, \mathrm{Pa}$ , 相差几个数量级。

液体和气体的可压缩性显著不同