# 第三章

# 过程装备控制技术及应用 过程检测技术

# 目 录 CONTENTS

**3.1** 

测量基本知识

**-** 3.4

温度测量

**-** 3.7

液位测量



**3.5** 

流量测量

**3.6** 

转速和转矩测量



- 一、概述
- 二、孔板流量计
- 三、转子流量计
- 四、靶式流量计
- 五、涡轮流量计
- 六、电磁流量计
- 七、超声波流量计
- 八、椭圆齿轮流量计

# 一. 概述

- 1. 流量的概念及单位
  - (1) 定义:

单位时间内,流过管道或设备某一截面的流体数量。

(2) 体积流量Q:

单位时间内, 流过管道横截面的流体体积数。

$$Q = A \cdot W$$

式中: A---横截面积

W---流过该截面的平均流速

#### (3) 质量流量M:

单位时间内流过管道横截面的流体质量数。

$$M = A\rho W$$

式中: P---流体密度

#### (4) 流体总量(累积流量):

某段时间内流过管道的流体总和。

流体总量单位:吨(t)、立方米(m³)

- 2. 流量计分类:
  - (1) 速度式流量计:

以测量管道内流体的速度W,作为流量测量的依据。

#### 速度式流量计有以下种类:

- 孔板流量计
- 转子流量计
- 靶式流量计
- 涡轮式流量计
- 电磁流量计
- 超声波流量计

(2) 容积式流量计

以测量单位时间内所排出的流体容积数量,作为 流量依据。


椭圆齿轮流量计




# 二. 孔板流量计

1. 测量原理:

以孔板作为节流元件,通过 测量<mark>孔板两侧压差</mark>得到流量值。






设:

截面 I 流体静压力:  $p_1$ 

截面 II 流体静压力:  $p_2^{'}$ 

孔板前流体静压 力:  $p_1$ 

孔板后流体静压 力:  $p_2$ 



截面 | 、|| 处的压差:

$$\Delta p' = p_1' - p_2'$$

孔板前后压差:

$$\Delta p = p_1 - p_2$$

由于截面  $| \ \ | \ \ |$  随流量变化,只能以  $\Delta p$  作为流量依据。

根据伯努利方程,对不可压缩的流体可导出压差与流量的关系:

$$Q = \alpha A_0 \sqrt{2/\rho \cdot (p_1 - p_2)}$$

$$M = Q\rho = \alpha A_0 \sqrt{2\rho \cdot (p_1 - p_2)}$$

- *P* ---流体密度
- $A_0$  ---孔板开孔面积
- α ──流量系数

 $\alpha$  —由实验确定,标准孔板的  $\alpha$  值可查表。

 $\rho$  —由实验确定,标准孔板的  $\rho$  值可查表。

不同节流装置的压力损失  $\delta_p$ :


孔板最大;

文丘里管最小;


喷嘴居中。

- 2. 取压方法:
  - (1) 环室取压法

(2) 法兰取压法



# 三. 转子流量计




# **■ 3.5** 流量测量



- 1. 测量原理:
  - 转子的受力分析:
  - (1) 流体受到转子的节流作用
- , 在转子的上下产生压差:

$$\Delta p = p_1 - p_2$$

F1--转子受到向上的推力




$$F_1 = (p_1 - p_2)A_n$$

 $A_n$  -- 转子的最大受力面积;

(2)转子受自重和浮力的作用, 产生向下的作用力F2:

$$F_2 = \rho_n g V_n - \rho g V_n = (\gamma_n - \gamma) V_n$$

 $\frac{\gamma_n, \gamma}{V_n}$  — 转子和流体的重度;  $V_n$  — 转子的体积。




# 当F1和F2平衡时,转子静止在某一高度h, F1=F2

$$F_1 = (p_1 - p_2)A_n \quad F_2 = (\gamma_n - \gamma)V_n \quad -$$

$$(p_1 - p_2)A_n = (\gamma_n - \gamma)V_n$$

$$p_1 - p_2 = \frac{V_n(\gamma_n - \gamma)}{A_n}$$



流体流过转子和锥形管的环隙时的压力损失为:


$$p_1 - p_2 = \xi \frac{W^2 \gamma}{2g}$$

式中:

 $\xi$  ---- 阻力系数,与转子的形状,流体的粘度有关;

g---重力加速度;

W---流体流过环隙时的速度



由:

$$p_1 - p_2 = \xi \frac{W^2 \gamma}{2g}$$

$$p_1 - p_2 = \xi \frac{W^2 \gamma}{2g}$$
  $p_1 - p_2 = \frac{V_n(\gamma_n - \gamma)}{A_n}$ 





$$\xi \frac{W^2 \gamma}{2g} = \frac{V_n(\gamma_n - \gamma)}{A_n}$$

$$W = \sqrt{\frac{2gV_n(\gamma_n - \gamma)}{\xi \gamma A_n}}$$


$$W = \sqrt{\frac{2gV_n(\gamma_n - \gamma)}{\xi \gamma A_n}}$$

以 $A_0$ 代表环隙面积,


以 
$$\varphi = \sqrt{\frac{1}{\xi}}$$
 作为修正系数,

体积流量基本方程式:

$$Q = WA_0 = \varphi A_0 \sqrt{\frac{2gV_n(\gamma_n - \gamma)}{\gamma \cdot A_n}}$$



$$M = W \rho A_0 = \varphi A_0 \sqrt{\frac{2gV_n(\rho_n - \rho) \cdot \rho}{A_n}}$$



$$Q = WA_0 = \varphi . A_0 \sqrt{\frac{2gV_n(\gamma_n - \gamma)}{\gamma \cdot A_n}}$$


*Ф* ----常数

流体流过转子流量计的流量只与转

子和锥形管间的环隙面积  $A_0$  有关,

而  $A_0$  仅与转子高度有关。

$$Q \rightarrow A_0 \rightarrow h$$



转子流量计的使用与换算
(1)液体

$$Q_{M} = \sqrt{\frac{\left(\gamma_{n} - \gamma_{M}\right)}{\left(\gamma_{n} - \gamma_{W}\right)} \cdot \frac{\gamma_{W}}{\gamma_{M}}} \cdot \frac{\varphi_{M}}{\varphi_{W}} \cdot Q_{W}$$

式中:

 $Q_M$ ,  $\gamma_M$ ,  $\varphi_M$ ---被测液体的体积流量,重度和修正系数

 $Q_W$   $\gamma_W$   $\varphi_W$  --- 以水刻度的体积流量,水重度和修正系数

(2) 气体:

$$Q_g = Q_a \sqrt{\frac{p_g T_a \gamma_a}{p_a T_g \gamma_g}}$$

式中:

 $Q_a$   $P_a$   $T_a$   $\gamma_a$  —出厂标定的基准状态流量值,绝对压力,绝对温度,空气重度。

 $Q_g$   $P_g$   $T_g$ ,  $\gamma_g$  ----工作状态下的实际流量,绝对压力,绝对温度,气体基准状态的重度。

- 3. 孔板流量计与转子流量计的比较:
  - (1) 区别点:

孔板流量计:定节流截面、节流元件固定,以节流元件 两侧压差来衡量流量的大小。

转子流量计:变节流截面、节流元件自由活动,压差固定,以节流元件移动的位移来衡量流量的大小。

(2) 共同点:

孔板流量计与转子流量计同属于节流原理测量流量。

# 四. 靶式流量计

#### 1. 结构:

1-力平衡式差压


变送器; 2-密封膜片;

3-杠杆; 4-圆片形靶;

5-管道。

#### 2. 工作原理:


在流体通过时, 靶子对流体有节流作用, 靶子两侧的压差不同.



#### 靶子对流体产生的压力损失:


$$\Delta p = \xi \frac{\gamma W^2}{2g}$$





₩---流体流过环隙的流速

γ ----流**体**重度




$$\Delta p = \xi \frac{\gamma W^2}{2g}$$

靶子的受力:

$$F = \Delta p A = \Delta p \frac{\pi}{4} d^{2} = \xi \frac{\gamma W^{2}}{2g} \frac{\pi}{4} d^{2}$$

式中: d, A-靶的直径和面积


$$W = \sqrt{\frac{8 Fg}{\xi \gamma \pi d^{2}}}$$



$$Q = WS = W\frac{\pi}{4} \left( D^2 - d^2 \right)$$

$$Q = K \left( \frac{D^2 - d^2}{d} \right) \sqrt{\frac{Fg}{\gamma}}$$

$$W = \sqrt{\frac{8 Fg}{\xi \gamma \pi d^{2}}}$$



当K与流量计结构一定时,流量仅与靶子受力的平方根成正比。


$$Q \to F$$

- 3. 特点:
- (1) K值受Re影响小, Re较大时, K值比较稳定, 适合较大流量工作环境。
  - (2) 管道不易堵塞。
  - (3) 适用于介质含颗粒、易于结晶和粘 稠度较大的流体。

# 五. 涡轮流量计

#### 1. 结构:





- (1) 涡轮 (2) 导流器 (3) 磁电式传感器
- (4) 外壳 (5) 前置放大器

#### 2. 工作原理:


$$Q = \frac{f}{\xi} \qquad [L/s]$$

式中:

Q----流体的体积流量 [L/s];

f----脉冲信号的频率 [Hz];

 $\xi$  ----仪表常数 [次/升]



$$Q \rightarrow n \rightarrow f$$

- 3. 安装使用:
- (1) 流量计上游应有15D长度的直管段;
- (2)流量计下游应有5D长度的直管段。
- 4. 特点:
- (1) 精度高: 0.5%;
- (2) 压力损失小;
- (3) 耐高压(6.0MPa); 体积小,
- (4) 输出频率信号。
- (5) 成本高。

# 六. 电磁流量计

1. 法拉第电磁感应定律

导体在磁场中作切割磁力线的运动,会产生感应电动势。其大小与磁感应强度B、导体在磁场中的长度L和导体的运动速度成正比。


# E = kBLW

式中: E---感应电动势;

B---磁感应强度;

L----导体在磁场中的长度;

₩----导体的运动速度。




#### 2. 电磁流量计结构及工作原理:

设:管道内径:D,

管道截面积:  $\frac{\pi}{4}D^2$ 

$$Q = \frac{1}{4}\pi D^2 W$$

$$W = \frac{4}{\pi D^2} Q$$



$$W = \frac{4}{\pi D^2} Q$$

$$\Sigma$$
:  $E = kBLW$ 


在电磁流量计中L为管道直

径

$$E = kBD \frac{4}{\pi D^2} Q$$

$$Q = \frac{\pi D}{4 kB} E$$

k---仪表的比例系数,B、D为常数, 感应电动势E与流量Q成正比。



$$Q \to E$$

| LF410夹人连接式  | LF430法兰连接式   | LF490卫生型                                | F502非满管式  |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
| 15,25,40,50,80,100,150,<br>200(1/2",1",1-1/2",2",3",<br>4",6",8") | 15,25,40,50,80,100,150,<br>200,250,300,350,400<br>(1/2"to 16") | 25,40,50,80,100<br>(1",1-1/2",2",3",4") | 150,200,250,300,350,400,500,600<br>(6*,8*,10*,12*,14*,16*,20',24*') |


适用范围:流体应具有导电性,电导率必须大于10<sup>-3</sup>S/m,蒸馏水和各种油类均不适用。

# 七. 超声波流量计

1. 工作原理: 超声波在流体中传输时,在静止流体中和流动流体中的传输速度不同;在流动流体中,顺流的传输速度和逆流的传输速度也不同。利用此特点能求出流体的速度。

设置两个传感器,每个传 感器都能发射和接收。 顺流传输时间t1;

逆流传输时间t2




#### 顺流传输时间t1:

$$t_1 = \frac{L}{C + W}$$

逆流传输时间t2:

$$t_2 = \frac{L}{C - W}$$



C 一流体静止时, 超声波传输速度;

W一流体的流动速度。

超声波在流体中顺流和逆流的时间差为:


$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{2LW}{C^2 - W^2}$$

由于流体的流速远小于超声波的速度,略去分母中W平方项:

$$\Delta t \approx \frac{2LW}{C^2}$$

所以:

$$W = \frac{C^2}{2L} \Delta t$$




#### 超声波流量计的结构:

传感器安装在管道外,以免影响流体流动。

$$t_1 = \frac{D/\cos\theta}{C + W\sin\theta} \qquad t_2 = \frac{D/\cos\theta}{C - W\sin\theta}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 \approx \frac{2LW}{C^2}$$

$$W = \frac{C^2 \cdot \cos \theta}{2D \sin \theta} \cdot \Delta t$$




$$W = \frac{C^2 \cdot \cos \theta}{2D \sin \theta} \cdot \Delta t$$

$$Q = W \cdot A = \frac{\pi DC^2 \cdot \cos \theta}{8\sin \theta} \Delta t$$

$$Q \rightarrow \Delta t$$

# 八. 椭圆齿轮流量计

椭圆齿轮流量计是由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔作为一次排量的计算单位。



 $Q \rightarrow n$ 









