### 2. 通用串行总线USB

外设与CPU的连接存在接口标准各自独立、互不兼容、无法共享的问题,并且安装、配置亦很麻烦。所以产生了USB和IEEE1394两种通用外设接口标准。

基本思想是采用通用连接器和自动配置及热 桶拔技术和相应的软件,实现资源共享和外设简 单快速连接,关键是提供设备共享接口来解决PC 机与外部设备连接的通用性。

# USB (Universal Serial Bus)的中文含义是通用串行总线,它是一种新型的外设接口标准。

USB以Intel公司为主,并有Compaq、Microsoft、IBM、DEC、IEC等公司共同开发,于1994年11月制定了第一个草案,

1996年2月公布了USB1.0版本,目前,已发展到2.0版本。

1997年,微软在Windows97中开始外挂模块形式提供对USB的支持,

1998后,随着Windows98中內置了对USB接口的支持模块,加上USB设备日益增多,USB逐渐流行起来。


## USB体系一般分为三部分:

USB主机(USB HOST), USB集线器(USB HUB), USB设备(USB DEVICE)。

USB总线是一种层状的星型拓扑,其根部是主机主控制器。USB器件可以直接与根部接口连接实现其功能。若多个器件需要同时接到主控制器上,只需用集线器(HUB)来扩展。

如下图所示

#### 2、USB系统拓扑结构



USB系统拓扑结构示意图

#### 一、USB的物理接口和电气特性

#### 1、接口信号线

USB总线(电缆)包含4根信号线,用以传送信号和提供电源。

其中: D+和D-为信号线, 传送信号, 是一对双绞线

Vbus和GND是电源线和地线,如图 (a)

USB接口插头(座)两根信号线的D+线上,当设备在满速传输时,要求接1.5 $K\Omega$  ±5%的上拉电阻,并且在D+和D-线上分别接入串联电阻,其阻值为29~44 $\Omega$ ,如图(b)所示。




图 在满速传输时外接电阻的连接

## 2、电气特性

USB主机或根Hub对设备提供的电源电压为4.75~5.25,设备能吸入的最大电流值为500mA。

USB设备的电源供给有两种方式:

自给方式(设备自带电源)和总线供给方式。

USB Hub是前一种方式。

USB主机有一个独立于USB的电源管理系统(APM)。 USB系统软件通过与主机电源管理系统交互来处理诸如挂起、唤醒等电源事件。


- 二、USB系统组成和拓扑结构
- 1、USB系统的组成

USB系统包括硬件和软件两部分。

### (1) USB硬件部分

USB系统的组成如图12.21所示。它包括USB主机、USB设备(Hub和功能设备)和连接电缆。

· USB主机是一个带有USB主控制器的PC机,在USB 系统中,只有1个主机,它是USB系统的主控者。



- ❖ USB主控制器/根Hub(USB Host)
- Controller/Root Hub)分别完成对传输的初始化和设备的接入。主机控制器负责产生由主机软件高度的传输,然后再传给根Hub。
- ❖ USB Hubs除了根Hub 以外,为了接入更多的 外部设备,系统还需要其他USB Hubs。
- ◆ USB Hubs可串在一起再并接到根Hub上。

#### (2) USB软件部分

USB设备驱动程序(UBS Device Drivers)通过I/O请求包(IRKPs)发出给USB设备的请求,而这些IRPs则完成对目标设备传输的设置。

USB驱动程序(UBS Driver)在设备设置时读取描述寄存器以获取USB设备的特征,并根据这些特征,在请求发生时组织数据传输。

主控制器驱动程序(Host Controller Driver)完成对USB交换的调度,并通过根Hub或其他的Hub完成对交换的初始化。

#### 三、USB特点及应用

- 1、特点
  - (1) 用一种连接器类型连接多种外设
  - (2) 用一个接口连接大量的外设
  - (3) 连接简单快速
  - (4) 总线提供电源
- (5)速度加快: 高速(全速-主模式)为12Mb/s,低速是1.5 Mb/s。这意味着USB的最高传输率比普通的串口快了100倍,比普通并口也快了十多倍。速度快。

2000年9月推出的USB2.0协议使其速率达到480Mbps,非常适用于一些视频输入/输出产品


#### 2、应用:

USB已经在PC机的多种外设上得到应用,包括扫描仪、数码相机、数码摄像机、音频系统、显示器、软驱、网卡及I/0设备,范围十分广泛。

## 3 串行外设接口(SPI)

#### SPI接口有4个引脚:

- ●MOSI——SPI主器件输出/从器件输入引脚。 SPI工作在主模式下为发送(输出);从模式下为接收(输入)。
- ●MISO——SPI主器件输入/从器件输出引脚。 SPI工作在主模式下为接收(输入);从模式 下为发送(输出)
- SCK——SPI同步时钟。
  SPI工作在主模式下为输出时钟;从模式下为输入时钟。
- SS ——SPI从器件使能。



SCK由主器件编程提供:

通过可编程分频系数选择4种不同的频率;

还可以编程"时钟极性"、"时钟相位"

时钟极性——

选择**SCK**高电平输出(或是低电平)输出数据时钟相位——

时钟在从空闲进入传送的第一个沿还是第二个沿开始采样数据