# 第四章 压力容器设计 CHAPTER IV

**Design of Pressure Vessels** 

4.3 常规设计

#### 4.3 常规设计

- 4.1 概述
- 4.2 设计准则
- 4.3 常规设计
- 4.4 分析设计
- 4.5 疲劳分析
- 4.6 压力容器设计技术进展

- 4.3.1 概述
- 4.3.2 圆筒设计
- 4.3.3 封头设计
- 4.3.4 密封装置设计
- 4.3.5 开孔和开孔补强设计
- 4.3.6 支座和检查孔
- 4.3.7 超压泄放装置
- 4.3.8 焊接结构设计
- 4.3.9 耐压试验
- 4.3.10 泄露试验

## 4.3 常规设计



### 教学重点:

- (1) 内压圆筒的强度设计;
- (2) 外压圆筒的图算法;
- (3) 开孔补强设计。

## 教学难点:

螺栓法兰连接的密封性设计。

### 4.3.1 概述

一、设计思想

区别于 分析设计

——"按规则设计"(Design by Rules),只考虑单一的最大 载荷工况,按一次施加的静力载荷处理, 不考虑交变载荷,也不区分短期载荷和永 久载荷,不涉及容器的疲劳寿命问题。

应力求解——依据 材料力学及板壳 理论, 按最大拉 应力准则来推导 受压元件的强度 尺寸计算公式。

校核——受压元件 的应力强度 <材料许用应力 (强度) <材料许用外压力 (失稳)

边缘应力——采用 分析设计标准中 的有关规定和思 想,确定结构的 某些相关尺寸范 围,或由经验引 入各种系数。

#### 二、弹性失效设计准则

压力容器材料韧性较好, 在弹性失效准则中,

$$\sigma_1 \le [\sigma]^t \tag{4-3}$$

$$\sigma_1 - \sigma_3 \le [\sigma]^t \tag{4-4}$$

$$\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \le [\sigma]^t$$
 (4-5)

采用式(4-4)或式(4-5)较为合理。

但对于内压薄壁回转壳体,在远离结构不连续处, $\sigma_3 \approx 0$ 

式(4-3)简单,成熟使用经验,将该式作为设计准则。

内压薄壁圆筒:

### 经向薄膜应力

$$\sigma_{\Phi} = \frac{pD}{4\delta}$$

δ—计算厚度,mm;D—简体中面直径,mm。

#### 周向薄膜应力

$$\sigma_{\theta} = \frac{pD}{2\delta}$$

第2章应力分析中的厚度t 是指实际厚度,与设计中 需要确定的厚度并不是同 一个概念,因此用δ代替t。



显然,
$$\sigma_1 = \sigma_\theta$$
,由式 (4-3) 
$$\qquad \qquad \sigma_1 = \sigma_\theta = \frac{pD}{2\delta} \leq [\sigma]^t$$

用
$$\mathbf{D} = \frac{K+1}{2} D_i$$
,  $\delta = \frac{K-1}{2} D_i$  ( $\mathbf{D}_i$ 简体内直径)代入上式,化简



取等号得  $K = \frac{2[\sigma]^t + p}{2[\sigma]^t - p}$ 

$$p\frac{K+1}{2(K-1)} \leq [\sigma]^t$$

$$K = \frac{2[\sigma]^t + p}{2[\sigma]^t - p}$$


筒体壁厚计算式为

$$\delta = \frac{2pR_i}{2[\sigma]^t - p} \tag{4-12}$$

将第2章表2-1中仅受内压作用时,厚壁圆筒内壁面处的三向应力分量计算式,代入弹性失效设计准则式(4-3)~式(4-5),

#### 表4-2 按弹性失效设计准则的内压厚壁圆筒强度计算式

设计准则	应力强度σeqi	筒体径比K	筒体计算厚度 <b>δ</b>
最大拉应力准则	$p\frac{K^2+1}{K^2-1}$	$\sqrt{rac{[\sigma]^t+p}{[\sigma]^t-p}}$	$R_i(\sqrt{\frac{[\sigma]^t+p}{[\sigma]^t-p}}-1)$
最大切应力准则	$p\frac{2K^2}{K^2-1}$	$\sqrt{\frac{[\sigma]^t}{[\sigma]^t - 2p}}$	$R_i(\sqrt{\frac{[\sigma]^t}{[\sigma]^t - 2p}} - 1)$
形状改变比能准则	$p\frac{\sqrt{3}K^2}{K^2-1}$	$\sqrt{\frac{[\sigma]^t}{[\sigma]^t - \sqrt{3}p}}$	$R_i(\sqrt{\frac{[\sigma]^t}{[\sigma]^t}-\sqrt{3}p}-1)$
中径公式	$p\frac{K+1}{2(K-1)}$	$rac{2[\sigma]^t+p}{2[\sigma]^t-p}$	$R_i(\frac{2p}{2[\sigma]^t - p})$



- 二、弹性失效设计准则(续)
  - (1) 按形状改变比能屈服失效判据计算出的内壁 初始屈服压力和实测值最为接近;

(2) 在壁厚较薄时即压力较低时,各种设计准则差别不大:

(3) 在同一承载能力下,最大切应力准则计算出的 壁厚最厚,中径公式算出的壁厚最薄。