1.2 流体静力学



1.2.1 静压力特性

1.2.2 流体静力学基本方程

1.2.3 流体静力学基本方程的应用


压力及压差的测量

液位测量

液封高度的计算

1.2.1 静压力特性


- 流体压力与作用面垂直,并指向该作用面;
- 静止流体中任意界面两侧所受压力,大小相等、方向相反;
- 静止流体中作用于任意点不同方向上的压力在数值上均相同。



1.2.2 流体静力学基本方程

设 ρ =const重力场中在垂直方向上,对液柱进行受力分析:

- (1) 上端面所受总压力 $F_1 = p_1 A$ 方向向下
- (2) 下端面所受总压力 $F_2 = p_2 A$ 方向向上
- (3) 液柱的重力 $G = \rho g A(z_1 z_2) \quad 方向向下$




液柱处于静止时, 合力为零:

$$p_2A - p_1A - \rho gA(z_1 - z_2) = 0$$

$$p_2 = p_1 + \rho g(z_1 - z_2)$$

$$\frac{p_1}{\rho} + z_1 g = \frac{p_2}{\rho} + z_2 g$$

$$p_2 = p_0 + \rho g h$$



静力学基本方程

适用条件: 重力场中静止、连续的同种不可压缩性流体

讨论:

(1) 物理意义:

zg—单位质量流体所具有的位能,J/kg总势能 p/ρ —单位质量流体所具有的静压能,J/kg

$$\frac{p}{\rho} + z g = \text{const}$$

在同一静止流体中,处在不同位置流体的位能和静压能各不相同,但二者可以转换,其总和(势能)保持不变。

(2) 在重力场中,静止、连续的同种不可压缩流体内, 处于同一水平面上各点的压力处处相等。

压力相等的面称为等压面

- (3)压力具有传递性:液面上方压力变化时,液体内部各点的压力也将发生相应的变化。
- (4)对于间断、非单一流体的内部不能用静力学方程, 此时必须采用逐段传递压强的办法来处理。

应用静力学基本方程求解问题——关键在于准确选等压面

1.2.2 流体静力学基本方程的应用

一、压力及压差的测量

1. 正U形压差计


A与A'面 为等压面
$$P_A = P_A'$$

而
$$p_A = p_1 + \rho g(m+R)$$

$$p_A' = p_2 + \rho g m + \rho_0 g R$$

所以
$$p_1 + \rho g(m+R) = p_2 + \rho gm + \rho_0 gR$$

整理得
$$\Delta p = p_1 - p_2 = (\rho_0 - \rho)gR$$




- •指示液—— ho_0
- •被测流体—— ρ

若被测流体是气体, $ho <<
ho_0$,则 $\Delta p pprox
ho_0 g R$

讨论:


(1) U形压差计可测系统内两点的压力差;

当将U形管一端与被测点连接、另一端与大气相通时,R反映的是流体的表压或真空度。



- (2) 指示液的选取
- 指示液与被测流体不互溶;不发生化学反应
- lacktriangle 其密度 $ho_0>
 ho$ 应根据被测流体的种类及压差的大小选择指示液

思考: 若U形压差计安装在倾斜管路中,此时R反映了什么?




R反映的并不是两点的压力差,而是两点静压能与位 压能之和(总势能)的差。



例题 有一容器如图所示, $p_0=29.4$ kPa(表),

ho=1250kg/m³, ho'=1400kg/m³, 试问:


- (1) A和B两弹簧压力表的读数;
- (2) 压差计读数R。



2. 倒U形压差计


指示剂 ho_0 <被测流体ho常用空气作为指示剂

$$p_1 - p_2 = Rg(\rho - \rho_0) \approx Rg\rho$$



3. 倾斜式压差计

适用于压差较小的情况



$$R' = R/\sin\alpha$$


$$\alpha \downarrow \sin\alpha \downarrow \Rightarrow R' \uparrow$$

4. 双液体U管压差计

适用于压差较小的场合

ho接近但不互溶的两种指示液A和C $ho_A >
ho_C$

$$\Delta p = p_1 - p_2 = Rg(\rho_A - \rho_C)$$




5. 复式压差计

适用于压差较大的情况





书例1-4




$$p_A - p_B = (\rho_0 - \rho)g(R_1 + R_2)$$

思考: 2、3截面间为空气,情况又如何?

例题:斜管十倒U形管压差计——难点

用空气压差计测量倾斜水管A、B两点的压差,如图所示,已知: 水密度 ρ =1000 kg / m³, R=10mm, Δz =0.3m, 试求,

- (1) A、B两点的压差等于多少?
- (2) 若采用 ρ_0 =830 kg/m³的煤油作指示液,R=?





小结1.2

静力学基本方程式:

$$\frac{p_1}{\rho} + z_1 g = \frac{p_2}{\rho} + z_2 g$$

应用条件

静力学基本方程应用:

● 压力及压差的测量

TEU形压差计 $\Delta p = (\rho_0 - \rho)gR$ Θ U形压差计 $\Delta p = \rho gR$

放大读数:斜管式压差计、双液体压差计

缩小读数:复式压差计

● 液位测量

难点—倾斜管路

● 液封高度的计算

$$\Delta(p + \rho gz) = (\rho_0 - \rho)gR$$