## 第二章 压力容器应力分析

CHAPTER II
STRESS ANALYSIS OF
PRESSURE VESSELS

# 第五节 壳体屈曲分析

# 2.5 壳体屈曲分析

# 教学重点:

- (1) 屈曲概念;
- (2) 周向受外压圆筒的临界压力计算。
- (3) 长圆筒、短圆筒、临界长度

# 教学难点:

屈曲概念

# 主要内容

- 2.5.1 概述
- 2.5.2 均布轴压圆筒的临界应力
- 2.5.3 周向受外压圆筒的临界压力
- 2.5.4 其他回转薄壳的临界压力
- 2.5.5 壳体许用临界载荷
- 2.5.6 壳体屈曲数值模拟方法

# 屈曲现象

# 2.5.1 概述




图 2-38 典型圆筒屈曲后的形状

## 2.5.1 概述

## 屈曲现象

承受外压载荷的壳体,当外压载荷增大到某一值时, 壳体会突然失去原来的形状,出现被压扁或出现波折,此 时壳体发生了屈曲,它是外压壳体破坏的常见形式之一。

影响因素

· 结构尺寸 材料力学性能 载荷条件 边界条件




图 2-38 典型圆筒屈曲后的形状

## 屈曲类型

极值屈曲

分叉屈曲

在载荷与位移曲线最高点(极值点)处发生的垮塌。

结构从一种平衡状态向另一种平衡状态转变,结构的位形将突然发生很大的改变。

一个受轴向压缩的薄壁圆筒, 其轴向载荷与端部轴向位移的 关系如图2-39所示。

- 实线:几何形状理想的圆筒轴 向载荷与位移的关系曲线;
- 虚线:存在一定形状缺陷的实际圆筒




图 2-39 载荷与位移关系曲线

#### 屈曲类型




图 2-39 载荷与位移关系曲线

- A点: 载荷与位移曲线最高点,它表示几何形状理想的圆筒轴向压缩时的极限载荷
- ➤ B点: 几何形状非常理想的薄壁圆筒从一种平衡状态向另一种平衡状态 态转变时的分叉点
- ► E点:实际圆筒中,圆筒轴向承载时的最大载荷

沿平衡路 径OB, 变形基本 上是轴对 称的

系统的势能 更低

先出现分叉 屈曲现象

极值屈曲

圆筒厚度适 当增加

## 稳定性观点

## 1.失稳现象




图 2-39 载荷与位移关系曲线

系统在外界的干扰作用下,离开了原来平衡状态,当外界干扰作用撤销时,系统无法恢复至原来平衡状态,这一现象称为失稳(相对于原来平衡状态而言),该系统失稳时对应的载荷称为临界载荷。

A点: 理想结构的极限载荷, 极值屈曲的临界载荷

B点: 理想结构分叉屈曲时的临界载荷

E点: 非理想结构发生屈曲时临界载荷

2.临界压力

就壳体而言,若给定的载荷为压力载荷时,则通常采用"临界压力"来代替"临界载荷",常以 $P_{cr}$ 表示。对应的应力为临界应力,以 $\sigma_{cr}$ 表示。



## 理论求解壳体临界载荷的主要方法

静力法

能量法

壳体在临界状态附近存在一种无限小的相邻平衡状态,重新建起在极微小的弯曲变形状态下的稳定平衡状态, 然后写出它的平衡微分方程组 势能 $\Pi$ 表征保守力系统的能量 $\Pi = U - W$ ,

其中U为应变能,W为外力功

归结为求解线性微分方 程的特征值问题 只适用 于分叉 屈曲 对于一切 扰动, δ<sup>2</sup>Π>0, 平 衡状态是 稳定的 δ<sup>2</sup>Π<0, 平衡状 态是不 稳定的

当至少有一个可能的变分使δ<sup>2</sup>Π 为非正值时,所得的最小载荷 就是连续结构系统的临界载荷

# 2.5.2 均布轴压圆筒的临界应力

对于受轴向均布压缩载荷的薄壁圆筒, 当压缩应力达到某一数值时,就会出 现轴向分叉屈曲。 非对称屈曲:图(a)

对称屈曲:图(b)


Timoshenko按弹性小挠度理论,得到轴对称分叉屈曲时临界应力:

时临界应力:  

$$\sigma_{cr} = \frac{E}{\sqrt{3(1-\mu^2)}} \frac{t}{R}$$
 (2-75)

对于钢材, $\mu$ =0.3,则

$$\sigma_{cr} = 0.605 \frac{Et}{R} \qquad (2-76)$$



(a) 非轴对称形式

(b) 轴对称形式


## 2.5.2 均布轴压圆筒的临界应力(续)

轴向受压圆筒屈曲问题的理论分析是一个复杂的问题

- 1. 除了对称分叉屈曲可能外,还存在非对称屈曲的可能
- 2. 实际圆筒是不理想的圆柱形,存在各种形状缺陷
  - 3. 实际圆筒屈曲后变形量较大

可见,线弹性小挠度理论已不适用于实际轴向受压圆筒屈曲问题!

在工程设计中,通常由公式计算得 到理论的临界应力,再引入经验修 正系数进行修正,来求得设计的临 界应力。



# 2.5.3 周向受外压圆筒的临界压力

- (1) 周向受外压的无限长圆筒
- (2) 两端简支的周向受均布外压圆筒
- (3) 临界长度

# 2.5.3 周向受外压圆筒的临界压力

#### (1) 周向受外压的无限长圆筒

周向受均布外压的无限长圆筒屈曲时出现两个波纹。

Bresse临界压力 计算公式

$$p_{cr} = \frac{2E}{1 - \mu^2} \left(\frac{t}{D}\right)^3$$
 (2-77)

对于单位轴向长度的圆环,若假设屈曲后,圆环成n波。

分叉屈曲临界压力 计算公式

$$p_{cr} = \frac{(n^2 - 1)EI}{R^3}$$
 (2-78)

#### 2.5.3 周向受外压圆筒的临界压力(续)

#### (2) 两端简支的周向受均布外压圆筒

短圆筒的最小临界压力近似计算公式:

$$p_{cr} = \frac{2.59Et^2}{LD\sqrt{D/t}}$$
 (2-83)

拉姆公式,仅适合弹性屈曲

值得说明的是,以上公式是基于薄壳理论,以中面的直径作为特性尺寸,而实际圆筒,外压受力面是在圆筒外径 $D_{0.0}$ 工程计算中,考虑到外压壳体壁厚比较薄,故直接用外径 $D_{0.0}$ 代替以上公式中的D进行计算。

## 2.5.3 周向受外压圆筒的临界压力(续)

## (3) 临界长度

$$p_{cr} = \frac{2E}{1 - \mu^2} \left(\frac{t}{D}\right)^3$$
 (2-77)

$$p_{cr} = \frac{2.59Et^2}{LD\sqrt{D/t}}$$
 (2-83)

### 仅适用于长圆筒!

仅适用于短圆筒!

区分长、短圆筒用特征长度 $L_{cr}$ 


$$L>L_{cr}$$
 长圆筒  $L 短圆筒  $L=L_{cr}$  包含(2-77)=(2-83)压力相等$ 



$$L_{cr} = 1.17 D_o \sqrt{\frac{D_o}{t}}$$

(2-84)

# 2.5.4 其他回转薄壳的临界压力



#### 2.5.4 其他回转薄壳的的临界压力(续)

球壳

临界压力经典公式

$$p_{cr} = \frac{2E}{\sqrt{3(1-\mu^2)}} \left(\frac{t}{R}\right)^2$$
 (2-86)

与轴向受压圆筒问题类似,这一由小挠度理论得出的公式计算所得的临界压力远高于实际值,工程计算中,同样要引入修正系数进行修正,具体可见相关的标准。

#### 2.5.4 其他回转薄壳的的临界压力(续)

碟形壳

$$p_{cr} = \frac{2E}{\sqrt{3(1-\mu^2)}} \left(\frac{t}{R}\right)^2$$

钢 材:

$$p_{cr} = 1.21E \left(\frac{t}{R}\right)^2$$

同球壳计算,但R用碟形壳中央部分的外半径 $R_0$ 代替

椭球壳

同碟形壳计算, $R_0=K_1D_0$ 

 $K_1$ 见第四章

## 2.5.4 其他回转薄壳的的临界压力(续)

两端简支圆锥壳

圆锥壳屈曲与等效圆筒屈曲相类似

临界压力:

$$p_{cr} = p \rho$$

注意: \_\_\_\_\_\_等效圆筒的临界压力

ρ ——关联系数

适用于:  $\alpha \leftarrow 60^{\circ}$ 

若  $\alpha > 60^{\circ}$  按圆平板计算,平板直径取锥壳最大直径

# 2.5.5 壳体许用临界载荷

实际壳体往往存在形状缺陷,如整体不圆和局部区域中的

折皱、鼓胀或凹陷等。

内压作用圆筒

存在消除筒体不圆等形状缺陷的趋势

这些形状缺陷对内压圆筒的强度影响不大

外压壳体

在缺陷处会产生附加的弯矩 进一步使形状缺陷增大,同时产生更大的 附加应力

对临界压力的影响较大

A A B A C W (C in a section of the section of

图 2-39 载荷与位移关系曲线

形状缺陷

导致临界压力下降

影响大: 受轴压的薄壁圆筒、受外压的薄壁球壳

影响小: 受周向外压

的圆筒

## 2.5.5 壳体许用临界载荷(续)

采用理论方法确定许用临界载荷的计算流程

- 1.几何形状尺寸
- 2.材料性能 数据
- 3.载荷条件
- 4.边界条件

求性临荷论塑限的得屈界的值性载理值值值量

引入修 正系数 再考虑 一定的 设计裕 度系数

売体许 用临界 载荷

# 2.5.6 壳体屈曲数值模拟方法

两种数值模拟方法 { 1.特征值屈曲分析 2.非线性屈曲分析

## 1.特征值屈曲分析

可以预测理想线弹性结构的分叉屈曲的理论临界载荷 得到的是非保守解,不能直接应用于实际工程分析,须相关修正。

## 2.非线性屈曲分析

通常用于实际结构的抗屈曲能力评估

该方法应用逐步增加载荷的非线性静力分析来寻找极值点的载荷。

作业: P72:

13,14,15,16