## 电动 - TP 1:连续电信号 - 第一部分

许多物理测量可以减少到一个电压的测量,电阻器或的强度 电流。为了进行这些测量,使用多种设备,包括示波器, 欧姆表或电压表。本实用会议的目的将熟悉这些工具, 一个n可以进行精确的测量。我们将自己限制在目前考虑的连续电信号。

## TP的目的:

表征和熟悉电子设备的建设与连续信号。

## 由于功能有关:

- 3 获得使用GBF或稳定供应DC信号数据的值。
- 3 测量的电压(直接测量电压表或数字示波器);
- 3 (在电流表或间接地通过一个电阻器R示波器直接测量)测量的电流;
- 3 测量用欧姆表或电阻(直接测量间接上分隔示波器或电压表电压)
- 3 绘制的实际电压发生器和一个二极管的特性。

## 设备可用

- 3 示波器;
- 3 发生器低频 (GBF);
- 3 NOG-02的模块, NOG NOG-03和06;
- 3 万用表;
- 3 连接的儿子。

CODE COULEUR DES FILS A RESPECTER SVP DANS TOUS VOS MONTAGES :

LES FILS DE COULEUR NOIRE SONT RESERVES A

LA MASSE DU CIRCUIT

# 1个连接

连接器件用于组件一起将它们链接,并连接到所有的技术 当地电网。因此表示连接电缆以及电源插座。在实验室中, 迪?erent类型的电缆是可用的。我们发现,除其他外,?说二做?香蕉?电缆 具有两个同轴BNC连接器和电缆? BNC /香蕉?,一个薪炭材的是BNC型,并且所述第二 香蕉型。




表 1? 迪? Erent类型的电缆

一种同轴电缆,包括两个所谓的金属导体 灵魂 和 辫, 彼此分离 由 保温, 作为呈现的?图1和2。



人物 1? 剥离同轴电缆



人物 2? 同轴电缆的结构

对于BNC香蕉电缆,灵魂对应?的?车香蕉和编织的红?黑色的。首选一般采用同轴电缆,而CAL香蕉电缆,因为他们对外界的干扰不敏感外部电磁。

你会发现,你有你的板凳上两种香蕉电缆迪?Erent的。我们必须 现在没有适配器来从一种类型切换到另一种。出于这个原因,我们必须在第一TP 使用比较特殊的连接器,包括 鳄鱼夹, 这将使我们能够连接 GBF和范围的其它模块。



人物 3? 鳄鱼夹

2018-2019

# 2个电压和强度的措施

#### 要绘制的特点,我们需要测量 紧张 和 强度。 为此,我们


用万用表,分别电压表模式和电流表。

### 电压表和电流表2.1

2.1.1使用电压表的

电压表的使用

测量通过偶极AB的电压,连接一个电压表端子A和B之间的分路



我们将在这个实验中使用两种类型的电压表,万用表是第一个,第二个是融入NOG-03模块。



人物 4? 数字万用表



人物 5?模块直流电压表


有几个模板可在电压表,高口径适用于测量电压的重要 姑姑。我们总是适应以提高测量的精确度所测量的电压所用的口径。 当测量的数字电压表,则必须使用终端?V'(?s红)?COM?(?黑色)。

乙 使用过小的尺寸测量电压之前可能会损坏电压表,这就是为什么我们 总是通过选择连接电压表开始 最高水准。 然后降低口径 以适合所测量的电压的值。

#### 2.1.2使用电流表

电流表使用

为了测量在AB臂中流动的电流,连接安培 米在终端A和B之间串联



2018-2019 连续的电信号 IFC北京化学

在像以前一样以同样的方式,我们可以使用电流表模式下,DMM或DC电流表模块如下。



人物 6? 模块DC电流表

以同样的方式作为电压表,几个模板电流表选择。它会总是适合的轨距,以在测得的强度值的来提高测量的精确度。我们开始始终连接电流表选择 最高水准 一个2 N不损坏设备。然后逐渐下降,直到口径一个是最适合的测量。当使用数字万用表电流表,终端将使用? 阿?还是?毫安?根据额定值(?I红)? COM?(?黑色)。

2.1.3与测量相关的不确定性

实验的不确定性

在实验物理学,所有测量结果必须由相关的不确定性陪同。这种不确定性 既是由于物理测量过程的固有的随机性质和导致的错误 通过仪器。

例如,在测量时测量电压 *ü AB* 电压表,一个获得关于口径的值9.35 V

20五,对于不确定性,我们指的是该设备的指令。我们在那里读到的不确定性 与20号V相关? 0.5%读数位数+ 1?这意味着什么?è不确定性 ü ( UAB) 计算公式如下:

 $\ddot{U}$  ( UAB) = 0.5  $\frac{}{100 \times 9}$  , 35 + 0 , 01 = 0 , 057 V

然后,我们写测量的结果如下:

 $\ddot{u}_{AB=(9,35\pm0.06)}$  V

这个等级代表的△E该值 ÜAB真的吗? 的9.29 V和V之间9.41为95%的机会

测量精度取决于单元的质量。测量的准确度是由站在改进 合适的轨距。我们聊 区间置信95%。

2.2实施 - 测量电压和电流

2.2.1使用电压表

在实际的会议上,我们将考虑模块1的来源(见?图7和图8) 表现为理想电压源和电流。

为了训练自己来处理的设备,请执行下列操作。

- 0 调整电压源以提供10.0伏的电压
- 0 测量与该数字电压表和电压表模块提供的电压的值。在每个 案件的不确定性。

对于NOG-02模块,将等于不确定性读数+ 1位的0.5%。

0 他有一类的吗? Uence的措施的选择吗?



人物 7? 实验源极电压



人物 8? 实验电流源

- 0 调整电流源,以便将其提供为15mA的电流强度。要设置源,一个分支 短接一个?的连接并选择所需的值。
- 0 测量与数显电流表和电流表模块此值。留下的不确定性 相关。
- 0 他有一类的吗? Uence的措施的选择吗?

#### 2.2.2使用示波器

在此建议,以显示使用示波器NOG-02模块提供的电压。

- 0 0设置示波器,用它来连接? 质量是多少?观察到的特征必须是在该中心,如果 屏幕。
- 0 使用此电压到示波器DC和AC模式(开关上的下部可使用 示波器的前面)。结论E上?和交流方式。
- 0 选择最适合观看此电压等级。
- 0 测量与电网的电压和确定CON的范围?登切与测量相关联。
- 0 他有一类的吗? Uence的措施的选择吗?

注意:您可以使用耦合"质量"选择屏幕上的紧张局势的原点的位置或 与每个电压相关联的示波器电位器。

#### 2.3电阻测量

#### 2.3.1演示欧姆表

为了测量电阻,使用计模式 欧姆表。

### 德?Nition 1。 欧姆表

欧姆计是用于测量无源电子部件的电阻的仪器。

为了测量电阻必须的值 隔离( 或断开),如果它是在一个电路。


在电子商务?和欧姆表包括校准的电流源  $\mathcal{A}_{\mathcal{S}}$ 它不应该在CON来的呢?与其他ICT源。测量原理是在电阻注入校准的电流(正弦波电流源)和 到然后测量在其端子处的电压。张力  $\ddot{u}$  被测量的值和  $R=U/I_{\mathcal{S}}$ 是?慈。

#### 2.3.2可调电阻

模块3允许我们获得一个给定的值的电阻,如图?古尔9。

- 0调节所述可调电阻器500的值  $\Omega$ 。 VERI? 呃该值通过测量欧姆表。
- 0 确定的时间间隔CON?与测量相关联的置信。
- 0 他有一类的吗? Uence的措施的选择吗?
- 0 测量一个?s香蕉连接类型的电阻值。
- 0 与此相比,价值存在于您的长凳上的阻力。注释。

人物 9? 可调电阻器




人物 10? 检查?分压器公式的阳离子

#### 2.3.3 VERI?分压器的式阳离子

实现中所示的电路?通过选择值古尔10 E = 10 V  $[R_1$  = 250 $\Omega$  和  $[R_2$  = 750 $\Omega$ 。

- 0 测量的电压值,使用NOG-03模块和整个数字万用表 通过指定相关的不确定性的电阻器。
- 0 比较通过施加电压分压器的理论公式所获得的值。
- 2.3.4 VERI?当前分频器的式阳离子

实现?古尔11中所示的电路保持相同的值之前。



人物 11? 检查?分流器的公式的阳离子

## 0 通过电阻器测量的电流强度的值 $IR_1$ 和 $IR_2$ 说明不确定性

相关。我们将使用NOG-03模块和数字万用表。

0 比较由施加电流分配器的理论公式所获得的值。