CINÉTIQUE EN RÉACTEUR OUVERT

cours CC4.2 Associations de réacteurs (1/2)

- J. Joubert et Z.Chen

▶ Plan du cours

2. Associations de réacteurs

- 2.1. Association en parallèle
- 2.2. Association en série

▶ Compétences spécifiques

- ► Exprimer la vitesse de disparition d'un réactif ou de formation d'un produit à l'aide d'un bilan de matière instantané.
- ▶ Établir la loi de vitesse à partir de mesures fournies.


Associations de réacteurs

2.1. Association en parallèle

Définition: on appelle taux de conversion la grandeur en régime continue par un récellif $\frac{\sum_{A} F_{A,e} - F_{A,s}}{F_{A,e}} = \frac{[A]_{e} - [A]_{s}}{[A]_{e}} ([A]_{e}, [A]_{s})$

$$X_A = \frac{F_{A,e} - F_{A,s}}{F_{A,e}} = \frac{[A]_e - [A]_s}{[A]_e}$$
 ([A]_e, [A]_s cont constantes

On étudie l'association de N réacteurs identiques en parallèle,



- 2.1. Association en parallèle

 \bigotimes \Longrightarrow $Q = \sum_{k=1}^{N} Q_k$ et $Q_k = \frac{Q}{N}$ pour des réacteurs identiques.

$$\sum_{k=0}^{\infty} \tau_k = \frac{v_k}{o_k} = \frac{v}{o} = \tau \operatorname{car} V_k = \frac{v}{N}$$

00000

> Tous les réacteurs ont un fonctionnement identique :

$$[A]_{s,1} = [A]_{s,2} = \cdots = [A]_{s,N} = [A]_s$$

Conclusion: l'association en parallèle permet d'augmenter le volume de production mais ne modifie pas le taux de conversion.

COURS CC4 - 2. ASSOCIATION DE RÉACTEURS

CINÉTIQUE EN RÉACTEUR OUVERT

cours CC4.2 Associations de réacteurs (2/2)

- J. Joubert et Z.Chen

▶ Plan du cours

2. Associations de réacteurs


- 2.1. Association en parallèle
- 2.2. Association en série

▶ Compétences spécifiques

- ► Exprimer la vitesse de disparition d'un réactif ou de formation d'un produit à l'aide d'un bilan de matière instantané.
- ▶ Établir la loi de vitesse à partir de mesures fournies.

2.2. Association en série

On étudie l'association de N réacteurs identiques en série



Roppel: conditions

Par conservation du débit

$$Q \Rightarrow Q = Q_1 = Q_2 = \cdots = Q_N = Q_S$$

Temps de passage : pour chaque réacteur, on a

$$\zeta > 2 \Rightarrow \tau_k = \frac{V}{NQ} = \tau/N$$

$$\zeta = N, \gamma_k$$

COURS CC4 - 2. ASSOCIATION DE RÉACTEURS

23

2.2. Association en série

en série
$$V_{A,j} = [A]_{j-1} - [A]_j$$
 de vit

Pour un réactif A Va= vitesse disparision

Exemple: pour une cinétique d'ordre 1 5; PU: R[A] =

$$(ar [A]_{s,j} = [A]_{r,j} = [A]_{j} \quad (condition @) \text{ or } v_{A,j} = k[A]_{j}$$

$$\Rightarrow k \sim (A)_{j} = [A]_{j-1} - (A]_{j} \Rightarrow [A]_{j} = \frac{[A]_{j-1}}{|+|k|} \Rightarrow [A]_{N} = \frac{[A]_{N}}{|+|k|} = \frac{[$$

Rappel: Pour un RPAC toille de VMotol) => [A] = I+ br -> [A], < [A),

Conclusion: l'association en série n'est pas équivalente à un seul réacteur de volume V. On peut améliorer le taux de conversion par l'association en série.

Remarque: N -> 00 => piston (REP)

COURS CC4 - 2. ASSOCIATION DE RÉACTEURS