中断概念

●S7-200设置了中断功能

用于实时控制、高速处理、通信和网络等复杂和特殊的控制任务。

中断就是终止当前正在运行的程序,去执行为立即响应的信号而编制的中断服务程序。

执行完毕再返回原先被终止的程序并继续运行

●中断源

中断源即发出中断请求的事件,又叫中断事件。

●中断源的类型

为了便于识别,系统给每个中断源都分配一个编号,称为中断事件号。

S7-200系列可编程控制器最多有34个中断源

分为三大类:

通信中断 I/0中断 定时中断

●中断优先级

优先级:指多个中断事件同时发出中断请求时, CPU对中断事件响应的优先次序。

● S7-200规定的中断优先由高到低依次是:

通信中断 I/0中断 定时中断

●一个程序中总共可有128个中断

S7-200在各自的优先级组内按照先来先服务的原则为中断提供服务。

在任何时刻,只能执行一个中断程序。

一旦一个中断程序开始执行,则一直执行至完成。 不能被另一个中断程序打断,即使是更高优先级的 中断程序。

●最多中断个数和溢出标志位中断程序执行中,新的中断请求按优先级排队等候。中断队列能保存的中断个数有限,若超出则会产生溢出。

中断队列的最多中断个数和溢出标志位如表所示。

队列	CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 226	溢出标志位
通讯中断队列	4	4	4	8	SM4.0
I/O中断队列	16	16	16	16	SM4.1
定时中断队列	8	8	8	8	SM4.2

- 中断程序的标号(INT)是一个中断服务子程序的标识,说明是哪一个中断服务子程序。
- 中断事件的编号(EVNT)是CPU规定的中断事件的编号,指出是哪一个中断源。

中断指令


全局中断允许指令ENI (Enable Interrupt)

全局中断禁止指令DISI(Disable Interrupt)

中断连接指令ATCH(Attach Interrupt)

中断分离指令DTCH (Detach Interrupt)

注意: 一个中断事件只能连接一个中断程序,但多个中断事件可以调用一个中断程序。



- (1) ATCH中断连接指令 把中断事件(EVNT)和中断服务子程序(INT) 连接起来,即把中断源和中断服务子程序对应 起来 并允许这个中断事件开放
- (2) DTCH中断分离指令 断开中断事件(EVNT)与中断服务子程序(INT) 连接,使中断源没有相应的中断服务子程序与其对 应。该指令同时使这个中断事件禁止
- (3) CRETI条件中断返回指令 若满足条件,停止中断服务子程序执行而返回主程 序原处。

- (4) ENI开中断指令 通过执行ENI指令全局开放中断,允许CPU响应 中断请求,执行中断服务程序。
- (5) DISI关中断指令 当CPU执行关中断指令(DISI)后,中断排队仍然 会产生,但CPU不会响应中断请求,不去执行中断 服务程序

中断程序

- ●中断程序是为处理中断事件而事先编好的程序;
- ●中断程序不是由程序调用,而是在中断事件发生时由操作系统调用;
- ●在中断程序中不能改写其他程序使用的存储器,最好使用 局部变量;
- ●中断程序应实现特定的任务,应"越短越好";
- ●中断程序由中断程序号开始,以有条件返回指令(CRETI)结束;
- ●在中断程序中禁止使用DISI、ENI、LSCR和END指令。

建立中断程序的方法

- ●方法一: 从 "编辑"菜单→选择插入 (Insert) → 中断 (Interrupt);
- ●方法二: 从指令树,用鼠标右键单击"程序块"图标并从弹出菜单→选择插入(Insert)→中断(Interrupt);
- ●方法三:从"程序编辑器"窗口,从弹出菜单用鼠标右键单击插入(Insert)→中断(Interrupt)。

优先级分 组	组内优 先级	中断事件号	中断事件说明	中断事件类 别	
I/O中断	2	0	I0.0上升沿中断		
	3	2	I0.1上升沿中断		
	4 4		I0.2上升沿中断	bi 文章	
	5 6		I0.3上升沿中断		
	6	1	I0.0下降沿中断	外部输入	
	7	3	I0.1下降沿中断		
	8	5	I0.2下降沿中断		
	9	7	I0.3下降沿中断		
定时中断	0	10	定时中断0(在SMB34中写入 周期时间)	≟ :r-1-	
	1	11	定时中断1(在SMB35中写入 周期时间)	定时	
	2	21	定时器T32 CT=PT中断		
	3	22	定时器T96 CT=PT中断	一 定时器	

例题

利用定时中断功能编制一个程序,实现如下功能:


当I0.0由0FF→0N, Q0.0亮250ms, 灭250ms, 如此循环反复直至I0.0由0N→0FF, Q0.0停止闪烁。

Q0. 0或为ON, 或为OFF, 取决于I0. 0由ON→OFF的时刻。


SMB34和SMB35是用于定时中断的时间间隔寄存器

可以设定定时中断0或定时中断1来完成(即将定时值送到 SMB34或SMB35中),并将中断事件号(10或11)与中断服 务程序连接(ATCH)起来

定时中断的中断号为10(定时中断0),11(定时中断1), 21(定时器T32中断),22(定时器T96中断)



采用中断指令完成每隔0.1s将模拟量输入值AIW0采集进来, 存放在VW10中。




中断程序注释

网络 1 网络标题

网络注释

LD SM0.0 MOVW AIW0, VW10





程序注释		
网络 1	网络标题	
网络注释		

LD SM0.1 MOVB 100, SMB34 ATCH INT 0:INT0, 10

符号	地址	注释
INT_0	INTO	中断程序注释

利用定时中断功能编制一个程序,实现如下功能: 当I0.0由 OFF \rightarrow ON, Q0.0亮Is, 灭Is, 如此循环反复直至I0.0由ON \rightarrow OFF, Q0.0变为OFF。





BUCT

I/O口中断

假设有一个外部按钮接在了I0.0的端子上 当按下I0.0端子的那一刻想立刻做某一件事情 首先查中断事件号,得到0号事件对应的就是I0.0按下的事件 用ATCH 指令,在EVNT参数中写入0,在INT 参数中写入0 即当I0.0闭合的那一瞬间,立刻进入INT_0这个中断程序去执行程序 然后再开总中断,(ENI)指令就是开总中断


所以使用S7-200PLC的中断一般有3个步骤:

1步,中断连接,使用ATCH指令


2步, 开总中断


3步,在要调用的中断程序中,编写程序


由10.1的上升沿产生的中断事件的初始化程序




用中断指令控制输出端Q的状态。输入端I0.0接通上升沿时,Q0.0-Q0.3接通,输入端I0.0断开下降沿时,QB0=0。







例子:利用I/O中断测量带式输送机的转速




在带式输送机的驱动滚筒和改向滚筒上各安装一个磁铁,分别用接近开关来测量滚筒的转速。


假设:驱动滚筒直径800mm,改向滚筒直径500mm输送机带速2.0m/s。

则驱动滚筒每转时间约为1256ms。 改向滚筒每转时间约为785ms。

- I0.3 启动按钮 I0.0 驱动滚筒PNP型接近开关
- I0.4 停止按钮 I0.1 改向滚筒PNP型接近开关




网络 5




LD M0.0 TON T40, 400

网络 6




LD T40 +I 20, VW102 MOVW VW102, VW104 -I VW100, VW104 AW> VW104, 200 = Q1.0

子程序



LD SM0.0 ATCH INT_0, 0 ATCH INT_1, 2 ENI

中断子程序0



LD SM0.0 MOVW T32, VW100 *I +5, VW100

中断子程序1

