第四章 压力容器设计

CHAPTER IV

Design of Pressure Vessels

4.3 常规设计


4.3.6 支座和检查孔


- 4.1 概述
- 4.2 设计准则
- 4.3 常规设计
- 4.4 分析设计
- 4.5 疲劳分析
- 4.6 压力容器设计技术进展

- 4.3.1 概述
- 4.3.2 圆筒设计
- 4.3.3 封头设计
- 4.3.4 密封装置设计
- 4.3.5 开孔和开孔补强设计
- 4.3.6 支座和检查孔
- 4.3.7 超压泄放装置
- 4.3.8 焊接结构设计
- 4.3.9 耐压试验
- 4.3.10 泄漏试验

一、支座

支座是用来支承容器及设备重量,并使其固定在某一位 置的压力容器附件。在某些场合还受到风载荷、地震载荷 等动载荷的作用。





1. 立式容器支座

(1) 耳式支座 (悬挂式支座)




图4-39 耳式支座——无盖板

1. 立式容器支座

(1) 耳式支座 (悬挂式支座)





图4-39 耳式支座——有盖板



带垫板的耳式支座——无盖板



ð

- 1. 立式容器支座
 - (1) 耳式支座 (悬挂式支座)


结构:由筋板和支脚板组成,广 泛用于反应釜及立式换热器等直 立设备上。

特点:简单、轻便,但对器壁会产生较大的局部应力。因此,当容器较大或器壁较薄时,应在支容器壁间加一垫板,垫板的材料最好与简体材料相同。

例如:不锈钢容器用碳素钢作支座时,为防止器壁与支座在焊接过程中合金元素的流失,应在支座与器壁间加一不锈钢垫板。

耳式支座推荐用的 标准为JB/T 4712.3 《容器支座第3部分: 耳式支座》,它将 耳式支座分为A型 (短臂)、B型(长 臂)和C型(加长臂) 三类。其中A型和B 型耳座有带盖板与 不带盖板两种结构, C型耳座都带有盖板。

(2) 支承式支座





带垫板的支承式支座

(2) 支承式支座

结构: 在容器封头底部 焊上数根支柱,直接支 承在基础地面上。

特点:简单方便,但 它对容器封头会产生 较大的局部应力,因 此当容器较大或壳体 较薄时,必须在支座 和封头间加垫板,以 改善壳体局部受力情 况。

应用: 高度不大、安装位置 距基础面较近且具有凸形封 头的立式容器。

支承式支座推荐用的标准为 JB/T 4712.4《容器支座 第4部分: 支承式支座》。它将支承式支 座分为A型和B型,A型支座由 钢板焊制而成,B型支座采用钢 管作支柱。

(3) 腿式支座(支腿)

特点:结构简单、轻巧、安装方便,在容器下面有较大的操作维修空间。但当容器上的管线直接与产生脉动载荷的机器设备刚性连接时,不宜选用腿式支座。

选用: 1)根据容器公称直径DN 和总质量选取相应的支座号和支座数量, 2)计算支座承受的实 际载荷,使其不大于支座允许载荷。

除容器总质量外,实际载荷还应 综合考虑风载荷、地震载荷和偏 心载荷。




图4-41 腿式支座

腿式支座推荐用的标准为JB/T 4712.2《容器支座 第2部分: 腿式 支座》。它将腿式支座分为A型、 B型和C型三大类,其中A型支腿 选用角钢作为支柱,与容器圆筒 吻合较好,焊接安装较为容易: B 型支腿采用钢管作为支柱,在所 有方向上都具有相同截面系数, 具有较高的抗受压失稳能力: C型 支腿则采用焊接H型钢作为支柱, 比A型和B型具有更大的抗弯截面 模量。


与支承式支座的区别: 腿式支座是支承在容器的圆柱体部分,而 支承式支座是支承在容器的底封头上。

应用:多用于高度较小的中小型立式容器中。

(4) 裙式支座

应用: 高大的立式容器, 特别是塔器。

形式: 圆筒形裙座和圆锥形裙座。第7章详细介绍。




1—塔体; 2—保温支承圈; 3—无保温时排气孔;

4—裙座筒体; 5—人孔; 6—螺栓座; 7—基础环;

8—有保温时排气孔;9—引出管通道;10—排液孔

裙座的结构



裙座结构

过程设备设计 4.3.6 支座和检查孔



裙座结构

2. 卧式容器支座

形式: 鞍座、圈座及支腿三种

应用:

常见的大型卧式储罐、 换热器等多采用鞍座。 是应用最为广泛的 一种卧式容器支座。

其它:


圈座: 用于大直径薄壁容器和

真空容器,增加局部刚

度。


支腿: 重量较轻的小型容器。

详见第5章。



鞍式支座

4.3.6 支座和检查孔 过程设备设计




鞍式支座

4.3.6 支座和检查孔 过程设备设计



鞍式支座



应用: 大直径薄壁容器和真空容器

二、检查孔

目的

检查容器在使用过程中是否有裂纹、变形、腐蚀等缺陷产生。

包括 人孔、手孔等,其位置应便于观察或清理容器内部。

对不开设检查孔的压力容器,设计者应当提出具体技术措施,如对所有A、B类对接接头进行全部射线或超声检测;在图样上注明设计厚度,且在压力容器在用期间或检验时重点进行测厚检查;相应缩短检验周期等。