## Institut Supérieur des Métiers de l'Energie(ISME) Filière : Génie Chimie et Génie des Procèdes DS Conduite-Automatisme-Régulation

## QCM

- 1. Le but d'un système asservi linéaire est d'obtenir :
  - a)Une grandeur de sortie constante
  - b) Une grandeur de sortie asservie à une consigne
  - c) Une grandeur d'entrée constante
  - d) Une grandeur d'entrée asservie à une consigne
- 2. L'asservissement linéaire dont la consigne est constante s'appelle :
  - a) Un asservissement régulé
  - b) Une consigne régulée
  - c)Une régulation asservie
  - d) Une régulation \*
- On distingue deux types de boucles d'asservissement :
  - a) La boucle refermée
  - b) La boucle fermée \*
  - c) La boucle régulée
  - d) La boucle ouverte •
- 4. Un système asservi est caractérisé par son fonctionnement :
  - a) En boucle fermée
  - b) En fonction du temps
  - c )De manière programmée
  - d) En boucle ouverte .
- 5. Dans un fonctionnement en boucle ouverte :
  - a) La grandeur de sortie est asservie à la grandeur d'entrée
  - b) La grandeur d'entrée est asservie à la grandeur de sortie
  - c) La grandeur de sortie est fonction de la grandeur d'entrée.
- 6. Dans un fonctionnement en boucle fermée :
  - a) La grandeur de sortie est asservie à la grandeur d'entrée \*
  - b) La grandeur d'entrée est asservie à la grandeur de sortie.

On se propose de réguler l'altitude d'un ballon à air chaud représenté schématiquement par la figure 1.

Dans une analyse simplifiée de la dynamique d'un ballon à air chaud, les différentes grandeurs utilisées sont

les suivantes : θ : différence de température entre l'air dans le ballon et l'air extérieur (°C),

u : signal de commande de la chaleur injectée (V),

v : vitesse verticale du ballon (m/s),

h: altitude du ballon (m).

L'objectif de l'étude est de réguler la hauteur du ballon h(t), On notera e (t) la consigne d'altitude souhaitée.

Les équations relatives au mouvement vertical du ballon sont :

