

## 5.12.3 Panne veille automatique

EV146 FICHE PU3 Placer le manipulateur et le sélecteur de sens de marche sur neutre Aviser le PCC Diffuser le message M1 Placer le sélecteur de sens de marche sur avant Fermer le disjoncteur Desserrer le frein de stationnement Actionner le bouton homme mort ou la pédale L'évènement: EV146(CAF)-OUI NON le système de veille automatique est-il en panne? Appeler le PCC et demander l'autorisation Aviser le PCC des conditions de d'isoler la veille auto reprise de la marche Départ voyageur Après autorisation du PCC, manipuler le commutateur plombé isolement veille FIN conducteur (armoire électrique cabine de conduite) sur les deux cabines RCA-RCB Appliquer la FICHE PU2



## MESSAGE: Stationnement pour un incident technique

« Votre attention s'îl vous plaît, une panne mécanique m'importe de Faire quelques vérifications... » **Répéter le message, puis dites**« Je vous tiens informés dès que possible »

Page