
加热器 Heater



- 用户可以用Heater 模型表示:
 - > 加热器
 - > 冷却器
 - **〉 阀**
 - > 泵 (不需要有关功的结果)
 - 压缩机(不需要有关功的结果)
- 用户也可以用Heater 模型设定物流的热力学条件。
 当用户规定了出口条件时,Heater 可确定一股或多股入口物流混合物的热和相状况。