
目 录



4.2	化学沉淀

5.5 吹脱与汽提

4.3 混凝与絮凝

第6章 废(污)水生物处理基本原理

4.4 氧化还原

6.1 废 (污) 水生物处理基本原理

第5章 废 (污) 水物理化学处理过程

6.2 废 (污) 水生物处理微生物学原理

5.1 吸附

6.3 废 (污) 水的可生物处理性

5.2 离子交换


第7章 活性污泥生物处理过程

5.3 膜分离

7.1 活性污泥净化过程的基本原理

5.4 萃取

7.2 活性污泥反应过程分析



吸附的定义

一种物质的分子或原子附着在另一种物质表面上的过程,或物质在<mark>固体表面上或微孔容积内</mark>积聚的现象。

吸附的类型

气-液、气-固、液-固

污水处理中吸附的适用范围及目的

类型:多孔性固体吸附剂,<mark>固-液</mark>两相间,通过相转移变化去除底物。

对象: 低浓度工业废水


目的:脱色、除臭、脱除重金属、各种溶解性有机物、放射性元素等。

应用:离子交换、膜分离等预处理,以去除有机物、胶体物及余氯等;

作为二级处理后的深度处理手段。

优点:适用范围广,效果好,可回收有用物料,吸附剂可重复使用。

<mark>缺点</mark>:对进水预处理要求较高</mark>,运转费用较贵,系统庞大,操作麻烦。





固液吸附机理及其分类

固体表面分子、原子、离子力场不饱和

导致产生

固体表面力:吸附分子、原子或离子。





≻物理吸附

[']**范德华力**:包括定向力(分子极性正相关)、色散力(分子极化度正相关)、 诱导力(次级效应),<mark>只表现为互相吸引</mark>;

影响因素


分子间氢键:水分子间及水与化合物中F、O、N等原子间形成氢键,吸附时须克服氢键作用或将水与化合物共同吸附;

吸附剂的比表面积和细孔分布。


特点

(放热过程, 吸附热较小, 约42 kJ/mol或更少, 低温下就可进行; 无选择性, 溶质不固定在吸附剂表面特定位置, 界面范围内自由移动; 可逆过程, 吸附和解吸都较快, 易达到平衡状态; 可单分子或多分子层吸附, 以多分子层吸附为主。

>化学吸附



项 目	物理吸附	化学吸附
吸附剂	一切固体	某些固体
温度范围	接近沸点温度时发生,多孔 固体颗粒微孔中的温度高于 沸点温度。	在远高于沸点温度下发生。
吸附热	< 42 kJ/mol	<mark>通常 > 80 kJ/mol</mark>
活化能	低,吸附时 < 8 kJ/mol	高,吸附时 > 80 kJ/mol
覆盖度	多层吸附	单层吸附或不满一层
可逆性	高度可逆	常为不可逆
应 用	测定固体表面积,孔大小; 分离或净化气体或液体。	测定表面浓度,吸附/解吸速率;估计活性中心面积。



>水污染控制过程吸附规律

溶解度越小的物质越易被吸附;


吸附剂与吸附质间极性相似, 易被吸附;

吸附温度对物理吸附不利,对化学吸附有利;

吸附剂与吸附质接触面越大,越有利,吸附剂比表面积和细孔分布。


>吸附平衡

吸附平衡即吸附速度等于解吸速度,吸附达到平衡时液相中吸附质浓度 C_e 和单位重量吸附剂的吸附量 q_e 不再变化。





≻物理吸附平衡5种等温线



I型:吸附剂表面都发生单分子层吸附,饱和时吸附量趋于定值;


Ⅲ型: 普遍, 相当于多分子层吸附, 溶质极限值对应于物质的溶解度;

Ⅲ型: 少见, 特征是吸附热等于或小于纯溶质的溶解热;

IV型、V型: 反映了毛细管冷凝现象和孔容的限制, 达饱和浓度前吸附已平衡, 因而显著滞后。

>吸附等温式

描述吸附等温线的数学表达式为**吸附等温式**; Langmuir等温式、B.E.T.等温式、Freundltch等温式。





Langmuir吸附等温式→ I型等温线 解

解释单分子层化学吸附

〉假设条件

吸附只发生在固体表面<mark>吸附活性中心点</mark>,每个活性中心只能吸附一个分子,是单分子层吸附,当活性中心被占满时,吸附达到饱和,吸附量达到最大值。





B.E.T. 吸附等温式 \longrightarrow II型多分子层吸附

>假设条件

<mark>适于描述多分子层吸附</mark>;不一定待第一层吸满后再吸附第二层;每个单层可用 Langmuir式描述;第一层吸附靠吸附剂与溶质间分子引力;第二层以后靠溶质 分子间引力;两类引力不同,故吸附热也不同。

有关表面作用能的常数 $q_e = \frac{B c_e \cdot q_e^0}{(c_s - c_e)[1 + (B - 1)c_e/c_s]}$ 浓度 $q_e = \frac{Q_e \cdot q_e^0}{(c_s - c_e)[1 + (B - 1)c_e/c_s]}$ 浓度

第一层吸附为主时 $c_e \ll c_s$ 令 $\frac{B}{c_s} = b$


···▶ BET式可转化为Langmuir式

(详见课本第151页)

 C_{s}


S形曲线的拐点A以前的部分相当于单分子层吸附平衡区段

BET吸附等温线适用于更广泛的吸附现象



Freundltch吸附等温式


Freundltch为经验式,<mark>在一般的浓度范围内与*Langmuir*式较接近</mark>,但高浓度时不像后者那样趋于定值;低浓度时,不会还原为直线关系。



➢等温吸附方程的工程意义

由吸附容量确定吸附剂用量;选择最佳吸附剂;比较选择同种吸附剂对不同吸附质的最佳吸附条件;通过不同吸附质的吸附特性对比及混合物质的竞争吸附对比,指导动态吸附的过程设计。

5.1 吸附-动力学



≻吸附过程4阶段

常质在水溶液中向吸附剂外表面扩散

溶质扩散通过水膜而到达吸附剂表面 (膜扩散)


溶质在吸附剂内表面上发生吸附

溶质在孔隙内扩散

开始, 膜扩散控制吸附速度; 结束, 内扩散控制吸附速度。

▶水膜内的物质迁移速度


Fick定律, 水膜内传质速度为



加速液体流动和改填充床为沸腾床,可<mark>增加剪切力</mark>,降低液膜厚度, 增加扩散系数,<mark>强化传质</mark>,从而将<mark>膜扩散</mark>的控制阶段转变为<mark>孔扩散</mark>的 控制阶段。

284

5.1 吸附-动力学



▶内孔扩散速度

吸附质在吸附剂内部孔结构中扩散速率为





孔扩散时的扩散传递速率表现出为吸附量差值的一级反应速率

≻影响吸附的因素


- ①**吸附质的物理化学性质**: 溶解度越低, 越易被吸附; 极性, 化学活泼性和分子大小也有影响。
- ②**吸附剂的物理化学性质**: 比表面积越大,吸附能力强; <mark>吸附剂与吸附</mark> 质极性相似性越强,吸附效果越好; 孔径太大,表面积小,吸附能力差; 孔径太小,不利扩散,屏蔽大分子;
- ③**操作条件**: pH、<mark>温度(物理吸附无需加温)</mark>、共存物(SS堵塞孔隙, 吸附质间竞争)


5.1 吸附-反应器分类






5.1 吸附-动态过程描述







5.1 吸附-动态过程分析



吸附-动态过程分析






- \triangleright 1区饱和分率从 $x_1 \rightarrow f$ 时,2区有溶质进入,饱和分率从 $0 \rightarrow x_1$;
- \triangleright 1区饱和分率从 $f\rightarrow$ 1时(即1区占满吸附位1-f分率), 2区饱和分率 从 $x_1 \rightarrow f...$

5.1 吸附-动态过程分析

吸附带:

溶质分散吸附h高度的1区, 随着1区吸附容量增大, h高 度的2区开始分散吸附溶质, 1区逐步达到饱和时,2区形 成不饱和吸附区..., h高度 物质传输区称为<mark>吸附带</mark>,动 态吸附相当于吸附带向下匀 速移出吸附柱的过程。

吸附带高度h与工况条件相对应。




5.1 吸附-动态过程分析

饱和分率 的确定

吸附带中饱和吸附剂量占总量的分率,为<mark>饱和分率</mark>。


吸附带下缘移动到吸附柱底端时,整柱由上部饱和区与末端吸附带组成,随末端吸附带逐步饱和,出水中开始出现溶质且浓度增大,当达到排放标准C_b时,对应的末端吸附带饱和分率,以f表示。

溶质不同时,吸附剂、操作条件、排放标准C_b、*f* 值也不同。




>动态吸附 单级连续式吸附

- 1, 2: 形成吸附带, 下移, 上部床区饱和, 下部空白, *C*₁=*C*₂=0;
- 3: 吸附带传至床底,上部为饱和区,底端吸附带饱和分率较低,出水未出现溶质(*C_e*=**0**),为**泄漏点**;
- 4:底端吸附带逐步饱和, 上部为饱和区,出水出现溶质,且浓度逐步升至排放标准*C*_b,为**穿透点**;



292

5:底端吸附带全部饱和,相当于未饱和吸附带移出床区,床层皆饱和,出水浓度 $\frac{C_s}{(0.90 \sim 0.95)}C_0$,为<mark>饱和点</mark>或**耗竭点**。



≻动态吸附容量q_动单级连续式吸附

曲线左上侧面积除以吸附剂重量W等于动态吸附容量 q_{ab} ,由**穿透前吸 附容量q_{g}**和由**穿透点到饱和点时吸 附容量q_{ff}**组成。


$$q_{\rm aj} = q_{\rm g} + q_{\rm fl}$$

$$q_{\widehat{g}} = \frac{V_e C_0 + \int_{V_e}^{V_b} (C_0 - C) \, dV}{W}$$

$$V_e = V_b \hat{Y}_b$$

$$q_{\widehat{g}} = \frac{V_e C_0 + 0}{W}$$

$$q_{\widehat{g}} = \int_{V_b}^{V_s} (C_0 - C) \, dV / W$$



>吸附带饱和分率f的计算 单级连续式吸附

穿透点末端吸附带饱和分率为f。

耗竭点末端吸附带饱和分率为1。


穿透点到耗竭点被吸附容质量占据吸附带内吸附剂 分率为1-f

穿透点到耗竭点吸附柱流出溶质可被 $(f+x_1)-x_1=f$ 分率吸附剂所吸附

穿透点到耗竭点流入柱的溶质为被吸附和 流出量之和,可占据吸附剂分率为(1-f)+f=1

$$1-f =$$
 曲线 $V_{b0}\overline{V}_{s}$ 上侧面积 矩形 $V_{b}V_{s}\overline{V}_{s}\overline{V}_{b}$ 面积

$$1-f = \frac{V_b \to V_s$$
末端吸附带空位数 $= \frac{V_b \to V_s$ 所吸附溶质量 $= \frac{\int_{V_b}^{V_s} (C_0 - C) dV}{V_b \to V_s$ 流入溶质量 $= \frac{C_0 (V_s - V_b)}{C_0 (V_s - V_b)}$





作穿透曲线 V_{b0} O $\overline{V_s}$ 的中心线 $V_f\overline{V_f}$, 使得


三角形 $V_{b0}V_f$ O与三角形 $\overline{V_s}\overline{V_f}$ O的面积相等,则


四边形 $V_{b0}V_f\overline{V_f}V_b$ 与类三角 形区域 $V_{b0}O\overline{V_s}V_b$ 面积相等

Ш

$$1-f = \frac{\text{曲线}V_{b0}\overline{V_s}\text{上侧面积}}{\text{矩形}V_bV_s\overline{V_s}\overline{V_b}}$$
面积


$$1-f = \frac{V_b \to V_s$$
末端吸附带空位数 $= \frac{V_b \to V_s$ 所吸附溶质量 $= \frac{\int_{v_b}^{v_s} (C_0 - C) dV}{C_0 (V_s - V_b)}$





≻吸附带推进速度S

假设:吸附过程达到穿透点前,进入吸附柱的污染物全部被吸附。






➤ 动态吸附柱效率与高度的计算

吸附柱效率 \longrightarrow 吸附柱高度H

穿透点前,吸附带到达末端,尚有(1-f)区域未吸附

穿透点时, 动态吸附饱和部分总体积

$$V_{\mathrm{zh}} = h_b \cdot A + h_{\mathrm{MTZ}} \cdot f \cdot A$$



別和用率
$$\eta = \frac{V_{\text{Ed}}}{V_{\text{Ed}}} = \frac{h_b \cdot A + h_{MTZ} \cdot f \cdot A}{H \cdot A}$$


$$H = h_b + h_{MTZ}$$

$$\eta = 1 - (1 - f) \frac{h_{MTZ}}{H}$$

$$\eta = 1 - \frac{h_{MTZ}}{2H}$$


试验得 h_{MTZ} , 可求H和 η 。

吸附-反应器及其设计(多级连续式吸附)




多级串连目的: 更好地利用吸附柱中未被利用的吸附剂

多级串连操作:第一柱出水达穿透点后,可继续通水,出水必须串 连至第二柱,作为第二柱的进水,直至第一柱吸附剂完全饱和,停 止进水, 回收吸附质和再生吸附剂。





图解串连级数

m=3+1=4(1柱备用,供再生时串连上去)




2柱达饱和时过水体积小于或等于3柱穿透 时体积V₃...







单级吸附出水吸附质浓度较高,往往不能达到处理要求。




▶ 多级吸附 - 并流系统 → 水单次通过串连清洁吸附剂系统




操作级数m越多,终端 C_i 越小,吸附剂总量消耗越多,常为 $3 \sim 5$ 级。



▶ 多级吸附 - 逆流系统 → 吸附剂与多次进水逆向接触



301




▶ 多级吸附 - 逆流系统 → 吸附剂与多次进水逆向接触


每一进水周期,水单次通过,但每级吸附剂从清洁到高浓度的吸附平衡都经历多次进水,与水多次逆向接触。

初始条件
$$\xrightarrow{C_0}$$
 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3 \longrightarrow

 t_1 时刻进水 吸附剂在低浓度下达吸附平衡(吸附容量为 q_2),进入1[#] 池,1[#]池起始溶质浓度为 C_0 。



 $t_1 \sim t_2$ 期间溶质浓度 $C_0 \sim C_1$ 并稳定,对应 C_1 浓度的 t_2 时刻平衡吸附容量为 q_1



多级吸附 - 逆流系统 → 吸附剂与多次进水逆向接触

由物料衡算,有 $W(q_1-q_2)=V(C_0-C_1)$

从t₁时刻进水至t₂时刻出水,每级反应池


$$W(q_2 - q_3) = V(C_1 - C_2)$$

从t₁时刻进水至t₂时刻出水,对于整个吸附剂系统物料衡算为:

$$W \cdot (q_1 - q_{i+1}) = V(C_0 - C_i)$$


所需反应器级数m为:

$$m = \frac{\lg[C_0(K\frac{W}{V}-1)+C_n] - \lg C_n K\frac{W}{V}}{\lg \sqrt[M]{V}}$$
弗兰德利希等温常数



达到同样的处理效果,逆流吸附比并流吸附少用吸附剂。

5.1 吸附-吸附剂



▶ 工业吸附剂的要求

吸附能力强;吸附选择性好;吸附平衡浓度低;容易再生和再

利用; 机械强度好; 化学性质稳定; 来源广; 价廉。

➢废水处理中的吸附剂

活性炭、磺化煤、白土、硅藻土、活性氧化铝、焦炭、树脂吸附剂、炉渣、木屑、煤灰、腐殖酸等。


≻活性炭

分类: 颗粒活性炭和粉末活性炭;

物理吸附活性点:数量多、无极性、是吸附能力的主体部分;

化学吸附活性点:有机官能团、如羧基(-COOH)、羟基(-OH)等,使表面弱极性。

吸附剂的主要应用:废水中微生物难以降解的或用一般氧化法难于氧化的溶解性有机物;与生物处理过程复合,组成生物活性炭处理技术。304



≻树脂吸附剂

新型有机吸附剂,立体网状结构,可在150°C下使用,不溶于一般溶剂及酸、碱。

主要类型:


非极性、中极性、极性和强极性

主要特点:

- ✓ 主要以物理吸附为主,可呈单分子层吸附,亦可呈多分子层吸附;
- ✓ 吸附能力接近活性炭,但比活性炭容易再生;
- ✓ 结构容易人为控制,因而它具有适应性大,应用范围广,吸附选 择性特殊,稳定性高等优点,并且再生简单,多数为溶剂再生。

主要应用:

废水中微溶于水,极易溶于甲醇,丙酮等有机溶剂,分子量略大和带有极性的有机物,如脱酚、除油、脱色等。 305



▶再生类型:

加热再生、药剂再生、化学氧化再生、湿式氧化再生、生物再生等。

>选择再生方法须考虑因素:

溶质的理化性质、吸附机理、溶质的回收价值。

	<mark>种 类</mark>	处 理 温 度	主要条件
加热再生	加热解吸 高温加热再生 (炭化再生)	100 ~ 200°C 750 ~ 950°C (400 ~ 500°C)	水蒸气、惰性气体 水蒸气、燃烧气体、CO ₂
药剂再生	<mark>无机药剂</mark> 有机药剂(萃取)	<mark>常温</mark> 常温~80℃	HCI、H ₂ S0 ₄ 、NaOH、氧化剂、 有机溶剂(苯、丙酮、甲醇等)
生物再生 湿式氧化分解 电解氧化		常温 <mark>180~220℃,加压,</mark> 常温	$egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned\\ egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} eg$



>药剂再生:


> 再生药剂类型及应用:

有机溶剂类型:苯、丙酮、甲醇、乙醇、异丙醇、卤代烷等;

有机溶剂应用:树脂吸附剂吸附酚类后,一般采用丙酮或甲醇解吸;

吸附TNT, 采用丙酮解吸; 吸附DDT类物, 采用异丙醇解吸。

无机酸碱再生剂:活性炭吸附苯酚后可用热NaOH溶液再生,生成酚钠盐回收利用。



><mark>药剂再生操作原则</mark>:

能电离物质以分子形式吸附,以离子形式解吸:即酸性物质在酸里吸附,

碱里解吸;碱性物质在碱里吸附,酸里解吸。

溶剂及酸碱用量应控制2~4倍吸附剂体积为宜。

解吸速度比吸附速度慢一倍以上。

≻热再生:

用外部加热方法,改变吸附平衡关系,达到解吸和分解的目的。

>热再生类型及应用:

低温加热再生: 适于吸附低分子碳氢化合物和芳香族有机化合物等

高温加热再生:适用于污水处理过程中酚、木质素、萘酚等与活性炭、

结合牢固过程的再生



▶高温加热再生过程

脱水:活性炭和液体分离;

干燥:加热到100~130°C,蒸发细孔中水分,使低沸点有机物

挥发;


炭化:升温至300~700℃,高沸点有机物热分解,一部分挥发,

另一部分碳化留在细孔中;

活化: 升温至700~1000℃, 通入水蒸气、CO₂、O₂等, 将微孔

中炭化物分解为CO、CO₂、H₂等逸出,重新造孔;

冷却:活化后的活性炭用水急剧冷却,防止氧化。



基本概念:

<mark>吸收的逆过程—**解吸**,使其中的溶解气体和易挥发溶质穿过气液界面,向气相转移的过程;</mark>

吹脱以空气、CO₂、N₂等为解吸剂;

汽提以水蒸汽为解吸剂。

汽提法适用范围:

脱除废水中的挥发性溶解物质,如挥发酚、甲醛、苯胺、 硫化氢、氨等。

吹脱法适用范围:


去除废水中的 CO_2 、 H_2S 、HCN、 CS_2 等溶解性有毒气体;

吹脱可脱除原来存在于废水中的,和化学转化而形成的溶解气体。

吹脱和汽提基本理论:

气液相平衡和传质速度理论

吹脱与汽



污染物与水沸点不同 挥发度不同 →→ 污染物从水中分离

两组分相对挥发度

$$\alpha_{AW} = \frac{P_A / X_A}{P_W / X_W}$$

P_A:污染物的蒸汽压

X_A:污染物的摩尔浓度

Pw:水的蒸汽压

X_w:水的摩尔浓度

呈现汽相时

服从道尔顿定律


 $\alpha > 1$: 污染物A易用汽提法分离 $\alpha = 1$: 污染物A在汽液两相中组成相同 $\alpha < 1$: 水比污染物A更易挥发,不适用汽提。

废水为污染物A的稀水溶液,故Yw/Xw为一定值

$$\alpha_{AW} \frac{Y_W}{X_W} = K = \frac{Y_A}{X_A}$$

▶挥发性化合物稀水溶液服从亨利定律的表示


温度越高,气相A分压越大,相对挥发度越大,越利于汽提分离A。



汽提分离过程


高温废水与水蒸汽对流进 入汽提塔。

高温废水内污染物在水蒸汽加热作用下挥发为气态(水不挥发),传 质进入水蒸汽气泡。



废水内污染物浓度降低,出水处浓度达最低。

水蒸汽气泡内污染物量升高,到塔顶端时,水蒸汽冷凝为液体,冷凝液中大量污染物被回收。



汽提分离过程的影响因素

> 温度对汽提过程的影响

影响汽提塔内温度三因素:

塔顶进水温度、塔底的汽提用蒸汽供热、塔身的热损失


进水温度范围90~95°C

温度过低:污染物挥发不足,水蒸汽在塔内冷凝,

气/液传质弱, 塔顶无冷凝, 无法分离污染物;

温度过高: 污染物与水同时挥发, 且蒸汽气泡大,

传质比表面积小,不利传质。




> 气水比(S/W)和凝水比(V/W)


蒸汽量太大: 塔内蒸汽冷凝量大,则稀释废水,降低 传质推动力,减少传质HRT,经济上不利。

蒸汽量太小:废水加热不足,污染物挥发不够,汽提效果差。


- > 废水中挥发物浓度
- 汽提塔高(填料层高和空塔高度)

5.5 吹脱与汽提-吹脱的应用






折流式吹脱池 (尺寸单位: mm)




吹脱塔流程示意图

5.5 吹脱与汽提-汽提的应用



填料塔 (传统逆流结构)


板式塔 (据塔板结构分为泡罩塔、浮阀塔和筛板塔)




汽提法脱酚装置

1 - 预热器; 2 - 汽提段; 3 - 再生段;4 - 鼓风机; 5 - 集水槽; 6 - 水封

5.5 吹脱与汽提-汽提的应用






蒸汽单塔汽提过程流程

双塔汽提废水处理 (WWT 过程) 流程

本章概要



- 1.什么叫吸附等温线?它的物理意义是什么?
- 2.什么叫静态吸附和动态吸附?两者有何不同之处?
- 3.如何绘制动态吸附的穿透曲线?它能为设计提供什么资料?
- 3.吸附柱有几种运行方式?通常采用何种方式?为什么?
- 5.比较固定床和流动床的优缺点?
- 6.污水中哪些物质适宜用吹脱过程去除?对某些盐类物质,如NaCl、KCN等
- ,能否用吹脱过程去除?需采取什么措施?
- 7.影响吹脱的因素有哪些?为什么?如何控制不利的因素来提高吹脱效率?
- 8.什么情况下需要回收吹脱出来的挥发性物质?回收过程有哪些?
- 9.汽提过程主要用于处理哪些污水?
- 10.汽提过程处理含酚废水有哪些特点?