1 定时器中断实验

1.1 实验目的

STM32F429 的 定 时 器 功 能 十 分 强 大 , 有 TIME1 和 TIME8 等 高 级 定 时 器 , 也 有 TIME2~TIME5,TIM9~TIM14 等通用定时器,还有 TIME6 和 TIME7 等基本定时器,总共达 14 个定时器之多。在本章中,我们将使用 TIM3 的定时器中断来控制 DS1 的翻转,在主函数用 DS0 的翻转来提示程序正在运行。本章实验将介绍定时器中断的配置,以及定时器的使用。

1.2 实验原理

STM32F429的通用定时器包含一个16位或32位自动重载计数器(CNT),该计数器由可编程预分频器(PSC)驱动。STM32F429的通用定时器可以被用于:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和 PWM)等。使用定时器预分频器和 RCC 时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形周期可以在几个微秒到几个毫秒间调整。STM3的通用 TIMx(TIM2~TIM5和 TIM9~TIM14)定时器功能包括:16位/32位(仅 TIM2 和 TIM5)向上、向下、向上/向下自动装载计数器(TIMx_CNT)、16位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC)、4个独立通道(TIMx_CH1~4,TIM9~TIM14最多可以用1个定时器控制另外一个定时器)的同步电路、如下事件发生时产生中断/DMA(TIM9~TIM14不支持 DMA)。实验使用定时器产生中断,然后在中断服务函数里面翻转 DS1 上的电平,来指示定时器中断的产生。

1.3 代码描述

```
// 回调函数,定时器中断服务函数调用
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
  if (htim == (&TIM3_Handler)) {
    LED1 = !LED1; // 发生中断时 LED1 闪烁
    if (!LED1)
    LED0 = 1; // 并且打断 LED0 的点亮状态
  }
}
```

```
main.c 片段
int main(void) {
 HAL Init();
                                // 初始化 HAL 库
 Stm32_Clock_Init(360, 25, 2, 8); // 设置时钟,180Mhz
 delay init(180);
                                // 初始化延时函数
 uart init(115200);
                                // 初始化 USART
 LED Init();
                                // 初始化 LED
 KEY_Init();
                                // 初始化按键
 TIM3 Init(9000 - 1, 9000 - 1);
 // 定时器 3 初始化, 定时器时钟为 90M, 分频系数为 9000-1,
 // 所以定时器 3 的频率为 90M/9000=10K, 自动重装载为 9000-1, 那么定时器周期就是 900ms
 delay ms(10);
 while (1) {
   LED0 = !LED0; // LED0 翻转
   delay ms(500);
 }
```

1.4 实验结果

DS0 与 DS1 以不同频率闪烁。当 DS1 亮起时,若 DS0 已亮起,将会强制熄灭 DS0。在可观测的一段时间后,DS0 将再次亮起,表明中断程序结束,系统恢复到中断前的状态。

1.5 心得体会

在本次实验中,我了解了定时器中断的原理,以及如何编写中断服务,使用定时器中断来控制 LED 的亮灭。并且我还学习了调整定时器初始化的自动重装载参数,从而调整定时器中断的触发频率的方法。

定时器中断程序能够在固定的一段时间间隔后执行中断程序,也可以用于系统维护、资源释放,方便进行资源的调度调整。

2 PWM 输出实验

2.1 实验目的

在本次实验中,将介绍如何使用 STM32F429 的 TIM3 产生 PWM 输出,利用 TIM3 的通道 4 来产生 PWM 来控制 DS0 的亮度。

2.2 实验原理

脉冲宽度调制(PWM),是英文 Pulse Width Modulation 的缩写,简称脉宽调制,是利用 微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度 的控制,PWM 原理如图所示:




图 1 PWM 原理示意图

图中,我们假定定时器工作在向上计数 PWM 模式,且当 CNT<CCRx 时,输出 0,当 CNT>=CCRx 时输出 1。那么就可以得到如上的 PWM 示意图: 当 CNT 值小于 CCRx 的时候,IO 输出低电平(0),当 CNT 值大于等于 CCRx 的时候,IO 输出高电平(1),当 CNT 达到 ARR 值的时候,重新归零,然后重新向上计数,依次循环。改变 CCRx 的值,就可以改变 PWM 输出的占空比,改变 ARR 的值,就可以改变 PWM 输出的频率,这就是 PWM 输出的原理。

2.3 代码描述

```
main.c 片段
int main(void) {
 u16 led0pwmval = 0, maxn = 100;
 u8 dir = 1, delay = 10, key;
 HAL Init();
                                 // 初始化 HAL 库
 Stm32_Clock_Init(360, 25, 2, 8); // 设置时钟,180Mhz
 delay_init(180);
                                 // 初始化延时函数
 uart init(115200);
 KEY Init();
 LED_Init(); // 初始化 LED
 TIM3_PWM_Init(500 - 1, 90 - 1);
 // 90M/90=1M的计数频率,自动重装载为500,那么PWM频率为1M/500=2kHZ
 while (1) {
   key = KEY_Scan(∅); // 调整 delay 的值,从而控制闪烁频率
   switch (key) {
   case WKUP_PRES:
     delay = 10;
     break;
   case KEY2_PRES:
     delay = 5;
     break:
   case KEY1 PRES:
     delay = 2.5;
     break;
   case KEY0_PRES:
     delay = 1.25;
     break;
   delay ms(delay);
   if (dir)
     led0pwmval++; // dir=1 led0pwmval 递增
   else
     led0pwmval--; // dir=0 led0pwmval 递减
   if (led0pwmval > maxn)
     dir = 0; // led0pwmval 到达 maxn 后,方向为递减
   if (led0pwmval = 0)
     dir = 1; // led0pwmval 递减到 0 后,方向改为递增
   TIM SetTIM3Compare4(led0pwmval); // 修改比较值,修改占空比
 }
```

2.4 实验结果

观察到DS0通过PWM调整占空比实现亮度渐变的闪烁,并且可以通过四个按键来控制其不同的闪烁频率。

下图是 CH4 通道的电平输出波形的瞬时值。实际上。此矩形波的占空比会不断改变,并且随着不同按键的按下,占空比的改变速率也会发生变化。



图 2 PWM 输出

2.5 心得体会

本次实验最开始是想做同时控制 DS0 和 DS1 随着占空比的变化而改变亮度,并让两个 PWM 频率通过不同的通道输出在示波器上。但是这涉及到比较复杂的底层代码修改。调试了很久,都 无法达到预期效果,才放弃了这个想法,选择了按键控制频率的改进。按键控制频率只需要修改 主程序代码,相对来说比较简单。