第一章 常用半导体器件(2)

第一章 常用半导体器件

- 1.1 半导体基础知识
- 1.2 二极管
- 1.3 二极管的基本应用电路
- 1.4 稳压管
- 1.5 其他类型的二极管
- 1.6 三极管
- 1.7 场效应管

1.6 三极管

- ❖ 1.6.1 晶体管的结构及类型
- ❖ 1.6.2 三极管的电流放大作用
- ❖ 1.6.3 三极管的共射特性曲线
- ❖ 1.6.4 三极管的主要参数

1.6 三极管

又称半导体三极管、晶体三极管,或简称晶体管。




图 1.6.1 三极管的外形

X: 低频小功率管

D: 低频大功率管


G: 高频小功率管

A: 高频大功率管


三极管有两种导电类型: NPN 型和 PNP 型。

主要以 NPN 型为例进行讨论。


1.6.1 三极管的结构及类型




1.6.1 三极管的结构及类型



以 NPN 型三极管为例讨论






三极管内部结构要求:

- 1. 发射区高掺杂
- 2. 基区做得很薄,通常只有几微米到几十微米。而且掺杂较少。
- 3. 集电结面积大

三极管放大的外部条件:

发射结正偏,集电结反偏

一、晶体管内部载流子的运动




1.发射结加正向电压,扩散运动形成发射极电流 发射区的电子越过发射结扩散到基区,基区的 空穴扩散到发射区—形成发射极电流 I_E (基区多 子数目较少,空穴电流可忽略)。

2.扩散到基区的自由电子与空穴的复合运动形成基极电流

电子到达基区,少数与空穴复合形成基极电流 $I_{\rm B}$,复合掉的空穴由 $V_{\rm BB}$ 补充。

多数电子在基区继续扩散,到达集电结的一侧。



3.集电结加反向电压,漂移运动形成集电极电流 $I_{
m C}$

集电结反偏,有利于收集基区扩散过来的电子而形成集电极电流 I_{C} 。

其能量来自外接电源 V_{CC} 。

另外,集电区和基区的少子在外电场的作用下将进行漂移运动而形成反向饱和电流,用 I_{CBO} 表示。

晶体管内部载流子的运动

二、晶体管的电流分配关系

$$I_{\rm C} = I_{\rm Cn} + I_{\rm CBO}$$

$$I_{\rm E} = I_{\rm C} + I_{\rm B}$$




图1.6.4晶体管内部载流子的运动与外部电流

三、晶体管的共射电流放大系数

1、共射直流电流放大系数


$$\overline{eta} pprox rac{I_{
m \scriptscriptstyle C} - I_{
m \scriptscriptstyle CBO}}{I_{
m \scriptscriptstyle B} + I_{
m \scriptscriptstyle CBO}}$$

整理可得:

$$I_{\rm c} = \overline{\beta}I_{\rm b} + (1 + \overline{\beta})I_{\rm cbo} = \overline{\beta}I_{\rm b} + I_{\rm ceo}$$

$$I_{\scriptscriptstyle C} \approx \overline{\beta} I_{\scriptscriptstyle B}$$

$$I_{E} \approx (1 + \beta) I_{B}$$



共发射极接法

 I_{CBO} 称反向饱和电流 I_{CEO} 称穿透电流


2、共射交流电流放大系数

$$\beta = \frac{\Delta I_{c}}{\Delta I_{B}} \qquad \beta \approx \overline{\beta}$$

直流参数 β 与交流参数 β 的含义是不同的,但是,对于大多数三极管来说,直流和交流的数值却差别不大,计算中,可不将它们严格区分。

一. 输入特性曲线 $i_{\rm B} = f(u_{\rm BE}) \mid_{U_{\rm CE}={\rm const}}$

- (1) 当 u_{CE} =0V时,相当于发射结的正向伏安特性曲线。
- (2) 当 $u_{CE} \ge 1$ V时, $u_{CB} = u_{CE} u_{BE} > 0$,集电结已进入反偏状态 开始收集电子,基区复合减少,在同样的 u_{BE} 下 I_{B} 减小,特性曲线右移。



二、输出特性曲线

$$i_{\text{C}} = f(u_{\text{CE}}) \mid_{I_{\text{B}} = \text{const}}$$

输出特性曲线的三个区域:


1. 截止区

条件:发射结反偏(不导通),

集电结反偏

特点: $i_{\rm C}$ 电流趋近于0。

等效模型: 相当于开关断开




输出特性曲线的三个区域:


2. 放大区

条件: 发射结正偏, 集电结反偏

特点: i_{C} 的大小不受 u_{CE} 的影响,

只受 I_B的控制。





输出特性曲线的三个区域:

3. 饱和区


条件:发射结正偏,集电结正偏

特点: $i_{\rm B}$ 、 $i_{\rm C}$ 大到一定数值后

三极管进入该区域, \mathbf{u}_{CE} (= \mathbf{U}_{CC} -

i_CR)电压的数值较小。

临界饱和: u_{CE} =u_{BE}



三极管的参数分为三大类:直流参数、交流参数、极限参数

一、直流参数

1. 共发射极直流电流放大系数

$$\overline{\beta} = (I_{\rm C} - I_{\rm CEO}) / I_{\rm B} \approx I_{\rm C} / I_{\rm B} |_{v_{\rm CE} = {\rm const}}$$

2.集电极基极间反向饱和电流 I_{CBO}

穿透电流
$$I_{\text{CEO}} = (1+\overline{\beta}) I_{\text{CBO}}$$

- 二、交流参数
- 1.共发射极交流电流放大系数 β

$$\beta = \Delta i_{\rm C}/\Delta i_{\rm B} \mid_{U_{\rm CE}={\rm const}}$$

2.特征频率 f_T

β值下降到1的信号频率

三、极限参数

1.最大集电极耗散功率 $P_{\rm CM}$


 $P_{\rm CM} = i_{\rm C} u_{\rm CE}$

- 2.最大集电极电流 I_{CM}
- 3. 反向击穿电压
 - U_{CBO}——发射极开路时的集电结反向击穿电压。
 - U_{CEO}——基极开路时集电极和发射极间的击穿电压。
 - U_{EBO}——集电极开路时发射结的向击穿电压。

几个击穿电压有如下关系 U_{CBO}>U_{CEO}>U_{EBO}

由 P_{CM} 、 I_{CM} 和 U_{CEO} 在输出特性曲线上可以确定过损耗区、

过电流区和击穿区。



输出特性曲线上的过损耗区和击穿区

1.6.5温度对晶体管特性及参数的影响


一、温度对I_{CBO}的影响

温度每升高10°C, I_{CBO}增加约一倍。

反之,当温度降低时I_{CBO}减少。

硅管的ICBO比锗管的小得多。

- 二、温度对输入特性的影响 温度升高时正向特性左移, 反之右移
- 三、温度对输出特性的影响温度升高将导致 $I_{\rm C}$ 增大



I/mA

60

40

三极管工作状态的判断

[例1]:测量某NPN型BJT各电极对地的电压值如下,试判别管子工作

在什么区域?

(1)
$$V_C = 6V$$
 $V_B = 0.7V$ $V_E = 0V$

(2)
$$V_C = 6V$$
 $V_B = 4V$ $V_E = 3.6V$

(3)
$$V_C = 3.6V$$
 $V_B = 4V$ $V_E = 3.4V$

	截止	放大	饱和
发射结	反偏	正偏	正偏
集电结	反偏	反偏	正偏

对NPN管而言,放大时 $V_C > V_B > V_E$ 对PNP管而言,放大时 $V_C < V_R < V_E$

(1) 放大区 (2) 截止区

(3) 饱和区

[例2] 某放大电路中BJT三个电极的电流如图所示。

 $I_{\rm A} = -2 {\rm mA}, I_{\rm B} = -0.04 {\rm mA}, I_{\rm C} = +2.04 {\rm mA},$ 试判断管脚、管型。

解: 电流判断法。


电流的正方向和KCL。 $I_{\rm E}=I_{\rm B}+I_{\rm C}$

C为发射极

B为基极

A为集电极

管型为NPN管



例[3]测得工作在放大电路中几个晶体管三个电极的电位 U_1 、 U_2 、 U_3 分别为:

(1)
$$U_1=3.5V$$
, $U_2=2.8V$, $U_3=12V$

(2)
$$U_1=3V$$
, $U_2=2.8V$, $U_3=12V$

(3)
$$U_1 = 6V$$
, $U_2 = 11.3V$, $U_3 = 12V$

(4)
$$U_1=6V$$
, $U_2=11.8V$, $U_3=12V$

判断它们是NPN型还是PNP型?是硅管还是锗管?并确定e、b、c。

解: 先求 U_{BE} ,若等于0.6-0.7V,为硅管;若等于0.2-0.3V,为锗管。放大:发射结正偏,集电结反偏。

NPN管
$$U_{BE}>0$$
, $U_{BC}<0$, 即 $U_{C}>U_{B}>U_{E}$

PNP管
$$U_{BE} < 0$$
, $U_{BC} > 0$, 即 $U_{C} < U_{B} < U_{E}$

- (1) U_1 b、 U_2 e、 U_3 c NPN 硅
- (2) U₁ b、U₂ e、U₃ c NPN 锗
- (3) U₁ c、U₂ b、U₃ e PNP 硅
- (4) U₁ c、U₂ b、U₃ e PNP 锗

1.6.6 光电三极管





图1.6.11光电三极管的输出特性

二、光电三极管的输出特性曲线

复习

- 1.BJT放大电路三个电流关系?
- 2.BJT的输入、输出特性曲线?
- 3.BJT工作状态如何判断?

$$\begin{cases} I_{E} = I_{C} + I_{B} \\ I_{C} \approx \overline{\beta} I_{B} \\ I_{E} \approx (1 + \beta) I_{B} \end{cases}$$



1.7 场效应管

利用输入回路电场的效应来控制输出回路电流变化的半导体器件。

- 1.7.1结型场效应管的类型和构造
- 1.7.2绝缘栅型场效应管的类型和构造
- 1.7.3场效应管主要参数






图 1.7.1 N 沟道结型场效应管结构图

P沟道场效应管




P沟道结型场效应管结构图

P 沟道场效应管是在同一块P 型半导体的两侧做成高掺杂的 N 型区(N+)导电沟道为 P 型,多数载流子为空穴。



一、结型场效应管工作原理

N 沟道结型场效应管用改变 U_{GS} 大小来控制漏极电流



*在栅极和源极之间加反向电压,耗尽层会变宽,导电沟道宽度减小,使沟道本身的电阻值增大,漏极 I_D 减小,反之,漏极 I_D 电流将增加。

*耗尽层的宽度改变 主要在沟道区。


1. 当 $U_{DS} = 0$ 时, u_{GS} 对导电沟道的控制作用


 $U_{\mathrm{GS(off)}}$ 为夹断电压,为负值。 $U_{\mathrm{GS(off)}}$ 也可用 U_{P} 表示


 $U_{\text{GS}} = 0$ 时,耗尽层比较窄,导电沟比较宽

 U_{GS} 由零逐渐减小,耗尽层逐渐加宽,导电沟相应变窄。

| 当 $U_{GS} = U_{GS \text{ (Off)}}$,耗尽层 | 合拢,导电沟被夹断.









2. 当 u_{GS} 为 U_{GS} (Off)~0中一固定值时, u_{DS} 对漏极电流 i_{D} 的影响。

当 u_{GS} 取值为 U_{GS} (Off)~0时,场效应管内存在由 u_{GS} 确定的导电沟道。



注意: 当 $u_{DS} > 0$ 时,耗尽层呈现楔形。



 $u_{\rm GS} < 0, u_{\rm GD} = U_{\rm GS(off)},$,沟道变窄预夹断 $u_{\rm GS} < 0, u_{\rm GD} < u_{\rm GS(off)},$ 夹断, $i_{\rm D}$ 几乎不变

- (1) 改变 u_{GS} , 改变了 PN 结中电场,控制了 i_D , 故称场效应管;
- (2)结型场效应管栅源之间加反向偏置电压,使 PN 反偏,栅极基本不取电流,因此,场效应管输入电阻很高。

场效应管为电压控制元件(VCCS)。

场效应管用低频跨导 g_m 的大小描述栅源电压对漏极电流的控制作用。

$$g_{\rm m} = \Delta i_{\rm D} / \Delta u_{\rm GS}$$
 (单位mS)

小结

- (1)在 $u_{\rm GD}=u_{\rm GS}-u_{\rm DS}>u_{\rm GS(off)}$ 情况下,即当 $u_{\rm DS}< u_{\rm GS}-u_{\rm GS(off)}$ 对应于不同的 $u_{\rm GS}$,d-s间等效成不同阻值的电阻。
- (2)当 u_{DS} 使 $u_{GD} = u_{GS(off)}$ 时,d-s之间预夹断
- (3)当 u_{DS} 使 $u_{\mathrm{GD}} < u_{\mathrm{GS(off)}}$ 时, i_{D} 几乎仅仅决定于 u_{GS} ,而与 u_{DS} 无关。此时,可以把 i_{D} 近似看成 u_{GS} 控制的电流源。

二、结型场效应管的特性曲线

1. 输出特性曲线

当栅源之间的电压 $U_{\rm GS}$ 不变时,漏极电流 $i_{\rm D}$ 与漏源之间电压 $u_{\rm DS}$ 的关系,即

$$i_{\scriptscriptstyle \mathrm{D}} = f(u_{\scriptscriptstyle \mathrm{DS}})\Big|_{U_{\scriptscriptstyle \mathrm{GS}}=\mathrm{RW}}$$

$$\left|\boldsymbol{U}_{\mathrm{DS}} - \boldsymbol{U}_{\mathrm{GS}}\right| = \left|\boldsymbol{U}_{\mathrm{P}}\right|$$

输出特性曲线




图 1.7.5(a)特性曲线测试电路





图 1.7.5(b) 输出特性曲线

漏极特性也有三个区:可变电阻区、恒流区和夹断区。

2. 转移特性(N 沟道结型场效应管为例)



转移特性

结型场效应管转移特性曲线的近似公式:

$$i_{D} = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(\text{off})}}\right)^{2}$$

$$\left(U_{GS(\text{off})} \le u_{GS} \le 0\right)$$






图 1.7.6 转移特性

* 结型P沟道的特性曲线


栅源加正偏电压,(PN结反偏) 漏源加反偏电压。

转移特性曲线





输出特性曲线



由金属、氧化物和半导体制成。称为金属-氧化物-半导体场效应管,或简称 MOS 场效应管。

特点:输入电阻可达 10¹0 Ω 以上。增强型
类型指尽型类型增强型
样风型

 $U_{GS} = 0$ 时漏源间存在导电沟道称耗尽型场效应管; $U_{GS} = 0$ 时漏源间不存在导电沟道称增强型场效应管。

一、N沟道增强型 MOS 场效应管





图 1.7.7 N 沟道增强型MOS 场效应管的结构示意图

1. 工作原理

绝缘栅场效应管利用 U_{GS} 来控制"感应电荷"的多少,改变由这些"感应电荷"形成的导电沟道的状况,以控制漏极电流 $I_{\mathrm{D}_{\mathrm{o}}}$

$$(1) U_{GS} = 0$$

漏源之间相当于两个背靠背的 PN 结, 无论漏源之间加何种极性电压,总是不导电。



(2)
$$U_{\rm DS} = 0$$
, $0 < U_{\rm GS} < U_{\rm GS(th)}$


栅极金属层将聚集正电荷,它们排斥P型衬底靠近 SiO_2 一侧的空穴,形成由负离子组成的耗尽层。增大 U_{GS} 耗尽层变宽。

(3)
$$U_{\rm DS}=0$$
, $U_{\rm GS}\geq U_{\rm GS(th)}$

由于吸引了足够多P型衬底的电子,会在耗尽层和 SiO_2 之 间形成可移动的表面电荷层 ——反型层、N 型导电沟道。

 $U_{\rm GS}$ 升高,N沟道变宽。因为 $U_{\rm DS}=0$,所以 $I_{\rm D}=0$ 。

 $U_{GS(th)}$ 或 U_T 为开始形成反型层所需的 U_{GS} ,称开启电压。



(4) U_{DS} 对导电沟道的影响 ($U_{GS} > U_{T}$)


导电沟道呈现一个楔形。漏极形成电流 I_{D} 。

b.
$$U_{DS} = U_{GS} - U_{T}$$
, $U_{GD} = U_{T}$

靠近漏极沟道达到临界开启程度,出现预夹断。

c.
$$U_{\rm DS} > U_{\rm GS} - U_{\rm T}$$
, $U_{\rm GD} < U_{\rm T}$

由于夹断区的沟道电阻很大, $U_{\rm DS}$ 逐渐增大时,导电沟道两端电压基本不变, $i_{\rm D}$ 因而基本不变。



$$U_{\rm DS} > U_{\rm GS} - U_{\rm T}$$

此时,可以把 i_D 近似看成是 u_{GS} 控制的电流源。





图 1.7.9 U_{DS} 对导电沟道的影响

2. 特性曲线与电流方程

(a) 转移特性


$$U_{\mathrm{GS}} < U_{\mathrm{T}}$$
 , $i_{\mathrm{D}} = 0$;

 $U_{GS} \geq U_{T}$,形成导电沟道,随着 U_{GS} 的增加, I_{D} 逐渐增大。



(b)输出特性

三个区:可变电阻区、恒流区(或饱和区)、夹断区。



二、N 沟道耗尽型 MOS 场效应管


制造过程中预先在二氧化硅的绝缘层中掺入正离子,这些正离子电场在 P 型衬底中"感应"负电荷,形成"反型层"。即使 $U_{GS}=0$ 也会形成 N 型导电沟道。


 $U_{\mathrm{GS}}=0$, $U_{\mathrm{DS}}>0$,产生较大的漏极电流;

 $U_{GS} < 0$,绝缘层中正离子感应的负电荷减少,导电沟道变窄, i_{D} 减小;

$$U_{\mathrm{GS}}=U_{\mathrm{P}}$$
,感应电荷被"耗尽", $i_{\mathrm{D}}pprox 0$ 。

 $U_{
m P}$ 或 $U_{
m GS(off)}$ 称为夹断电压






- 1.P沟道增强型MOS管的开启电压 $U_{GS(th)} < 0$ 当 $U_{GS} < U_{GS(th)}$,漏-源之间应加负电源电压管子才导通,空穴导电。
- 2.P沟道耗尽型MOS管的夹断电压 $U_{GS(off)} > 0$ U_{GS} 可在正、负值的一定范围内实现对 i_D 的控制,漏-源之间应加负电源电压。

三、VMOS管

VMOS管漏区散热面积大,可制成大功率管。



各类场效应管的符号和特性曲线

古ったがが、一首はいっている。					
种类		符号	转移特性曲线	输出特性曲线	
结型 N 沟道	耗尽型	D S S S	$i_{\rm DSS}$ $I_{\rm DSS}$ $U_{\rm P}$ O $u_{\rm GS}$	$i_{\rm D}$ $U_{\rm GS} = 0$ $U_{\rm DS}$	
结型 P沟道	耗尽型	G S	I_{DSS} I_{DSS}	$+ \frac{U_{\text{GS}} = 0 \text{V}}{U_{\text{DS}}}$	
绝缘 栅型 N沟道	増强型		$i_{\mathrm{D}} \downarrow $	$U_{\text{GS}} = U_{\text{T}} U_{\text{DS}}$	

各类场效应管的符号和特性曲线

种类		符号	转移特性曲线	输出特性曲线	
绝缘 栅型 N沟道	耗尽型		$I_{ m D}$ $I_{ m DSS}$ $U_{ m GS}$	$I_{ m D}$ $\stackrel{+}{U_{ m GS}}$ $\stackrel{-}{U_{ m DS}}$	
绝缘 栅型 P沟道	增强型	$ \begin{array}{c} \downarrow D \\ \downarrow I_D \\ \downarrow G \end{array} $ S	$\begin{array}{c c} U_{\text{T}} & O & I_{\text{D}} \\ \hline & & U_{\text{GS}} \end{array}$	$U_{GS} = U_{T}$ U_{DS}	
	耗尽型	$\begin{array}{c} & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$	$I_{ m D}$ $U_{ m P}$ $U_{ m GS}$ $U_{ m GS}$	$U_{GS} = 0V$	

一、直流参数

1. 饱和漏极电流 I_{DSS}

为耗尽型场效应管的一个重要参数。

2. 夹断电压 U_{P} 或 $U_{\mathrm{GS(off)}}$

为耗尽型场效应管的一个重要参数。

3. 开启电压 $U_{\rm T}$ 或 $U_{\rm GS(th)}$ 为增强型场效应管的一个重要参数。

4. 直流输入电阻 R_{GS}

输入电阻很高。结型场效应管一般在 $10^7\Omega$ 以上,绝缘栅场效应管更高,一般大于 $10^9\Omega$ 。

二、交流参数

1. 低频跨导 $g_{\rm m}$

用以描述栅源之间的电压 u_{GS} 对漏极电流 i_{D} 的控制作用。

$$g_{\scriptscriptstyle \mathrm{m}} = rac{\Delta i_{\scriptscriptstyle \mathrm{D}}}{\Delta u_{\scriptscriptstyle \mathrm{GS}}}igg|_{U_{\scriptscriptstyle \mathrm{DS}} = \, \mathrm{\#y}}$$

单位: i_D 毫安(mA); u_{GS} 伏(V); g_m 毫西门子(mS)

2. 极间电容

这是场效应管三个电极之间的等效电容,包括 $C_{\rm gs}$ 、 $C_{\rm gd}$ 、 $C_{\rm ds}$ 。极间电容愈小,则管子的高频性能愈好。一般为几个皮法。

三、极限参数


- 1.最大漏极电流 I_{DM}
- $2.漏源击穿电压 <math>U_{(BR)DS}$ 当漏极电流 I_{D} 急剧上升产生雪崩击穿时的 U_{DS} 。
- 3. 漏极最大允许耗散功率 P_{DM}


由场效应管允许的温升决定。漏极耗散功率转化为热能使管子温度升高。

4. 栅源击穿电压 $U_{(\mathrm{BR})\mathrm{GS}}$

场效应管工作时,栅源间 PN 结处于反偏状态,若 $U_{GS} > U_{(BR)GS}$, PN 将被击穿,这种击穿与电容击穿的情况类似,属于破坏性击穿。

例1.7.2 电路如图1.7.14所示,其中管子T的输出特性曲线如图1.7.15所示。 试分析 u_i 为0V、8V和10V三种情况下 u_o 分别为多少伏?





分析: N沟道增强型MOS管,开启电压 $U_{\mathrm{GS(th)}}$ = 4V

- (1) $u_{\rm i}$ 为0V,即 $u_{\rm GS}$ = $u_{\rm i}$ =0,管子处于夹断状态 u_0 = $V_{\rm DD}$ =15V
- (2) $u_{\rm GS}=u_{\rm i}=8{
 m V}$ 时,从输出特性曲线可知,管子工作在恒流区 $i_{
 m D}=1{
 m mA}$, $u_0=u_{
 m DS}=V_{
 m DD}$ $i_{
 m D}$ $R_{
 m D}=10{
 m V}$
- (3) $u_{GS} = u_i = 10V$ 时,

若工作在恒流区, i_D = 2.2mA。因而 u_0 = 15-2.2*5 = 4V 但是, u_{GS} = 10V时的预夹断电压为

$$u_{\rm DS} = u_{\rm GS} - U_{\rm T} = (10-4)V = 6V$$

可见,此时管子工作在可变电阻区

从输出特性曲线可得


 $u_{GS} = 10V$ 时d-s之间的等效电阻

(D在可变电阻区,任选一点,如图)

$$R_{ds} = \frac{u_{ds}}{i_D} \approx (\frac{3}{1 \times 10^{-3}})\Omega = 3K\Omega$$

所以输出电压为

$$u_{\scriptscriptstyle 0} = \frac{R_{\scriptscriptstyle ds}}{R_{\scriptscriptstyle ds} + R_{\scriptscriptstyle d}} \bullet V_{\scriptscriptstyle DD} \approx 5.6V$$



1.7.4场效应管与晶体管的比较

晶体管

场效应管

结构 NPN型、PNP型 结型耗尽型 N沟道 P沟道

绝缘栅增强型 N沟道 P沟道

绝缘栅耗尽型 N沟道 P沟道

C与E一般不可倒置使用

D与S有的型号可倒置使用

多子扩散少子漂移 载流子

多子运动

输入量 电流输入 电压输入

电流控制电流源

电压控制电流源

 $CCCS(\beta)$

 $VCCS(g_m)$

控制

1.7.4场效应管与晶体管的比较

晶体管

场效应管

噪声

较大

较小

温度特性 受温度影响较大

较小,可有零温度系数点

输入电阻 几十到几千欧姆

几兆欧姆以上

静电影响不受静电影响

易受静电影响

第 1 章



一、两种半导体和两种载流子


两种载流 ∫ 自由电子 子的运动 │ 空穴

二、二极管

1. 特性 一单向导电

正向电阻小(理想为0),反向电阻大(∞)。

$$i_{\rm D} = I_{\rm S}(e^{\frac{u_{\rm D}}{U_T}} - 1) \left\{ u_{\rm D} > 0, \ i_{\rm D} = I_{\rm S}(e^{\frac{u_{\rm D}}{U_T}} - 1) \right.$$
 $u_{\rm D} < 0, \ I = -I_{\rm S} \approx 0$




2. 主要参数

3. 二极管的等效模型

理想模型 (大信号状态采用)

正偏导通 电压降为零 相当于理想开关闭合 反偏截止 电流为零 相当于理想开关断开 恒压降模型 -



正偏电压 $\geq U_{\mathrm{D(on)}}$ 时导通 等效为恒压源 $U_{\mathrm{D(on)}}$ 否则截止,相当于二极管支路断开

硅管: $U_{\text{D(on)}} = (0.6 \sim 0.8) \text{ V}$ 估算时取 0.7 V

锗管: (0.1 ~ 0.3) V 0.2 V

折线近似模型

相当于有内阻的恒压源 $U_{\mathrm{D(on)}}$

4. 二极管的分析方法 步骤

5. 特殊二极管

三、两种半导体放大器件

「双极型半导体三极管(晶体三极管 BJT)

两种载流子导电

两种取流士号电单极型半导体三极管(场效应管 FET)

多数载流子导电

晶体三极管


- 1. 形式与结构 ${NPN \choose PND}$ 三区、三极、两结
- 2. 特点


基极电流控制集电极电流并实现放大

3. 电流关系

$$\begin{cases} I_{E} = I_{C} + I_{B} \\ I_{C} = \beta I_{B} + I_{CEO} \\ I_{E} = (1 + \beta) I_{B} + I_{CEO} \end{cases} \begin{cases} I_{E} = I_{C} + I_{B} \\ I_{C} = \beta I_{B} \\ I_{E} = (1 + \beta) I_{B} \end{cases}$$

4. 特性






死区电压(U_{th}): 0.5 V(硅管) 0.1 V(锗管)


工作电压($U_{\text{BE(on)}}$): $0.6 \sim 0.8 \text{ V 取 } 0.7 \text{ V}$ (硅管)


0.2~0.3 V 取 0.3 V (锗管)

放大区特点:



- $1)i_{\rm B}$ 决定 $i_{\rm C}$
- 2) 曲线水平表示恒流
- 3) 曲线间隔表示受控





场效应管

1. 分类

```
按导电沟道分{ N 沟道
P 沟道
```

接特性分 $\left\{ egin{array}{ll} & u_{\rm GS} = 0 \ {\rm H}, & i_{\rm D} = 0 \ \\ & {\rm K} \ {\rm K} \ {\rm Z} \ {\rm U}_{\rm GS} = 0 \ {\rm H}, & i_{\rm D} \neq 0 \ \end{array} \right.$

2. 特点


栅源电压改变沟道宽度从而控制漏极电流

输入电阻高,工艺简单,易集成

3. 特性

由于 FET 无栅极电流,故采用转移特性和 输出特性描述

不同类型 FET 转移特性比较



$$i_{\rm D} = I_{\rm DSS} (1 - \frac{u_{\rm GS}}{U_{\rm GS(off)}})^2$$
 $i_{\rm D} = I_{\rm DO} (\frac{u_{\rm GS}}{U_{\rm GS(th)}} - 1)^2$

 I_{DO} 是 $u_{GS} = 2U_{GS(th)}$ 时的 i_D 值

四、晶体管电路的基本问题和分析方法

三种工作状态

判断导通还是截止:

以 NPN为 例: $U_{\mathrm{BE}} > U_{\mathrm{(th)}}$ 则导通

 $U_{
m BE}$ < $U_{
m (th)}$ 则截止

状态	电流关系	条 件
放大	$I_{\rm C} = \beta I_{\rm B}$	发射结正偏 集电结反偏
饱和	$I_{\rm C} \neq \beta I_{\rm B}$	两个结正偏
临界	$I_{\rm CS} = \beta I_{\rm BS}$	集电结零偏
截止	$I_{\mathrm{B}} < 0, I_{\mathrm{C}} = 0$	两个结反偏

判断饱和还是放大:

1. 电位判别法

$$U_{
m C} > U_{
m B} > U_{
m E}$$
 放大 $U_{
m E} < U_{
m C} \le U_{
m B}$ 饱和 $U_{
m C} < U_{
m B} < U_{
m E}$ 放大

2. 电流判别法

$$I_{
m BS} > I_{
m BS}$$
 则饱和 $I_{
m BS} < I_{
m BS}$ 则放大
$$I_{
m BS} = \frac{I_{
m CS}}{eta} = \frac{V_{
m CC} - U_{
m CE(sat)}}{eta(R_{
m C} + R_{
m E})}$$

 $U_{\rm E} > U_{\rm C} \ge U_{\rm R}$ 饱和