

第2章: 机器人机构




主讲: 许璟、周家乐

单位: 信息科学与工程学院

邮箱: jingxu@ecust.edu.cn

办公: 徐汇校区 实验19楼1213室

机器人机构






本章提纲


- 2.1 运动副
- 2.2 串联机器人机构
- 2.3 并联机器人机构
- 2.4 机器人手爪
- 2.5 探测车悬架机构
- 2.6 多足步行机器人机构
- 2.7 RV减速器和谐波减速器

- 机器人机构是机器人的本体,是机器人的执行部分,由手臂、手腕、手爪、腿、脚、步行机构等组成,实现运动机能,完成规定的操作。机械结构的类型、布局、传动方式、驱动方式直接影响机器人的性能;
- 工业机器人是由一系列连杆通过铰链顺序连接而成的操作臂,机器人机构的基本 元素为连杆和铰链(又称运动副);
- 多个连杆通过运动副以串联形式连接成不封闭的机构称为串联机构;多个连杆连接成首尾封闭的机构则称为并联机构。

手臂部件


- □ 手臂部件的作用是支撑腕部和手部,并带动它们在空间运动。
- 机器人的臂部包括臂杆以及与其伸缩、屈伸或自转等运动有关的构件,如传动机构、驱动装置、导向定位装置、支撑联接和位置检测元件等。此外,还有与腕部或手臂的运动和联接支撑等有关的构件、配管配线等。、
- □ 机器手臂的轨迹规划问题则是机器手臂的核心问题所在,因此轨迹规划的好坏直接决定了机器手臂的好坏。
- 机器人手臂的轨迹是指机器人在运动过程中每个关节自由度的位置、速度与加速 度关于时间的函数曲线,用函数插值法等方法来构成轨迹的方法称为轨迹规划。






$$q(t) = a_0 + a_1(t - t_0) + a_2(t - t_0)^2 + a_3(t - t_0)^3, t_0 \le t \le t_1 (2.1)$$

手部结构



1. 夹钳式



2. 吸附类

(1)柔性手(2)多指灵活手

手腕部件

- 申一的翻转功能: 手腕关节轴线与手臂的纵轴线共线,常回转角度不受结构限制,可以回转360°以上。运动用翻转关节(R关节)实现。
- 申一的俯仰功能: 手腕关节轴线与手臂及手的轴线相互垂直, 转角度受结构限制,通常小于360°。该运动用折曲关节(B关节)实现。
- 申一的偏转功能:手腕关节轴线与手臂及手的轴线在另一个方向上相互垂直;转角度受结构限制,通常小于360°。该运动用折曲关节(B关节)实现。








手臂部件


- □ 手臂部件的作用是支撑腕部和手部,并带动它们在空间运动。
- 机器人的臂部包括臂杆以及与其伸缩、屈伸或自转等运动有关的构件,如传动机构、驱动装置、导向定位装置、支撑联接和位置检测元件等。此外,还有与腕部或手臂的运动和联接支撑等有关的构件、配管配线等。、
- □ 机器手臂的轨迹规划问题则是机器手臂的核心问题所在,因此轨迹规划的好坏直接决定了机器手臂的好坏。
- 机器人手臂的轨迹是指机器人在运动过程中每个关节自由度的位置、速度与加速 度关于时间的函数曲线,用函数插值法等方法来构成轨迹的方法称为轨迹规划。




2.1 运动副

口 低副:两连杆之间面接触——接触面压强低

口 高副:两连杆之间线/点接触——接触面压强高




旋转副 (R) 1个自由度




圆柱副 (C) 2个自由度


六种常见的低副机构




移动副 (P) 1个自由度




平面副 (E) 3个自由度




螺旋副V (H) 1个自由度



球面副 (S) 3个自由度



圆柱坐标式机器人



球(极)坐标式机器人:工程机械/Stanford机器人

口 串联机器人: 最常见的关节 (运动副) 为旋转副和移动副


口 旋转副/移动副有1个自由度: 关节数等于它的自由度数

口 刚体在空间有6个自由度:完成作业任务需要6个自由度

口 定位机构: 手臂有3个关节, 用以改变手腕中心点位置


口 定向机构: 手腕有3个关节, 用以改变末端执行器姿态

机器人类型	关节1	关节2	关节3	旋转关节
直角坐标式	P	P	P	0
圆柱坐标式	R	P	P	1
球坐标式	R	R	P	2
SCARA	R	R	P	2
关节式	R	R	R	3




P表示平移、R表示旋转


直角坐标式机器人: CMM



圆柱坐标式机器人



球(极)坐标式机器人:工程机械/Stanford机器人




SCARA机器人

2.2 手腕形式

机器人手腕:是手臂与手爪之间的衔接部分,用于改变手爪在空间的方位,通常由2个或3个相互垂直的关节轴组成;

▶ 2自由度球形手腕: 3个锥齿轮组成,齿轮C与工具Roll轴固接,齿轮A、B通过链传动与2个马达相连—差动机构。AB同速同向转--绕P轴转; AB同速反向转--绕P轴转




(a) Pitch-roll**球形手腕**

2.2 手腕形式

机器人手腕:是手臂与手爪之间的衔接部分,用于改变手爪在空间的方位,通常由2个或3个相互垂直的关节轴组成;

三轴垂直相交手腕:3个转动副组成,任一转动副轴线与另外两个转动副轴线所在的平面垂直




(b) 三轴垂直相交手腕


2.2 手腕形式

机器人手腕:是手臂与手爪之间的衔接部分,用于改变手爪在空间的方位,通常由2个或3个相互垂直的关节轴组成;

可连续转动手腕: 4个连杆以空间交错轴的形式连接,三个转动副可连续整周转动


美国五代机 "F35B" 发 动机尾喷口工作原理






(c) 可连续转动手腕

- 口 闭链机构的典型代表为并联机构,并联机构刚性高,但限制了关节的活动范围。
- □ Stewart并联机构由上部的动平台、下部的静平台和连接动静平台的6个完全相同的支链组成,每个支链有1个移动副;每个支链分别通过两个球副与上下两个平台相连;
- □ 这种操作臂将手臂3个自由度和手腕的3个自由度集成在一起,具有刚度高特点,但运动范围十分有限;
- □ 运动学反解特别简单;而运动学正解十分复杂,有时还不具备封闭的形式






ewart并联机构


- 口 闭链机构的典型代表为并联机构,并联机构刚性高,但限制了关节的活动范围。
- □ Stewart并联机构由上部的动平台、下部的静平台和连接动静平台的6个完全相同的支链组成,每个支链有1个移动副;每个支链分别通过两个球副与上下两个平台相连;
- □ 这种操作臂将手臂3个自由度和手腕的3个自由度集成在一起,具有刚度高特点,但运动范围十分有限;
- □ 运动学反解特别简单;而运动学正解十分复杂,有时还不具备封闭的形式






(a) Stewart并联机构

- □ Delta并联机构由上部的静平台与下部的动平台及3条完全相同的支链组成;
- 每条支链都由1个定长杆和1个平行四边形机构组成,定长杆与上面的静平台用转动副连接,平行四边形机构与动平台及定长杆均以转动副连接,这3处转动副轴线相互平行;
- Delta并联机构运动部分的转动惯量很小,适于高速和高精作业的要求,广泛应用于轻工业生产线(相机等智能单元)





- 自由度(DOF): 机构的自由度是指确定机构位形所需独立参数的数目,对串联机器人而言,自由度一般是指机器人末端执行器相对于基座的自由度;对并联机器人而言,自由度是指动平台相对静平台的自由度;
- □ DOF=6的机构称为满自由度机构,DOF大于6的机构称为冗余自由度机构,DOF 小于6的机构称为欠自由度机构;
- □ 自由度计算CGK公式 (无虚约束和局部自由度);

$$F = d(l - n - 1) + \sum_{i=1}^{n} f_{i}$$

其中d为机构阶数(对于平面机构d=3、对于空间机构d=6),l 为连杆数(包括基座),n为关节总数, f_i 为第i个关节的自由度数

口 试计算Stewart和Delta自由度数?注意虚约束与局部自由度

Stewart并联机构

六轴并联式空间机构

可广泛应用到各种训练模拟器中,如飞行模拟器、汽车驾驶模拟器、地震模拟器、卫星、导弹等飞行器、娱乐设备(动感电影摇摆台)等领域中。在加工业可制成六轴联动机床、机器人等。

$$\sigma = 6m - \sum_{i=1}^{n} p_i$$


式中: σ 表示机构的自由度,m表示活动构件总数,n表示运动副件的个数,pi表示第i个运动副的限制自由度数。

口 虎克饺链的限制自由度数为4,球饺链的限制自由度数为3,伸缩缸体的限制自由度数为5。传统的六自由度并联联机器人活动构件的总数一般为13个。综上,六自由度并联机器人的自由度为: 6*13-(6*3+6*4+6*5)=6


Delta并联机构

三自由度并联式空间机构


口 改变杆件分布方式:理论上联接动平台与静平台的6个杆件可任意布置,在原有6-6型可以衍生多种6自由度并联机构




口 改变杆件分布方式:理论上联接动平台与静平台的6个杆件可任意布置,在原有6-6型可以衍生多种6自由度并联机构



- 口 改变铰链类型:将连杆中一个球面副换成虎克铰 (6-UPS型)
- 口改变支链中铰链的分布顺序:将6-3型中每个杆的移动副和球面副交换位置,将移动副导轨作为静平台(方向运动优势)
- 口 拆解或组合运动副;上述方法的组合




- 口 改变铰链类型:将连杆中一个球面副换成虎克铰 (6-UPS型)
- 口 改变支链中铰链的分布顺序:将6-3型中每个杆的移动副和球面副交换位置,将移动副导轨作为静平台(方向运动优势)
- 口 拆解或组合运动副;上述方法的组合



6-SPS型

Hexaglide并联操作手

- 口 改变铰链类型:将连杆中一个球面副换成虎克铰(6-UPS型)
- 口改变支链中铰链的分布顺序:将6-3型中每个杆的移动副和球 面副交换位置,将移动副导轨作为静平台(方向运动优势)
- 口 拆解或组合运动副;上述方法的组合




6-3型 6-SPS机构

6-3型6-RUS机构


2.3 并联机构构型演变(Delta)

□ 试将Delta机构演化出不同的并联机构?




2.4 机器人手爪

- 口 人类手指有20多个自由度,完成各种灵巧动作:抓取、剪纸等,抓取的主要动作为捏、握和夹
- 口 机器人手爪抓取方式取决于手爪的结构和自由度
- 夹持式手爪:多采用二手指或三手指,分回转/平动/平移型,当手爪抓紧和松开物体时,手指做回转运动




2.4 机器人手爪

- 多关节多指手爪:由3到4个手指构成,每个手指(相当于操作臂)有3到4个关节, 与人手相似
- 欠驱动手爪: 手指一般包含2-3个关节, 1个驱动器, 以差动方式驱动手指复现自然抓握运动



2.4 机器人手爪


- 顺应手爪:该类手爪具有一定的柔性,可被动适应工作环境。被动顺应机构是一种 典型的顺应手爪,如下图把销轴插入孔的被动顺应机构。
- 主要特点:在销轴远离夹持部位形成一个顺应中心,其效果相当于在手腕和手爪之间安装一个6自由度的弹簧装置,具有一定的容差能力。





顺应手爪

2.5/6 探测车悬架机构/多足步行机器人机构

- 口 探测车是空间探索必不可少的工具,如美国Rocky系列行星探测车和俄罗斯 Marsokhod火星探测车均采用轮式移动系统;
- 口 悬架机构:影响越障能力、地形适应能力、车体波动程度
- □ 悬架分类: 摇臂-转向架、接触悬吊、多体铰链、扭杆式等
- 口 多足步行机器人: 冗余驱动、多支链、时变拓扑运动机构
- 口 多足机器人分类: 两足、四足、六足、八足等








(a) 摇臂-转向架悬架机构

(b) 四足步行机器人

2.7 RV减速器和谐波减速器 (阅读)

- RV减速器: 是一种2级行星齿轮传动减速机构, 具有传动比范围大、传动精度高、 扭转刚度大、结构紧凑等优点;



(a) RV减速器传动原理

(b) 谐波减速器传动原理