
# 8.1 管道设计基础:基本知识




### 口 管道的分类与等级

- 管道的热膨胀与补偿
- 2. 管道允许膨胀温差的计算

$$\sigma = E \cdot \varepsilon = E \frac{\Delta L}{L} = E \cdot \alpha \cdot \Delta t$$
 
$$\Delta t = \frac{\sigma}{\alpha \cdot E}$$
 管道弹性模量


钢管受到 \( t \) 上温度变化时,需要考虑管道热膨胀的补偿。

## 8.1 管道设计基础:基本知识



### 口 管道的分类与等级


- 管道的热膨胀与补偿
- 3. 管道热膨胀补偿
  - > 自然补偿 (L型、Z型)
  - > 回折管补偿(波形补偿器)
  - > 填料函补偿



填料式补偿器安装剩余收缩量




自然补偿



波纹管膨胀节水平管道安装

# 8.1 管道设计基础:基本知识



#### 口 管道的分类与等级

- 管道的热膨胀与补偿
- 4. 管道的保温隔热的目的
  - 减少设备和管道向环境散发或吸收热量造成能量损失;
  - 改善劳动保护条件和生产条件;
  - 提高设备的防火等级。
- 5. 管道的保温隔热设计原则
  - > 50 °C管道防止热损失;
  - ▶ 60 °C管道防止烫伤;
  - **〉 防止管道内流体凝固。**
- 6. 管道的吹扫

吹扫介质常为:低压蒸汽、压缩空气、工业水、惰性气体等