
目 录



第1章 总论

- 1.1 天然水资源及其循环
- 1.2 水体污染
- 1.3 水体污染控制

第2章 水污染控制工程的理论基础


- 2.1 反应过程动力学
- 2.2 物料衡算
- 2.3 反应器及其选择

第3章 废(污)水物理处理过程

- 3.1 水量与水质的调节
- 3.2 隔滤与离心分离
- 3.3 沉降 (淀)
- 3.4 气浮
- 3.5 隔油

第4章 废(污)水化学处理过程

4.1 中和



≻反应速率


单位体积、单位时间反应物或产物的数量变化

$$R = \frac{1}{V}\frac{dN}{dt} = \frac{1}{V}\frac{VdC}{dt} = \frac{dC}{dt}$$

➢反应级数

反应速率与反应物浓度之间的定量关系,可表示为:

$$R = KC^n$$
 or $\lg R = \lg K + n\lg C$



○ 生物处理混合废水时的反应, 合废水时的反应, 通常不是整数级 反应



> 基元反应

在化学反应方程式中,反应物分子式的系数之和即为反应级数

$$xA+yB \longrightarrow uP+vQ$$

若反应速率 $R_P = K_1 C_A^x C_B^y$,则反应级数=x+y

> 非基元反应

反应级数无法由反应方程式中反应物分子式系数直接判断得出

$$xA+yB \longrightarrow uP+vQ$$


若反应速率 $R_P = (K_1 C_A^x C_B^y)/(K_2 + C_P/C_B)$, 反应级数 $\neq x + y$


> 均相反应


在同一相中进行的化学反应,反应物与产物等无界面


> 非均相反应

化学反应在两个以上的相内或相界面上进行









😊 最慢一步决定非均相反应速率:化学反应速率>>扩散传输速率




水污染控制中典型化学反应特性探讨

≻<mark>伪一级反应</mark>

反应物A与B, C_{BO}>20*C_{AO}, **可视C_{BO}为常数**,则

$$R=K_2C_AC_B=K_1C_A$$

(水的浓度远大于底物浓度)




▶<mark>准稳态反应</mark>


运输载体、催化转化、复合体ES不积累

$$S_{ubstrate} + E_{nzyme} \xrightarrow{K_1} ES \xrightarrow{K_3} E + P$$

伪一级准稳态反应 and 二级准稳态反应





准稳态伪 一级反应特性探讨





田准稳态二级反应推导米 门方程






曲线分析

▶一级反应

$$S << K_{m}$$
, M

$$V = \frac{V_{\text{max}}}{K_m}[S]$$



▶零级反应

$$S'>>K_m$$
,则


$$V = V_{\text{max}}$$

▶混合反应

$$V = \frac{V_{\text{max}}[S]}{K_m + [S]}$$

底物分解速率与底物浓度关系图

2.2 物料衡算



≻物料衡算概念

计算物质通过处理系统前后的变化情况

≻物料衡算的前提和考虑的要素

前提:物质在整个系统中变化前后的质量守恒性质

要素:物料、系统

▶物料衡算考虑的变化范围


物理: 物料<mark>流入流出</mark>引起物料变化 ◀

间断流or连续流

流体 稳态流or非稳态流

化学: 化学反应引起物料变化

2.2 物料衡算-不同系统的基本特性



〉间断流与连续流

><mark>稳态与非稳态</mark>流体系统


$\frac{dC_A}{dt} \neq 0$

> 单组分与多元系统

单组分系统: 系统中物料由单一组分组成

多元系统: 系统中存在复杂组分, 或复杂的化学反应

2.2 物料衡算-不同系统的物料衡算



▶单一组分、无化学反应系统

物质在系统内积累率=流入系统的质量输入率-流出系统的质量输出率

$$Q_1$$
、 C_{A1} 系统V Q_2 、 C_{A2} $V\frac{dC_A}{dt} = Q_1C_{A1} - Q_2C_{A2}$

>多元组分、无化学反应系统

各物质在系统内积累率之和=流入系统各物质质量输入率之和-流出系统各物质质量输出率之和

2.2 物料衡算-系统存在化学反应的物料衡算



组分在控制体内的积累率 = 组分流入控制体的质量输入率 - 组分流出控制体的质量输出率+组分在化学反应中的变化率

进流和出流速率各为常数。 各组分在控制体内不挥发

各组分在控制体内混合均匀 存在的化学反应为一级反应

化学反应产物无积累

化学反应产物有积累

$$V\frac{dC_i}{dt} = QC_{i0} - QC_i + V(-K_iC_i)$$

$$V\frac{dC_i}{dt} = QC_{i0} - QC_i + V(-K_iC_i) + VK_jC_j$$

n个组分Im个产物


$$V(\sum_{i=1}^{n} \frac{dC_{i}}{dt}) = \sum_{i=1}^{n} QC_{i0} - \sum_{i=1}^{n} QC_{i} + V\sum_{i=1}^{n} (-K_{i}C_{i}) + V(\sum_{j=1}^{m} K_{j}C_{j})$$

间歇过程or间断流中,Q=0

$$Q, C_{i0}$$
 V, C_i Q, C_i

$$\frac{dC}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \left(-K_i C_i\right) + \sum_{j=1}^{m} K_j C_j$$

2.2 物料衡算-单组分稳态流系统有化学反应的物料衡算



稳态流、单组分系统中,有 $\frac{dC}{dt} = 0$

$$\frac{dC}{dt} = 0$$

有化学反应的单组分系统中,有 $V\frac{dC}{dt} = QC_0 - QC + V(-KC)$

$$V\frac{dC}{dt} = QC_0 - QC + V(-KC)$$


$$V\frac{dC}{dt} = QC_0 - QC + V(-KC) = 0$$

$$VKC + QC = QC_0$$


$$C(VK+Q)=QC_0$$

$$C = \frac{QC_0}{VK + Q} = \frac{C_0}{1 + K\frac{V}{Q}}$$

2.2 物料衡算-单组分非稳态流系统有化学反应的物料衡算



2.2 物料衡算-总结



在其他条件(组分、有无化学反应、反应级数等)均相同的前提下,稳态流与非稳态流两个不同系统中浓度的变化是相同的。


$$C = \frac{C_0}{1 + K \frac{V}{Q}}$$

稳态系统注重考察结果,中间过程无变化;非稳态系统注重考察过程,可考察过程中某点的变化情况。

过程终点, 稳态和非稳态对浓度的变化是没有影响的。

为简化计算过程,水污染控制工程系统往往作稳态系统考虑来进行工程计算。

2.3 反应器及其选择



反应器是废水处理的主要容器

处理对象: 废水中的各种污染物质(底物Substrate)

主体物:药剂、细菌、微生物

变化过程: 物理、化学、物理化学、生物化学

限制因素: 反应动力学、流体力学、处理效果

废水处理反应器的一般特征

体 积 大 - 底物浓度低、水量大

常温 常压-水量大


反应效率高 - 化工生产不一定有此要求

材质防腐蚀 - 同化工生产要求材质耐酸、耐碱及生物腐蚀

2.3 反应器及其选择-间歇式反应器一般特性描述



气浮、凝聚、沉淀、中和、SBR...



间歇式反应器特性描述


- \rightarrow 物料一次性加入,经过 t_0 到 t_1 时间后,将物料一次性同时排出
- ightharpoonup对反应物和产物而言 $\left(\frac{\partial C}{\partial V}\right)_t = 0$; $\frac{dC}{dt} \neq 0$; 反应器内温度一致
- >因不同时刻反应物浓度不同,反应速率随时间变化而不同
- ➤物料衡算(一级反应)反应器内i组分变化=i组分反应速率

贝:
$$V(\frac{dC_i}{dt}) = V(-K_iC_i)$$

$$= -\frac{1}{K_i} \ln \frac{C_i}{C_0}$$

2.3 反应器及其选择-活塞流式反应器一般特性描述。

推流式曝气池、接触消毒池、沉降池...




活塞流式反应器特性描述

- ▶物料依次、均匀、连续地流经反应器,无轴向扩散(返混)
- \triangleright 物料中任何组分在反应器中停留时间都一致,为 $t_T = \frac{V}{O}$
- \triangleright 反应时间t ●反应速度r ●物料浓度 $C_A=f(l)$, l为反应器长度
- ightharpoons 一级反应速率反应器内i组分反应速率 $r = (\frac{\partial C}{\partial t})_i = -kC_i$


$$r = \left(\frac{\partial C}{\partial t}\right)_l = -kC_i$$

2.3 反应器及其选择-活塞流式反应器物料衡算分析。

i组分通过反应器dx长度(流速 v_x)的物料衡算为



2.3 反应器及其选择-完全混合式反应器特性描述




完全混合式曝气池、

●完全混合式反应器特性

▶物料在反应器内连续流动、均

匀搅拌、混合充分 $\frac{dC}{dt} = 0$

$$\frac{dC}{dt} = 0$$



ightharpoonup 反应器内任一点反应速率相同 $r = -KC_i$ (一级反应)

$$r = -KC_i$$
 (一级反应)

- ▶出水底物浓度等于反应器内任一点浓度C_i
- \triangleright 物料中任一组分在反应器内停留时间可在 $0 \longrightarrow \infty$ 范围变化, 即<mark>不同部分物料停留时间不同</mark>,以平均停留时间 t 描述
- **▶物料衡算**(一级反应):

稳态条件时
$$\frac{dC_i}{dt} = 0$$

$$V\frac{dC_i}{dt} = Q(C_{i0} - C_i) + V(-K_iC_i)$$


$$\frac{1}{t} = \frac{1}{K} \left(\frac{C_{i0}}{C_i} - 1 \right)$$

2.3 反应器及其选择-随意流式反应器一般特性描述。

活塞流与完全混合流的混合

or 多级串连完全混合流反应器

浓度差




- ●随意流式反应器特性描述
- >物料连续地流经反应器,活塞流动叠加轴向扩散
- ▶不同部分物料停留时间不同,受限于反应器长度、 流体线速度和扩散过程
- ►<mark>任一组分物料浓度及反应速率随所处位置和停留时</mark> 间而不同

2.3 反应器及其选择-随意流式反应器物料衡算分析。

●物料衡算

反应器内组分i在活塞流物料衡算基础上附加轴向扩散


按菲克定律轴向扩散表示为



随意流反应器中,组分i物料衡算为(一级反应)

$$V \frac{\partial C_i}{\partial t} = Q(C_{i0} - C_i) - V \cdot (K_i C_i) + V \frac{\partial N_i}{\partial t} \longrightarrow \frac{\partial C_i}{\partial t} = -\upsilon_x \frac{\partial C_i}{\partial x} - KC_i + \frac{\partial N_i}{\partial t}$$


2.3 反应器及其选择-填充床反应器一般特性描述



活性炭吸附柱、生物滤池...

填充床反应器特性描述

- >连续流,理论上呈活塞流
- ➤ 床层充满固定不动的介质,床 层内发生非均相反应
- ➤床层内流体和流出液中某组分 浓度随时间 *t* 和高度*H*而变,故:



$$(C_i)_{\text{RED}} = f(t,H); \quad (C_i)_{\text{Blat}} = f(t,H); \quad (C_i)_{\text{RED}} = f(t)$$

填充床反应器物料衡算随<mark>过滤、吸附、离子交</mark>


换等过程不同而不同

2.3 反应器及其选择-沸腾床反应器一般特性描述




沸腾床反应器

- ▶连续流,理论上完全混合流
- ▶床层内介质不固定,固、液or气相在床层 内均匀相对运动,床层内为非均相反应
- ▶相间接触界面比其他反应器大,传质、传 热效率高,废水处理效率高or底物负荷高



- ➢流出相内物料浓度与反应器内每一点浓度相同
- ▶物料在反应器内浓度变化随时间*t*而变,不随床层高度而变, 同完全混合反应器
- ➤<mark>物料衡算基本同完全混合反应器,主要区别在于填充介质亦与流体一同流出,与填充床类似,要考虑物料在相间分配</mark>



反应器内流体流动的类型


- >理想的不完全混合流动和完全混合流动、任意流动
- >实际工程中: 反应器容积大, 死角、短路流、沟流等

总停留时间: 水力停留时间 + 化学反应时间


物料进入反应器后,在反应器内流动和进行化学反应所需时间,流体在反应器内无化学反应时,t=0

停留时间分布

组成流体的无数微元在反应器的停留时间皆不同(理想活塞流例外),停留时间分布情况反映流体流动类型



停留时间分布密度函数or液龄分布函数




停留时间介于t和t+ /t之间的液体量占最 初流入量的分率

停留时间分布密度函数定义:

停留时间介于t和t+dt之间流出反应器 的流体占最初流入量的分率

dt → 0时,图中长方形越来越 多,连接各点得曲线,为停留 时间分布密度曲线:

随时间的迁移发生变化





累计停留时间分布函数or累计液龄分布函数:

函数E(t)dt在 $0 \sim t$ 的变化,即计算<mark>从 $0 \sim t$ 的累积分数</mark>, 上反映反应器内液体停留时间由 $0 \sim t$ 的累积分布状况。


$$F(t) = \int_0^t E(t)dt = \frac{\Delta N}{N}$$


$$F(t) = \int_0^\infty E(t)dt = 1$$




停留时间分布密度函数的测定

脉冲示踪物信号法 与 连续示踪信号法









连续流停留时间的一般描述


t 时刻,Q流量出水内示踪物总量



无化学反应的活塞流反应器




流体的任何组分均以<mark>同一停留时间 t_T </mark>流经反应器,<mark>在 t_T 之前之后均无示</mark> 踪物流出,在 t_T 时刻以浓度 C_0 、流量Q流出,所以:




无化学反应的活塞流反应器

$$E(t) = \begin{cases} E(t) = 0 & (t \neq t_T) \\ E(t) \longrightarrow \infty & (t = t_T) \end{cases}$$




示踪物 M_0 在 t_1 时刻瞬间加入时, 其在水溶液中浓度为 C_0 。过了 t_1 时刻后,不再有示踪物加入, 以后的 C_{ij} 永远为0,即 C_0 =0



瞬间加入的示踪物以 C_0 的浓度在活塞流反应器中经理论停留时间 t_T 的前和后均无示踪物出现,故 $C_{\perp \perp} = O(t_1 < t_T < t_2)$,在 t_T 时刻 $C_{\perp \perp} = C_0$

无化学反应的完全混合流反应器CMR



$t \rightarrow t + dt$ 时间里CMR中示踪剂物料衡算

t 时间里CMR中示踪剂量 = t+dt时间里反应器内示踪剂量+ dt时间间隔中流出的示踪剂量

 $C_t + dC_t$ 为t + dt时间点的 示踪剂在反应器内浓度


$$V \cdot C_t = V \cdot (C_t + dC_t) + QC_t dt$$

 C_t 为t时间点示踪剂在反应器内浓度

$$\frac{dC_t}{C_t} = -\frac{Q}{V}dt = -\frac{1}{t}dt$$


示踪剂在完全混合反 应器中平均停留时间

无化学反应完全混合流反应器 $E(t) \sim t$ 曲线特征




无化学反应完全混合流反应器

进出口浓度曲线





示踪物 M_0 在 t_0 时刻瞬间加入时, 其在水溶液中浓度为 C_0 。过了 t_0 时刻后,不再有示踪物加入, 以后的 $C_{\rm H}$ 永远为0。





瞬间加入示踪物 M_0 ,浓度 C_0 ,在t+dt时间后,出口处马上有示踪物出现,浓度变化按的规律流出 $C_t = C_0 \cdot e$


无化学反应的间歇式反应器CMBR













2.3 反应器及其选择-不同类型反应器流动状况描述。

无化学反应的任意流反应器AFR




多个完全混合反应器串连: $C_0 \neq C_1 \neq C_2 \neq ... \neq C_n$; $V_1 = V_2 = ... = V_n = V/n$





2.3 反应器及其选择-不同类型反应器流动状况描述。


无化学反应的任意流反应器AFR



每级进出口浓度与单级完全混合流反应器进出口浓度一致,在 $n \to \infty$ 时,则最后一级的出口示踪物浓度与活塞流出口浓度相同,为 C_0








反应器计算的目的

用计算方法找到生产规模的化学反应转化率,并 在转化率基础上设计反应所需的体积及生产率


化学反应转化率是水处理过程中的污染物去除率或去除百分数,以 η 表示 $\eta = \frac{C_0 - C}{C_0} = 1 - \frac{C}{C_0}$


生产率是每批生产去除的物质与每批生产所需总时间(包括物料在反应器停留时间t 和生产辅助时间t,之总和)之比,即单位时间处理废水中污染物的能力,以P,表示

$$P_r = \frac{V \cdot C_0 \cdot \eta}{t + t_r} = \frac{V \cdot C_0 \cdot \eta}{t} \cdot \frac{1}{1 + E}$$
•
非生产时间消耗




间歇式反应器的计算






活塞流反应器的计算



注: 对照活塞流与间歇式反应器容积,在 $C_{0B}=C_{0P}$, $(P_{r})_{B}=(P_{r})_{P}$, $\eta_{B}=\eta_{P}$ 时, $(V_{B}/V_{P})=1+E$



间歇式反应器与活塞流反应器容积对照 (一级反应)

间歇式反应器容积 V_B

已知

$$V_{B} = \frac{(P_{r})_{B} \cdot (1+E)}{C_{0} \eta K} \ln \frac{1}{1-\eta}$$


活塞流反应器容积V

$$V_P = \frac{(P_r)_P}{C_0 \eta K} \ln \frac{1}{1 - \eta}$$


对照活塞流与间歇式反应器容积比

$$(V_{\rm B}/V_{\rm P}) = 1 + {\rm E}$$


前提: $C_{0B}=C_{0P}$, $(P_{r})_{B}=(P_{r})_{P}$, $\eta_{B}=\eta_{P}$




完全混合流反应器计算(t的推导1)



注: 对照活塞流与完全混合流反应器,在 $C_{0C} = C_{0P}$, $(P_r)_C = (P_r)_P$, $\eta_C = \eta_P$ 时, $\frac{V_c}{V_P} = \frac{\eta}{(\eta - 1)\ln(1 - \eta)}$, $D_{\eta} < 1$,则 $\frac{V_C > V_P}{V_C > V_P}$ (一级反应)




完全混合流反应器的计算(t的推导2)



注: 对照活塞流与完全混合流反应器,在 $C_{0C}=C_{0P}$, $(P_r)_C=(P_r)_P$, $\eta_C=\eta_P$ 时, $V_C=\eta_D$, $\eta_C=\eta_D$, $\eta_C=\eta_D$, $\eta_C=\eta_D$

94



完全混合流反应器与活塞流反应器容积对照

▶一级反应(反应级数a=1)

活塞流反应器容积 V_P $V_P = \frac{(P_r)_P}{C_0 \eta K} \ln \frac{1}{1 - \eta}$

$$V_P = \frac{(P_r)_P}{C_0 \eta K} \ln \frac{1}{1 - \eta}$$

完全混合流反应器容积Vc

$$V_C = \frac{(P_r)_C}{C_0 K (1 - \eta)}$$

$$\frac{V_C}{V_P} = \frac{\eta}{(\eta - 1)\ln(1 - \eta)}$$

$$0.5 < \eta < 1$$

$$V_{\rm C} > V_{\rm P}$$


前提: $C_{0C} = C_{0P}$ $(P_{\rm r})_{\rm C} = (P_{\rm r})_{\rm p}$ $\eta_{\rm C} = \eta_{\rm P}$

▶非一级反应(反应级数a≠1)

完全混合流反应器与活塞流反应器容积比

零级反应时,a=0
$$V_C \over V_P = \frac{(a-1)\eta}{(\eta-1)[1-(1-\eta)^{(a-1)}]}$$

$$V_C \over V_P = 1, \quad V_C = V_P$$



任意流反应器的计算

将一级完全混合流反应器体积计算作n级的 推算得:

任意流反应器体积

$$(V_C)_n = \frac{n(P_r)_C}{KC_0\eta} \left[\left(\frac{1}{1-\eta} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right]$$

$$\frac{(V_C)_n}{V_P} \Rightarrow 1$$

$$\frac{1}{V_P} \xrightarrow{\text{position}} \frac{(V_C)_n}{V_P} = \frac{n[1 - (\frac{1}{1-\eta})^{\frac{1}{n}}]}{\ln(1-\eta)}$$

结论:

- ▶n 个V_C的完全混合流反应器串连后,其效果同活塞流反应器, 活塞流反应器可看成是无限多级完全混合流反应器的 串连组合,每级相当于任意流中的断面;
- >活塞流反应器体积最小,但条件最为苛刻,要消除轴向返混;
- **▷设计中可按活塞流体积计算,稍加放大后,分级串连组合**

2.3 反应器及其选择-工程应用中反应器选择的原则。

处理水的特性与数量

处理水量大→连续流反应器,处理水量小→间歇式反应器 混合程度高→完全混合流反应器,混合程度低→活塞流反应器

选用的处理过程

固液分离→活塞流反应器,气液分离→完全混合流反应器吸附,离子交换→填充床,强化反应过程→沸腾床反应器

反应动力学

反应速率快→完全混合流反应器,反应速率慢→活塞流反应器 生物氧化速率低,曝气池内反应接近零级反应

反应器体积 $V_P < V_B$ 、 $V_P < V_C$ 、 $(V_C)_n \rightarrow V_P (n \rightarrow \infty)$

当地环境条件 占地、气温、风力、风向、河流 费用要求

2.3 反应器及其选择-工程应用中反应器选择的原则。

在旁流系统中


- **▶ 反应器处理效果高**
- ▶反应器不耐负荷冲击
- >出水水质要求不高,有后续处理


循环系统中

- ▶回用反应物
- ▶<mark>减少负荷冲击</mark>
- >反应器处理效能低,部分出水重新处理


分步进料系统中

- ▶减少负荷
- ➤<mark>强化处理效果</mark>
- > 采用活塞流反应器的处理系统





本章概要



- 1.在水污染控制工程中所用的反应器与化学工业生产中反应器相比,具有什么特点 ?为什么?
- 2.对于废水处理过程中的反应,为什么反应级数可以减少一级?
- 3.在废水的生物处理过程中,生化反应速率符合米-门方程,绘图并简述底物浓度与反应级数的关系。
- 4. 什么是稳态流和非稳态流?在物料衡算中,两者对最终浓度变化计算有何影响? 为什么?
- 5. 对于几类典型反应器的计算,可得到什么具有指导意义的结论?
- 6.简述反应器选择的考虑因素。
- 7.在废水处理系统中,反应器可有几种安排?分别适用于什么情况?