
第6章 化工设备选型和设计




- 6.1 概述
- 6.2 化工设备选用和设计方法
- 6.3 化工设备图 (条件图)



口 化工设备设计分类

标准设备设计和非标准设备设计。

标准设备(定型设备)—成批生产,直接订货。 设计 角度 非标准设备—工艺提供设计条件,设备专业专门 设计,厂家专门制造的设备。



口 标准设备设计


常用标准设备:泵、风机、冷冻机、过滤机、离心机、 搅拌器、压缩机等。生产厂家和型号很多,可选择范

围大。





标准设备设计:根据工艺要求,计算特征尺寸,查阅相关产品目录或样本手册(列出设备的规格、型号、基本性能参数和厂家),选择合适设备型号。




口非标准设备设计

常用非标准设备:容器(低压、中压、高压)、换热器、 塔器、干燥设备、搅拌设备和除尘设备等。




非标准设备设计:根据工艺要求完成工艺计算,提出设备型式、材料、尺寸和其他要求,再经过机械计算及设计由相关工厂制造。遵循设备设计相关标准规定。



口 化工设备标准化

化工设备设计向标准化推进,有些原来属于非标准设备的化工装置,已逐步走向系列化、定型化,已形成了一些标准图纸,有些还有了定点生产厂家,如换热器系列、容器系列、搪玻璃设备系列等。


在非标准设备设计时,应尽量采用已标准化的图纸。




口 化工设备设计的原则

- 合理性: 满足工艺过程对设备的要求,设备与工艺流程、生产规模、操作条件、控制水平相适应,同时又充分发挥设备能力。
- 先进性:设备的生产能力、转化率、收率、效率、自控水平等尽可能达到先进水平;设备操作范围宽,易于调节,控制方便。
- 经济性:投资省,消耗低,生产费用和运行费用低,结构简单, 节约材料,易于制造、安装操作维修方便,三废少。
- 安全性:安全可靠,操作稳定,弹性大,劳动强度小,无事故隐患;对工艺和建筑、地基、厂房等无苛刻要求;尽量避免高温高压高空作业,尽量不使用有毒有害的设备附件附料。








口 泵的选用与设计方法





- 介质物性:介质名称、输送条件下的物理性质(如粘度、蒸汽压、腐蚀性、毒性及易燃易爆等);介质中所含固体颗粒直径和含量;介质中气体的含量。
- ➢ 操作条件: T、p、操作温度下的p。、间歇或连续操作等。
- > 泵所在位置情况:环境温度,海拔高度,装置平立面要求,送 液高度,送液路程,进口和排出侧设备液面至泵中心距离及管 线当量长度等。



口 泵的选用与设计方法


2. 确定泵的流量和扬程



- > 泵的流量决定于物料衡算,确定泵流量应考虑装置的富余能力及装置各设备能力的协调;
- 给出流量范围选泵时以最大流量为基础;只给出正常流量, 选用安全系数1.1~1.2。流量通常换算成体积流量。


● 扬程

- 按泵的布置情况,液体输送距离及高度,利用柏努利方程计算泵的扬程,再采用安全系数1.05~1.1;
- > 尽可能采用现场数据。



口 泵的选用与设计方法


3. 选择泵型及泵的具体型号



从工艺角度选择泵类型:

- 流量大扬程小可选单级离心泵;流量小扬程高选往复泵或多级离心泵;
- 输送腐蚀介质, 选耐腐蚀泵;
- 输送昂贵液体、剧毒或放射性液体应用完全不泄漏无轴封的屏蔽泵;
- 要求精确进料时,选用计量泵或柱塞泵。
- 输送高温介质时可考虑选用热油泵。
- 输送高粘度的流体,考虑选用螺杆泵。

从有关泵制造厂提供的样本和技术资料选择泵的具体型号,列出所选型号泵<mark>以清水为基准</mark>的性能参数。




口 泵的选用与设计方法

4. 核算泵的性能

若输送液体的物理性质与水有较大差异,则应对泵的 扬程、流量进行核算。并与工艺要求进行对比,确定所 选泵是否可用。

5. 核算泵的性能


- 确定泵的型号后,计算泵的允许吸上高度,核对泵的 安装高度;
- > 泵的安装高度必须低于泵的允许吸上高度;
- > 安装高度应比计算允许吸上高度低0.5~1 m。



口 泵的选用与设计方法

- 6. 计算泵的轴功率
- 7. 选定泵的材料和轴封
- 8. 确定冷却水或加热蒸汽耗量
- 9. 选用驱动装置——电动机或蒸汽透平
- 10.确定泵的台数和备用率
- 11.填写泵规格表,作为泵订货依据和选泵过程中各项数据的汇总。










- 分类:根据用途可分为:原料、成品、中间贮罐,回 流罐、计量罐、缓冲罐、混合罐、闪蒸罐、包装罐等。
- 贮罐存贮量: 即贮存物料总容积, 随贮罐的用途而异。
 - 原料贮罐:全厂性贮罐至少1~3个月的耗用量,车间原料贮罐至少半个月的用量贮存。
 - 成品贮罐:工厂短期停车仍能保证满足市场需求来确定存贮量;液体产品贮罐常按至少贮存一周的产品产量设计。液体贮罐的装载系数一般取0.8。
 - 中间贮罐:对连续过程视情况贮存几小时至几天的用量,对间歇生产过程,至少应考虑存贮一个班的生产用量。



- 贮罐存贮量: 即贮存物料总容积, 随贮罐的用途而异。
 - 计量罐: 考虑最少为10~15 min, 多则2~4 h产量。计量罐的装料系数取0.6~0.7, 刻度的使用度常为满量程的80%~85%。
 - 回流罐:考虑5~10 min左右的液体保存量,作冷凝器液封之用。
 - 缓冲罐:缓冲罐存贮量常是下游设备5~10 min的用量,有时可超过15 min用量,以备紧急时有充裕时间处理故障、调节流程或关停机器。
 - 汽化罐: 汽化空间通常是总容积的一半,体积可根据汽化速度估计,希望汽化空间够下游岗位3 min以上使用量。




- 贮罐存贮量:即贮存物料总容积,随贮罐的用途而异。
 - 內蒸罐:液体的停留时间应考虑使其在罐内有充分时间接近 气液平衡,视工艺要求选择液体在罐内停留时间。
 - 混合、拼料罐:混拼罐的大小根据工艺条件而定,考虑若干批的产量,装料系数约70%。
 - 包装罐:包装罐可视同于中间贮罐。根据工艺条件和要求, 贮存条件等决定其有效容积。不同场合的装料系数不一样, 一般为0.6~0.8。






- 贮罐设计的一般程序:
- 1. 汇集工艺设计参数:要贮存物料的温度、压力、最高使用温度、最低使用温度、最大使用压力,物料的腐蚀性、毒性、蒸汽压、进出量、贮罐的工艺方案等数据。
- 2. <u>贮罐材质的选择</u>:根据介质物性及工艺条件选择碳钢、不锈钢、搪瓷、钢内衬材料或非金属等。
- 3. 贮罐型式的确定:根据介质物性、工艺条件及容积选择卧式还是立式以及封头的型式。许多化工贮罐已实现系列化和标准化,选用时应从标准系列贮罐中,选出与工艺条件各参数相符的型式。







- 贮罐设计的一般程序:
- 4. 确定需要贮存的物料总体积
- 5. 确定贮罐的台数和基本尺寸
- 6. 选择标准型号
- 7. 贮罐的管口方位和支承方式的确定: 贮罐的管口: 进料、出料、温度、压力、放空、液面计、排液、放净以及人孔、手孔、吊装孔等,并留有一定数量的备用孔。
- 8. 绘制设备草图,标注尺寸,提出设计条件和订货要求。



口换热设备的选用与设计方法






口 换热设备的选用与设计方法




- 换热设备选用一般原则
- 1. 符合规定的工艺条件:介质流程、流速、终端温差、压降、传 热系数、污垢系数;
- 2. 安全可靠:按压力容器和换热器设计有关规定和标准进行强度、刚度、温差应力以及疲劳寿命的计算与校核。
- 3. 安装、操作及维修方便:设备与部件便于运输与装拆,在厂房中移动时不会受到楼梯、梁、柱等的妨碍。
- 4. 经济合理:设备费与操作费的总和最小,根据该指标选择换热器,并确定适宜的操作条件。
- 5. 尽量选用标准设计和系列:管壳式换热器、板式换热器和石墨 换热器已系列化,采用标准图纸进行系列化生产。



口换热设备的选用与设计方法




- 管壳式换热器的设计步骤
- 分析设计任务,汇总设计数据:物料流量、温度、压力和物理 化学性质,相关物性参数及设备的负荷、流程中的位置、与其 他设备的关系等数据;
- 2. 设计换热流程:探讨换热工艺流程充分利用热量和热源;
- 3. 选择换热器的材质:根据操作压力、温度、介质腐蚀性及其他 有关性能,材料规格,价格等综合选择换热器材质;
- 4. 确定换热器类型: 根据热负荷和选用换热器材料, 选定类型;
- 5. 确定冷热流体的流向:根据热载体性质,换热任务和换热器结构,决定采用并流,逆流或错流折流等;



口 换热设备的选用与设计方法



- 管壳式换热器的设计步骤
- 6. 计算平均传热温差ΔT_m: 确定终端温差,根据化学工程有关公式, 计算平均温差;
- 7. 计算热负荷Q
- 8. 估计污垢热阻系数:初算传热系数K;
- 9. 初算总传热面积A
- 10.参照标准系列,初选换热器:确定换热器基本结构参数:d、l
 - 、n、t、D、管程数、折流板型式及数目等,确定设备台数;
- 11.校核:校核传热系数、平均温差、传热面积。




口 换热设备的选用与设计方法



- 管壳式换热器的设计步骤
- 12.<u>验算换热器的压力降:</u>压力降的影响因素很多,一般随操作压力不同而有一个大致范围(参考相关手册)。如果不符合要求,要重新选择。
- 13.画出换热器设备草图:由机械设备设计人员完成换热器的详细 部件设计。

换热器设计软件: Aspen (EDR) 、HTFS、HTRI




口 塔设备的选用与设计方法


● 按接触方式



连续(微分)接触式 填料塔




逐级接触式 板式塔



- 塔设备设计的基本要求
- >生产能力大,气液处理量大;
- >较高传质传热效率,保证气液两相良好接触;
- 〉操作稳定,操作弹性大,气液负荷波动时仍能在较高的传质效率 下稳定操作,且能长期连续运转;
- ➢流体流动的阻力或压力降小,降低生产中的动力消耗和经常性的操作费用的要求;
- >结构简单可靠,材料耗用量小,制造安装,设备投资费用低;
- ▶耐腐蚀,不易堵塞,操作方便,易于检修。






口塔设备的选用与设计方法

● 塔类型选择



填料塔和板式塔主要性能对比


| | 板式塔 | 填料塔 |
|------|----------|-----------------------|
| 压降 | 较大 | 小尺寸填料较大;大尺寸填料及规整填料较小 |
| 空塔气速 | 较大 | 小尺寸填料较小; 大尺寸填料及规整填料较大 |
| 塔效率 | 较稳定,效率较高 | 传统填料低;新型乱堆及规整填料高 |
| 持液量 | 较大 | 较小 |
| 液气比 | 适应范围较大 | 对液量有一定要求 |
| 安装检修 | 较易 | 较难 |
| 材质 | 常用金属材料 | 金属及非金属材料均可 |
| 造价 | 大直径时较低 | 新型填料投资较大 |




口 塔设备的选用与设计方法

● 塔类型选择


新型填料及规整填料塔竞争力较强









- 填料塔设计程序
- 1. 汇总设计参数和物性数据;
- 2. 选用填料。填料是填料塔内汽液接触的核心元件,填料类型和填料层的高度直接影响传质效果;
- 3. 确定塔径D; $D = \sqrt{\frac{4V}{\pi u}}$ $u = 0.5 \sim 0.85 u_{\rm f}$
- 4. 计算填料塔压降;
- 5. 液体喷淋密度验算保证U>U_{min};
- 6. 计算填料层高度Z (传质单元数法/等板高度法);
- 7. 计算塔的总高度H (需要考虑附件)。







- 填料塔设计程序
- 8. 塔内附件的设计和选定
 - 支撑板:自由截面积>填料空隙率,支撑板强度足以支承填料重量。
 - 液体喷淋装置: 弯管式、多孔直管式、莲蓬头式、分布盘
 - 液体再分布装置:截锥式和升气管式分布器
 - > 气体分布器
 - 除雾器: 折板除雾器、丝网除雾器、旋流板除 雾器或干填料层
- 绘制塔设备结构图:向设备专业提供工 艺设计条件绘制塔设备简图,标注必要 的尺寸,注明管口的位置等。







- 板式塔设计程序
- 1. 汇总设计参数和物性数据;
- 2. 根据物料特性、分离要求确定塔板结构;
- 3. 进行工艺计算;
- 4. 塔径计算;
- 5. 塔节上人孔、手孔的确定;
- 6. 塔高确定;
- 7. 塔内流体力学核算,作负荷性能图;
- 8. 辅助装置选型设计;
- 9. 绘制塔设备草图和设备设计条件图,包括支承、开口方位、人孔、手孔位置等。






口反应器的选用与设计方法









口反应器的选用与设计方法

反应器分类




按反应物的相态




口反应器的选用与设计方法

● 反应器分类



按反应器内物流流动状态。

- > 理想平推流反应器
- 〈 ≻ 理想全混流反应器
 - > 非理想流反应器



口反应器的选用与设计方法


● 反应器设计的基本内容及设计要点


设计基本内容:

- > 根据化学反应动力学特性选择合适的反应器形式;
- > 结合反应动力学和反应器传递特性确定反应器型式及操作方式;
- 根据给定生产规模对反应器进行设计,确定反应器的几何尺寸。

设计要点:


- 保证物料转化率和反应时间;
- > 满足反应的热传递要求;
- > 设计适当的搅拌器或类似作用的机构;
- **~ 注意材质选用和机械加工要求。**






口反应器的选用与设计方法


- 釜式反应器设计程序
- 1. 根据工艺流程的特点,确定反应釜操作方式;
- 汇总设计基础数据:生产规模、反应时间、 度、装填系数、物料性质等;
- 3. 计算反应釜体积;
- 4. 确定反应釜设计体积和台数;
- 5. 反应釜直径和筒体高度、封头确定;
- 6. 传热面积计算和校核; ——夹套和加热盘管
- 7. 搅拌器设计;
- 8. 管口和开孔设计;
- 9. 画出反应器设计草图。






口反应器的选用与设计方法

- 固定床反应器设计程序
- 1. 汇总物料衡算和物性数据。
- 2. 计算床层体积。
- 3. 计算床高和直径:假设床层D,根据床层有效体积核算床层H,估算催化剂堆积高度;验算气速保证反应的停留时间。若假设不合理重新假设再试算。
- 4. 验算流体阻力和传热系数K。
 - ▶ 阻力↑,床层D↓,动力消耗↑:宁可增加催化剂体积,也不主张流体阻力偏大,以免影响整个操作体系。
 - > 传热系数 K: 一般取经验值或中试值。
- 5. 绘制反应器设计条件图,决定床层、床底和床顶的开口方位、标注尺寸等。



口化工设备图的分类

- 设备总图:表示化工设备及附属装置全貌、组成和特性的图样。 它应表达设备各主要部分结构特征、装配连接关系、 主要特征尺寸和外形尺寸,并写明技术要求,技术 特性等技术资料;
- 装配图: 表示化工设备的结构、尺寸、各零部件间的 装配 连接关系,并写明技术要求和技术特性等技术资料的图样;
- 部件图: 表示可拆或不可拆部件的结构形状、尺寸大小、技术要求和技术特性等技术资料的图样;
- 零件图: 表示化工设备零件的结构形状、尺寸大小及加工、 热处理、检验等技术资料的图样;



口 化工设备图的分类

表格图: 用综合列表方式表示结构形状相同、尺寸大小不同的化工设备、部件、零件的图样;


标准图: 经国家有关主管部门批准的标准化或系列化设备、 部件或零件的图样;


通用图: 经过生产考验,结构成熟,能重复使用的系列化设备、部件和零件的图纸。



口 化工设备图的基本内容

1. 标题栏——设计单位、设备 (项目)名称、图纸名称、图 号、设计阶段、比例、图纸 张数(共_张、第_张)、设 计、制图、校核、审核、审 定等人的签字及日期。






口 化工设备图的基本内容

2. 明细表: 说明组成本张图纸的各部件, 一般格式如下:

| /# D | 阿口士 士华口 | iz Iba | ¥h ⊟ | ++ 4/1 | 单重 | 总重 | 备注 |
|------|----------------|--------|-------------|--------|----------|-----------------------|----|
| 件号 | 图号或标准号 名称 | 冶柳 | 数量 | 材料 | <u> </u> | 田 <i>/</i> 工 | |


3. 管口表:将本设备各管口用英文小写字母自上而下按顺序填入 表中,表明各管口的位置和规格等。

| 件号 | 公称尺寸 | 连接尺寸标准 | 连接面形式 | 用途或名称 |
|----|------|--------|-------|-------|
| | | | | |
| | | | | |



口 化工设备图的基本内容


- 4. 技术特性表:将设备设计、制造、使用的主要参数(设计压力、工作压力、设计温度、工作温度、各部件的材质、焊缝系数、腐蚀裕度、物料名称、容器类别及专用化工设备的接触物料的特性等)技术特性以列表方式表示,供施工、检验、生产执行;
- 5. 技术要求:以文字对化工设备的技术条件,应该遵守和达到的 技术指标等,逐条书写清楚;
- 6. 注: 常写在技术要求的下方,用来补充说明技术要求范围外, 但又必须作出交待的问题。



- 对已有设备测绘,主要用于仿制已有设备或对现有
- 设计和绘制。





- 化工设备图的视图选择
- 选择主视图:按设备的工作位置,使主视图充分表达其工作原理、装配关系及主要零部件的形状结构;
- 2. 确定其他基本视图:根据设备结构特点,确定基本视图数量及 其他基本视图,以补充表达设备主要装配关系、形状、结构。
- 3. 选择辅助视图和表达方法:根据化工设备结构,采用局部放大图,局部视图及剖视、剖面等表达方法补充表达基本视图的不足,将设备各部分的形状结构表达清楚。




口化工设备图的绘制

● 化工设备图的视图选择





- 化工设备图的绘制步骤
- 1. 确定绘图比例、选择图幅,布置图面:幅面代号为:A0、A1、A2、A3、A4,也允许用规定的加长幅面;
- 确定视图表达方案:画出主要基准线,从主视图画起,左(俯)视图配合一起画。一般沿着装配干线,先画主体、后画两部件;先画外件、后画内件;先定位、后画形状。基本视图完成后,再画局部放大图等辅助视图。
- 3. 标注尺寸:不论采用何种比例,图样中所标注的尺寸数值都必须是机件的实际尺寸,尺寸单位为毫米。



口化工设备图的绘制


● 化工设备图的绘制步骤


3. 标注尺寸:

尺寸种类: 规格性能尺寸、装配尺寸、安装尺寸、外形尺寸等;

> 尺寸基准:设备筒体和封头的中心线和轴线;设备筒体和封头焊接时的

环焊缝;设备容器法兰的端面;设备支座的底面。





口化工设备图的绘制

● 化工设备图的绘制步骤

3. 标注尺寸:

▶ 筒体尺寸:标注内容、壁厚和高度(或长度)。

封头尺寸:标注壁厚和封头高(包括直边高度)

► 管口尺寸:标注规格尺寸和伸出长度。

规格尺寸:直径×壁厚


(无缝钢管为外径,卷焊钢管为内径)


伸出长度: 管口在设备上的伸出长度

一般标注管法兰端面到接管中心线和

相接零件(如筒体和封头)外表面交


点间的距离。







- 化工设备图的绘制步骤
- 4. 编写零部件序号和管口符号:
- > 编写零部件序号
 - 所有零部件都须编写序号,同一结构、规格和材料的零部件编成同一件号,并且一般只标注一次。

 - 3. 外购部件作为一种部件编号。






- 化工设备图的绘制步骤
- 4. 编写零部件序号和管口符号:
- > 编写管口符号
 - 符号一律注写在各视图中管口的投影旁,一般注写在尺寸线的外侧,同一接管在主、俯视图应重复注写。
 - 2. 管口符号一律用小写字母(a, b, c, •••)编写,字体大小一般与零部件件号相同。
 - 3. 规格、用途及连接面形式不同的管口,需单独编号,而规格、用途及连接面形式完全相同的管口,则编为同一个符号,但需要符号的右下角加注阿拉伯数字以示区别,如a1, a2, •••。
 - 4. 管口符号从主视图的左下方开始,顺时针方向依次编写,其他视图(或 管品方位图)上的管口符号,则应按主视图中对应符号注写。




- 化工设备图的绘制步骤
- 5. 填写明细栏和接管表:
 - > 明细栏的零部件序号应与图中的零部件件号一致;
 - > 接管表中管口符号与图中接管符号应一致。

| | • | 180 | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|----|
| 15 | 30 | 55 | 10 | 30 | - 2 | · _ | | |
| 件号 PARTISNO. | 图号或标题号 DWGMO.OR.SIDMO. | 名 称 PARTS NAME | 数量 QTY. | 材料 MATL | 单 SINGLE 质量 M | Ž TOTAL (g)828 | 备 注 REMARKS | , |
| 1 | 25-EF0201-4 | 管箱 (1) | 1 | - | | 140 | | 80 |
| 2 | JB 4707-1992 | 螺柱 M20×150-A | 12 | 35 | 0. 312 | 26. 2 | | × |
| 3 | GB 6170-1992 | 媒母 M20 | 24 | 6銀 | 0. 052 | 8. 74 | | |




- 化工设备图的绘制步骤
- 5. 填写明细栏和接管表:
 - > 明细栏的零部件序号应与图中的零部件件号一致;
 - > 接管表中管口符号与图中接管符号应一致。

| | | | 口表 | 曾 | | | | |
|-----|--------|-------|-------|------|----------|------|----------|------------------|
| Ø | 设备中心线至 | 用途或名称 | 连接面型式 | 法兰型式 | 连接标准 | 公称压力 | 公稼尺寸 | 符号 |
| 8 | 660 | 气体进口 | 平面 | WN | HG 20615 | 2 | 250 | Á |
| | 見图 | 人孔 | 1 | 1 | HG 20615 | 2 | 600 | В |
|] : | 660 | 液体进口 | 平面 | WN | HG 20615 | 2 | 150 | C |
| | 見图 | 加料口 | 平面 | 1 | 1 | 1 | 50 × 50 | D |
| | 見图 | 手孔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 楠300×200 | В |
| | 见图 | 取样口 | 平面 | MA | BG 20615 | 2 | 15 | F ₁₋₂ |
| | | 40 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 _ |




- 化工设备图的绘制步骤
- 6. 填写技术特性表、编写技术要求、填标题栏:
 - 填写技术特性表:填写设计压力、设计温度、工作温度、工作压力、物料名称等;
 - 编写技术要求:填入设备在制造、检验、安装等方面的要求、方法和指标,设备保温、防腐蚀等要求及设备制造所需依据的通用技术条件;
 - 填写标题栏:标题栏填写设备名称、规格等内容。




- 化工设备图的绘制步骤
- 6. 填写技术特性表、编写技术要求、填标题栏:

| 设 计 数 | 据 表 | | DESIGN | SPECIFICATIO | N | | 10 |
|---|---------------|----|--------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-----|
| 规范 CDDE | | | | | | | 20 |
| | 容器 VESS LE | 夹套 | 压力? | 容器类别 SSLE CLASS 1号 TOD TYPE | | | 2\$ |
| 广质 | | | 焊条型 | 号 ROD TYPE | 按JB/T 4709 | —2000规定 | |
| 质特性 | | | 焊接规 | 程 | 按JB/T 4709 | —2000规定 | |
| 「作温度 /℃ | | | 焊接规 WELDING S 焊缝结 WELDING S | 构 | 除注明外采用 | 用全焊透结构 | |
| 作压力 /MPaG | | | 除江明 | 外角焊缝腰局 | FD | | |
| b.计温度 /℃ | | | 管法兰 | 与接管焊接标。 与接管焊接标。 ETW. PIPE FLANGE AND PIPI 焊接接头类别 WELDED JOINT CATEGORY | 推 | | |
| 计压力 /MPaG | | | WELDING | 焊接接头类别 | 方法-检测率 EX.METHOD% | 标准-级别 STD-CLASS | |
| F性裕量 /mm | | | □ □ 无损 | 容器 | | 075 027100 | > |
| 是接接头系数 IOINT EFF | | | 检测 | 夹套 JECKET 容器 VESSLE | | | - |
| ·处理 WHT | | | N.D.E | 容器 | | | |
| 压试验压力卧式/立试 | | | | 夹套 | | | |
| 密性试验压力/MPaG | | | 全容积 FULL CAPAC | /m ³ | | | |
| P热面积 /m² | | | 搅拌器 | 形式 | | | |
| 温层厚度/防火层厚度/mm INSULATION/FIRE PROTECTION | | | 搅拌器 | ·转速 SPEED | | | |
| EQUIREMENT FOR ANTI-CORROSION | | | 电动机 | 功率 防爆等组 | E | | |
| t他 THER | | | 管口方 NOZZLE ORI | TY ENTATION | | | |
| 15 | 20 | | 15 | 7.5 | _ 20 _ | | |
| 50 | ' | | - | 50 | | ' | |
| _ | | 1 | 180 | | • | | |



口 化工设备图的阅读

- 化工设备图读图的基本要求
 - 了解设备的性能,作用和工作原理;
 - > 了解各零件之间的装配关系和各零部件的装拆顺序;
 - > 了解设备各零部件主要形状、结构和作用、整个设备的结构;
 - > 了解设备在设计、制造、检验和安装等方面的技术要求。
- 阅读化工设备图的方法和步骤
 - > 概括了解;
 - > 视图分析;
 - > 零部件分析;
 - > 设备分析。



口化工设备设计条件图(设计竞赛)

1. 设备简图

单线条绘成的简图,表示工艺设计所要求的设备结构型式、尺寸、设备上的管口及其初步方位。

2. 技术特性指标

列表给出工艺要求,如设备操作压力和温度、介质及其状态、 材质、容积、传热面积、搅拌器形式、功率、转速、传动方式以及 安装、保温等各项要求。

3. 管口表

列表注明各管口的符号、公称尺寸和压力、连接面形式、用途 等。