多思计算机组成原理网络虚拟实验系统 用户操作手册

目 录

1	双	《迎使用	1
1.	1	运行环境	1
1.	2	安装步骤	1
1.	3	主界面	1
2	Ħ	」路绘制	2
2.	1	组件生成	2
2.	2	连接线	3
2.	3	组件移动	4
2.	4	组件删除	4
3	文	[件操作	4
3.	1	新建	4
3.	2	打开	4
3.	3	保存	5
4	Ħ	」路运行	5
4.	1	开电源	5
4.	2	关电源	6
4.	3	重启	6
5	\Box	.其	6
5.	1	存储器读写	6
5.	2	连接线颜色选择	7
5.	3	时钟周期设置	7
6	到	验指导	8
6.	1	实验指导书	8
		实验器件资料	
7	剨	新	8
7.	1	查看帮助	8
7.	2	关于虚拟实验系统	8

1 欢迎使用

1.1 运行环境

多思计算机组成原理网络虚拟实验系统有两种运行模式,即单机模式和 B/S 模式,其运行环境分别为:

- 1) 单机模式: windows10 操作系统, Edge 浏览器 (兼容 FireFox、Chrome 和 360 浏览器)
- 2) B/S 模式:
 - ✓ 服务器端: windows 操作系统,安装 IIS 服务。
 - ✓ 浏览器端: windows10 操作系统,安装 Edge 浏览器(或 FireFox、Chrome 和 360 浏览器)

1.2 安装步骤

多思计算机组成原理网络虚拟实验系统属于绿色软件, 安装非常简单。

在单机模式下,将程序压缩包解压,复制到安装目的位置即可完成安装,双 击程序文件夹里的 index. html 文件就可打开虚拟实验室主界面。B/S 模式时, 可按以下步骤安装和使用:

- 1) 设置服务器的 IP 地址
- 2) 在服务器上将程序压缩包解压,在 IIS 中将解压后的程序文件夹配置为可访问的网站。
- 3) 在客户端浏览器的地址栏中输入服务器 IP 地址即可打开虚拟实验系统主界面。

1.3 主界面

B/S 模式下,直接在浏览器地址栏输入服务器地址即可打开主界面。主界面如图 1 所示。

单机模式下直接用浏览器打开虚拟实验系统目录中的 index. html 文件即可。

系统主界面包括 4 个部分:菜单栏、工具栏、工具箱和工作区。其中,工具箱可以用鼠标拖动以改变位置和大小,单击工具栏上的₹按钮可以隐藏或显示工具箱。




图 1 主界面

注意: 在单机运行模式下,打开主界面时,会出现如图 2 所示对话框,这是浏览器的安全措施,此时应该允许阻止的内容,否则程序不能正常运行。B/S 模式下没有这个问题。设置浏览器的高级选项可避免出现此对话框。方法为: "控制面板"—>"网络和 Internet"—>"网络和共享中心"—>"Internet 选项",在"高级"选项卡里勾选"允许活动内容在'我的电脑'的文件中运行"。



图 2 允许阻止的内容对话框

2 电路绘制

2.1 组件生成




图 3 组件生成

要在工作区生成需要的实验组件,只需将组件从工具箱拖到工作区即可。芯片引脚有 4 种颜色,表示 4 类不同的引脚:黑色为默认已经接好、不需要学生连接的引脚,如接地、接电源的引脚;绿色为输出引脚;蓝色为输入引脚;紫色为输入/输出引脚。

2.2 连接线




图 4 生成连接线

当鼠标移动到引脚上方,使得引脚背景色变为绿色时,表示已进入引脚拉线 区域,此时可以拖拽鼠标引出一根连接线,到达目标引脚的拉线区域时再放开鼠 标,虚拟实验系统会自动在2个引脚之间生成一根连接线。




图 5 删除连接线

当鼠标移动到一根连接线上方时,此线会以粗红色线条表示,这时右击鼠标可以删除此连线。

2.3 组件移动

在组件的非拉线区域按下鼠标并拖拽,可以移动组件,此组件的连接线会自动重新绘制以适应新位置。

2.4 组件删除

在组件的非拉线区域右击鼠标,会弹出一个对话框询问是否要删除组件及其 连接线,单击确定后即删除。




图 6 组件删除

3 文件操作

3.1 新建

单击工具栏上的□按钮,或者单击文件菜单上的"新建"选项,都可以执行新建操作。

刚打开的主界面默认处于新建文件状态,可以直接在工作区新建电路图。在工作区已经有电路图的情况下执行新建,会自动删除原有电路,清空工作区。

3.2 打开

单击文件菜单上的"打开"选项。可以执行打开操作。在弹出页面中选择电路文件打开即可。

3.3 保存

单击文件菜单上的"保存"选项。可以执行保存操作。保存现有工作区包括 连线在内的所有实验内容。此操作可将电路图保存到文本文件中,在弹出的对话 框中单击"在文件夹中显示",即可看到电路文件。如图 7 所示。



图 7 文件保存

4 电路运行

4.1 开电源




图 8 开电源

单击工具栏上的[©]按钮,或者单击运行菜单上的"开电源"选项,都可以打开电源。如图 8 为一个简单电路的运行效果图。

注意: 在电源打开时,不能在电路上增删组件,即不能带电拔插器件。否则会出现电路运行错误。如需增删组件,要先关闭电源然后进行操作。

4.2 关电源

在工具栏上的电源按钮为[●]时,单击工具栏上的[●]按钮,或者单击运行菜单上的"关电源"选项,都可以关闭电源。关闭效果图为[●]

4.3 重启

单击工具栏上的**按钮,或运行菜单上的"重启"选项,即可重启电路。

5 工具

5.1 存储器读写

单击工具菜单上的"存储器芯片设置"选项,系统会在新建网页界面出现如下框图。在'请选择欲读写的存储器芯片'栏中选择所需要修改的芯片(只能读写在实验过程中用到的存储芯片,即在工作区中已经存在的存储芯片如 RAM、ROM等)。即可读写该芯片内容。




图 9 芯片读取

5.2 连接线颜色选择

单击工具菜单上的"连接线颜色选择"选项,系统会在新建网页界面出现如图 10 所示框图。




图 10 连接线颜色选择

拖动颜色选择区域选择条可在右侧显示所选颜色。点击'Apply'键即可保存修改。

5.3 时钟周期设置

单击工具菜单上的"时钟周期设置"选项,系统会在新建网页界面出现如图 11 所示。此时拖动滑动块就可以设置时钟周期的大小。




图 11 时钟周期设置

6 实验指导

6.1 实验指导书

单击实验指导菜单上的"实验指导书"选项,系统会在新建网页界面显示实验指导文档下载界面。

如需查看各实验文档,点击所需文档选择打开或者保存即可。

6.2 实验器件资料

单击实验指导菜单上的"实验器件资料"选项,系统会在新建网页界面显示各芯片数据手册。如需查看各芯片数据手册,可点击所需查看的芯片即可查看该芯片数据手册。

7 帮助

7.1 查看帮助

单击帮助菜单上的"查看帮助"选项,可以查看本操作手册。

7.2 关于虚拟实验系统

单击帮助菜单上的"关于虚拟实验系统"选项,可以查看虚拟实验系统相关内容以及信息。具体界面如下图所示。



图 12 关于虚拟实验系统