
PH 值检测 采集传感器模块使用方法:

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-4105580846.2.ZVpwl8&id=531315769364

感谢购买博易电子科技 pH 传感器模块!



pH 电极通过 BNC 输出的是 mV 信号,该模块实现信号放大的功能。转换为 0-5V (或者 0-3V,通过电位器调节)。电压读取可以用单片机或者万用表。之后根据标准曲线将输出的电压信号转换为待测溶液的 PH 值。(由于电极个体差异与电位器电阻差异,请务必收到模块后做标准曲线)

引脚功能:

VCC: 5V 电源正输入口 (只能用 5V,不可用 3.3V)

GND: 电源负输入口

P0: pH 模拟量输出口(输出电压范围为 0-5V)蓝色电位器可以调节 P0 口的电压输出值域。

2V5: 基准 2.5V (可不用)

T1: 温度输出(插入 18B20 温度传感器后方可使用)输出信号为 18B20 的数字信号,具体数据格式请参考百度。温度补偿功能是通过软件补偿,计算方法为能斯特方程,请参考资料中的硕士论文。(温度对 pH 影响不大,建议非特殊情况下,无需做温度补偿)

使用方法:

- 1. 先使用 pH 标准粉剂配置 3 瓶 PH 标准溶液。
- 2. 接好模块,电极,将电极放入 pH 6.86 标准溶液中,调节电位器,使得 PO 口输出电压为 2.5V 左右,(如果 ADC 采集的范围需要 0-3.3V ,请调节 PO 口输出电压为 1.7V 左右)
- 3. 依次将电极放入三个标准溶液中,记录对应的输出电压。绘制电压与 pH 值对 应关系的标准曲线。例如:

	pH 标准溶液	信号值(V)	
	4	3.071	
	7	2. 535	
	10	2.0666	
	pH 标准	曲线	
12			U EL-
10	•	- 53	
8		3-71	
표 6	- 32	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4		647x + 22.255	
2	R ²	2 = 0.999	
0			
1.5	2	2.5 3	3.5
	采集电	压值(V)	

4. 将 pH 电极放入待测溶液中,采集 PO 输出电压,根据标准曲线,将输出电压 计算为待测溶液的 PH 值。

说明:

提供的例程为 51 单片机例程仅供参考,使用不同的 ADC 芯片,或者不同的单片机,程序各不相同。模块只是提供信号放大的功能,具体 ADC 的程序请客户自行编写。

关于输出精度的问题,输出的为模拟量的信号,转换精度受制于 ADC 的精度。可以采用 16 位 ADC 芯片(如果对精度要求高)精度可达 0.001。