```
数据包:
1.头: 7F
2.命令字节: 1
3.数据字节:不定
4.尾: F7/55
                     --7F 头
0111 1111
XXXX XXXX
                     --命令字节
数据字节
                    --F7 尾
0111 1111
命令字节:
                        函数选择
    XXXX
                         XXXX
函数选择 command 说明:
0000: PcdReset(void)
                            //复位
0001: PcdAntennaOn(void)
                            //天线开
0010: PcdAntennaOff(void)
                            //天线关
0011: PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char *pTagType)
                                                               //寻卡
                                         //防冲撞
0100: PcdAnticoll(unsigned char *pSnr)
                                          //卡片选择
0101: PcdSelect(unsigned char *pSnr)
0110: PcdAuthState(unsigned char auth mode,unsigned char addr,unsigned char *pKey,unsigned char
              //验证卡片密码
*pSnr)
0111: PcdRead(unsigned char addr,unsigned char *pData)
                                                //读取数据
1000: PcdWrite(unsigned char addr,unsigned char *pData) //写入数据
1001: PcdValue(unsigned char dd mode,unsigned char addr,unsigned char *pValue);
                                                                      //扣款充值
1010: char PcdBakValue(unsigned char sourceaddr, unsigned char goaladdr);
                                                                      //备份钱包
1011: PcdHalt(void)
                           //停止使用
1010~1111: 预留
函数说明:
1.PcdRequest:
       req code[IN]:寻卡方式
            0x52 = 寻感应区内所有符合 14443A 标准的卡
            0x26 = 寻未进入休眠状态的卡
       pTagType[OUT]: 卡片类型代码
            0x4400 = Mifare UltraLight
            0x0400 = Mifare One(S50)
            0x0200 = Mifare One(S70)
            0x0800 = Mifare Pro(X)
            0x4403 = Mifare DESFire
2.PcdAnticoll: 防冲撞。pSnr: 卡片序列号。
3.PcdSelect: 卡片选择。pSnr: 卡片序列号。
4.PcdAuthState:验证卡片密码。
       auth mode[IN]: 密码验证模式
```

0x60 = 验证 A 密钥 0x61 = 验证 B 密钥 addr[IN]: 块地址 pKey[IN]: 密码

5.PcdRead: addr[IN]: 块地址 pData[OUT]: 读出的数据, 16 字节 6.PcdWrite: addr[IN]: 块地址 pData[IN]: 写入的数据, 16 字节

7.PcdValue:

dd_mode[IN]命令字 0xC0 = 扣款 0xC1 = 充值 addr[IN]钱包地址

pSnr[IN]: 卡片序列号

pValue[IN] 4 字节增减值,低位在前。

8.PcdHalt: 停止使用。

函数参数 data 说明:

 0000: PcdReset
 //复位
 //无输入

 0001: PcdAntennaOn
 //天线开
 //无输入

 0010: PcdAntennaOff
 //天线关
 //无输入

0011: PcdRequest //寻卡 //1 字节寻卡方式

0100: PcdAnticoll //防冲撞 //无输入

0101: PcdSelect //卡片选择 //4 字节卡串口号

0110: PcdAuthState //验证卡片密码 //1 字节模式, 1 字节块地址, 6

字节密码, 4字节串口号

0111: PcdRead //读取数据 //1 字节地址

 1000: PcdWrite
 //写入数据
 //1 字节地址, 16 字节数据

 1001: PcdValue
 //扣款充值
 //1 字节模式, 1 字节地址, 4 字

节金额

1010: PcdBakValue //备份钱包 //1 字节源地址, 1 字节目标地址

1011: PcdHalt //停止使用 //无输入

|7F|<参数>|7F|

函数返回值 value 说明:

 0000: PcdReset
 //复位
 //无返回

 0001: PcdAntennaOn
 //天线开
 //无返回

 0010: PcdAntennaOff
 //天线关
 //无返回

0011: PcdRequest//寻卡//2 字节卡类型号0100: PcdAnticoll//防冲撞//4 字节卡串口号

 0101: PcdSelect
 //卡片选择
 //无返回

 0110: PcdAuthState
 //验证卡片密码
 //无返回

 0111: PcdRead
 //读取数据
 //16 字节数据

 1000: PcdWrite
 //写入数据
 //无返回

 1001: PcdValue
 //扣款充值
 //无返回

 1010: PcdBakValue
 //备份钱包
 //无返回

 1011: PcdHalt
 //停止使用
 //无返回

发送 7F data F7 command 上位机 接受 发送 7F <E:55 T:F7> <value> 下位机 接受 7F F7 command data

注: 有返回值则发送 value, 无返回值则不发送 value 操作有效则返回 0xF7 包尾, 否则返回 0x55

模式选择

正常模式: 0x01

退出模式,重新选择: 0x7F 0x0B 0xF7

测试模式: 0x02

退出模式,重新选择: 0x7F 0x0B 0xF7

返回成功则返回值: 0xAA