# 定时器/计数器T0与T1的初始化

#### 1. 初始化的步骤:

- 确定工作方式、操作模式、启动控制方式,写入TMOD、TCON。
- 设置定时或计数器的初值,直接将初值写入THO、TLO或TH1、TL1中。
- 根据需要,开放CPU和定时/计数器的中断,即对IE和IP寄存器编程
- 启动定时器 / 计数器工作:若要求用软件启动,编程时对TCON中的TRO或TR1置位即可启动;若由外部中断引脚电平启动,则对TCON中的TRO或TR1置位后,还需给外部中断引脚加启动电平。

# 定时器/计数器T0与T1的初始化

#### 2. 计数初值的计算

若设最大计数值为2<sup>n</sup>, n为计数器位数, 各工作方式下的2<sup>n</sup> 值为:

方式0: 2<sup>n</sup>=8192 ; n=13

方式1: 2<sup>n</sup>=65536; n=16

方式2: 2<sup>n</sup>=256 : n=8

方式3:  $2^{n}=256$  ; n=8,定时器T0分成2个独立的8位计数器,所

以THO、TLO的最大计数值均为256。

T0、T1定时器均为加1计数器, 当加到最大值(00H或0000H)时产生溢出中断, 因此计数器初值X的计算式为: X=2<sup>n</sup> −计数值

# 定时器/计数器T0与T1的初始化

#### ◆ 计数模式

计数模式时,对外部脉冲进行计数,其计数初值X: X=2<sup>n</sup>-计数值。 定时时长 t= 计数值× 外部时钟周期

#### ◆ 定时模式

定时模式时,对机器周期进行计数,故计数频率为 fcont= fosc / 12,

计数周期(机器周期)T=1 / fcont=12/fosc , 定时模式的计数初值X等于:

 $X=2^{n}$ -计数值= $2^{n}$ -t/ $T=2^{n}$ -(t×fosc)/12

(注: fosc单位是MHz, 定时时长t的单位是 μs。)


定时时长 t =计数值×机器周期=(2<sup>n</sup> - X) × 12 / f<sub>osc</sub>

### 定时器/计数器T0与T1的应用一初值计算

### 例(定时器/计数器T0 方式1的应用)

假设系统时钟频率fosc采用6MHz,要在P1.0上输出一个周期为2ms

的方波,如图所示。



采用定时器T0,每1ms产生一次中断,在中断服务程序程序中对P1.0取反,即P1.0的值每1ms变化一次。

### 定时器/计数器T0与T1的应用一初值计算

例(定时器/计数器TO, 方式1的应用)

计算初值(fosc =6MHz)  
机器周期= 
$$\frac{12}{6 \times 10^6}$$
 =  $2 \times 10^{-6}$ (s) =  $2(\mu s)$ 

T0的初值X计算: (定时时长 t= 1ms)

n=16, 计数值=1ms/2μs=500

X=2<sup>16</sup>-计数值=2<sup>16</sup>-500=65536-500=65036=0FE0CH

所以,T0的初值为: TH0=0FEH, TL0=0CH。


# 1.8 MCS-51的串行口

## 串行通信的基本知识

### 基本通信方式

计算机系统与外设的基本通信方式有两种:

并行通信和串行通信。例如: IDE(ATA)硬盘接口、PCI接口等是并行通信接口, 而RS232接口、USB接口、SATA硬盘接口等是串行通信接口。



### 串行通信的基本知识

#### 两种通信方式的优缺点

- 并行通信的优点是传送速度快;缺点是传输线多,通信线路费用较高。并行通信适用于近距离、传送速度高的场合。
- 串行通信的优点是传输线少,传送通道费用低; <mark>缺点</mark>是传送速度 较低。串行通信适合远距离数据传送。

串行通信是一位一位地依次传输(发送或接受)数据的一种通信方式。适合于计算机之间、计算机与外部设备之间的远距离通信。


### 串行通信的基本知识

### 串行通信的制式

单工方式——通信双方只有一条单向传输线,只允许数据由一方发送, 另一方接收。


半双工方式——通信双方只有一条双向传输线,允许数据双向传送,但每个时刻只能有一方发送,另一方接收,这是一种能够切换传送方向的单工方式,

全双工方式——通信双方只有两条传输线,允许数据同时双向传送, 双方通信设备应具有完全独立的收发功能。



### 串行口的结构

- MCS-51的串行口是一个全双工的通信接口(同时发送和接收);
- MCS-51的串行口,可以用作通用异步接收与发送器UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),也可用作同步移位寄存器。
- MCS-51的串行口有一个数据缓冲寄存器SBUF,它对应两个独立的发送缓冲器和接受缓冲器,发送和接受缓冲器有同一个字节地址(99H),但它们是两个物理上独立的缓冲器。
- 发送缓冲器只能写入不能读出,接收缓冲器只能读出不能写入。



# 串行口的结构

- 每当向发送缓冲器写一个字节数据时,就自动启动串口,将这个数据 发送出去。当在发送完毕时,将TI(发送中断标志)置1,申请中断。
- 每当串口接收到一个字节数据,就将它放置在接受缓冲器中,准备读取。同时将RI(接收中断标志)置1,申请中断。
- MCS-51的串行口控制寄存器有两个: SCON(串行口控制寄存器)和 PCON(电源控制寄存器)。

		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
SCON		SMO	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	98H
	位地址	9FH	9EH	9DH	9CH	9BH	9AH	99H	98H	

SCON用于控制和监视串行口的工作状态,字节地址为98H,可位寻址,位地址为98H~9FH。用来设定串行口的工作方式、控制串行口的接收/发送以及状态标志。复位时为00H。

#### ■ SMO、SM1: 串行口工作方式选择

SMO、SM1	模式	功能描述	波特率 (每秒传输数据的位数)
00	0	8位同步移位寄存器	$f_{OSC}/12$
01	1	8位UART(8位数据位)	可变 (T1溢出率)
10	2	9位UART(9位数据位)	f <sub>OSC</sub> /64或f <sub>OSC</sub> /32
11	3	9位UART(9位数据位)	可变(T1溢出率)

		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
SCON		SMO	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	98H
	位地址	9FH	9EH	9DH	9CH	9BH	9AH	99H	98H	

#### ■ SM2: 多机通信控制位

#### 在工作方式2和方式3中:

若SM2=1: 当接收到第9位数据(RB8)为1,才将接收到的前8位

数据装入SBUF,并置位RI;否则,将接收到的数据丢弃。

若SM2=0: 不论接收到第9位数据(RB8)是1还是0,都将接收到的前8位数

据装入SBUF,并置位RI。

在方式1中: 若SM2=1,则只有接收到有效的停止位时,才置位RI。

在方式0中: 必须使SM2=0

		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
SCON		SMO	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	98H
	位地址	9FH	9EH	9DH	9CH	9BH	9AH	99H	98H	

■ REN: 允许串行接收位

REN=1,允许串行口接收数据;REN=0,禁止串行口接收数据。

■ TB8: 发送的第9位数据

在工作方式2或方式3时,TB8为发送的第9位数据,可由软件置位或清零。在双机通信中,该位可作为奇偶校验位。在多机通信中,TB8用来表示发送的是地址帧还是数据帧。TB8=0时为数据帧,TB8=1时为地址帧。在方式0、1中TB8不用。

#### ■ RB8:接收的第9位数据

在工作方式2或方式3时,RB8存放接收到的第9位数据(可能是奇偶位,或者是地址/数据标识位);在方式1中,RB8是已接收到的停止位;在方式0中,RB8未用。

		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
SCON		SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	98H
	位地址	9FH	9EH	9DH	9CH	9BH	9AH	99H	98H	

#### ■ TI: 发送中断标志

TI在一帧数据发送结束时由硬件置1,表示一帧数据发送结束,申请中断,在中断服务子程序中向SBUF写入下一帧要发送的数据。TI状态可供软件查询,在中断服务程序中,TI必须由软件清0,不能硬件清除。

#### ■ RI:接收中断标志

RI在接收完一帧有效数据时由硬件置1,表示一帧数据接收结束,并申请中断,要求CPU从接收SBUF取走数据。RI状态可供软件查询。在中断服务程序中,RI必须由软件清0,不能硬件清除。

TI、RI共用一个中断服务入口(0023H),所以要求用户在服务程序中测试中断源性质。

## 电源控制寄存器PCON

只能字节寻址(87H),不能位寻址。

<b>DCON</b>	<b>D7</b>	<b>D6</b>	<b>D5</b>	D4	<b>D3</b>	D2	<b>D</b> 1	<b>D</b> 0
PCON	SMOD		_		GF1	GF0	PD	IDL

■ SMOD: 串行□波特率选择位。

当SMOD=1时,串行口波特率加倍。复位时,SMOD=0。

工作方式1、方式3时: 波特率= 
$$\frac{2^{\text{SMOD}}}{32}$$
 × 定时器T1溢出率


工作方式2时: 波特率 = 
$$fosc \times \frac{2^{SMOD}}{64}$$

■ GF1、GF0位通用标志位,PD为掉电方式位,IDL为休眠方式位。PD和 IDL被置位后,CPU将分别进入掉电保持方式和休眠运行方式。


# 串行口相关的寄存器组成

序号	记助符	名 称	地址	位寻址	功能	备注
1	SBUF	接收缓冲器	99H	不可	读入串行数据	逻辑地址共用
2	SBUF	发送缓冲器	99H	不可	输出串行数据	物理地址独立
3	SCON	串行通信控	98H	可以	串行口模式控制	
		制寄存器				
4	PCON	电源和波特率 控制寄存器	87H	不可	波特率倍增控制	
5	ΙE	中断允许	A8H	可以	ES = 1 允许中断	
Ü	-	寄 存 器	7.011	75	ES = 0 禁止中断	中断控制
6	IP	中断优先	B8H	可以	PS = 1 高优先级	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ü		级寄存器	Borr		PS = 0 低优先级	
6	TMOD	定时器模	89H	不可	选择定时器模式	
Ü	TWO	式寄存器	0011	71.74	发生 计 加	
7	TCON	定时器控	88H	可以	TR1 = 1 启动T1	波特率发生器
,	1001	制寄存器	0011	S	TR1 = 0 停止T1	
8	TL1	定时器1初	8BH	不可	定时器设置初值	
	TH1	值寄存器	8DH	(1.4)	人叫 似 以 且 闪 臣	


- □ 串行口使用P3.0(RXD)、P3.1(TXD),支持全双工串行通信。
- □ 支持四种工作方式,每种工作方式传输一帧信息的格式:



#### 方式0的帧格式(8位)



#### 方式1的帧格式(10位)



#### 方式2和方式3的帧格式(11位)

发送: 所有方式下,写SBUF启动发送过程,8位数据装入发送SBUF,停止位(1)

或TB8装入第九位;

接收:数据字节装入读SBUF,第九位装入RB8。


串行口的工作方式0,为同步移位寄存器输入/输出方式,常用于外界移位寄存器,以扩展I/0口。

- 8位数据为一帧,无起始位和停止位。发送/接收时,低位在先。
- RXD: 数据输入/输出端。
- TXD: 同步脉冲输出端,每个脉冲对应一个数据位。
- 固定波特率 B = fosc/12

	DO	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
--	----	----	----	----	----	----	----	----	--


方式0的帧格式

发送过程: CPU执行将数据写入SBUF的指令(如: MOV SBUF, A), 启动发送; 串行口开始将SBUF中的数据以fosc/12的波特率, 从RXD引脚输出, TXD引脚输出同步移位脉冲。一帧发送结束, TI置1。




方式0发送时序

接收过程:写入控制字SCON,置方式0、REN=1及RI=0,启动接收;串行口开始将RXD引脚的数据以fosc/12的波特率输入SBUF,TXD引脚输出同步移位脉冲,接受器以固定fosc/12的波特率采样RXD。一帧接收完毕,RI置1。



方式0接收时序


## 方式0应用举例



方式0接收接口示例


串行口的工作方式1为异步串行通信方式。

- 10位数据为一帧,1个起始位,8个数据位,1个停止位。发送/接收时,低位在先。
- RXD: 数据接收端; TXD: 数据发送端。
- 波特率= <sup>2 SMOD</sup>/<sub>32</sub> × 定时器T1溢出率



方式1的帧格式

发送过程: CPU执行将数据写入SBUF的指令,启动发送;下图中TX时钟的频率就是发送波特率,串行口开始将SBUF中的数据以波特率从TXD引脚输出(每经过一个TX时钟周期,便产生一个移位脉冲,并由TXD输出一个数据位)。8位数据位发送结束时,TI置1。




方式1发送时序

44 12:57:23

接收过程: REN=1时允许接收。数据从RXD引入。当检测到起始位时 开始接收。接收完一帧,若同时满足下列两个条件时,接收有效:

接收有效时,将接收数据装入SBUF,停止位装入RB8,并置RI为1; 否则丢弃接收数据,不置位RI。




方式1接收时序

#### 接收过程:

- 定时控制信号有两种
  - 接收移位时钟(RX时钟): 其频率和波特率相同;
  - 位检测器采样脉冲:以波特率的16倍速率采样RXD引脚电平,在数据位中间,在第7、8、9个脉冲时,连续3次采样进行表决,并3中取2保留采样值。
- 接收过程中,将每个数据位宽度分成16个状态,并在第7、8、9状态时对RXD 采样。

当检测到RXD端从1到0的负跳变时,就启动位检测器。



方式1接收时序

