
串行口的4种工作方式——方式2和方式3

串行口的工作方式2和方式3都为异步串行通信方式。两者除了波特 率的确定方式不一样之外,其余都是相同的。

- 11位数据为一帧,1个起始位,8个数据位,1个第9位,1个停止 位。发送/接收时,低位在先。
- RXD: 数据接收端; TXD: 数据发送端。

■ 方式2的波特率 =
$$fosc \times \frac{2^{SMOD}}{64}$$


■ 方式3的波特率=
$$\frac{2^{\text{SMOD}}}{32}$$
 × 定时器T1溢出率



方式2和方式3的帧格式

串行口的4种工作方式——方式2和方式3

发送过程: 先根据通信协议设置TB8(第9位), 然后CPU执行将8位数据写入SBUF的指令, 启动发送; 串行口开始将SBUF中的8位数据和TB8以波特率从TXD引脚输出。TB8发送结束时, TI置1。



方式2和方式3发送时序


串行口的4种工作方式——方式2和方式3

接收过程: REN=1时允许接收。数据从RXD引入。当检测到起始位时 开始接收。接收完一帧,若同时满足下列两个条件时接收有效:


1) RI=0; 2) SM2=0或第9位为1。

接收有效时,将接收的8位数据装入SBUF,第9位装入RB8,并置RI为1;否则丢弃接收数据,不置位RI。

位检测器的工作过程同方式1。



方式2和方式3接收时序



总结: 4种工作方式收/发帧的比较

收/发帧长度及结构:

方式	功能	帧长度	帧结构
0	移位寄存器	8	8位数据
1	UART	10	1位起始位(0)+8位数据+1位停止位(1)
2	UART	11	1位起始位(0)+8位数据+1位可程控位 (RB8/TB8)+1位停止位(1)
3	UART	11	同方式2

总结: 4种工作方式的收/发特点比较

收/发特点及有效接收条件:

方式	TB8、RB8	多机通信	产生最后一次移位脉冲时, 装载SBUF和RB8并置RI=1的 条件
0	不用	不支持	R I = 0
1	停止位	不支持	(1) RI=0; (2) SM2=0或 接收到有效的停止位1
2	程控第九数据位	支持	(1) RI=0; (2) SM2=0或 接收到的第九数据位=1
3	程控第九数据位	支持	同方式2

波特率的制定方法

波特率的定义:

串行口每秒钟发送(或接收)的位数, 称为波特率。设发送一位所需要的时间为T,则波特率为1/T。

方式0: 波特率 = fosc/12

方式1: 波特率 = $\frac{2^{\text{SMOD}}}{32}$ × 定时器T1溢出率

方式2: 波特率 = $fosc \times \frac{2^{SMOD}}{64}$

方式3: 波特率= $\frac{2^{\text{SMOD}}}{32}$ × 定时器T1溢出率

T1溢出率 = 单位 时间内T1的溢出次 数 = 1 / (T1的定 时时长t);

T1的定时时长t, 就是T1溢出一次所 用的时间。

方式1和方式3的波特率和定时器T1的溢出率有关, SMOD可取值0或1。

波特率的制定方法

4种工作方式波特率的比较:

方式	可编 程性	影响因素 (f _{osc} 除外)	波特率
0	否	无	f _{0SC} /12
1	是	PCON. 7、 T1溢出率	2 ^{SMOD} /32x(定时器T1的溢出率)
2	是	PCON. 7	f _{0SC} /32或f _{0SC} /64
3	是	PCON. 7、 T1溢出率	2 ^{SMOD} /32x(定时器T1的溢出率)

其中: SMOD为TCON. 7, SMOD可取值0或1, fosc为系统晶振频率。

波特率的制定方法

定时器T1产生波特率的计算

通常定时器T1在作为波特率发生器时,采用定时器工作方式2(自动装初值),即TL1为8位计数器,TH1存放重装初值。T1的溢出率取决于:计数速率和初值。

定时器T1的溢出率 =
$$\frac{\text{fosc/12}}{(256 - \text{TH1})}$$

所以,串行方式1、方式3的

波特率 =
$$\frac{2^{\text{SMOD}}}{32} \times \frac{\text{fosc}}{12 \times (256 - \text{TH1})}$$

常用的波特率及计数器初值

常用波特率及T1计数器(方式2、自动重装)初值:

波特率	f (MHz)	CMOD		定时器			
	I (WITZ)	SMOD	сл	方式	重新装入值		
方式 0:1M	12	×	×	×	×		
方式 2:375K	12	1	×	×	×		
方式 1、3:62.5K	12	1	0	2	FFH		
19.2K	11.0592	1	0	2	FDH		
9.6K	11.0592	0	0	2	FDH		
4.8K	11.0592	0	0	2	FAH		
2.4K	11.0592	0	0	2	F4H		
1.2K	11.0592	0	0	2	E8H		
110	6	0	0	2	72H		
110	12	0	0	1	FEEBH		

常用波特率及TH1重装值

波特率计算例

验证9600 bits/s:

取 f_{osc} =11.0592MHz, SMOD=0, T1作波特率发生器, 工作在方式2(自动重装载模式), 重载值TH1=FDH:

波特率 = $2^{SMOD}/32x$ (定时器T1的溢出率),即

波特率 =
$$\frac{2^{SMOD}}{32} \times \frac{f_{OSC}}{12 \times [256 - (TH1)]}$$

= $\frac{2^{0}}{32} \times \frac{11.0592 \times 10^{6}}{12 \times (256 - 253)} \approx 9599.83 (bits / s)$

相对误差: E=(9600 - 9599.83)/9600 = 0.0018%

波特率计算例

例题

若fosc = 6MHz,波特率为2400,设SMOD = 1,T1采用定时器工作方式2,则定时/计数器T1的计数初值为多少?并进行初始化编程。

```
解: X = 256-2^{SMOD} \times fosc / (2400 \times 32 \times 12)
= 242.98 \approx 243 = F3H
```

(若fosc = 11.0592MHz, 波特率为2400, 设SMOD = 0, 则 X = F4H 。)

MOV TMOD, #20H ; 设置定时器1方式2

MOV PCON, #80H ; 设置波特率倍增, SMOD = 1

MOV TH1, #0F3H ; 定期器1赋初值0F3H

MOV TL1, #0F3H ;


SETB TR1 ; 开定时器1

MOV SCON, #50H ; 设置串口方式1, 允许接收位REN=1

双机串行异步通信

两台MCS-51单片机可采用三线方式连接,两台单片机的发送端TXD与接收端的RXD交错相连,地线相连。


通信距离在几米以内。



两台单片机直接通信


双机串行异步通信

- RS-232定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。
- 发送端驱动器输出正电平在+5~+15V,负电平在-5~-15V之间。
- 接收器典型的工作电平在+3~+12V与-3~-12V。
- 最大传送距离约50英尺,最高速率为20kb/s。



两台单片机采用RS-232总线通信

双机串行异步通信



单片机和PC机通过RS232总线通信

多机主从通信

多机主从通信原理


- 串行口控制寄存器SCON中的SM2为多机通信接口控制位;
- 串行口以模式2或3接收时: 若SM2=1,则仅当接收到的第9位数据RB8=1时, 数据才装入SBUF,置位RI,请求CPU进行处理;
- 当SM2=0时,则接收到一个数据后,不管第9位数据RB8是0还是1,都将数据 装入接收缓冲器SBUF并置位RI,请求CPU处理;
- 若发地址帧,置TB8=1;若发数据帧,置TB8=0。

多机主从通信基本步骤

- 设置串行口通信模式2或3;
- 设置所有从机SM2=1;
- 置TB8=1, 主机发送地址帧数据;
- 所有从机接收地址数据。若所接收的地址数据与本机地址编码相符合,即置 SM2=0,并发应答信号给主机;若不相符合,则SM2依然为1;
- 主机收到应答,置TB8=0,发送数据帧信息;
- 此时,只有SM2=0的从机才能收到数据。

多机主从通信

MCS-51串行通信的方式2和方式3,可以实现同一条串行总线的多机通信过程。



多机主从通信


发送/接收字节	发送主机	接收从机	其他从机
地址字节=DA	TB8=1, 数据=DA	① SM2=1,接收到第9位=1,产 生接收中断; ② DA→SBUF; ③ DA符合本机地址,将SM2置为 0,准备接收数据字节。	① SM2=1,接收到第9位=1,产生接收中断; ② DA→SBUF; ③ DA不符合本机地址,维持SM2=1。
数据字节1=DD1	TB8=0, 数据=DD1	① SM2=0,产生接收中断; ② DD1→SBUF。	① SM2=1,接收到第9位=0; ② 放弃DD1,不产生接收中断。
••••	••••	•••••	•••••
数据字节n=DDn	TB8=0, 数据=DDn	① SM2=0,产生接收中断; ② DDn→SBUF。	① SM2=1,接收到第9位=0; ② 放弃DDn,不产生接收中断。
校验字节=CRC	TB8=0, 数据=CRC	 SM2=0,产生接收中断; CRC→SBUF; 检查校验是否正确,本轮接收结束,SM2=1。 	① SM2=1,接收到第9位=0; ② 放弃CRC,不产生接收中断。

1.9 MCS-51中断系统

中断的概念

当CPU正在处理某事件的时候,外部发生的某一事件请求CPU迅速去处理,于是CPU暂时中止当前的工作,转去处理所发生的事件。中断服务处理完该事件后,再返回到原来被中止的地方继续原来的工作,这样的过程称为中断。

保护现场,恢复现场,中断返回



中断作用:

- 1)中断系统提高了CPU对外界异步事件的处理能力,解决了快速CPU与慢速的外部设备之间的矛盾,大大提高了CPU的利用率。
- 2)中断系统使CPU能够及时地处理内部和外部的随机信息,提高了响应的实时性和故障处理能力。


- ◆ 8031系列单片机有5个中断源——2个外部中断源INT0和INT1,2个片内定时器/计数器(T0和T1)溢出中断源,1个片内串行口中断源。8032系列单片机有6个中断源,增加了一个定时器/计数器T2中断源。
- ◆ 每一个中断源都可独立设置为开/关中断。
- ◆ 分为两级——高级中断和低级中断。其中任何一个中断源的优先级均可由软件设定为高级或低级,能实现两级中断服务程序嵌套 。

5个中断源定义

- 1) <u>外部中断0请求</u>,由P3. 2(INTO) 引脚输入。可由用户设定为两种触发方式: 电平触发或边沿触发。一旦输入信号有效,则向CPU申请中断,并目将中断标志IEO置1。
- 2) <u>外部中断1请求</u>,由P3.3(INT1)引脚输入。亦可由用户设定为电平触发方式, 还是边沿触发方式。一旦输人信号有效,则向CPU申请中断,并将中断标志IE1置1。
- 3) <u>定时器T0溢出中断请求</u>。当定时器T0产生溢出时,T0中断请求标志TF0 置1,请求中断处理。
- 4) <u>定时器T1溢出中断请求</u>。当定时器T1产生溢出时,T1中断请求标志TF1置I,请求中断处理。
- 5)<u>串行口发送/接收中断请求</u>。当通过串行口发送或接收完一帧串行数据时,串行口中断请求标志TI或RI置1,请求中断处理。

5个中断源比较:

中断源	请求标志	位地址	中断入口 地址	来源	自然优先
外部中断0	IE0	TCON. 1	0003H	外部	1
定时器0	TF0	TCON. 5	000BH	内部	2
外部中断1	IE1	TCON. 3	0013H	外部	3
定时器1	TF1	TCON. 7	001BH	内部	4
串行口中断	TI或RI	SCON. 1 SCON. 0	0023H	内部	5



控制寄存器TCON

TCON是专用寄存器,字节地址为88H,它存放了外部的中断请求标志及TO和T1的溢出中断请求标志。复位后TCON为00H。

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
TCON	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	ITO	88H
位地址	8FH		8DH		8BH	8AH	89H	88H	

- ◆ IT0: 选择外部中断0 (INT0) 触发方式控制位。 (0: 电平触发, 1: 边沿触发)
- ◆ IE0:外部中断0请求标志位。IE0=1,外部中断0向CPU申请中断。
- ◆ IT1: 选择外部中断1 (INT1) 触发方式控制位。 (0: 电平触发, 1: 边沿触发)
- ◆ IE1:外部中断1请求标志位。IE1=1时,外部中断1向CPU申请中断。
- ◆ TF0:定时器T0溢出中断请求标志。T0被启动后,从初始值开始进行加1计数, 当产生溢出时置TF0=1,向CPU申请中断。
- ◆ TF1: 定时器T1溢出中断请求标志, 其操作功能与TF0类同。

特殊功能寄存器SCON

SCON是串行口控制寄存器,与中断有关的是它的低两位TI和RI。

						D2			
SCON	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	98F
位地址							99H	98H	


- ◆ TI(SCON.1): 串行口发送中断请求标志位。CPU每将一个字节写入发送缓冲器SBUF,启动发送完一个串行帧数据时,由硬件置位TI,请求中断。
- ◆ RI(SCON.0): 串行口接收中断请求标志位,当允许串行口接收数据时,每接收完一个串行帧数据,由硬件置位RI,请求中断。
- ◆ CPU在响应串行中断时,并不自动清"0"标志位TI和RI,需在中断服务程序中通过软件清"0"。

中断标志位一览表

	中断标志位	位名称	说 明
TF1	T1溢出中断标志	TCON. 7	T1被启动计数后,从初值开始加1计数,计满溢出后由硬件 置位TF1,同时向CPU发出中断请求,此标志一直保持到CPU 响应中断后才由硬件自动清0。也可由软件查询该标志,并 由软件清0。
TF0	T0溢出中断标志	TCON. 5	TO被启动计数后,从初值开始加1计数,计满溢出后由硬件置位TF0,同时向CPU发出中断请求,此标志一直保持到CPU响应中断后才由硬件自动清0。也可由软件查询该标志,并由软件清0。
IE1	外部中断1中断标志	TCON. 3	IE1 = 1,外部中断1向CPU申请中断。
IT1	中断触发方式控制位	TCON. 2	当IT1 = 0,外部中断1控制为电平触发方式;当IT1 = 1,外部中断1控制为边沿(下降沿)触发方式。
IE0	外部中断0中断标志	TCON. 1	IEO= 1,外部中断0向CPU申请中断。
IT0	中断触发方式控制位	TCON. 0	当IT0= 0,外部中断0控制为电平触发方式;当IT0 = 1,外部中断0控制为边沿(下降沿)触发方式。
TI	串行发送中断标志	SCON. 1	CPU将数据写入发送缓冲器SBUF时,启动发送,每发送完一个串行帧,硬件都使TI置位;但CPU响应中断时并不自动清除TI,必须由软件清除。
RI	串行接收中断标志	SCON. 0	当串行口允许接收时,每接收完一个串行帧,硬件都使RI置位;同样,CPU在响应中断时不会自动清除RI,必须由软件清除。


中断允许寄存器IE

中断允许寄存器IE对中断的开放和关闭实现两级控制,第一级是总的开关中断控制位EA,另一级是每个中断源对应的中断请求允许位。




中断优先级寄存器IP

MCS-51单片机的中断系统有两个中断优先级,每一个中断请求源可以由软件设置为高优先级中断或低优先级中断。可实现两级中断嵌套,执行低优先级中断服务程序时,可被高优先级中断请求所中断。



中断优先级寄存器IP



中断优先级结构

中断优先基本规则

- 1) 低优先级可被高优先级中断, 反之则不能。
- 2) 任何一种中断(不管是高级还是低级),
 - 一旦得到响应, 不会再被同级中断源中断。
- 3) 同时收到几个同级的中断请求时,哪一个中断请求能获得响应,取决于内部的硬件查询顺序(同级顺序)。

中断优先原则: (四句话)

- 1、低级中断,不能打断高级中断;
- 2、高级中断,可以打断低级中断;
- 3、同级中断,不能打断同级中断;
- 4、同级同时中断,查询顺序决定。

由两个内部不可寻址的"优先级状态" 激活触发器来实现这一规则。

- 一个指示高优先级中断正在得到 服务,阻断后来所有中断请求;
- 一个指示低优先级中断正在得到 服务,阻断同级中断,但不阻断 高优先级中断。

表 4-1 同一优先级中断的查询次序			
中断源	中断级别		
外部中断 0	最高		
TO 溢出中断			
外部中断 1			
T1 溢出中断			
串行口中断	. ↓		
T2 中断	最低		

响应中断请求的条件

中断响应的必要条件:

- 1) CPU开中断,即IE寄存器中的中断总允许位EA=1。
- 2) 该中断源的中断允许位为"1",即该中断没有被屏蔽。
- 3) 该中断源发出中断请求,即该中断源对应的中断请求标志为"1"。
- 4)无同级或更高级的中断正在被服务,并且无同级顺序更高的中断源正 在请求中断。

右表是各中断服务程序入口地址

通常在各中断服务程序入口 地址处,放置一条无条件转移指 令,使程序转向中断服务程序。

表 4-2 中断入	□地址表
中断源	中断入口地址
外部中断 0	0003H
定时器/计数器 T0	000BH
外部中断1	0013H
定时器/计数器 T1	001BH
串行口中断	0023Н
定时器/计数器 T2 (T2+EXF2)	002BH

响应中断请求的条件

中断响应受阻的条件(中断封锁条件):

- 1) CPU正在处理同级或更高优先级的中断;
- 2) 现行机器周期不是正在执行的指令的最后一个机器周期,即现行指令完成前,不响应任何中断请求;
- 3)正在执行的是中断返回指令RETI或访问专用寄存器IE或IP的指令。也就是说,在执行RETI或是访问IE、IP的指令后,至少需要再执行一条其他指令,才会响应中断请求。


中断查询在每个机器周期中的S5P2重复执行,在S6进行优先级排序。如果 某中断标志被置位,但因上述三种情况未能即时响应中断,该中断将继续等待。 但是若封锁条件撤消后,该中断的标志位已不再存在(被软件清零),被拖延 的中断将不再被响应。

中断响应时序

- 在每一机器周期中,都按顺序检查所有中断源;
- 在每一S6状态时,找到所有已激活中断,并安排好优先权;
- 在下一机器周期的S1状态,只要不受阻,最高优先级的中断便被响应。

中断响应协议

- 中断源提出请求;
- CPU应答,置位"优先级状态"激活触发器, 阻断同级和低级中断;
- PC入栈
- 程序转向中断入口矢量单元;
- 执行中断服务程序;
- 最后一条指令RETI指令;
- 清除"优先级状态"激活触发器;
- 然后由堆栈<mark>弹出</mark>2字节装入PC中。



中断响应与返回过程

响应过程: (假设已使某中断请求标志置1)

- (1) 先使相应优先级状态触发器置1
- (2) 执行一个子程序的调用
 - 1)硬件清零相应中断请求标志(TI、RI除外)
 - 2) 将当前PC内容压入堆栈——保护断点
 - 3)将中断服务子程序入口地址送PC——转移

也称中断 恢复

返回过程: (RETI执行后)

- (1) 使相应优先级状态触发器清0
- (2) 从堆栈中弹出栈顶的两个字节内容送PC——恢复断点
- (3) CPU接着中断处继续执行原程序

外部中断 (INTX)

■ 触发方式

- 电平触发, TCON中断方式位ITX=0
- 边沿触发, TCON中断方式位ITX=1

采样

- 电平触发的外部中断,在每个机器周期的S5P2对外部中断引腿采样,若为低电平,则TCON中的中断请求标志 IEX被置1,以请求中断。
- 边沿触发的外部中断,在连续两个机器周期的S5P2对外部中断引腿采样,若第一次检测为高电平,第二次为低电平,则TCON中的中断请求标志IEX 被置1,以请求中断。

■ 注意事项

- 电平触发,低电平至少保持1个机器周期,且保持中断请求有效直到中断得到响应。
- 边沿触发,高、低电平至少要各保持一个机器周期,才能确保CPU检测到电平的负跳变,而把中断请求标志IEX置1。

MCS-51单片机对于外部中断的响应时间是3~8个机器周期,具体时间取决于中断请求时正在执行的指令。

中断请求的撤销

CPU响应某中断请求后,在中断返回(RETI)前,该中断请求应该撤销, 否则会引起另外一次中断。

1) 定时器/计数器T0、T1中断请求的撤销:

中断响应后,硬件自动清除中断请求标志位TF0或TF1,中断请求自动撤销。

2) 外部中断请求的撤销:

<u>边沿方式</u>: 中断响应后,硬件自动清除中断请求标志位IE0或IE1,外部中断引脚的负跳沿信号是瞬态过程,不会维持。所以外部中断请求是自动撤销。

<u>电平方式</u>: 中断响应后,硬件自动清除中断请求标志位 IEO或 IE1,但外部中断请求的低电平信号可能继续维持。可在系统中增加硬件电路解决,使得外部中断引脚的电平,从低电平变为高电平。

3) 串行口中断请求的撤销:

中断响应后,硬件不能自动清除TI和RI标志位,因此CPU响应中断后,必须在中断服务程序中,用<mark>软件</mark>来清除相应的中断标志位,以撤消中断请求。

中断请求的撤除

中断撤除方式一览表

中断源	中断标志	撤除方式
外部中断0	IE0	边沿触发的中断,由硬件自动清除
外部中断1	IE1	电平触发的中断,由硬件+软件清除
定时器0	TF0	7五/4 宀 -4.>= 7△
定时器1	TF1	· 硬件自动清除
串行接收	RI	シノエ - L +b /4 / キ 7人
串行发送	TI	必须由软件清除